

Folha de dados técnicos

Conj. de conectores

N.º do art.: 426128

AC-MLC-END

Conteúdo

- Conjunto consistindo em
- Dados técnicos
- Notas



A imagem pode divergir

Conjunto consistindo em

	Número	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	1	426127	AC-MLC-HR-END	Terminação host, receptor	Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, 8 polos Conector redondo, codificação: Código A Grau de proteção: IP 67
	1	426126	AC-MLC-HT-END	Terminação host, transmissor	Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, 8 polos Conector redondo, codificação: Código A Grau de proteção: IP 67

Dados técnicos

Classificação

Dados básicos	
Aplicação	Ajuda de alinhamento e preparação para MLC 520 Versões Host
Adequado para	Cortina de luz de segurança MLC 500 Host transmissor Cortina de luz de segurança MLC 520 Host receptor
Certificações	
Grau de proteção	IP 67

Número da pauta aduaneira	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

Notas

AVISO!	
	Perigo de ferimento por distância de segurança insuficiente
	⚠ A integração de um dispositivo Guest resulta na extensão do tempo de reação. Por esse motivo, é necessário calcular uma distância de segurança maior.
	⚠ Para isso, observe o cálculo da distância de segurança no manual de instruções de conexão e operação.

Notas

AVISO!



Perigo de ferimento por falta de proteção de acesso por trás

⚠ Quando se utiliza o conector terminador, certifique-se, com meios adequados, que não é possível a entrada por trás da cortina de luz de segurança.

AVISO!



Perigo de ferimento pelo comportamento imprevisível da máquina

⚠ Qualquer alteração do dispositivo de proteção pode provocar um comportamento imprevisível da máquina.

⚠ Após cada alteração do dispositivo de proteção, efetue uma inspeção do dispositivo de proteção através de um técnico especializado.

NOTA



⚠ Observe o manual de instruções de conexão e operação MLC 520 Host.