

Technisches Datenblatt

Set Stecker

Art.-Nr.: 426128

AC-MLC-END



Inhalt

- Set besteht aus
- Technische Daten
- Hinweise



Abbildung kann abweichen

Set besteht aus

	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	1	426127	AC-MLC-HR-END	Abschluss Host Empfänger	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, 8 -polig Rundstecker, Kodierung: A-kodiert Schutzart: IP 67
	1	426126	AC-MLC-HT-END	Abschluss Host Sender	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, 8 -polig Rundstecker, Kodierung: A-kodiert Schutzart: IP 67

Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Ausricht- und Einrichthilfe für MLC 520 Host-Ausführungen
Geeignet für	Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500 Host Sender Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 520 Host Empfänger

Mechanische Daten

Nettogewicht	102 g
Zertifizierungen	
Schutzart	IP 67

Klassifikation

Zolltarifnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

Hinweise

WARNUNG!



Verletzungsgefahr wegen zu geringem Sicherheitsabstand

- ☞ Die Einbindung eines Guest-Gerätes hat eine Verlängerung der Reaktionszeit zur Folge. Aus diesem Grund muss ein größerer Sicherheitsabstand einberechnet werden.
- ☞ Beachten Sie hierzu die Berechnung des Sicherheitsabstandes in der Anschluss- und Betriebsanleitung.

WARNUNG!



Verletzungsgefahr wegen fehlendem Hintertretschutz

- ☞ Stellen Sie bei Verwendung der Abschlussstecker mit geeigneten Mitteln sicher, dass ein Hintertreten des Sicherheits-Lichtvorhangs nicht möglich ist.

WARNUNG!



Verletzungsgefahr aufgrund unvorhersehbares Verhaltens der Maschine

- ☞ Jede Veränderung der Schutzeinrichtung kann zu unvorhergesehenem Verhalten der Maschine führen.
- ☞ Prüfen Sie nach jeder Veränderung die Schutzeinrichtung durch eine sachkundige Person.

HINWEIS



- ☞ Beachten Sie die Anschluss- und Betriebsanleitung MLC 520 Host.