

## Folha de dados técnicos

### Terminação host, transmissor

N.º do art.: 426126

AC-MLC-HT-END

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Notas



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Aplicação     | Ajuda de alinhamento e preparação para MLC 520 Versões Host |
| Adequado para | Cortina de luz de segurança MLC 500 Host transmissor        |

Conexão

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Conexão 1        |                  |
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | male             |
| Número de polos  | 8 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

Certificações

|                  |       |
|------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 67 |
|------------------|-------|

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27440102 |
| ECLASS 9.0                | 27069190 |
| ECLASS 10.0               | 27440102 |
| ECLASS 11.0               | 27440102 |
| ECLASS 12.0               | 27440116 |
| ECLASS 13.0               | 27440116 |
| ECLASS 14.0               | 27440116 |
| ETIM 5.0                  | EC002635 |
| ETIM 6.0                  | EC002635 |
| ETIM 7.0                  | EC002635 |
| ETIM 8.0                  | EC002635 |
| ETIM 9.0                  | EC002635 |

Conexão elétrica

Conexão 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | male             |
| Número de polos  | 8 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

Notas

AVISO!



**Perigo de ferimento por distância de segurança insuficiente**

⚠ A integração de um dispositivo Guest resulta na extensão do tempo de reação. Por esse motivo, é necessário calcular uma distância de segurança maior.

⚠ Para isso, observe o cálculo da distância de segurança no manual de instruções de conexão e operação.

AVISO!



**Perigo de ferimento por falta de proteção de acesso por trás**

⚠ Quando se utiliza o conector terminador, certifique-se, com meios adequados, que não é possível a entrada por trás da cortina de luz de segurança.

AVISO!



**Perigo de ferimento pelo comportamento imprevisível da máquina**

⚠ Qualquer alteração do dispositivo de proteção pode provocar um comportamento imprevisível da máquina.

⚠ Após cada alteração do dispositivo de proteção, efetue uma inspeção do dispositivo de proteção através de um técnico especializado.

Notas

| NOTA                                                                             |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | ↳ Observe o manual de instruções de conexão e operação MLC 520 Host. |