

Scheda tecnica dati

Terminazione host trasmettitore

Cod. art.: 426126

AC-MLC-HT-END

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Avvisi



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Ausilio di allineamento e regolazione per i modelli host MLC 520
Idoneo per	Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, trasmettitori host

Collegamento

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Dati meccanici

Peso netto	48 g
------------	------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Avvisi

AVVERTENZA!



Pericolo di lesioni per distanza di sicurezza insufficiente

- ☞ L'integrazione di un nuovo dispositivo Guest comporta un tempo di reazione più lungo. Per questo motivo deve essere calcolata una distanza di sicurezza maggiore.
- ☞ A tal proposito si prega di far riferimento al calcolo della distanza di sicurezza riportato nel manuale di istruzioni di collegamento e di uso.

AVVERTENZA!



Pericolo di lesioni per mancanza di protezione dal passaggio da dietro

- ☞ In caso di utilizzo di connettori terminali assicurarsi, utilizzando gli ausili adeguati, che non sia possibile un passaggio dietro alla cortina fotoelettrica di sicurezza.

Avvisi

AVVERTENZA!



Pericolo di lesioni in caso di comportamento imprevedibile della macchina

- ↪ Qualsiasi modifica al dispositivo di protezione può comportare un comportamento imprevedibile della macchina.
- ↪ Dopo ogni modifica far verificare il dispositivo di protezione da una persona qualificata.

AVVISO



- ↪ Osservare il manuale di istruzioni di collegamento e di uso per MLC 520 host.