

Karta danych technicznych Zakończenie hosta odbiornika

Nr art.: 426127

AC-MLC-HR-END

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Pomoc w wyrównaniu i ustawianiu dla MLC 520 w wersjach host
Przeznaczony dla	Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 520 odbiornik host

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Dane mechaniczne

Masa netto	48 g
------------	------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Wskazówki

OSTRZEŻENIE!



Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu zbyt małej odległości bezpiecznej

- Integracja urządzenia Guest skutkuje wydłużeniem czasu reakcji. Z tego powodu trzeba uwzględnić większą odległość bezpieczną.
- W tym celu należy przestrzegać obliczonej odległości bezpiecznej podanej w instrukcji podłączania i eksploatacji.

OSTRZEŻENIE!



Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu brakującej tylnej ochrony przed wejściem od tyłu

- Używając terminatora trzeba sprawdzić odpowiednimi środkami, czy nie jest możliwe wejście od tyłu w optoelektroniczną kurtynę bezpieczeństwa.

Wskazówki

OSTRZEŻENIE!



Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu nieprzewidywalnego zachowania się maszyny

- ↗ Każda zmiana urządzeń ochronnych może prowadzić do nieprzewidywalnego zachowania się maszyny.
- ↗ Po każdej zmianie urządzenia ochronne powinny zostać sprawdzone przez osobę wykwalifikowaną.

WSKAZÓWKA



- ↗ Przestrzegać instrukcji podłączania i eksploatacji MLC 520 Host.