

Hoja técnica

Cierre host emisor

Código: 426126

AC-MLC-HT-END

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Notas



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Aplicación	Ayuda para la alineación y configuración para versiones MLC 520 host
Apropiado para	Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, host-emisor

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

Datos mecánicos

Peso neto	48 g
-----------	------

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

Notas

¡AVISO!



Peligro de lesiones por distancia de seguridad insuficiente

- ⚠ La integración de un dispositivo guest implica una prolongación del tiempo de reacción. Por este motivo hay que calcular una distancia de seguridad más grande.
- ⚠ Observe a tal respecto el cálculo de la distancia de seguridad en el manual de conexión y de funcionamiento.

¡AVISO!



Peligro de lesiones por falta de protección contra intromisiones por detrás

- ⚠ Asegure al utilizar los conectores terminal, con los recursos adecuados, que una intromisión por detrás quede excluida.

Notas

¡AVISO!



Peligro de lesiones por comportamiento imprevisto de la máquina

- ↗ Cualquier modificación del equipo de protección puede provocar un comportamiento imprevisto en la máquina.
- ↗ Hágase comprobar, después de cualquier modificación, el equipo de protección por una persona cualificada.

NOTA



- ↗ Observe el manual de conexión y de funcionamiento MLC 520 host.