

## Technisch gegevensblad

### Set stekker

Art.-nr.: 426128

AC-MLC-END



#### Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Opmerkingen



Afbeelding kan afwijken

## Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	426127	AC-MLC-HR-END	Afsluiting host ontvanger	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, male, 8 -polig Ronde stekker, codering: A-gecodeerd Beschermingsgraad: IP 67
	1	426126	AC-MLC-HT-END	Afsluiting host zender	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, male, 8 -polig Ronde stekker, codering: A-gecodeerd Beschermingsgraad: IP 67

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Applicatie	Uitlijn- en instelhulp voor MLC 520 host-uitvoeringen
Geschikt voor	Veiligheids-lichtgordijnen MLC 500 host ontvanger Veiligheidslichtschermen MLC 520 host ontvanger

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

## Opmerkingen

### WAARSCHUWING!



#### Letselgevaar door een te geringe veiligheidsafstand

- De koppeling van een Guest-apparaat heeft een verlenging van de reactietijd tot gevolg. Om deze reden moet bij de berekening een grotere veiligheidsafstand worden gebruikt.
- Hierbij de berekening van de veiligheidsafstand in de aansluitinstructies en gebruikshandleiding opvolgen.

### WAARSCHUWING!



#### Letselgevaar door ontbrekende beveiliging tegen ergens achter lopen

- Zorg bij het gebruik van een afsluitstekker met geschikte middelen, dat het binnentreden achter het veiligheids-lichtgordijn niet mogelijk is.

### WAARSCHUWING!



#### Letselgevaar door onvoorspelbaar gedrag van de machine

- Elke wijziging van de veiligheidsinrichting kan tot onvoorspelbaar gedrag van de machine leiden.
- Laat na elke wijziging de veiligheidsinrichting controleren door een deskundig persoon.

## Opmerkingen

### OPMERKING



↪ De aansluitinstructies en gebruikshandleiding MLC 520 host opvolgen.