Leuze electronic

the sensor people



MD 758i MD 258i EtherNet/IP und Modbus/TCP



ANSCHLUSS- UND BETRIEBSANLEITUNG

Original-Betriebsanleitung

△ Leuze electronic

© 2016

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany Telefon: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199 http://www.leuze.de info@leuze.de

Markenhinweise

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Andere hier erwähnte Produktnamen können Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Erste Ausgabe, 15. August 2016

Copyright © 2016. Leuze electronic.

Alle Rechte vorbehalten.

Leuze electronic gibt keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich des Inhalts dieses Dokuments oder der Eignung des Produkts von Leuze electronic für einen bestimmten Zweck. Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Einige Softwarekomponenten oder Eigenschaften sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung möglicherweise nicht verfügbar. Aktuelle Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Fachhändler.

1	Einführung	8
	1.1 Produktbeschreibung	8
	1.2 Hauptmerkmale und Vorteile	8
2	Hardware-Installation	10
_	2.1 Einstellen des Drehschalters (IP67-Ausführung)	
	2.1.1 MD 758i-11-42/L5-2222 - Einstellen des Drehschalters	
	2.2 Verbindung zum Netzwerk herstellen	11
	2.2.1 MD 758i-11-42/L5-2222 - Verbindung zum Netzwerk herstellen	11
	2.2.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K - Verbindung zum Netzwerk herstellen	12
	2.3 Anschließen der Stromversorgung	12
	2.3.1 MD 758i-11-42/L5-2222 - Anschließen der Stromversorgung	12
	2.3.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K - Anschließen der Stromversorgung	14
	2.4 Montage des IO-Link Masters	16
	2.4.1 MD 758i-11-42/L5-2222 - Montage	16
	2.4.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K - Montage	16
2	Fretkonfiguration	17
3	2.1 Drogrammieren des Netzwerks über die Web Schnittstelle	····· 17
	3.1 Frogrammeren des Neizwerks über die Web-Schmitistelle	17 20
	3.3 Konfigurieren von diversen Einstellungen	20
		20
4	Aktualisieren von Images und Anwendungen	
	4.1 Übersicht zu Images und Einzel-Anwendungen	24
	4.1.1 Images	25
	4.1.2 Einzel-Anwendungen	25
	4.2 Aktualisieren von Software über die Web-Schnittstelle	
	4.2.1 Aktualisieren von Images	
	4.2.2 Aktualisieren von Einzel-Anwendungen	27
5	Geräte anschließen	29
	5.1 Anschließen von Geräten an IO-Link-Ports	
	5.1.1 MD 758i-11-42/L5-2222 IO-Link-Ports	29
	5.1.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K IO-Link-Ports	30
	5.2 Geräte an die Digital IO-Ports anschließen (MD 258i-12-8K/L4- 2R2K)	32
	5.2.1 Anschluss an DI	32
	5.2.2 Anschluss an DIO	33
6	IO-I ink-Port-Konfiguration	34
Ŭ	6.1 Vorbereitung der Port-Konfiguration	34
	6.2 IO-Link-Konfigurationsfenster	
	6.2.1 Bearbeiten von IO-Link-Port-Einstellungen	
	6.2.2 IO-Link-Einstellungsparameter	
	6.3 Konfigurationsfenster EtherNet/IP-Einstellungen	
	6.3.1 Bearbeiten von EtherNet/IP-Einstellungen	
	6.3.2 EtherNet/IP-Einstellungsparameter	
	6.4 Konfigurationsfenster Modbus/TCP-Einstellungen	

△ Leuze electronic

	6.4.1 Bearbeiten von Modbus/TCP-Einstellungen	52
	6.4.2 Modbus/TCP-Einstellungsparameter	53
7	Konfiguration von dedizierten Digital-I/O-Ports	57
	7.1 Fenster Digital-I/O-Einstellungen	57
	7.2 Bearbeiten von Digital-I/O-Einstellungen	58
	7.3 Digital-I/O-Einstellungsparameter	59
8	Laden und Verwalten von IODD-Dateien	61
	8.1 Fenster IO-Link-Device-Description-Dateien	61
	8.1.1 Vorbereiten von IODD-Dateien für den Upload	61
	8.1.2 Upload von IODD-Zip-Dateien	62
	8.1.3 Upload von xml-Dateien oder zugehörigen Dateien	64
	8.1.4 Betrachten und Speichern von IODD-Dateien	66
	8.1.5 Löschen von IODD-Dateien	67
	8.2 Fenster IO-Link-Gerätekonfigurationsübersicht	68
9	Konfigurieren von IO-Link-Geräten	69
	9.1 Port-Fenster-Übersicht	69
	9.2 Bearbeiten von Parametern - IO-Link-Gerät - Port-Tabelle	71
	9.3 Zurücksetzen von IO-Link-Geräteparametern auf Werkseinstellungen	73
	9.4 Bearbeiten von Parametern - IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle - Port	75
10	Umgang mit den Funktionen des IO-Link Masters	78
	10.1 Datenspeicherung	78
	10.1.1 Datenspeicherungsupload zum IO-Link Master	78
	10.1.2 Datenspeicherungsdownload zum IO-Link-Gerät	79
	10.1.3 Automatische Gerätekonfiguration	80
	10.1.4 Automatische Gerätekonfiguration-Sicherungskopie	82
	10.2 Gerätevalidierung	83
	10.3 Datenvalidierung	85
	10.4 Verwenden der Option "Die Menü-Leiste zeigt beim Überfahren mit dem Mauszeiger Untermenüs an"	86
	10.5 IO-Link-Testvorgang-Generator	86
11	Verwendung der Diagnosefenster	88
	11.1 IO-Link-Port-Diagnose	88
	11.2 Digital-I/O-Diagnose (MD 258i-12-8K/L4-2R2K)	92
	11.3 EtherNet/IP-Diagnose	93
	11.4 Modbus/TCP-Diagnose	98
12	EtherNet/IP-Schnittstelle	. 101
	12.1 Einführung	101
	12.1.1 Zusammenfassung der Funktionalität	101
	12.1.2 Datentypdefinitionen	102
	12.1.3 Begriffe und Definitionen	103
	12.2 Datenübertragungsmethoden	105
	12.2.1 Prozessdaten-Empfangsmethoden	105

	12.2.2 Prozessdaten-Sendemethoden	. 107
13	EtherNet/IP CIP-Objektdefinitionen	109
	13.1 IO-Link Port Information Objektdefinition (71 hex)	. 109
	13.1.1 Klassenattribute	. 109
	13.1.2 Instanzattribute	. 109
	13.1.3 Common Services	. 110
	13.1.4 Definitionen der Instanzattribute	. 110
	13.2 PDI (Process Data Input) Transfer Objektdefinition (72 hex)	. 113
	13.2.1 Klassenattribute	. 113
	13.2.2 Instanzattribute	. 114
	13.2.3 Common Services	. 114
	13.2.4 Definitionen der Instanzattribute – Attribute 1 bis 4 – PDI-Datenblöcke	. 114
	13.3 PDO (Process Data Output) Transfer Objektdefinition (73 hex)	. 115
	13.3.1 Klassenattribute	. 115
	13.3.2 Instanzattribute	. 115
	13.3.3 Common Services	. 115
	13.3.4 Definitionen der Instanzattribute – Attribute 1 bis 4 – PDO-Datenblöcke	. 115
	13.4 ISDU Read/Write Objektdefinition (74 hex)	. 116
	13.4.1 Klassenattribute	. 116
	13.4.2 Instanzattribute	. 116
	13.4.3 Common Services	. 116
	13.4.4 Objektspezifische Dienste	. 117
	13.4.5 Definitionen der Instanzattribute	. 117
	13.5 Identity Objekt (01 hex, 1 Instanz)	. 117
	13.5.1 Klassenattribute	. 117
	13.5.2 Instanzattribute	. 117
	13.5.3 Status-WORD	. 118
	13.5.4 Common Services	. 120
	13.6 Message Router Objekt (02 hex)	. 120
	13.6.1 Klassenattribute	. 120
	13.6.2 Instanzattribute	120
	13.6.3 Common Services	. 120
	13.7 Connection Manager Objekt (06 hex)	. 121
	13.7.1 Class Attributes Objekt	. 121
	13.7.2 Instanzattribute	. 121
	13.7.3 Common Services Objekt	. 121
	13.8 Port Objekt (F4 hex, 1 Instanz)	. 123
	13.8.1 Klassenattribute	. 123
	13.8.2 Instanzattribute	. 123
	13.8.3 Common Services	. 124
	13.9 TCP Objekt (F5 hex, 1 Instanz)	. 124
	13.9.1 Klassenattribute	. 124
	13.9.2 Instanzattribute	. 125
	13.9.3 Common Services	126

	13.10 Ethernet Link Objekt (F6 hex, 1 Instanz)	126
	13.10.1 Klassenattribute	126
	13.10.2 Instanzattribute	127
	13.10.3 Services	127
	13.11 PCCC Objekt (67 hex, 1 Instanz)	127
	13.11.1 Instanzen	129
	13.11.2 Common Services	129
	13.11.3 Nachrichtenstruktur Execute_PCCC: Anfrage	129
	13.11.4 Nachrichtenstruktur Execute_PCCC: Antwort	129
	13.11.5 Unterstützte PCCC-Befehlsarten	130
	13.12 Assembly Objekt (für eine Schnittstelle der Klasse 1)	130
	13.12.1 Klassenattribute	130
	13.12.2 Definitionen der Instanzen (4-Port-Typen)	130
	13.12.3 Definitionen der Instanzen (8-Port-Typen)	132
	13.12.4 Instanzattribute	134
	13.12.5 Common Services	134
	13.12.6 Definitionen der Instanzattribute: Attribut 3 – Request/Write Data	134
	13.12.7 Definitionen der Instanzattribute: Attribut 4 – Data Length	134
	13.12.8 Übersicht Assembly-Schnittstelle	135
	13.12.9 Gruppierung der Assembly-Instanzen	136
14	SLC/PLC-5/MicroLogix-Schnittstelle	140
	14.1 Anforderungen	140
	14.2 Anforderungen an PLC-5 und SLC 5/05 PLC	140
	14.2.1 SLC 5/05	140
	14.2.2 PLC-5	141
	14.3 PLC-5 und SLC-Nachrichten	141
	14.4 Prozessdaten-Zugriff (PDI und PDO) über PCCC-Nachrichten	144
15	EDS-Dateion	146
10	15.1 Übereight	140
	15.2 Horusterladen der Dateien	140
	15.2 Den IQ Link Master zu PSLinx hinzufügen	140
	15.5 Den IO-LINK Mastel zu RSLINK IIIIzulugen	140
		140
16	Modbus/TCP-Schnittstelle	148
	16.1 Modbus-Funktionscodes	148
	16.2 Definitionen der Modbus-Adressen	149
	16.2.1 8-Port-Typen	150
	16.3 Zugriff auf Prozessdaten (PDI/PDO) mehrerer Ports über Modbus/TCP	151
17	Beschreibungen der Funktionalität	153
	17.1 Prozessdatenblock-Beschreibungen	153
	17.1.1 Beschreibung der Eingangs-Prozessdatenblöcke	153
	17.1.2 Beschreibung der Ausgangs-Prozessdatenblöcke	155
	17.2 Ereignis-Verarbeitung	158
	17.2.1 Prozess Ereignis nach Haltezeit löschen	159
	\sim	

△ Leuze electronic

	17.2.2 Prozess Ereignis im PDO-Datenblock löschen	159
	17.2.3 Prozesse Ereigniscode im PDO-Datenblock löschen und Ereignis nach Haltezeit lösc PDO-Block zuerst	chen - 159
	17.2.4 Prozesse Ereigniscode im PDO-Datenblock löschen und Ereignis nach Haltezeit lösc Haltezeit läuft ab	chen - 159
	17.3 ISDU-Verarbeitung	159
	17.3.1 Struktur der ISDU-Anfragen/Antworten	159
	17.3.2 Format der ISDU-Anfrage - Von SPS an IO-Link Master	162
	17.3.3 Format der ISDU-Antworten	164
	17.3.4 Blockierende und nicht-blockierende ISDU-Methoden	167
18	Fehlersuche und Technischer Support	. 168
	18.1 Fehlersuche	168
	18.2 IO-Link-Master-LEDs	169
	18.2.1 MD 758i-11-42/L5-2222	169
	18.2.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K	170
	18.3 Kontaktaufnahme mit dem Technischen Support	171
	18.4 Verwendung von Protokolldateien	172
	18.4.1 Betrachten einer Protokolldatei	173
	18.4.2 Exportieren einer Protokolldatei	173
	18.4.3 Löschen einer Protokolldatei	174
19	TYP / SPEZIFIKATION	. 175
	19.1 MD 758i-11-42/L5-2222	175
	19.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K	176

1 Einführung

1.1 Produktbeschreibung

Der IO-Link Master von Leuze electronic verbindet die Vorteile des IO-Link-Standards mit dem populären industriellen Protokollen EtherNet/IP oder Modbus/TCP, indem er ein Gateway zur Verfügung stellt, das als einfach aufgebaute Brücke zwischen dem Sensornetzwerk auf Feldebene und dem industriellen Backbone dient, was eine einfache Nachrüstung oder Erweiterung ermöglicht.

Der IO-Link Master MD 758i ist in einem robusten Slimline-Gehäuse mit der Schutzart IP67 untergebracht und beinhaltet zwei Fast-Ethernet-Ports und vier IO-Link-Ports mit M12-Steckverbindern in Class-A-Ausführung.

Dieses für Industrieanwendungen konzipierte Produkt kann an Maschinen montiert werden und ist mit Bauelementen in Industriequalität ausgestattet.

Der IO-Link Master MD 258i lässt sich einfach auf einer Standard-Hutschiene installieren und enthält zwei Fast-Ethernet-Ports, acht IO-Link-Ports, zwei DI/DO-Ports und zwei DI-Ports.

Dieses Produkt ist mit Bauelementen in Industriequalität ausgestattet und verfügt über redundante Stromversorgungseingänge, so dass es außerordentlich zuverlässig und für kritische Anwendungen geeignet ist.

Die IO-Link Master von Leuze electronic lassen sich leicht in Fabrikautomations-Netzwerke integrieren und sind sowohl mit IO-Link- als auch mit Digital IO-Sensortechnologien kompatibel.

1.2 Hauptmerkmale und Vorteile

- MD 758i
 - Vierkanal-IO-Link Master zu EtherNet/IP und Modbus/TCP
 - Robustes, f
 ür raue Betriebsumgebungen ausgelegtes IP67-Geh
 äuse mit M12-Steckverbindern zum Anschlie
 ßen von bis zu vier Sensorverbindungen an einen Master-Block
 - Großer Betriebstemperaturbereich (0°C bis +55°C)
- MD 258i
 - Acht Ports vom IO-Link Master zu EtherNet/IP und Modbus/TCP mit weiteren Digitaleingängen auf jedem Port ermöglichen die Nutzung von 10 DI-Ports mit zwei dedizierten DI/DO-Ports
 - Schraubklemmverbinder für IO-Link, Stromversorgung und Digital IO
 - IP20-Gehäuse für Hutschienenmontage
 - Großer Betriebstemperaturbereich (-40 bis +70°C)
- Leistungsfähige grafische Web-Benutzeroberfläche (GUI) f
 ür Konfigurations- und Diagnosefunktionen wie:
 - IO-Link-Gerätemanagement über die IODD-Datei des IO-Link-Geräteherstellers zur einfachen Gerätekonfiguration
 - Automatische Datenspeicherung (Upload und Download)
 - Manuelle Datenspeicherung (Upload und Download)
 - Gerätevalidierung
 - Datenvalidierung
- Kompatibilität mit IO-Link V1.0 und V1.1
- Unterstützung von IO-Link COM1, COM2 und COM3 (Baudrate bis 230K)

Dieses Dokument enthält Informationen zur Installation, zur Konfiguration und zur integrierten Web-Schnittstelle des IO-Link Master von Leuze electronic.

Die Web-Schnittstelle bildet eine Plattform, über die Sie auf einfache Weise Diagnosefenster konfigurieren und betrachten können und Zugriff auf erweiterte Funktionen haben. So können Sie beispielsweise:

- Die neuesten IO-Link Master-Images oder Anwendungen hochladen
- Benutzerkonten mit unterschiedlichen Benutzerebenen und Passwörtern einrichten
- IODD-Dateien laden und IO-Link-Geräteparameter konfigurieren
- Eine manuelle oder automatische Datenspeicherung implementieren (Upload oder Download)
- Eine Geräte- und/oder Datenvalidierung implementieren

Die Installation des IO-Link Masters beinhaltet die folgenden Verfahren.

- 1. Schließen Sie das Stromversorgungs- und das Ethernet-Kabel an, siehe Kapitel 2.3.
- MD 758i-11-42/L5-2222. Falls gewünscht, stellen Sie den Drehschalter ein, siehe Kapitel 2.1.
 Hinweis: Optional können Sie die IP-Adresse per Software konfigurieren.
- 3. Konfigurieren Sie die IP-Adresse über die integrierte Web-Schnittstelle, siehe Kapitel 3.1.
- 4. Konfigurieren Sie IO-Link-Master-Geräteeinstellungen wie z.B. Passwörter oder diverse Einstellungen, siehe Kapitel 3.2, 3.3.
- 5. Falls erforderlich, laden Sie die neuesten Images für die neuesten Funktionen hoch, siehe Kapitel 4.
- 6. Schließen Sie die IO-Link- und die digitalen I/O-Geräte an, siehe Kapitel 5.
- 7. Verwenden Sie die Web-Schnittstelle, um Folgendes zu konfigurieren:
 - a. IO-Link-Master-Ports für Ihre Umgebung über die Web-Schnittstelle, siehe Kapitel 6:
 - IO-Link-Einstellungen, wie z.B. der **Port-Modus**, der per Default auf IO-Link eingestellt ist, Sie ihn aber je nach Gerät ggf. auf Digital In oder Digital Out umstellen müssen.
 - EtherNet/IP-Einstellungen
 - Modbus/TCP-Einstellungen
 - b. Falls nötig, konfigurieren Sie die dedizierten Digital-I/O-Ports bei entsprechenden Typen, siehe Kapitel 7.
 - c. Falls gewünscht, laden Sie die entsprechenden IODD-Dateien für Ihre IO-Link-Geräte hoch, siehe Kapitel 8, zur IO-Link-Gerätekonfiguration, siehe Kapitel 9.
 - d. Falls gewünscht, implementieren Sie IO-Link-Master-Funktionen oder Optionen, siehe Kapitel 10, wie z.B.:
 - o Datenspeicherung, automatisch oder manuell Upload oder Download
 - o Gerätevalidierung
 - o Datenvalidierung
 - IO-Link-Konfigurationsdateien (speichern und laden)
 - e. Über die **Diagnose**-Fenster können Sie Ihre Geräte überwachen oder Fehler an ihnen beheben, siehe Kapitel 11.
- 8. Schließen Sie eine SPS an und konfigurieren Sie die SPS oder HMI/SCADA (von Ihrem Protokoll abhängig)
 - Für *EtherNet/IP* finden Sie in Kapitel 12. EtherNet/IP-Schnittstelle bis Kapitel 15 ausführliche Informationen.
 - $\circ~$ Schließen Sie ggf. SLC, PLC-5 oder MicroLogix SPS an.
 - Für eine normale Kommunikation zwischen IO-Link Master und SPS, fügen Sie EDS-Dateien zu RSLinx hinzu
 - Für *Modbus/TCP*. Schließen Sie eine SPS oder HMI/SCADA-Geräte an. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 16. Modbus/TCP-Schnittstelle bis Kapitel 17.

2 Hardware-Installation

Führen Sie die folgenden Verfahren aus, um die IO-Link-Master-Hardware zu installieren:

- Einstellen des Drehschalters (IP67-Ausführung), siehe Kapitel 2.1
- Verbindung zum Netzwerk herstellen, siehe Kapitel 2.2
- Anschließen der Stromversorgung, siehe Kapitel 2.3
- Montage des IO-Link Masters, siehe Kapitel 2.4

Hinweis:Der MD 258i-12-8K/L4-2R2K muss in einem geeigneten Gehäuse installiert werden, in dem er gegen Feuer sowie elektrische und mechanische Einflüsse geschützt ist.

2.1 Einstellen des Drehschalters (IP67-Ausführung)

Sie können den Drehschalter unter dem Konfigurationsfenster des IO-Link Masters verwenden, um die unteren 3 Stellen (8 Bits) der statischen IP-Adresse einzustellen. Optional können Sie den Drehschalter auch in der Standardeinstellung belassen und die Netzwerkadresse über die Web-Schnittstelle einstellen.

Wenn die Drehschalter auf eine andere als die Standardposition eingestellt sind, werden die oberen 9 Stellen (24 Bits) der IP-Adresse anschließend von der statischen Netzwerkadresse übernommen. Die Schalter werden nur während des Anlaufs wirksam, aber die aktuelle Position wird stets im Fenster Hilfe | SUPPORT angezeigt.

Die Einstellung der IP-Adressen über die Drehschalter kann in folgenden Fällen nützlich sein:

- Sie dient als dauerhafte Methode zum Vergeben von IP-Adressen beim Einrichten von Maschinen für eine spezielle Anwendung, wenn kein PC oder Laptop zur Verfügung steht.
- Sie dient als Methode zum vorläufigen Vergeben von IP-Adressen an mehrere IO-Link Master, so dass diese keine doppelten Adressen haben, was das Einstellen der IP-Adressen per Software vereinfacht. Setzen Sie nach dem Ändern der IP-Adresse über die Webseite die Drehschalter auf 000 zurück.
- Im Notfall können Sie den IO-Link Master wieder auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen, so dass die entsprechende IP-Adresse per Software programmiert werden kann; dazu müssen die Schalter auf 000 eingestellt sein.

Hinweis:Wenn Sie die Netzwerkadresse über die Drehschalter einstellen, hat die Drehschaltereinstellung Vorrang vor den Netzwerkeinstellungen in der Web-Schnittstelle, wenn der IO-Link Master erstmalig eingeschaltet oder die Betriebsspannung aus- und wieder eingeschaltet wird.

Schalterstellung Knotenadresse		
	Verwenden Sie die im Flash-Speicher abgelegte Netzwerkkonfiguration. Die Werte der Default-Netzwerkkonfiguration lauten:	
000	• IP-Adresse = 192.168.60.101	
(Default-	• Subnetzmaske = 255.255.255.0	
Einstellung)	• IP-Gateway = 0.0.0.0	
	Siehe Kapitel 3, Erstkonfiguration zum Einstellen der Netzwerkadresse über die Web-Schnittstelle nach Abschluss der Hardware-Installation.	
	Dies sind die letzten drei Stellen der IP-Adresse. Dabei werden die ersten drei Ziffern der konfigurierten statischen Adresse verwendet, deren Standardeinstellung 192.168.60.xxx lautet.	
001-254	<i>Hinweis:</i> Wenn die IP-Adresse vor Einstellen der Drehschalter per Software auf einen anderen Bereich geändert wird, verwendet der IO-Link Master diesen IP-Adressbereich. Wenn der IO-Link Master beispielsweise auf 10.0.0.250 eingestellt ist und der erste Drehschalter auf 2 steht, lautet die IP-Adresse 10.0.0.200.	
255-887	Reserviert.	
888	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn der IO-Link Master auf 888 eingestellt ist und die IP-Adresse nach anderen Verfahren geändert wird, wird	

Schalterstellung	Knotenadresse
	die IP-Adresse auf die Standard-IP-Adresse zurückgesetzt, wenn der IO-Link Master neu gebootet oder aus- und wieder eingeschaltet wird.
889-997	Verwenden Sie die im Flash-Speicher abgelegten (reservierten) Werte der Netzwerkkonfiguration.
998	Das Einstellen der Drehschalter auf 998 konfiguriert den IO-Link Master für die Verwendung der DHCP-Adressierung.
999	Verwenden Sie die voreingestellte IP-Adresse. Wenn der IO-Link Master auf 999 eingestellt ist und die IP-Adresse nach anderen Verfahren geändert wird, wird die IP-Adresse auf die Standard-IP-Adresse zurückgesetzt, wenn der IO- Link Master neu gebootet oder aus- und wieder eingeschaltet wird.

2.1.1 MD 758i-11-42/L5-2222 - Einstellen des Drehschalters

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie die Drehschalter-Standardeinstellungen ändern möchten.

- 1. Entfernen Sie beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Schalterfenster befestigt ist.
- 2. Klappen Sie das Schalterfenster vorsichtig von links nach rechts auf, so dass es sich um das Scharnier auf der rechten Seite drehen kann.
- 3. Drehen Sie die einzelnen Schalter mit einem kleinen Flachschraubenzieher in die gewünschte Position.

Hinweis: Wenn Sie den Drehschalter zum Vergeben einer temporären IP-Adresse verwenden, können Sie den Deckel auch offen lassen, bis Sie eine dauerhafte IP-Adresse per Software einstellen. Danach können Sie das Fenster fest verschließen.



Die Default-Einstellung lautet 000, wie oben gezeigt. Der Pfeil zeigt auf die Schalterstellung. 0 befindet sich an der 3-Uhr-Position

- 4. Schließen Sie das Fenster vorsichtig, und achten Sie auf seine korrekte Ausrichtung.
- 5. Setzen Sie die beiden Schrauben wieder ein, ziehen Sie sie handfest an, und vergewissern Sie sich vom festen Sitz des Fensters.

Hinweis:Wenn das Konfigurationsfenster nicht wieder richtig montiert wird, kann die Schutzart IP67 beeinträchtigt sein.

2.2 Verbindung zum Netzwerk herstellen

Führen Sie das für Ihre IO-Link-Master-Variante vorgesehene Verfahren durch.

- MD 758i-11-42/L5-2222 Verbindung zum Netzwerk herstellen, siehe Kapitel 2.1.1
- MD 258i-12-8K/L4-2R2K Verbindung zum Netzwerk herstellen, siehe Kapitel 2.2.2

2.2.1 MD 758i-11-42/L5-2222 - Verbindung zum Netzwerk herstellen

Der IO-Link Master verfügt über zwei Fast-Ethernet-Anschlüsse (10/100BASE-TX) in Form von 4poligen M12-Buchsensteckverbindern in D-Kodierung.



Sie können dieses Verfahren anwenden, um den IO-Link Master mit dem Netzwerk zu verbinden.

- 1. Verbinden Sie ein Ende einer geschirmten Twisted-Pair-M12-Ethernetleitung (Cat 5 oder höher) sicher mit einem Ethernet-Port.
- 2. Verbinden Sie das andere Ende der Leitung mit dem Netzwerk.
- 3. Optional können Sie den anderen Ethernet-Port für die Verkettung mit einem weiteren Ethernet-Gerät verwenden.
- 4. Wenn Sie nicht beide Ethernet-Ports beschaltet haben, achten Sie darauf, dass der unbenutzte Port mit einer Steckverbinder-Abdeckkappe verschlossen ist, damit weder Staub noch Flüssigkeiten in den Steckverbinder gelangen.

Hinweis:Ethernet-Ports müssen mit einem zugelassenen Kabel beschaltet oder durch eine Schutzabdeckung verschlossen sein, damit die Schutzart IP67 gewährleistet ist.

2.2.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K - Verbindung zum Netzwerk herstellen

Der IO-Link Master verfügt über zwei Fast-Ethernet-Anschlüsse (10/100BASE-TX) in Form von RJ45-Standardsteckverbindern.

Pin	Signal
1	Tx+
2	Rx+
3	Tx-
4	Rx-



Sie können dieses Verfahren anwenden, um den IO-Link Master mit dem Netzwerk zu verbinden.

- 1. Verbinden Sie ein Ende der RJ45-Ethernetleitung sicher mit einem Ethernet-Port.
- 2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzwerk.
- 3. Optional können Sie den anderen Ethernet-Port für die Verkettung mit einem weiteren Ethernet-Gerät verwenden.

2.3 Anschließen der Stromversorgung

Richten Sie sich nach den für Ihre IO-Link-Master-Variante geltenden Angaben:

- MD 758i-11-42/L5-2222 Anschließen der Stromversorgung, siehe Kapitel 2.3.1
- MD 258i-12-8K/L4-2R2K Anschließen der Stromversorgung, siehe Kapitel 2.3.2

2.3.1 MD 758i-11-42/L5-2222 - Anschließen der Stromversorgung

Der MD 758i-11-42/L5-2222 verfügt über zwei (A-kodierte) M12-Stromversorgungssteckverbinder.

Hinweis:Stromversorgungssteckverbinder müssen mit einem zugelassenen Kabel beschaltet oder durch eine Schutzabdeckung verschlossen sein, damit die Schutzart IP67 gewährleistet ist.

Pin	Eingang - Stecker	Ausgang - Buchse
1	L+	L+
2	L2+	L2+
3	L-	L-
4	L2-	L2-
5	Nicht verbunden	Nicht verbunden



Der MD 758i-11-42/L5-2222 benötigt eine UL-gelistete LPS-Stromversorgung mit einer Ausgangsnennspannung von 24 VDC.

Stromversorgung	Werte
Stromversorgung Eingang - (US) maximal	4A
IO-Link-Steckverbinder (Ports 1 - 4)	
C/Q (Pin 4)	200 mA (maximal)
Vs (Pins 1 und 3)	500 mA (maximal)
Stromversorgung IO-Link Master	100 mA bei 24 VDC (Vs)
Stromversorgung Ausgang (US) 4A * (maximal)	
 * Der verfügbare US-Ausgangswert wird ermittelt, indem die folgenden Größen vom verfügbaren Eingangsstrom subtrahiert werden. Modulleistung im IO-Link-Modus 	

- Aktueller C/Q-Strom für jeden IO-Link-Port
- Aktueller Vs-Strom für jeden IO-Link-Port

Sie können dieses Verfahren zum Anschließen des MD 758i-11-42/L5-2222 an eine Stromversorgung verwenden.

Hinweis:Die Stromversorgung sollte vom Stromnetz getrennt sein, bevor sie an den MD 758i-11-42/L5- 2222 angeschlossen wird. Andernfalls kann die Klinge Ihres Schraubendrehers unbeabsichtigt die Anschlussklemmen Ihrer Stromversorgung zum geerdeten Gehäuse hin kurzschließen.

- 1. Schließen Sie das Stromversorgungskabel sicher zwischen dem Stromversorgungs-Steckverbinder (PWR In) und der Stromversorgung an.
- Schließen Sie entweder ein Stromversorgungskabel zwischen dem Stromversorgungsbuchsenverbinder und einem anderen Gerät an, das Sie mit Strom versorgen möchten, oder bringen Sie eine Steckverbinder-Abdeckkappe fest an, um zu verhindern, dass Staub oder Flüssigkeiten in den Steckverbinder gelangen.
- Schalten Sie die Betriebsspannung ein, und vergewissern Sie sich, dass die folgenden LEDs aufleuchten, um zu signalisieren, dass Sie zum Anschließen Ihrer IO-Link- oder digitalen I/O-Geräte bereit sind.
 - **PWR** Die grün leuchtende LED signalisiert, dass der MD 758i-11-42/L5-2222 Betriebsspannung erhält.
 - MOD Die LED blinkt zuerst grün und rot und signalisiert damit den Selbsttest-Modus. Abhängig davon wie Sie die IP-Adresse mit dem Drehschalter ausgewählt haben, tritt nach dem Selbsttest eine der folgenden Situationen ein:
 - o Die LED blinkt grün und signalisiert damit, dass der IO-Link Master im Standby-Modus ist.
 - o Die LED leuchtet grün und signalisiert damit, dass der IO-Link Master betriebsbereit ist.
 - **NET** Die LED blinkt zuerst grün und rot und signalisiert damit den Selbsttest-Modus. Abhängig davon wie Sie die IP-Adresse mit dem Drehschalter ausgewählt haben, tritt nach

dem Selbsttest eine der folgenden Situationen ein:

- Aus signalisiert, dass keine IP-Adresse vorhanden ist.
- o Dauernd rot signalisiert, dass eine IP-Adresse im Netzwerk doppelt vergeben wurde.
- LINK sollte (grün) leuchten, um eine gültige Netzwerkverbindung zu signalisieren.
- ACT blinkt, wenn Netzwerkdaten zwischen IO-Link Master und Netzwerk ausgetauscht werden.
- **EIP** 1/2 sollte (grün) leuchten, um zu signalisieren, dass die Verbindung aktiv ist, wenn beide Steckverbinder verbunden sind.
- Die Port-LEDs sollten folgende Anzeigen liefern, wenn kein Gerät angeschlossen ist:



- Die IO-Link-Port-LED Sollte gr
 ün blinken, um zu signalisieren, dass der Port nach einem IO-Link-Ger
 ät sucht.
- DI sollte ausgeschaltet sein, um zu signalisieren, dass kein Gerät an den Port angeschlossen ist.

Wenn die LEDs anzeigen, dass Sie für den nächsten Installationsschritt bereit sind:

- Programmieren Sie die IP-Adresse über die Web-Schnittstelle. Anleitungen zur Eingabe der Netzwerk-Informationen finden Sie in Kapitel 3. Erstkonfiguration.
- Wenn Sie zum Einstellen der IP-Adresse die Drehschalter verwenden, sind Sie zum Anschließen von Geräten gemäß Kapitel 5. Geräte anschließen bereit.

Wenn die LEDs andere Zustände als die oben beschriebenen aufweisen, finden Sie nähere Informationen in der Tabelle *IO-Link-Master-LEDs* im Kapitel Fehlersuche und Technischer Support.

2.3.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K - Anschließen der Stromversorgung

Der MD 258i-12-8K/L4-2R2K verfügt über zwei redundante Stromversorgungseingänge mit Schraubklemmen auf der Ober- und Unterseite des Geräts.

*Hinweis:*Verwenden Sie eine der Stromversorgungsklemmen (oben oder unten), aber **NICHT** beide für die Stromversorgung des IO-Link Masters.

Signal	Beschreibung	
V-	24-VDC-Versorgungsspannung, Rückleitung	
V-	24-VDC-Versorgungsspannung, Rückleitung	
V+	Primäre +24-VDC- Versorgungsspannung	
V+	Sekundäre +24-VDC- Versorgungsspannung	



Stromversorgung	Werte	
Stromversorgung Eingang		
V+	4A (maximal) *	
IO-Link-Steckverbinder, Ports 1 - 8		
C/Q	200 mA (maximal)	
L+	200 mA (maximal)	
Digital IO (D1 und D2 D3 und D4)		
D2, D4	200 mA (maximal)	
L+	200 mA (maximal)	
Stromversorgung IO-Link Master	100 mA bei 24 VDC (Vs)	
Stromversorgung Ausgang		
* Die Summe der folgenden Größen darf den maximalen Eingangsstrom V+ nicht überschreiten:		

- Modulleistung im IO-Link-Modus
- Aktueller C/Q-Strom für jeden IO-Link-Port und für die Ausgänge D2 und D4
- Aktueller Us-Strom für jeden IO-Link-Port

Sie können dieses Verfahren anwenden, um den IO-Link Master mit einer Stromversorgung zu verbinden.

- Hinweis:Die Stromversorgung sollte vom Stromnetz getrennt sein, bevor sie an den IO-Link Master angeschlossen wird. Andernfalls kann die Klinge Ihres Schraubendrehers unbeabsichtigt die Anschlussklemmen Ihrer Stromversorgung zum geerdeten Gehäuse hin kurzschließen.
- 1. Führen Sie positive und negative Adern (Querschnitt 12-24 AWG) in die Kontakte V+ und V- ein.
 - *Hinweis:* Verwenden Sie eine der Stromversorgungsklemmen (oben oder unten), aber NICHT beide für die Stromversorgung des IO-Link Masters.
- 2. Ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Adern lösen.
- 3. Schalten Sie die Betriebsspannung ein, und vergewissern Sie sich, dass die folgenden LEDs aufleuchten, um zu signalisieren, dass Sie zum Programmieren der IP-Adresse und zum nachfolgenden Anschließen Ihrer IO-Link- oder Digital-I/O-Geräte bereit sind.
 - **PWR** Diese grün leuchtende LED signalisiert, dass der MD 258i-12-8K/L4-2R2K Betriebsspannung erhält.
 - **MS** Die LED blinkt zuerst grün und rot und signalisiert damit den Selbsttest-Modus. Abhängig davon wie Sie die IP-Adresse mit dem Drehschalter ausgewählt haben, tritt nach dem Selbsttest eine der folgenden Situationen ein:
 - o Die LED blinkt grün und signalisiert damit, dass der IO-Link Master im Standby-Modus ist.
 - o Die LED leuchtet grün und signalisiert damit, dass der IO-Link Master betriebsbereit ist.
 - **NS** Die LED blinkt zuerst grün und rot und signalisiert damit den Selbsttest-Modus. Abhängig davon wie Sie die IP-Adresse mit dem Drehschalter ausgewählt haben, tritt nach dem Selbsttest eine der folgenden Situationen ein:
 - o Aus signalisiert, dass keine IP-Adresse vorhanden ist.
 - o Dauernd rot signalisiert, dass eine IP-Adresse im Netzwerk doppelt vergeben wurde.
 - LINK sollte (grün) leuchten, um eine gültige Netzwerkverbindung zu signalisieren.
 - ACT blinkt, wenn Netzwerkdaten zwischen IO-Link Master und Netzwerk ausgetauscht werden.
 - **EIP 1/2** sollte (grün) leuchten, um zu signalisieren, dass die Verbindung aktiv ist, wenn beide Steckverbinder verbunden sind.
 - Die Port-LEDs sollten folgende Anzeigen liefern, wenn kein Gerät angeschlossen ist:
 - Die IO-Link-Port-LED sollte gr
 ün blinken, um zu signalisieren, dass der Port nach einem IO-Link-Ger
 ät sucht.
 - DI sollte ausgeschaltet sein, um zu signalisieren, dass kein Gerät an den Port angeschlossen

ist.

Wenn die LEDs anzeigen, dass Sie für den nächsten Installationsschritt bereit sind, können Sie nach Kapitel 3. Erstkonfiguration vorgehen um die Netzwerk-Informationen zu konfigurieren.

Wenn die LEDs andere Zustände als die oben beschriebenen aufweisen, finden Sie nähere Informationen in der Tabelle *IO-Link-Master-LEDs* im Kapitel Fehlersuche und Technischer Support.

2.4 Montage des IO-Link Masters

Führen Sie das für Ihren IO-Link-Master-Hardwaretyp vorgesehene Verfahren durch.

2.4.1 MD 758i-11-42/L5-2222 - Montage

Führen Sie die folgenden Verfahren aus, um den IO-Link Master zu montieren. Sie können den IO-Link Master auf einer Montageplatte oder einer Maschine montieren.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass die Montagefläche plan (eben) ist, um eine mechanische Belastung des IO-Link Masters zu vermeiden.
- 2. Befestigen Sie den IO-Link Master mit zwei 6-mm-Schrauben und Unterlegscheiben, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 8 Nm fest.
- Hinweis:Es empfiehlt sich, vor dem Befestigen des MD 258i-12-8K/L4-2R2K auf der Hutschiene die IO-Link-Geräte anzuschließen. In Kapitel 5. Geräte anschließen finden Sie Informationen zur IO-Link-Verkabelung.



2.4.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K - Montage

Es empfiehlt sich, den IO-Link Master nach dem Programmieren der IP-Adresse und dem Anschließen der IO-Link- und der digitalen Ein- und Ausgabegeräte zu montieren.

- 1. Schieben Sie den Metallverschluss nach unten, haken Sie das obere Ende des MD 258i-12-8K/L4-2R2K auf der Hutschiene ein, und lassen Sie den Metallverschluss los.
- 2. Überprüfen Sie das Gerät auf festen Sitz.

Hinweis:Es empfiehlt sich, vor dem Befestigen des MD 258i-12-8K/L4-2R2K auf der Hutschiene die IO-Link-Geräte anzuschließen. In Kapitel 5. Geräte anschließen finden Sie Informationen zur IO-Link-Verkabelung.

3 Erstkonfiguration

In diesem Kapitel wird auf die folgenden Themen eingegangen.

- Programmieren des Netzwerks über die Web-Schnittstelle, siehe Kapitel 3.1
- Einrichten von Benutzerkonten und Passwörtern, siehe Kapitel 3.2
- Konfigurieren von diversen Einstellungen, siehe Kapitel 3.3

3.1 Programmieren des Netzwerks über die Web-Schnittstelle

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die IP-Adresse über die Web-Schnittstelle konfiguriert wird. Die Default-IP-Adresse lautet **192.168.60.101**, und die Subnetzmaske ist: **255.255.255.0**.

Hinweis:Die Drehschalter-Einstellungen (bei entsprechenden Typen) überschreiben die unteren 3 Stellen (8 Bits) der statischen IP-Adresse die im Fenster Konfiguration / Netzwerk konfiguriert wurde. Die Default-Einstellung des Drehschalters verwendet die Einstellungen, die im Flash-Speicher konfiguriert wurden.

Optional können Sie die oberen 9 Stellen (24 Bits) der statischen IP-Adresse über die Web-Schnittstelle konfigurieren, und die unteren 3 Stellen (8 Bits) über den Drehschalter. Nähere Informationen finden Sie in 2.1 Einstellen des Drehschalters (IP67-Ausführung).

Ggf. müssen Sie die IP-Adresse Ihres Host-Systems ändern um eine Kommunikation zwischen dem Host-System und der Default-IP-Adresse des IO-Link Masters (192.168.60.101) zu ermöglichen.

Der IO-Link Master wird ab Werk mit einem Admin-Konto ohne Passwort ausgeliefert. Sie können das Administrator-, Bediener- und Benutzer-*Passwort* konfigurieren, siehe Kapitel 3.2.

- 1. Klicken Sie auf Konfiguration | NETZWERK.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche BEARBEITEN.

Network Settings 🛿	
	<i>–</i>
NETWORK CONFIGURATION	Epi
Status	
Current IP Address	192.168.60.101
Current Netmask	255.255.255.0
Current Gateway	
Current DNS	
Configuration	
Host Name	
ІР Туре	static
Static IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	192.168.60.101
Static Subnet Mask (xxx.xxx.xxx.xxx)	255.255.255.0
Static Gateway Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	0.0.0.0
DNS 1 (x0x,x0x,x0x,x0x)	
DNS 2 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
IP Address Conflict Detection	enable
Syslog Server IP/Hostname	
Syslog Server Port (0 - 65535)	514
SSH Server Enable	disable

Abbildung 1: Fenster Web-Netzwerkkonfiguration: Netzwerkeinstellungen bearbeiten

3. Klicken Sie die Schaltfläche WEITER.

Network Setting	s 🛛		
NETWORK CONFIGUR/	ATION		EDI
Status			
Current IP Address		192.168.60.101	
Current Netmask		255.255.255.0	-
Current Gateway	Caution		
Current DNS	Changes to IP address configuration may interfere with PLC communications.		
Configuration			
Host Name		\square	
ІР Туре		CONTINUE	
Static IP Address (xx)			
Static Subnet Mask (>			
Static Gateway Addre			
DNS 1 (xxx.xxx.xxx.x			
DNS 2 (xxx.xxx.xxx.x			
IP Address Conflict De	tection	enable	
Syslog Server IP/Host	name		
Syslog Server Port (0	- 65535)	514	
CCII Convertende		disable	

Abbildung 2: Fenster Web-Netzwerkkonfiguration: Einstellen der IP-Adresse

- 4. Geben Sie optional einen Host-Namen zur Identifizierung dieses IO-Link Masters ein.
- 5. Wählen Sie den IP-Typ: Statisch oder DHCP.
 - Falls Sie eine statische IP-Adresse verwenden, geben Sie die statische IP-Adresse, die Subnetzmaske und die IP-Gateway-Adresse ein.
 - Wenn Sie ein DNS verwenden:
 - o Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.
 - Geben Sie optional die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.
- 6. Wenn Sie möchten, dass der IO-Link Master einem Syslog-Server Syslog-Nachrichten schickt:
 - a. Geben Sie die IP-Adresse des Syslog-Servers ein (oder den Host-Namen wenn Sie DNS verwenden).
 - b. Geben Sie die Portnummer des Syslog-Servers ein (Default ist 514).
- 7. Wenn Sie den SSH-Server aktivieren möchten, klicken Sie auf Aktivieren.
- 8. Klicken Sie auf SPEICHERN um die Änderungen zu speichern.

Network Settings Ø	
NETWORK CONFIGURATION	CANCEL SAT
Status	
Current IP Address	192.168.60.101
Current Netmask	255.255.255.0
Current Gateway	
Current DNS	
Configuration	
Host Name	
ІР Туре	static 🗸
Static IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	10.0.0.197
Static Subnet Mask (xxx,xxx,xxx,xxx)	255.255.0.0
Static Gateway Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	0.0.0.0
DNS 1 (xxx.xxx.xxx.xxx)	
DNS 2 (xxx.xxx.xxx.xxx)	
IP Address Conflict Detection	enable 🗸
Syslog Server IP/Hostname	
Syslog Server Port (0 - 65535)	514
SSH Server Enable	enable V

Abbildung 3: Fenster Web-Netzwerkkonfiguration: Statische Einstellung

9. Falls der IO-Link Master Sie nicht zur neuen Seite weiterleitet, verwenden Sie die neue IP-Adresse um eine neue Sitzung zu starten.

Sie sollten sicherstellen, dass die neueste Software auf dem IO-Link Master installiert ist; aktualisieren Sie ggf. die Software. Informationen zum Auffinden der neuesten Dateien und Hochladen der Software finden Sie in Kapitel 4. Aktualisieren von Images und Anwendungen.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die neueste Software installiert ist, können Sie die Port-Eigenschaften des IO-Link Masters konfigurieren.

3.2 Einrichten von Benutzerkonten und Passwörtern

Der IO-Link Master wird ab Werk ohne Passwörter ausgeliefert. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie Berechtigungen gewährt werden.

Fenster	Admin	Bediener	Benutzer
Anmelden	Ja	Ja	Ja
Home	Ja	Ja	Ja
Diagnose - Alle	Ja	Ja	Ja
Konfiguration - IO-Link-Einstellungen	Ja	Ja	Nur Anzeigen
Konfiguration - Digital-I/O-Einstellungen (entsprechende Typen)	Ja	Ja	Nur Anzeigen
Konfiguration - EtherNet/IP-Einstellungen	Ja	Ja	Nur Anzeigen
Konfiguration - Modbus/TCP	Ja	Ja	Nur Anzeigen
Konfiguration - Netzwerk	Ja	Nur Anzeigen	Nein
Konfiguration - Verschiedene	Ja	Ja	Ja
Konfiguration - Einstellungen zurücksetzen	Ja	Nein	Nein
Erweitert - Software	Ja	Nein	Nein
Erweitert - Konten	Ja	Nein	Nein
Erweitert - Protokolldateien	Ja	Ja	Ja
Erweitert - Lizenzen	Ja	Ja	Ja
Angeschlossene Geräte - IO-Link-Device-Description-Dateien (IODD)	Ja	Ja	Nur Anzeigen
Angeschlossene Geräte - IO-Link- Gerätekonfigurationsübersicht	Ja	Ja	Nur Anzeigen
Angeschlossene Geräte - IO-Link-Gerät - Port	Ja	Ja	Nur Anzeigen

Sie können nach diesem Verfahren Passwörter für den IO-Link Master festlegen.

- 1. Öffnen Sie Ihren Web-Browser und geben Sie die IP-Adresse für den IO-Link Master ein.
- 2. Klicken Sie auf Erweitert | KONTEN.

A secondar (A)			
Accounts			
ADMIN (NO PASSWORD)			
Old Password			
New Password			
Confirm Password			
OPERATOR (NO PASSWORD)			
New Password			
Confirm Password			
USER (NO PASSWORD)			
New Password			
Confirm Password			
			App

Abbildung 4: Erweitert | KONTEN

- 3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen ADMIN.
- 4. Tragen Sie gegebenenfalls das alte Passwort in das Textfeld Altes Passwort ein.
- 5. Tragen Sie das neue Passwort in das Textfeld Neues Passwort ein.
- 6. Tragen Sie das Passwort nochmals in das Textfeld Passwort bestätigen ein.
- 7. Klicken Sie optional auf das Kontrollkästchen **Bediener**, geben Sie ein neues Passwort ein, und tragen Sie das Passwort nochmals in das Textfeld **Passwort bestätigen** ein.
- 8. Klicken Sie optional auf das Kontrollkästchen Benutzer, geben Sie ein neues Passwort ein, und tragen Sie das Passwort nochmals in das Textfeld **Passwort bestätigen** ein.
- 9. Klicken Sie auf Übernehmen.

10. Schließen Sie das neue Fenster, das ein Banner Passwort gespeichert anzeigt.

Accounts 🖤	
Passwords saved : AdminPasswo	ord, OperatorPassword, UserPassword
ADMIN (PASSWORD IS CONFIGURED)	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OPERATOR (PASSWORD IS CONFIGURED)	
New Password	
Confirm Password	
New Password	
Confirm Password	

Abbildung 5: Passwort bestätigen

- 11.Klicken Sie auf die Schaltfläche Abmelden in der oberen Navigationsleiste.
- 12.Öffnen Sie erneut die Web-Schnittstelle, indem Sie den entsprechenden Benutzertyp in der Dropdown-Liste wählen und das Passwort eingeben.

Leuze electronic		WE 198 ID WITH IDDE Logout E
Home		
	UserV	
	Password	Login
		Laura alaskaata

Abbildung 6: Anmeldung

3.3 Konfigurieren von diversen Einstellungen

Das Fenster Verschiedene Einstellungen bietet folgende Optionen:

• Die Menü-Leiste zeigt beim Überfahren mit dem Mauszeiger Untermenüs an

Die Untermenüs für eine Kategorie werden angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Kategorienamen fahren.

Wenn Sie beispielsweise mit dem Mauszeiger über **Erweitert** fahren, werden die Untermenüs **SOFTWARE**, **KONTEN**, **PROTOKOLLDATEIEN** und **LIZENZEN** angezeigt. Sie können auf jedes beliebige Untermenü klicken und das Öffnen des Default-Menüs für eine Kategorie vermeiden.

Leuze electronic tre server paceter Di	lagnostics Configuration	Advanced Attached	Devices Help	101, 755-12-00/1-1-2020 Logout EN
IO-LINK DIGITAL I/O ET	HERNET/IP MODBUS/TC	P NETWORK MISC	CLEAR SETTINGS	
Miscellaneous Settin	ngs 🥹			
MISC CONFIGURATION				् स्था राण
Menu Bar Hover Shows Sub	omenu	disable		
LED Flash: 0 ON	OFF			
IO-Link Test Event G	eneration			
Welcome Admin				Leuze electronic

Abbildung 7: Konfigurieren von diversen Einstellungen

• LED-Blinken

Sie können veranlassen, dass die IO-Link-Port-LEDs am IO-Link Master nach einem Blinkmuster arbeiten, mit dem Sie ein bestimmtes Gerät einfach identifizieren können.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche EIN, um die LED-Blinkmusterfunktion auf dem IO-Link Master zu aktivieren. Die LEDs blinken weiter, bis Sie die LED-Blinkmusterfunktion deaktivieren
- Klicken Sie auf die Schaltfläche AUS, um die LED-Blinkmusterfunktion zu deaktivieren.

4 Aktualisieren von Images und Anwendungen

Dieses Kapitel enthält eine Übersicht über die Software (Images und Anwendungen) auf dem IO-Link Master. Daneben enthält es Verfahren zum Aktualisieren von Images (Seite 26) und Einzel-Anwendungen (Seite 27).

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die neueste Software auf dem IO-Link Master installiert ist, ist der nächste Schritt die Konfiguration der Port-Eigenschaften (bei entsprechenden Typen), siehe Kapitel 6. IO-Link-Port-Konfiguration und/oder Kapitel 7. Konfiguration von dedizierten Digital-I/O-Ports.

4.1 Übersicht zu Images und Einzel-Anwendungen

Der IO-Link Master wird im Werk mit den neuesten Images geladen; Sie müssen jedoch möglicherweise Images oder Einzel-Anwendungen aktualisieren, um Zugriff auf die neuesten Funktionen zu erhalten.

Sie können sich alle Images und Anwendungsversionen im Fenster IO-Link Master ERWEITERT | Software ansehen.

oftware 🛿		
IMAGES		
U-Boot Bootloader	1.20	UPDATE
FPGA	1.02	UPDATE
System - Primary	1.19	UPDATE
System - Backup	1.19	UPDATE
Application Base	1.4.13	UPDATE
APPLICATIONS		
application-manager	1.4.0.0	
configuration-manager	1.4.0.2	
discovery-protocol	1.4.0.1	
ethernetip	1.4.0.3	
event-log	1.4.0.0	
iolink-driver	1.4.2.7	
web-help	1.4.0.1	
web-user-interface	1.4.1.5	

Abbildung 8: Übersicht zu Images und Einzel-Anwendungen

4.1.1 Images

In der folgenden Tabelle wird auf die Images des IO-Link Masters eingegangen.

	IO-Link-Master-Images
U-Boot- Bootloader	U-Boot ist ein leistungsfähiger Bootloader, der über Netzwerk- und Konsolen- Befehlszeilen-Funktionen verfügt. Unter anderem sind hier ein TFTP-Server und das neue Discovery Protocol von Leuze electronic implementiert.
	Dieses prüft nach, dass ein Linux-Kernel-Image im NAND vorhanden ist, kopiert es dann in den Arbeitsspeicher (RAM) und startet den IO-Link Master. Die U- Boot-Version wird hinter dem Image-Namen angezeigt.
FPGA	Die FPGA-Partition bzw. das FPGA-Image enthält Konfigurationsdaten, die von programmierbarer Hardware innerhalb des IO-Link Masters verwendet wird. FPGA-Images betreffen exklusiv die Hardware- und Protokollart. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Image für Ihre Plattform herunterladen.
ulmage - Primär/ Backup	Das ulmage enthält den Linux-Kernel und das im RAM residente Root- Dateisystem. Es enthält keine Industrieprotokoll-Unterstützung oder anwenderspezifische Funktionen.
	Es sind eine Primär- und eine Backupversion in den IO-Link Master geladen. Bei beschädigtem Dateisystem lädt der IO-Link Master automatisch das Backup-ulmage neu.
	Die ulmage-Version wird hinter dem Primär- bzw. Backup-ulmage angezeigt.
Application Base	Das Application-Base-Image umfasst ein im Flash-Speicher residentes Dateisystem mit Anwendungen und Protokollunterstützung.
	Die Application Base wird aus einer Sammlung von Einzel-Anwendungen aufgebaut, von denen jede individuell zwischen Release-Versionen der kompletten Applikationsreichweite aktualisiert werden kann.
	Die Einzel-Anwendungen im Application-Base-Image werden im unteren Teil des Fensters SOFTWARE angezeigt.
	Die Application Base hat eine Versionsnummer die aus 3 Zahlengruppen besteht (beispielsweise 1.3.18).

4.1.2 Einzel-Anwendungen

Einzel-Anwendungen sind die Komponenten des Application-Base-Image. Einzel-Anwendungen haben eine Versionsnummer, die aus 4 Zahlengruppen besteht (beispielsweise 1.3.18.3). Die ersten beiden Werte in einer Einzel-Anwendungsversion entsprechen der Version der Application Base, für die sie programmiert und getestet wurde.

Beispielsweise wurde eine Einzel-Anwendung der Version 1.3.18.3 mit der Application Base Version 1.3.18 getestet. Wird das Fenster **Software** verwendet, kann eine Einzel-Anwendung nur dann installiert werden, wenn ihre Versionsnummer mit derjenigen der installierten Application Base übereinstimmt. Eine Einzel-Anwendung mit einer Version 1.20.2.4 wird nur installiert, wenn die Application Base Version 1.20.2 lautet. Sie wird dagegen nicht auf einem Gerät mit der Application Base Version 1.21.5 installiert.

Einzel-Anwendungen beim IO-Link Master

Einzel-Anwendungen beim IO-Link Master		
application-manager	Die auf den IO-Link Master geladene Application-Manager-Version.	
configuration-manager	Die auf den IO-Link Master geladene Configuration-Manager-Version.	
discovery-protocol	Die auf den IO-Link Master geladene Discovery-Protocol-Version.	
ethernetip	Die auf den IO-Link Master geladenen Versionen der EtherNet/IP und Modbus/TCP-Schnittstellen.	
event-log	Die auf den IO-Link Master geladene Ereignisprotokoll-Version.	
iolink-driver	Die auf den IO-Link Master geladene IO-Link-Treiberversion.	
web-help	Die Version der auf den IO-Link Master geladenen Hilfe mit Web- Schnittstelle.	
web-user-interface	Die Version der auf den IO-Link Master geladenen Web-Schnittstelle.	

4.2 Aktualisieren von Software über die Web-Schnittstelle

Der obere Teil des Fensters **Erweitert | Software** dient zum Aktualisieren der IO-Link-Master-Images. Der untere Teil dieses Fensters wird zum Aktualisieren von Einzel-Anwendungen verwendet, die in die Application Base integriert sind.

Im Application Base Image sind normalerweise die neuesten Einzel-Anwendungen verfügbar. Es kann vorkommen, dass eine Funktionserweiterung oder ein Fehlerbereinigung in einer Einzel-Anwendung verfügbar ist, im Application Base Image dagegen noch nicht.

4.2.1 Aktualisieren von Images

Wenden Sie dieses Verfahren zum Upload von Images über das Fenster SOFTWARE an.

- 1. Laden Sie das neueste Image von der Webseite von Leuze electronic herunter.
 - Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Software für Ihr Modell herunterladen. Beispielsweise gelten die FPGA-Images exklusiv für unterschiedliche Hardwaremodelle und Protokolle.
- 2. Öffnen Sie Ihren Web-Browser, und geben Sie die IP-Adresse des IO-Link Masters ein.
- 3. Klicken Sie auf Erweitert | SOFTWARE.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche AKTUALISIEREN neben dem Image, das Sie aktualisieren möchten.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, navigieren Sie zum Dateispeicherort, markieren Sie das Image und klicken Sie auf **Öffnen**.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.

Software 🛯		
IMAGES		
U-Boot Bootloader	1.20	UPDATE
FPGA	1.02	UPDATE
System - Primary	Update Image: Application Base	IPDATE
System - Backup	In Progress IPDATE	
Application Base		PDATE
No. All States and States	You are about to install leuze-application-base- eip-1.4.14.uImage	
APPLICATIONS	It will replace any existing version of that package	or image.
application-manager		or mager
configuration-manager	Do NOT disconnect power during the installation pr	rocess.
discovery-protocol	CONTINUE	CANCEL
ethernetip		
event-log		5 P
iolink-driver		
web-help	1.4.0.1	
web-user-interface	1.4.1.5	

Abbildung 9: Aktualisieren von Images

- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER und dann auf die Meldung Image aktualisieren.
- 8. Klicken Sie auf **OK**, um die Meldung Image-Aktualisierung erfolgreich zu schließen. *Hinweis:* Für einige Images ist möglicherweise ein Neustart des IO-Link-Master-Webservers *erforderlich.*

4.2.2 Aktualisieren von Einzel-Anwendungen

Wenden Sie dieses Verfahren zum Upload von Anwendungen über das Fenster Software an.

- 1. Laden Sie die neueste Anwendung von der Webseite von Leuze electronic herunter.
- 2. Öffnen Sie Ihren Web-Browser, und geben Sie die IP-Adresse des IO-Link Masters ein.
- 3. Klicken Sie auf Erweitert und auf SOFTWARE.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen unter Anwendung aktualisieren, navigieren Sie zum Speicherort der Datei, markieren Sie die Anwendung, und klicken Sie auf Öffnen.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER und dann auf die Meldung Anwendung aktualisieren.

U-Boot Bootload	1999				
	ler	1.20		UPDATE	
FPGA		1.02		UPDATE	
System - Primar	ry	1.19		UPDATE	
System - Backup	p	1.19		UPDATE	
Application Base	2	Update Application		UPDATE	
APPLICATIONS		In Progress			
application-man	ager	You are about to install web-help_1.4	4.0.1 arm.ipk		
configuration-ma	anager	It will replace any existing version of	that package or image.		
discovery-protoc	col	De NOT disercent annual una the installation annual.			
ethernetip		bornor disconnect porter during the	instanation processi		
event-log			CONTINUE CANCEL		
iolink-driver					
web-help					
web-user-interfa	ace				

Abbildung 10: Aktualisieren von Einzel-Anwendungen

7. Klicken Sie auf **OK**, um die Meldung Anwendung aktualisieren erfolgreich zu schließen.

5 Geräte anschließen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Geräte mit dem IO-Link Master verbunden werden.

5.1 Anschließen von Geräten an IO-Link-Ports

Richten Sie sich nach den für Ihre IO-Link-Master-Variante geltenden Erläuterungen.

- MD 758i-11-42/L5-2222 IO-Link-Ports, siehe Kapitel 5.1.1
- MD 258i-12-8K/L4-2R2K IO-Link-Ports, siehe Kapitel 5.1.2

5.1.1 MD 758i-11-42/L5-2222 IO-Link-Ports

Der MD 758i-11-42/L5-2222 besitzt vier IO-Link-Ports (je nach Modell) mit 5-poligen M12-Buchsensteckverbindern in A-Kodierung.

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Signalen auf dem IO-Link-Steckverbinder.

Pin	Signal	Beschreibung
1	L+	Stromversorgung (+)
2	DI	Digitaleingang
3	L-	Stromversorgung (-)
4	C/Q	Kommunikationssignal, das SDCI (IO-Link) oder SIO (Standard-Ein-/Ausgang) unterstützt
5	Entfällt	Nicht verbunden



Die Standard-SDCI-Übertragungsraten (IO-Link) werden unterstützt:

- COM1 4,8 kbps
- COM2 38,4 kbps
- COM3 230,4 kbps

Diese Tabelle enthält Informationen zur Stromversorgung, die Sie im Hinblick auf die IO-Link-Ports möglicherweise benötigen.

Stromversorgung	MD 758i-11-42/ L5-2222
C/Q-Maximalstrom	200 mA
Maximaler Ausgangsstrom L+/L-	500 mA
C/Q- & DI-Eingang: Maximal (L+) Minimal (L-)	Stromversorgungseingan g +0,5 VDC -0,5 VDC

Gehen Sie nach dem folgenden Verfahren vor, um IO-Link- oder digitale Ein-/Ausgangsgeräte an die Ports anzuschließen.

1. Schließen Sie das IO-Link-Kabel sicher zwischen dem IO-Link-Gerät oder einem anderen Gerät mit digitalen Ein-/Ausgängen und dem IO-Link-Port an.

Hinweis: Achten Sie darauf, die Kabel ordnungsgemäß festzuziehen, damit die Schutzart IP67 gewährleistet bleibt.

2. Falls nötig, bringen Sie eine Steckverbinder-Abdeckkappe fest an, um zu verhindern, das Staub oder Flüssigkeiten in unbenutzte Ports gelangen. Steckverbinder-Abdeckkappen sind im Lieferumfang des IO-Link Masters enthalten.

Hinweis: IO-Link-Ports müssen mit einem zugelassenen Kabel beschaltet oder durch eine Schutzabdeckung verschlossen sein, damit die Schutzart IP67 gewährleistet ist.

- 3. Falls nötig, konfigurieren sie IO-Link-Port-Parameter über das Fenster Konfiguration | IO-Link-Einstellungen, um den Port-Modus zu konfigurieren.
 - Wenn ein IO-Link-Gerät an den Port angeschlossen ist, sollte nun die IO-Link-LED grün leuchten, und das Gerät erhält Betriebsspannung.
 - Wenn ein Gerät mit digitalen Ein- oder Ausgängen an den IO-Link-Port angeschlossen wird, nachdem der Port auf im Fenster **IO-Link-Einstellungen** für digitale Eingabe oder Ausgabe konfiguriert wurde, leuchtet die IO-Link-LED nicht, außer wenn ein Ereignis folgender Art eintritt:
 - Der digitale Eingang bewirkt, dass die DI-LED blinkt.
 - Der digitale Ausgang bewirkt, dass die IO-Link-LED blinkt

Informationen zur Konfiguration finden Sie im Hilfesystem oder in Kapitel 6.2. IO-Link-Konfigurationsfenster.

5.1.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K IO-Link-Ports

Der folgende Abschnitt enthält Informationen zu den IO-Link-Ports.

Aufsc hrift	Signal	Beschreibung	Wert	
1	L+	Stromversorgungsausgang (+)	200 mA bei 24 V	
2	L-	Stromversorgungsausgang (-)	(maximal)	Anna and Marsan M. Sama and Marsan and
3	DI	Digitaleingang	Nicht zutreffend.	1 2 3 4
4	C/Q	Kommunikationssignal, das SDCI (IO- Link) oder SIO (Standard-Ein- /Ausgang) unterstützt	200 mA bei 24 V (maximal)	0000

Wenden Sie das entsprechende Verfahren an, um Geräte an die IO-Link-Ports anzuschließen.

- IO-Link-Geräte anschließen, siehe Kapitel 5.1.2.2
- Digitale Eingabegeräte an IO-Link-Ports anschließen, siehe Kapitel 5.1.2.3

5.1.2.1 Tipps für das Anschließen von Geräten an den MD 258i-12-8K/L4-2R2K

Die folgenden Tipps können beim Anschließen von Geräten an den MD 258i-12-8K/L4-2R2K nützlich sein, da die Handhabung der Drahtklemmschrauben an den benachbarten Ports unter Umständen schwierig ist.

- Wenn Sie Geräte an digitale I/O-Ports (**D1** bis **D4**) anschließen wollen, schließen Sie die digitalen Geräte an, bevor Sie Geräte an IO-Link-Ports anschließen.
- Schließen Sie ein Gerät an den IO-Link-Port 1 an, bevor Sie eine Verbindung zum IO-Link-Port 2 herstellen
- Schließen Sie ein Gerät an den IO-Link-Port 4 an, bevor Sie eine Verbindung zum IO-Link-Port 3 herstellen
- Schließen Sie ein Gerät an den IO-Link-Port 5 an, bevor Sie eine Verbindung zum IO-Link-Port 6 herstellen
- Schließen Sie ein Gerät an den IO-Link-Port 8 an, bevor Sie eine Verbindung zum IO-Link-Port 7 herstellen

5.1.2.2 IO-Link-Geräte anschließen

Wenden Sie das folgende Verfahren an, um IO-Link-Geräte an die IO-Link-Ports anzuschließen.



- 1. Führen Sie die Minusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L- ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 2. Führen Sie die Plusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L+ ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 3. Führen Sie gegebenenfalls die DI-Leitung in den Kontakt **DI** ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 4. Führen Sie die IO-Link-Leitung in den Kontakt **C/Q** ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 5. Falls nötig, konfigurieren Sie IO-Link-Parameter für jeden Port. Ausführliche Informationen zur Portkonfiguration finden Sie in Kapitel 6.1 Vorbereitung der Port-Konfiguration oder im Hilfesystem.

5.1.2.3 Digitale Eingabegeräte an IO-Link-Ports anschließen

Wenn Sie wollen, können Sie einen IO-Link-Port auch als digitalen Eingangsport verwenden.



- 1. Führen Sie die Minusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L- ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 2. Führen Sie die Plusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L+ ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 3. Führen Sie gegebenenfalls die DI-Leitung in den Kontakt **DI** ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 4. Ausführliche Informationen zur Portkonfiguration finden Sie im Hilfesystem.

5.1.2.4 Digitale Ein- und Ausgabegeräte an IO-Link-Ports anschließen

Sie können einen IO-Link-Port zum Anschließen und Betreiben eines digitalen Eingabe- oder Ausgabegeräts verwenden.

- 1. Führen Sie die Minusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L- ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 2. Führen Sie die Plusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L+ ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 3. Führen Sie gegebenenfalls die DI- oder DO-Leitung in den Kontakt **C/Q** ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 4. Ausführliche Informationen zur Portkonfiguration finden Sie im Hilfesystem.

5.2 Geräte an die Digital IO-Ports anschließen (MD 258i-12-8K/L4- 2R2K)

Der MD 258i-12-8K/L4-2R2K besitzt zwei digitale Eingangsports (DI-Ports) und zwei digitale IO-Ports.

Aufschrift	Signal	Beschreibung	Technische Daten
1	L+	Stromversorgung (+)	
2	L-	Stromversorgung (-)	200 mA bei 24 V (maximum)
3	DI	Digitaleingang	
4	DIO	Digital-I/O	200 mA bei 24 V (maximum)
Linucia	la na	ah Madall kännan dia k	lommonbläcko numoriach odo

Hinweis: Je nach Modell können die Klemmenblöcke numerisch oder mit den Signal-Abkürzungen beschriftet sein.



Sie können ein digitales Eingabegerät an einen DI- und/oder DIO-Port anschließen. DIO unterstützt die digitale Ausgabe.

5.2.1 Anschluss an DI

Führen Sie folgende Schritte durch, um ein digitales Eingabegerät über die Klemme **DI** an einen DIO-Port anzuschließen.



- 1. Führen Sie die Minusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L- ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 2. Führen Sie die Plusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L+ ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 3. Führen Sie die DI-Leitung in den Kontakt **DI** ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 4. Gehen Sie zum Konfigurieren des Ports zum Fenster Konfiguration | Digital-I/O-Einstellungen. Falls nötig, sehen Sie im Hilfesystem oder in Kapitel 6.2 IO-Link-Konfigurationsfenster nach.

5.2.2 Anschluss an DIO



- 1. Führen Sie die Minusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L- ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 2. Führen Sie die Plusleitung des IO-Link-Geräts in den Kontakt L+ ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 3. Führen Sie DI-Leitung in den Kontakt **DIO** ein, und ziehen Sie die Drahtklemmschrauben fest, um zu verhindern, dass sich die Leitung löst.
- 4. Gehen Sie zum Konfigurieren des Ports zum Fenster Konfiguration | Digital-I/O-Einstellungen. Falls nötig, sehen Sie im Hilfesystem oder in Kapitel 7 Konfiguration von dedizierten Digital-I/O-Ports nach.

6 IO-Link-Port-Konfiguration

In diesem Kapitel wird die Port-Konfiguration behandelt, zu der folgende Themen gehören:

- Vorbereitung der Port-Konfiguration, siehe Kapitel 6.1
- IO-Link-Konfigurationsfenster, siehe Kapitel 6.2
- Konfigurationsfenster EtherNet/IP-Einstellungen, siehe Kapitel 6.3
- Konfigurationsfenster Modbus/TCP-Einstellungen, siehe Kapitel 6.3

Hinweis: Informationen zur Konfiguration von dedizierten Digital-I/O-Ports (MD 258i-12-8K/L4-2R2K) finden Sie in Kapitel 7. Konfiguration von dedizierten Digital-I/O-Ports.

Wie viele Einstellungen des IO-Link Master Sie ändern müssen, hängt von Ihrer Applikation ab.

6.1 Vorbereitung der Port-Konfiguration

Bevor Sie die Port-Konfiguration starten sollten Sie sich vergewissern, dass das angeschlossene Gerät funktionsfähig ist.

- 1. Melden Sie sich ggf. beim IO-Link Master an.
- 2. Klicken Sie auf Diagnose | IO-Link-Diagnose.
- 3. Überprüfen Sie den Port-Status und den IO-Link-Status.

	In Betrieb, PDI gültig	Ein IO-Link-Gerät ist an dem Port in Betrieb, der Port hat gültige PDI- Daten empfangen.
	In Betrieb	Ein IO-Link-Gerät ist an dem Port in Betrieb, der Port hat noch keine gültigen PDI-Daten empfangen.
Port-Status	Inaktiv	 Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor: Es ist kein gültiges IO-Link-Gerät am Port angeschlossen. Ein digitales Ein- oder Ausgabegerät ist am Port angeschlossen
		aber der konfigurierte Port-Modus ist falsch.

		Betrieb	Der Port arbeitet korrekt im IO-Link-Modus aber hat noch keine gültigen PDI-Daten empfangen. Dies kann auch während eines Datenspeicherungs-Uploads oder -Downloads angezeigt werden.
		Init	Der Port versucht, eine Initialisierung auszuführen.
		Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:	
		Posot	• Die Port-Modus-Konfiguration ist auf Reset eingestellt.
		Resel	 Die Port-Modus-Konfiguration ist auf DigitalIn oder DigitalOut eingestellt.
		DS: Falscher Sensor	Hardwarefehler (IO-Link-LED blinkt zudem rot), weil eine Datenspeicherung auf diesem Port vorliegt, die nicht das angeschlossene Gerät widerspiegelt.
	IO-LINK-Status	DV: Falscher Sensor	Hardwarefehler (IO-Link-LED blinkt zudem rot), weil die Gerätevalidierung für diesen Port konfiguriert ist und das falsche Gerät angeschlossen ist.
		DS: Falsche Größe	Hardwarefehler (IO-Link-LED blinkt zudem rot), weil die Größe der Konfiguration auf dem Gerät nicht mit der Größe der auf dem Port gespeicherten Konfiguration übereinstimmt.
		Komm Ausfall	Temporärer Zustand nach dem Trennen eines Geräts und vor der Neuinitialisierung des Ports.
			Temporärer Zustand, der angezeigt wird, wenn das Gerät:
		Pre-Operate-	Nach Herstellen der Verbindung oder Einschalten anläuft.
		Modus	 Einen Upload oder Download der automatischen Datenspeicherung durchführt.

Hinweis:Wenn ein digitales Ein- oder Ausgabegerät am IO-Link-Port angeschlossen ist, sind keine gültigen Daten vorhanden bis der Port auf den richtigen **Port-Modus** gesetzt wurde.

- 4. Überprüfen Sie die IO-Link-Version des Geräts.
 - Wenn das Feld leer ist, ist das Gerät kein gültiges IO-Link-Gerät, was bedeuten könnte, dass es ein digitales Gerät ist und der Port noch nicht für digitale Ein- oder Ausgänge konfiguriert wurde.
 - In diesem Feld wird die IO-Link-Version des Geräts angezeigt.
- 5. Prüfen Sie optional Folgendes um zu sehen ob Sie die Konfigurierte Mindest-Zykluszeit ändern müssen:
 - Ist-Zykluszeit
 - Mindest-Zykluszeit des Geräts
 - Konfigurierte Mindest-Zykluszeit

Die Konfigurierte Mindest-Zykluszeit ist vom IO-Link Master erlaubte Mindest-Zykluszeit bei der der Port betrieben werden kann. Die Ist-Zykluszeit wird zwischen dem IO-Link Master und dem Gerät ausgehandelt und ist mindestens so lang wie der größere der beiden Werte Konfigurierte Mindest-Zykluszeit und Mindest-Zykluszeit des Geräts.

 Vergewissern Sie sich, dass das Feld Bit-Status des Hilfseingangs Ein anzeigt wenn das Gerät an DI (Pin 2 bei M12-Steckverbindern) angeschlossen ist.

O-Link Diagnostics @								
IO-LINK PORT STATUS	PORT 1	PORT 2	PORT 3	PORT 4	PORT 5	PORT 6	PORT 7	PORT
Port Name	IOLink Port 1	IOLink Port 2	IOLink Port	IOLink Port	IOLink Port 5	IOLink Port	IOLink Port	IOLink Po 8
Port Mode	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink
Port Status	Operational,PDI Valid	Operational,PDI Valid	Inactive	Inactive	Operational, PDI Valid	Inactive	Inactive	Inactive
IOLink State	Operate	Operate	Init	Init	Operate	Init	Init	Init
Device Vendor Name	Leuze electronic GmbH + Co. KG	Leuze electronic GmbH + Co. KG			Leuze electronic GmbH + Co. KG			
Device Product Name	KRTL 3B/6.3111-58	HT10L1-25M.3/L69-M12			HRTR 46B/L4.23-512			
Device Serial Number	1408L068197	01540018205			1111C000485			
Device Hardware Version	L	B000			c			
Device Firmware Version	02.20	1.1			01.15			
Device IO-Link Version	1.0	1.1			1.1			
Actual Cycle Time	4.0 ms	4.0 ms			0.0 ms			
Device Minimum Cycle Time	2.5 ms	2.3 ms			7.2 ms			
Configured Minimum Cycle Time	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms
Data Storage Capable	No	Yes			No			
Automatic Data Storage Configuration	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
Auxiliary Input (AI) Bit Status	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off
Device PDI Data Length	2	1			1			
PDI Data Valid	Yes	Yes			Ves			

Abbildung 11: IO-Link-Diagnose

Hinweis: Dieses Bild zeigt den MD 258i-12-8K/L4-2R2K, der dedizierte Digital-I/O-Ports bereit stellt.

Weitere Informationen zum IO-Link-Diagnosefenster finden Sie im Hilfesystem oder in Kapitel 11.1. IO-Link-Port-Diagnose.
6.2 IO-Link-Konfigurationsfenster

Sie können das Fenster **Konfiguration | IO-Link-Einstellungen** verwenden um die IO-Link-Port-Einstellungen zu konfigurieren. Wenn das IO-Link-Gerät an einem Port angeschlossen ist, nimmt es den Betrieb auf ohne jegliche Konfiguration zu benötigen. Der IO-Link Master und das angeschlossene IO-Link-Gerät handeln automatisch die **Mindest-Zykluszeit** aus. Falls es eine Anwendung erfordert, können Sie eine bestimmte **Mindest-Zykluszeit** einstellen.

Dieses Fenster bietet spezielle Funktionen wie Datenspeicherung, Gerätevalidierung und Datenvalidierung.

*Hinweis:*Konfigurieren Sie die Datenspeicherung erst, nachdem das IO-Link-Gerät konfiguriert ist.Datenspeicherung, Gerätevalidierung und Datenvalidierung werden in Kapitel 10. Umgang mit den Funktionen des IO-Link Masters erläutert.

In diesem Kapitel wird Folgendes behandelt:

- Bearbeiten von IO-Link-Port-Einstellungen, siehe Kapitel 6.2.1
- IO-Link-Einstellungsparameter, siehe Kapitel 6.2.2

O-Link Settings 🛛								
IO-LINK PORT CONFIG	PORT 1	PORT 2 EDIT	PORT 3 EDIT	PORT 4 EDIT	PORT 5	PORT 6 EDIT	PORT 7 EDIT	PORT 8
Port Name	IOLink Port 1	IOLink Port 2	IOLink Port 3	IOLink Port 4	IOLink Port 5	IOLink Port 6	IOLink Port 7	IOLink Port 8
Port Mode	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink
Invert IO	false	false	false	false	false.	false	false	false
Default Digital Output	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Minimum Cycle Time (4 - 538)	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms
Data Storage Config								
Storage Contents	empty	empty	empty	empty	empty	empty	empty	empty
Automatic Upload Enable	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Automatic Download Enable	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Data Storage Manual Ops								
	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR
		UPLOAD						
		DOWNLOAD						
Validation Config								
Device Validation Mode	None	None	None	None	None	None	None	None
Vendor Id (0 - 65535)	0	0	0	0	0	0	0	0
Device Id (0 - 16777215)	0	0	0	0	0	0	0	0
Serial Num								
Data Validation Mode	None	None	None	None	None	None	None	None
PDI Length (0 - 32)	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte
PDO Length (0 - 32)	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte
	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHE



6.2.1 Bearbeiten von IO-Link-Port-Einstellungen

Sie können dieses Verfahren zum Konfigurieren der IO-Link-Einstellungen für jeden IO-Link-Port verwenden.

Wenn ein IO-Link-Gerät an den Port angeschlossen ist, ist für den Betrieb keine Konfiguration erforderlich. Wenn ein digitales Ein- oder Ausgabegerät angeschlossen ist, muss der **Port-Modus** geändert werden.

- 1. Falls nötig, öffnen Sie die Web-Schnittstelle des IO-Link Masters mit Ihrem Web-Browser unter Verwendung der IP-Adresse.
- 2. Klicken Sie auf Konfiguration | IO-Link-Einstellungen.
- 3. Klicken Sie für den Port oder die Ports, die Sie konfigurieren wollen, auf die Schaltfläche **BEARBEITEN**.

LINK DIGITAL I/O ETHERNET/IP MC	DBUS/TCP NETWORK MISC CLEA	AR SETTINGS					
O-Link Settings Ø				Ports 3, collapse	4, and 6 d to sim	-8 are plify tl	ne vi
IO-LINK PORT CONFIG	PORT 1	PORT 2	H	PORT 5	E	JE .	H
Port Name	Contrast#1	Diffuse#2		Scanner#3	LOIT		
Port Mode	IOLink V	[IOLink V		IOLink			
Invert IO				false			
Default Digital Output	Off ¥	Off V		Off			
Minimum Cycle Time (4 - 538)	4ms	4 ms		4 ms			
Data Storage Config							
Storage Contents	empty	empty		empty			
Automatic Upload Enable	Off V	Off V		Off			
Automatic Download Enable	Off V	Off V		Off			
Data Storage Manual Ops							
	CLEAR	CLEAR		CLEAR			
		UPLOAD					
		DOWNLOAD					
validation Config							
Device Validation Mode	None V	None 🗸		None			
Vendor Id (0 - 65535)	0	0		0			
Device Id (0 - 16777215)	0	0		0			
Serial Num							
Data Validation Mode	None V	None V		None			
PDI Length (0 - 32)	0 byte	0 byte		0 byte			

Abbildung 13: Bearbeiten von IO-Link-Port-Einstellungen

Hinweis:Sie können auf jede BEARBEITEN-Schaltfläche klicken und alle Ports öffnen, um die Port-Parameter schnell zu konfigurieren.

4. Nehmen Sie die richtigen Auswahlmöglichkeiten für das Gerät vor, das Sie an diesen Port angeschlossen haben.

Achten Sie darauf, die Option **DigitalIn** für ein Digitaleingangsgerät und die Option **DigitalOut** für ein Digitalausgangsgerät für den **Port-Modus** zu wählen.

Der IO-Link Master handelt die **Minimale Zykluszeit** aus, so dass keine Zykluszeit festgelegt zu werden braucht, sofern Sie nicht eine bestimmte Zykluszeit benötigen.

Wenn Sie Definitionen oder Werte für die Optionen benötigen, können Sie das Hilfesystem verwenden oder nach folgendem Unterabschnitt vorgehen (IO-Link-Einstellungsparameter).

Hinweis: Konfigurieren Sie die Datenspeicherung erst, nachdem das IO-Link-Gerät konfiguriert ist.

- *Hinweis:* Sie dürfen nicht *Automatischer Download* aktivieren und anschließend die Gerätekonfiguration vornehmen, da der automatische Download die Einstellungen wieder auf die Werte ändert, die auf dem IO-Link Master gespeichert sind. Datenspeicherung, Gerätevalidierung und Datenvalidierung werden in Kapitel 10. Umgang mit den Funktionen des IO-Link Masters erläutert.
- 5. Klicken Sie für jeden Port auf die Schaltfläche **SPEICHERN**.
- 6. Kehren Sie zum Fenster **IO-Link-Diagnose** zurück, um sich zu vergewissern, dass Ihre Änderungen wirksam geworden sind.

6.2.2 IO-Link-Einstellungsparameter

Das Fenster Konfiguration | IO-Link-Einstellungen unterstützt die folgenden Optionen.

	Fenster IO-LINK-Einstellungen					
	Benutzerdefinierter Port oder Gerätebeschreibung.					
Portname	Standard-ASCII-Zeichen					
	Max. Länge = 80 Zeichen					
	Gewählter IO-Link-Port-Modus. Gültige Einstellungen sind:					
	 Reset - Wählen Sie diese Option, um einen Port zu deaktivieren oder einen IO- Link-Port zurückzusetzen bzw. neu zu starten. 					
Port-Modus	 IO-Link - Wählen Sie diese Option, um ein IO-Link-Gerät anzuschließen und auf dem Port zu betreiben. 					
<i>Default:</i> IO-Link	 Digital In - Wählen Sie diese Option, wenn ein DI-Gerät an den Port angeschlossen ist. 					
	 Digital Out - W\u00e4hlen Sie diese Option, wenn ein DO-Ger\u00e4t an den Port angeschlossen ist. 					
	Wenn diese Option aktiviert und als Port-Modus Digital In oder Digital Out eingestellt ist, wird der I/O-Wert invertiert.					
IO invertieren	Falsch (Deaktiviert - IO nicht invertieren)					
<i>Default:</i> Falsch	• Wahr (Aktiviert - IO invertieren)					
	Hinweis: Diese Option wirkt sich nicht auf den Hilfseingang aus.					
Default Digitalausgang	Definiert bei Einstellung des Port-Modus auf Digital Out den Digitalausgang- Default-Wert, der beim Anlauf und bei Fehlen eines aktiven PDO-Controllers verwendet wird.					
<i>Default:</i> Aus	Aus (Low-Spannung) - 0					
	Ein (High-Spannung) - 24 V					
Mindest-Zykluszeit <i>Default:</i> 4	Dies ist die minimale oder schnellste Zykluszeit, mit der das IO-Link-Gerät arbeiten kann. Der gültige Bereich lautet 4-538 ms.					
	Sie können die Mindest-Zykluszeit auf dem Default-Wert belassen. Der IO-Link Master handelt dann seine Mindest-Zykluszeit mit dem IO-Link-Gerät aus. Im Fenster IO-Link-Diagnose wird die Ist-Zykluszeit angezeigt, also die ausgehandelte Zykluszeit.					

Fenster IO-LINK-Einstellungen					
Datenspeicher-Konfigu	ration				
Speicherinhalt	Gibt an, dass der Datenspeicher für den Port leer ist, oder zeigt die Vendor ID und Product ID der auf diesem Port gespeicherten Daten an.				
	Wenn diese Option anfänglich auf Ein eingestellt wird, speichert der IO-Link Master den Datenspeicherinhalt (wenn der Datenspeicher leer ist) vom IO-Link- Gerät an diesen Port. Einige IO-Link-Geräte aktualisieren den Datenspeicherinhalt, wenn Sie die Teach-Tasten am IO-Link-Gerät betätigen, was jedoch vom Hersteller des IO-Link-Geräts festgelegt wird.				
	Ein automatischer Upload erfolgt, wenn die Option Automatischen Upload freigeben auf Ein eingestellt ist und eine dieser Bedingungen vorliegt:				
	Es sind keine Upload-Daten auf dem Gateway gespeichert.				
Automatischen Datenspeicher	 Das IO-Link-Gerät führt eine requests_ at upload-Funktion (Anforderungen beim Upload) aus (allgemein weil Sie die Konfiguration über die Teach-Tasten geändert haben). 				
ungsupload aktivieren <i>Default:</i> Aus	Aktivieren Sie Automatischer Upload und Automatischer Download nicht gleichzeitig, da sich bei verschiedenen IO-Link-Geräteherstellern unterschiedliche Resultate ergeben können.				
	Wenn ein Port Datenspeicherinhalte für ein IO-Link-Gerät enthält und Sie ein Gerät anschließen, dessen Vendor und Device ID nicht übereinstimmen, blinkt die IO-Link-LED am IO-Link Master rot, um zu signalisieren, dass ein falsches Gerät angeschlossen ist. Darüber hinaus zeigt das Fenster IO-Link-Diagnose DV: Falscher Sensor im Feld IO-Link-Status an.				
	Sie sollten die Option Automatischer Upload erst aktivieren, nachdem Sie das an den Port angeschlossene IO-Link-Gerät konfiguriert haben, sofern Sie nicht die Standardeinstellungen übernehmen wollen. Weitere Informationen finden Sie unter 10.1. Datenspeicherung.				
	Die auf dem IO-Link-Master-Port gespeicherten Daten werden auf das IO-Link- Gerät heruntergeladen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:				
	1. Diese Option ist ausgewählt.				
	 Die auf dem IO-Link-Master-Port gespeicherten Daten enthalten dieselbe Vendor ID und Product ID wie das an den Port angeschlossene IO-Link-Gerät. 				
Automatischen	 Die auf dem IO-Link-Master-Port gespeicherten Daten unterscheiden sich von denen des IO-Link-Geräts. 				
Datenspeicherungsdo wnload aktivieren	 Das IO-Link-Gerät fordert einen Upload an, und die Option Automatischen Upload freigeben ist auf Aus eingestellt. 				
<i>Default:</i> Aus	Wenn Sie Konfigurationsparameter auf dem IO-Link-Gerät ändern und die Parameter auf dem IO-Link-Gerät geladen bleiben sollen, müssen Sie die Option Automatischer Download deaktivieren, da der IO-Link Master sonst die auf dem Port abgelegten Speicherdaten wieder zum IO-Link-Gerät herunterlädt.				
	Aktivieren Sie Automatischer Upload und Automatischer Download nicht gleichzeitig, da sich bei verschiedenen IO-Link-Geräteherstellern unterschiedliche Resultate ergeben können.				
	Die Manuelle Datenspeicherungsoptionen bieten die folgende Funktionalität, wenn das IO-Link-Gerät die Datenspeicherung unterstützt.				
Onting on file die	 LÖSCHEN - diese Option löscht alle für ein IO-Link-Gerät auf diesem Port gespeicherten Daten. 				
manuelle Datenspeicherung	 UPLOAD - diese Option bewirkt den Upload und die Speicherung der Konfiguration des IO-Link-Geräts auf dem IO-Link Master. 				
Datenspeicherung	 DOWNLOAD - diese Option bewirkt den Download der gespeicherten Konfiguration des IO-Link-Geräts vom IO-Link Master zum IO-Link-Gerät, das an diesen Port angeschlossen ist, wenn die Vendor ID und die Device ID übereinstimmen. 				

△ Leuze electronic

Fenster IO-LINK-Einstellungen				
Validierungs-Konfigurat	tion			
	Gerätevalidierungsmodus bietet folgende Optionen:			
Gerätevalidierungsmo dus (<i>Default:</i> Ohne)	Ohne - dies deaktiviert den Gerätevalidierungsmodus.			
	 Kompatibel - dies ermöglicht es, dass ein kompatibles IO-Link-Gerät (mit derselben Vendor ID und Device ID) auf dem entsprechenden Port funktioniert. 			
	 Identisch - dies ermöglicht es, dass nur ein IO-Link-Gerät auf dem entsprechenden Port gemäß der Definition in den folgenden Feldern funktioniert. 			
	Vendor ID			
	Device ID			
	Seriennummer			
	wählen.			
Vendor ID (0-65535)	Die Vendor ID kann von Hand in dieses Feld eingetragen oder durch Klicken auf die Schaltfläche GET ATTACHED übergeben werden, wobei der IO-Link Master die Vendor ID in diesem Feld übernimmt.			
	Dies ist erforderlich, wenn Sie einen anderen Gerätevalidierungsmodus als Ohne wählen.			
16777215)	Die Device ID kann von Hand in dieses Feld eingetragen oder durch Klicken auf die Schaltfläche GET ATTACHED übergeben werden, wobei der IO-Link Master die Device ID in diesem Feld übernimmt.			
	Dies ist erforderlich, wenn Sie Identisch als Gerätevalidierungsmodus wählen.			
Seriennummer	Die Seriennummer kann von Hand in dieses Feld eingetragen oder durch Klicken auf die Schaltfläche GET ATTACHED übergeben werden, wobei der IO-Link Master die Seriennummer in diesem Feld übernimmt.			
	Es gibt drei Datenvalidierungsmodi :			
	Ohne - es erfolgt keine Datenvalidierung auf dem Port.			
Datenvalidierungsmo dus (<i>Default:</i> Ohne)	 Tolerant - die PDI/PDO-Längen des Slave-Geräts dürfen höchstens gleich den vom Anwender konfigurierten Werten sein. 			
	• Strikt - die PDI/PDO-Längen des Slave-Geräts müssen mit dem vom Anwender konfigurierten Wert identisch sein.			
	Dies ist die Eingangslänge des PDI-Datenfelds.			
PDI Länge (0.32)	Dies ist erforderlich, wenn Sie einen anderen Datenvalidierungsmodus als <i>Ohne</i> wählen.			
PDI-Lange (0-52)	Die PDI-Länge kann von Hand in dieses Feld eingetragen oder durch Klicken auf die Schaltfläche GET ATTACHED übergeben werden, wobei der IO-Link Master die PDI-Länge in diesem Feld übernimmt.			
	Dies ist die Eingangslänge des PDO-Datenfelds.			
	Dies ist erforderlich, wenn Sie einen anderen Datenvalidierungsmodus als Ohne wählen.			
PDO-Länge (0-32)	Die PDO-Länge kann von Hand in dieses Feld eingetragen oder durch Klicken auf die Schaltfläche GET ATTACHED übergeben werden, wobei der IO-Link Master die PDO-Länge in diesem Feld übernimmt			
	Nach dem Öffnen eines Ports zum Bearbeiten können Sie auch auf die Schaltfläche GET ATTACHED klicken, anstatt Daten von Hand in die folgenden Felder einzutragen:			
GET ATTACHED	Vendor ID			
(Schaltfläche)	Device ID			
	Seriennummer			
	PDI-Länge			
	PDO-Länge			

6.3 Konfigurationsfenster EtherNet/IP-Einstellungen

Im Fenster **EtherNet/IP-Einstellungen** können Sie die EtherNet/IP-Optionen konfigurieren. Zu diesem Kapitel gehören folgende Themen:

- Bearbeiten von EtherNet/IP-Einstellungen, siehe Kapitel 6.3.1
- EtherNet/IP-Einstellungsparameter, siehe Kapitel 6.3.2

Hinweis:Bei einer ControlLogix SPS kann es sein, dass der IO-Link Master mit seinen Werkseinstellungen schon betriebsfähig ist

LINK DIGITALI/O ETHERNET/	IF MODBOS/TCP	NETWORK MIS	C CLEAR SETTING	5					
therNet/IP Settings 🛛									
THERNET/IP PORT CONFIG	PORT 1	PORT 2	PORT 3	PORT 4	PORT 5 EDIT	PORT 6	PORT 7	PORT 8	
ISDU Data Settings:									
SDU Response Timeout (1 - 10000)	20 sec								
Process Data Settings:									
DI Data Block Size (To PLC)	36 bytes								
DI Data Block Format (To PLC)	word (16 bit)								
PDI Data Byte-Swap Method	word (16 bit) byte-swap								
nclude Digital I/O in PDI Data Block	false								
DO Data Block Size (From PLC)	32-bytes								
DO Data Block Format (From PLC)	word (16 bit)								
200 Data Byte-Swap Method	word (16 bit) byte-swap								
Clear Event Code In PDO Block	false								
Clear Event Code After Hold Time	true								
Active Event Hold Time (1 - 65535)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Event Hold Time Units	ms								
Clear Event Hold Time (1 - 65535)	500	500	500	500	500	500	500	500	
Event Clear Time Units	ms								
Include Digital Output(s) in PDO Data Block	false								
Fransfer Mode Settings:									
PDI Receive Mode(s) (To PLC)	Polling								
ETHERNET/IP CONFIGURATION	(a)		1.025					E	
TTL (Time To Live) Network Value (1	- 255)			1 hop(s)					
Multicast IP Address Allocation Contro	al			Automatic					
Jser-Defined Number of Multicast IP	Addresses (1 - 32)			32					
Jser-Defined Multicast Start IP Addre	ss (239.192.1.0 - 239	9.255.255.255)		239.192.1.0					
Session Encapsulation Timeout (0=di	sable: 1-3600 sec) (0	- 3600)		120	120				

Abbildung 14: Konfigurationsfenster EtherNet/IP-Einstellungen

6.3.1 Bearbeiten von EtherNet/IP-Einstellungen

Sie können dieses Verfahren zum Konfigurieren der EtherNet/IP-Eigenschaften jedes Ports verwenden.

- 1. Falls nötig, öffnen Sie die Web-Schnittstelle des IO-Link Masters mit Ihrem Web-Browser unter Verwendung der IP-Adresse.
- 2. Klicken Sie auf Konfiguration | EtherNet/IP.
- 3. Klicken Sie für jeden Port, den Sie konfigurieren wollen, auf die Schaltfläche BEARBEITEN.

LINK DIGITAL I/O ETHERNE	T/IP MODBUS/TCP NETW	ORK MISC CL	EAR SETTINGS					
therNet/IP Settings 🛛								
ethernet/IP Port Config	PORT 1	PORT 2	PORT 3	PORT 4	PORT 5	PORT 6	PORT 7	PORT 8
ISDU Data Settings:		<u> </u>	,					
ISDU Response Timeout (1 - 10000)	20 sec	20 sec	20 sec	20 sec	20 sec	20 sec	20 sec	20 sec
Process Data Settings:								
PDI Data Block Size (To PLC)	36 bytes 💙	36 bytes						
PDI Data Block Format (To PLC)	word (16 bit) 🗸	word (16 bit)						
PDI Data Byte-Swap Method	word (16 bit) byte-swap 💙	word (16 bit) byte-swap						
Include Digital I/O in PDI Data Block		false						
PDO Data Block Size (From PLC)	32-bytes 🗸	32-bytes						
PDO Data Block Format (From PLC)	word (16 bit)	word (16 bit)	word (16 bit)	word (16 bit)	word (16 bit)	word (16 bit)	word (16 bit)	word (16 bit)
PDO Data Byte-Swap Method	word (16 bit) byte-swap 🗸	word (16 bit) byte-swap						
Clear Event Code In PDO Block		false						
Clear Event Code After Hold Time		true						
Active Event Hold Time (1 - 65535)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Event Hold Time Units	ms 💙	ms						
Clear Event Hold Time (1 - 65535)	500	500	500	500	500	500	500	500
Event Clear Time Units	ms V	ms						
t		tala.	£.1	falar.	£.(£.1	£.1	£.1
ETHERNET/IF CONFIGURATION	(41.23				E
Multicast ID Address Allocation Con	1 - 200J			1 nop(s)				
UracyDefined Number of Multicent T	P Addresses (1 - 22)			22				
User-Defined Multicast Start IP Add	ress (239.192.1.0 - 239.255.25	5.255)		239.192.1.0				
oser-permen munues, oratt IM Mooress (203.122.1.0 - 203.203.203.203)				239.192.1.0				

Abbildung 15: Bearbeiten von EtherNet/IP-Einstellungen

6.3.2 EtherNet/IP-Einstellungsparameter

Das Fenster Konfiguration | EtherNet/IP-Einstellungen unterstützt die folgenden Optionen.

Fenster EtherNet/IP-Einstellungen				
Einstellungen der ISDU-Daten				
Timeout für ISDU Antworten	Die Zeit, die die EtherNet/IP-Schnittstelle des IO-Link Master auf eine Antwort auf eine ISDU-Anfrage wartet.			
Default: 20 Sekunden	Die Timeout-Zeit muss lang genug sein, damit alle Befehle der ISDU- Anfrage bearbeitet werden können.			
	Gültiger Bereich: 1-10.000 Sekunden			
Prozessdaten-Einstellungen				
	Die konfigurierbare PDI-Datenblocklänge. Folgende optionale Längen werden unterstützt:			
PDI-Datenblockgröße (zur	• 4 Bytes (nur Header)			
SPS)	• 8 Bytes (4 Bytes Daten)			
<i>Default:</i> 36 Bytes	• 16 Bytes (12 Bytes Daten)			
	• 24 Bytes (20 Bytes Daten)			
	• 36 Bytes (32 Bytes Daten)			
	 Datenformat des PDI-Datenblocks, der mit dem Klasse 1 und/oder Write- to-Tag/File PDI-Übertragungsmodus an die SPS gesendet werden soll. Folgende Formate werden unterstützt: BYTE-8 (8 Bit oder SINT) 			
PDI-Datenblockformat (zur	WORD-16 (16 Bit oder INT)			
	DWORD-32 (32 Bit oder DINT)			
Default: WORD-16	<i>Hinweis: Das Datenblock-Format ist von der Methode des PDI-Daten Byte-Swap unabhängig.</i>			
	Diese Einstellung gilt nicht für die SLC-, PLC-5- und MicroLogix-SPS, die immer im WORD-16-Format kommunizieren.			
	Wenn diese Option aktiviert ist, führt der IO-Link Master einen Swap von Datenbytes im WORD (2 Bytes) oder DWORD-Format (4 Bytes) durch. Folgende Werte werden unterstützt:			
PDI-Daten Byte-Swap-	Kein Byte-Swap - Daten werden empfangen und weitergegeben			
<i>Default:</i> WORD (16 Bit) Byte- Swan	 WORD (16 Bit) Byte-Swap – Byte-Swap der Daten im WORD-Format DWORD (32 Bit) Byte-Swap - Byte-Swap der Daten im DWORD-Format 			
Owap	<i>Hinweis:</i> Der Byte-Swap muss richtig eingestellt sein, damit IO-Link- Daten (Byte-Reihenfolge Big-Endian) zu EtherNet/IP-Daten (Byte- Reihenfolge Little-Endian) konvertiert werden.			
Digitale I/O im PDI-Datenblock	Wenn diese Option aktiviert ist, schreibt der IO-Link Master den aktuellen Status der digitalen I/O-Pins D1 bis D4 in den Header des PDI- Datenblocks.			
enthalten	• Falsch - Enthält nicht den Status der digitalen I/O-Pins			
<i>Default:</i> Falsch	 Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) - PDI-Datenblock-Header enthält den Status der digitalen I/O-Pins 			
	Hinweis: Wirkt sich nicht auf den Hilfseingang aus.			

Fenster EtherNet/IP-Einstellungen				
	Konfigurierbare PDO-Datenblocklänge. Folgende optionale Längen			
	werden unterstützt:			
	Ereigniscode nicht enthalten:			
	 4 Bytes = nur Daten 			
	 8 Bytes = nur Daten 			
	 16 Bytes = nur Daten 			
	 24 Bytes = nur Daten 			
	 32 Bytes = nur Daten 			
	 34 Bytes = 32 Bytes Daten, 2 Füllbytes 			
	 36 Bytes = 32 Bytes Daten, 4 Füllbytes 			
	 Ereigniscode enthalten - PDO-Datenformat = BYTE-8: 			
	 4 Bytes = 2 Bytes Ereigniscode, 2 Datenbytes 			
	 8 Bytes = 2 Bytes Ereigniscode, 6 Datenbytes 			
	 16 Bytes = 2 Bytes Ereigniscode, 14 Datenbytes 			
	 24 Bytes = 2 Bytes Ereigniscode, 22 Datenbytes 			
	 32 Bytes = 2 Bytes Ereigniscode, 30 Datenbytes 			
SPS)	 34 Bytes = 2 Bytes Ereigniscode, 32 Datenbytes 			
Default: 32 Bytes	 36 Bytes = 2 Bytes Ereigniscode, 32 Datenbytes, 2 Füllbytes 			
Delaun. 02 Dytes	 Ereigniscode enthalten - PDO-Datenformat = WORD (16 Bit): 			
	 4 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 1 WORD Daten 			
	 8 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 3 WORD Daten 			
	 16 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 7 WORD Daten 			
	 24 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 11 WORD Daten 			
	 32 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 15 WORD Daten 			
	 34 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 16 WORD Daten 			
	 36 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 16 WORD Daten, 1 Füll-WORD 			
	 Ereigniscode enthalten - PDO-Datenformat = DWORD (32 Bit): 			
	 4 Bytes = 1 DWORD Ereigniscode 			
	 8 Bytes = 1 DWORD Ereigniscode, 1 DWORD Daten 			
	 16 Bytes = 1 DWORD Ereigniscode, 3 DWORD Daten 			
	 24 Bytes = 1 DWORD Ereigniscode, 5 DWORD Daten 			
	 32 Bytes = 1 DWORD Ereigniscode, 7 DWORD Daten 			
	• 34 Bytes = 1 DWORD Ereigniscode, 7 DWORD Daten, 2 Datenbytes			
	 36 Bytes = 1 DWORD Ereigniscode, 8 DWORD Daten 			
	Datenformat des PDO-Datenblocks, der mit dem Klasse 1 und/oder			
	Read-from-TagOrFile PDO-Ubertragungsmodus von der SPS empfangen			
PDO-Datenblockformat				
(von SPS)				
Default: WORD-16	· Dwwnd-32 (32 Dil) Hinwaia: Dae Datanblack Earmat ist van der Mathada des DDO Deter			
	Byte-Swap unabhängig.			
	Diese Einstellung gilt nicht für die SLC PLC-5- und Microl ogix-SPS			
	die immer im WORD-16-Format kommunizieren.			

Fenster EtherNet/IP-Einstellungen				
Methode des PDO-Daten Byte-Swap <i>Default:</i> WORD (16 Bit) Byte- Swap	 Wenn diese Option aktiviert ist, führt der IO-Link Master einen Swap von Datenbytes im WORD (2 Bytes) oder DWORD-Format (4 Bytes) durch. Folgende Werte werden unterstützt: Kein Byte-Swap - Daten werden empfangen und weitergegeben WORD (16 Bit) Byte-Swap – Byte-Swap der Daten im WORD-Format DWORD (32 Bit) Byte-Swap - Byte-Swap der Daten im DWORD-Format <i>Hinweis:</i> Der Byte-Swap muss richtig eingestellt sein, damin EtherNet/IP-Daten (Byte-Reihenfolge Little-Endian) zu IO-Link-Daten (Byte-Reihenfolge Big-Endian) konvertiert werden. 			
Ereigniscode im PDO- Datenblock löschen <i>Default:</i> Falsch	 Wenn diese Option aktiviert ist, erwartet der IO-Link Master, dass die ersten 2 Bytes, WORD, oder DWORD des PDO-Blocks für Ereigniscodes verwendet werden. Folgende Werte werden unterstützt: Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) = Ereigniscode erwarten Falsch = Kein Ereigniscode, nur PDO-Daten erwarten 			
Ereigniscode nach Haltezeit löschen <i>Default:</i> Wahr	 Wenn diese Option aktiviert ist, löscht der IO-Link Master jeglichen Ereigniscode-Eintrag im PDI-Datenblock nach Ablauf der Aktiven Ereignis-Haltezeit. Folgende Werte werden unterstützt: Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) = Ereigniscode nach Haltezeit löschen Falsch = Ereigniscode nach Haltezeit nicht löschen 			
Aktive Ereignis-Haltezeit <i>Default:</i> 1000 ms	 Wenn die Option Ereigniscode nach Haltezeit löschen aktiviert ist, dann ist das die Zeitdauer für die ein Ereigniscode in den PDI-Datenblock eingefügt wird, bevor er gelöscht wird. Gültiger Bereich: 1-65535 Gültige Einheiten: ms (Millisekunden) sek (Sekunden) min (Minuten) Stunden Tage 			
Einheiten der Ereignis- Haltezeit <i>Default:</i> ms	 Gültige Einheiten: ms (Millisekunden) sek (Sekunden) min (Minuten) Stunden Tage 			
Ereignis-Löschungs-Haltezeit <i>Default:</i> 500 ms	 Wenn ein Ereigniscode gelöscht wurde, dann ist das die Zeitdauer für die ein Ereigniscode im PDI-Datenblock gelöscht bleibt, bevor ein anderer eingetragen werden kann. Gültiger Bereich: 1-65535 Gültige Einheiten: ms (Millisekunden) sek (Sekunden) min (Minuten) Stunden Tage 			

Fenster EtherNet/IP-Einstellungen				
Digitalausgänge im PDO- Datenblock enthalten <i>Default:</i> Falsch	 Wenn diese Option aktiviert ist, erwartet der IO-Link Master, dass die Einstellungen der Digitalausgänge im PDO-Datenblock enthalten sind. Falsch - Die Einstellung der digitalen Pins ist nicht im PDO-Datenblock enthalten. Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) - Die Einstellung der digitalen Pins ist im PDO-Datenblock enthalten. 			
Übertragungsmodus-Einstellung	gen			
PDI-Empfangsmodus <i>Default:</i> Polling, Klasse 1	 Bestimmt welche PDI-Empfangsmodi (zur SPS) aktiviert sind. Folgende Modi werden unterstützt: Polling Klasse 1 Write-to-TagOrFile 			
PDO-Sendemodus <i>Default:</i> Klasse 1	 Folgende Modi werden unterstützt: Aus PLC-Writes Klasse 1 Read-from-TagOrFile 			
Lesen/Schreiben Tag/Datei Ein	stellungen			
SPS-IP-Adresse (xxx.xxx.xxx.xxx)	Die SPS-IP-Adresse ist notwendig wenn einer der Modi Write-to- TagOrFile oder Read-from-TagOrFile aktiviert ist.			
Default: 0.0.0.0	Format: xxx.xxx.xxx			
SPS-Controller- Steckplatznummer	Die SPS-Controller-Steckplatznummer ist notwendig wenn einer der Modi Write-to-TagOrFile oder Read-from-TagOrFile aktiviert ist.			
<i>Default:</i> 0	Gültiger Bereich: 0-64			
SPS-Typ <i>Default:</i> ControlLogix	 Gibt den SPS-Typ an, zu dem das Tag bzw. die Tags und die Datei(en) geschrieben und/oder von dem sie gelesen werden. Folgende SPS-Typen werden unterstützt: ControlLogix SLC PLC-5 MicroLogix 			
Finstellungen: PDI in Tag/Datei	i schreiben			
PDI Tag/Dateiname <i>Default:</i> leer	 Name des Tags oder der Datei, in die der PDI-Datenblock geschrieben werden soll. ControlLogix-Familie: Die Tags müssen vom gleichen Typ wie das PDI-Datenformat sein (SINT, INT oder DINT). Die Tags müssen ein Array sein. Die Tags müssen mindestens so lang wie die PDI-Datenblocklänge sein. SLC/PLC-5/MicroLogix: Die Dateien müssen vom Typ INTEGER (16 Bit) sein. Die Dateien müssen gemäß den Standard-Dateinamenkonventionen benannt werden (d.h.: N10:0, N21:30, usw.) 			

Fenster EtherNet/IP-Einstellungen				
PDO an PDI-Daten anhängen	Wenn ausgewählt, hängt der IO-Link Master jegliche PDO-Daten an das Ende der PDI-Daten an.			
<i>Default:</i> Falsch	Falsch = PDO-Daten nicht anhängen			
	• Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) = PDO-Daten anhängen			
M · · · 070	Die maximale Rate mit der der IO-Link Master das PDI-Tag oder die PDI- Datei aktualisiert.			
Aktualisierungsrate	Dieser Parameter wird verwendet um sicherzustellen, dass die SPS alle Zustandswechsel empfängt.			
<i>Default:</i> 40 ms	Mit dem Einstellen der Aktualisierungsrate auf 10 ms wird diese Funktion deaktiviert. Der gültige Bereich lautet 10-65535 ms.			
Heartbeat-Aktualisierung Aktiv	Wenn ausgewählt, aktualisiert der IO-Link Master den PDI-Datenblock mit der Heartbeat-Aktualisierungsrate.			
<i>Default:</i> Falsch	Falsch = Heartbeat-Aktualisierung nicht aktiv			
	• Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) = Heartbeat-Aktualisierung aktiv			
Heartbeat-Aktualisierungsrate <i>Default:</i> 1000 ms	Die Rate mit der der IO-Link Master den PDI-Datenblock im Write-to- Tag/File -Modus aktualisiert, wenn Heartbeat-Aktualisierung Aktiv ausgewählt wurde.			

	Fenster EtherNet/IP-Einstellungen
Einstellungen: PDO von Tag/Da	tei lesen
	Das Tag oder der Dateiname von dem der IO-Link Master den PDO- Datenblock liest.
	ControlLogix-Familie:
	 Die Tags müssen vom gleichen Typ wie das PDO-Datenformat sein (SINT, INT oder DINT).
	Die Tags müssen ein Array sein.
PDO Tag/Dateiname <i>Default:</i> leer	 Die Tags müssen mindestens so lang wie die PDO-Datenblocklänge sein.
	SLC/PLC-5/MicroLogix:
	Die Dateien müssen vom Typ INTEGER (16 Bit) sein.
	 Die Dateien müssen gemäß den Standard-Dateinamenkonventionen benannt werden (d.h.: N10:0, N21:30, usw.)
	Die Datei muss mindestens so lang wie die PDO-Datenblocklänge sein.
SPS-Pollingrate	Die Frequenz mit der der IO-Link Master den PDO-Datenblock im Read- from-Tag/File-Modus liest.
<i>Default:</i> 1000 ms	Gültiger Bereich: 50-65535 ms
	Der TTL-Wert signalisiert, wie viele Netzwerkwechsel bei Multicast- Paketen gemacht werden können.
TTL (Time To Live) Netzwerk- Wert (1-255)	Er wird verwendet um zu verhindern, dass Multicast-Pakete über die eigenen Subnetze hinaus versendet werden.
(Default: 1)	Jeder Netzwerk-Router verringert den TTL-Wert um Eins beim Weitersenden eins Multicast-Pakets.
	Wenn der TTL-Wert Null erreicht hat, wird das Multicast-Paket nicht mehr weitergesendet.
Steuerung der Mutlicast-IP-	Diese Einstellung signalisiert, wie die Multicast-Startadresse bestimmt wird.
Adressvergabe (<i>Default:</i> Automatisch)	 Automatisch - Der IO-Link Master bestimmt die Multicast-Startadresse basierend auf einem EtherNet/IP spezifizierten Algorithmus.
	Benutzerdefiniert - Der Benutzer stellt die Multicast-Startadresse ein.
Anzahl der benutzerdefinierten Multicast-IP-Adressen (1-32) (<i>Default:</i> 32)	Wenn die Steuerung der Mutlicast-IP-Adressvergabe auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, ist dies die maximale Anzahl der Multicast-Adressen die der IO-Link Master verwenden darf.
Benutzerdefinierte Multicast- Startadresse (239.192.1.0- 239.255.255.255) (<i>Default:</i> 239.192.1.0)	Wenn die Steuerung der Mutlicast-IP-Adressvergabe auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, ist dies die Multicast-Startadresse für den IO-Link Master. Stellen Sie sicher, dass Sie redundante Multicast-IP- Adressen in einem Netzwerk vermeiden.
Sitzungs-Haltezeit (0=nicht aktiv; 1-3600 s) (0 - 3600) (Default = 120)	Definiert die Dauer, für die eine aufgebaute Sitzung zwischen einem Controller, wie z.B. einer SPS, und dem IO-Link Master inaktiv sein kann, bevor sie beendet wird. Wird sie beendet, wird die aktive Sitzung geschlossen und eine neue muss aufgebaut werden, bevor der Controller und der IO-Link Master die Kommunikation wieder aufnehmen können.

6.4 Konfigurationsfenster Modbus/TCP-Einstellungen

Im Fenster Konfiguration | Modbus/TCP-Einstellungen können Sie Modbus/TCP für den IO-Link Master konfigurieren. Zu diesem Kapitel gehören folgende Themen:

- Bearbeiten von Modbus/TCP-Einstellungen, siehe Kapitel 6.4.1
- Modbus/TCP-Einstellungsparameter, siehe Kapitel 6.4.2

Modbus/TCP Settings @								
MODBUS/TCP PORT CONFIG	PORT 1	PORT 2	PORT 3	PORT 4	PORT 5	PORT 6	PORT 7	PORT 8
	EDIT	EDI						
ISDU Data Settings:								
ISDU Response Timeout (1 - 10000)	20 sec	20 sec						
Process Data Settings:								
PDI Data Block Size (To PLC)	36 bytes	36 bytes						
PDI Byte-Swap Method	no byte-swap	no byte-swa						
Include Digital I/O in PDI Data Block	false	false						
PDO Data Block Size (From PLC)	32-bytes	32-bytes						
PDO Byte-Swap Method	no byte-swap	no byte-swa						
Append PDO to PDI Data	false	false						
Clear Event Code In PDO Block	false	false						
Clear Event Code After Hold Time	true	true						
Active Event Hold Time (1 - 65535)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Event Hold Time Units	ms	ms						
Clear Event Hold Time (1 - 65535)	500	500	500	500	500	500	500	500
Event Clear Time Units	ms	ms						
Include Digital Output(s) in PDO Data Block	false	false						
Transfer Mode Settings:								
Slave Mode Device ID (1 - 247)	1	1	1	1	1	1	1	1
PDI Receive Mode(s) (To PLC)	Slave	Slave						
PDO Transmit Mode(s) (From PLC)	Slave	Slave						

Abbildung 16: Konfigurationsfenster Modbus/TCP-Einstellungen

6.4.1 Bearbeiten von Modbus/TCP-Einstellungen

- 1. Falls nötig, öffnen Sie die Web-Schnittstelle des IO-Link Masters mit Ihrem Web-Browser unter Verwendung der IP-Adresse.
- 2. Klicken Sie auf Konfiguration | Modbus/TCP.
 - *Hinweis:* Klicken Sie auf die Schaltfläche **BEARBEITEN** des Ports den Sie konfigurieren möchten. Sie können auf jede **BEARBEITEN-**Schaltfläche klicken und alle Ports öffnen, um die Port-Parameter schnell zu konfigurieren.

Nodbus/TCP Settings 🛛	Click SA making c	VE after hanges		Clie ma	ck EDIT ke chai	to nges
MODBUS/TCP PORT CONFIG	PORT 1	PORT 2	# #	PORT 5		œ
ISDU Data Settings:	CANCEL	EDIT		EDIT]	
ISDU Response Timeout (1 - 10000)	2 sec	20 sec		20 sec		
Process Data Settings:						
PDI Data Block Size (To PLC)	16 bytes 🗸	36 bytes		36 bytes		
PDI Byte-Swap Method	word (16 bit) byte-swap 🗸	no byte-swap		no byte-swap		
Include Digital I/O in PDI Data Block		false		false		
PDO Data Block Size (From PLC)	16 bytes 🗸	32-bytes		32-bytes		
PDO Byte-Swap Method	word (16 bit) byte-swap	no byte-swap		no byte-swap		
Append PDO to PDI Data		false		false		
Clear Event Code In PDO Block		false		false		
Clear Event Code After Hold Time	V	true		true		
Active Event Hold Time (1 - 65535)	10	1000		1000		
Event Hold Time Units	ms 🗸	ms		ms		
Clear Event Hold Time (1 - 65535)	500	500		500		
Event Clear Time Units	ms 🗸	ms		ms		
Include Digital Output(s) in PDO Data Block		false		false		
Transfer Mode Settings:						
Slave Mode Device ID (1 - 247)	1	1		1		

Abbildung 17: Bearbeiten von Modbus/TCP-Einstellungen

notwendigen Korrekturen vor, und klicken auf SPEICHERN.

- Wählen Sie die passenden Parameter f
 ür das IO-Link-Ger
 ät, das Sie an diesen Port anschlie
 ßen werden. Wenn Sie Definitionen oder Werte f
 ür die Optionen ben
 ötigen, sehen Sie im Hilfesystem oder in Kapitel 6.4.2 Modbus/TCP-Einstellungsparameter nach.
- 4. Scrollen Sie ganz nach oben und klicken Sie auf die Schaltfläche SPEICHERN. Vergewissern Sie sich, dass der Port jetzt die Schaltfläche BEARBEITEN anzeigt. Wenn der Port die Schaltflächen SPEICHERN und ABBRECHEN anzeigt, enthält einer der Parameter einen ungültigen Wert. Falls nötig, scrollen Sie die Seite runter, nehmen die

6.4.2 Modbus/TCP-Einstellungsparameter

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen zum Fenster Modbus/TCP-Einstellungen.

	Fenster Modbus/TCP-Einstellungen
Timeout für ISDU Antworten	Die Zeit, die die Modbus/TCP-Schnittstelle des IO-Link Master auf eine Antwort auf eine ISDU-Anfrage wartet. Die Timeout-Zeit muss lang genug sein, damit alle Befehle der ISDU-Anfrage bearbeitet werden können.
<i>Default</i> = 20 Sekunden	Gültiger Bereich: 1-10.000 Sekunden
Prozessdaten-Einstellung	ien
	Die konfigurierbare PDI-Datenblocklänge. Folgende Längen sind optional:
	• 4 Bytes (nur Header)
PDI-Datenblockgröße	• 8 Bytes (4 Bytes Daten)
Default: 36 Bytes	• 16 Bytes (12 Bytes Daten)
	• 24 Bytes (20 Bytes Daten)
	• 36 Bytes (32 Bytes Daten)
Methode des PDI Byte- Swap <i>Default:</i> Kein Byte-Swap	 Wenn diese Option aktiviert ist, führt der IO-Link Master einen Swap von Datenbytes im WORD (2 Bytes) oder DWORD-Format (4 Bytes) durch. Es bestehen folgende Optionen: Kein Byte-Swap - Daten werden empfangen und weitergegeben WORD (16 Bit) Byte-Swap – Byte-Swap der Daten im WORD-Format DWORD (32 Bit) Byte-Swap – Byte-Swap der Daten im DWORD-Format <i>Weil sowohl IO-Link, als auch Modbus/TCP die Byte-Reihenfolge</i> <i>Big-Endian verwenden, ist bei WORD und DWORD-Daten normalerweise</i> <i>kein Byte-Swap erforderlich.</i> Byte-Swap wird üblicherweise benötigt, wenn man Byte-Daten (8 Bit) <i>empfängt und man das erste Datenbyte in die LSB-Position des</i> <i>Halteregisters bringen möchte. In diesen Fällen wird normalerweise ein</i> <i>WORD (16 Bit) Byte-Swap verwendet.</i>
Digitale I/O im PDI- Datenblock enthalten <i>Default:</i> Falsch	 Wenn diese Option aktiviert ist, schreibt der IO-Link Master den aktuellen Status der digitalen I/O-Pins D1 bis D4 in den Header des PDI-Datenblocks. Falsch - Enthält nicht den Status der digitalen I/O-Pins Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) - PDI-Datenblock-Header enthält den Status der digitalen I/O-Pins <i>Hinweis:</i> Wirkt sich nicht auf den Hilfseingang aus.

	Fenster Modbus/TCP-Einstellungen
	Konfigurierbare PDO-Datenblocklänge. Folgende Längen sind optional - ohne Ereigniscode:
	4 Bytes = 2 WORD Daten
	8 Bytes = 4 WORD Daten
	16 Bytes = 8 WORD Daten
	24 Bytes = 12 WORD Daten
PDO-Datenblockgröße	32 Bytes = 16 WORD Daten
(von SPS)	34 Bytes = 16 WORD Daten, 1 Füll-WORD
Default: 32 Bytes	Mit Ereigniscode:
	• 4 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 1 WORD Daten
	• 8 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 3 WORD Daten
	16 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 7 WORD Daten
	• 24 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 11 WORD Daten
	• 32 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 15 WORD Daten
	• 34 Bytes = 1 WORD Ereigniscode, 16 WORD Daten
	Wenn diese Option aktiviert ist, führt der IO-Link Master einen Swap von Datenbytes im WORD (2 Bytes) oder DWORD-Format (4 Bytes) durch. Es bestehen folgende Optionen:
	Kein Byte-Swap - Daten werden empfangen und weitergegeben
	WORD (16 Bit) Byte-Swap – Byte-Swap der Daten im WORD-Format
Methode des PDO Byte-	DWORD (32 Bit) Byte-Swap - Byte-Swap der Daten im DWORD-Format
Methode des PDO Byte- Swap <i>Default:</i> Kein Byte-Swap	<i>Hinweis:</i> Weil sowohl IO-Link, als auch Modbus/TCP die Byte-Reihenfolge Big-Endian verwenden, ist bei WORD und DWORD-Daten normalerweise kein Byte-Swap erforderlich.
	Byte-Swap wird üblicherweise benötigt, wenn man Byte-Daten (8 Bit) an das IO-Link-Gerät sendet und man das LSB des Halteregisters zuerst senden möchte. In diesen Fällen wird normalerweise ein WORD (16 Bit) Byte-Swap verwendet.
PDO an PDI-Daten	Wenn ausgewählt, hängt der IO-Link Master jegliche PDO-Daten an das Ende der PDI-Daten an.
	Falsch = PDO-Daten nicht anhängen
	Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) = PDO-Daten anhängen
Ereigniscode im PDO-	Wenn diese Option aktiviert ist, erwartet der IO-Link Master, dass das erste WORD des PDO-Blocks für den Ereigniscode verwendet wird.
Datenblock löschen	Die Werte sind wie folgt:
<i>Default:</i> Falsch	Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) = Ereigniscode erwarten
	Falsch = Kein Ereigniscode, nur PDO-Daten erwarten
Ereigniscode nach Haltezeit löschen	Wenn diese Option aktiviert ist, löscht der IO-Link Master jeglichen Ereigniscode-Eintrag im PDI-Datenblock nach Ablauf der Aktiven Ereignis- Haltezeit. Die Werte sind wie folgt:
<i>Default:</i> Wahr	 Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) = Freigniscode nach Haltezeit löschen
	 Falsch = Ereigniscode nach Haltezeit nicht löschen

	Fenster Modbus/TCP-Einstellungen
Aktive Ereignis-Haltezeit <i>Default:</i> 1000 ms	 Wenn die Option Ereigniscode nach Haltezeit löschen aktiviert ist, dann ist das die Zeitdauer für die ein Ereigniscode in den PDI-Datenblock eingefügt wird, bevor er gelöscht wird. Gültiger Bereich: 1-65535 Gültige Einheiten sind: ms (Millisekunden) sek (Sekunden) min (Minuten) Stunden
	• Tage
Einheiten der Ereignis- Haltezeit	 Gültige Einheiten: ms (Millisekunden) sek (Sekunden) min (Minuten) Stunden Tage
Ereignis-Löschungs- Haltezeit <i>Default:</i> 500 ms	 Wenn ein Ereigniscode gelöscht wurde, dann ist das die Zeitdauer für die ein Ereigniscode im PDI-Datenblock gelöscht bleibt, bevor ein anderer eingetragen werden kann. Gültiger Bereich: 1-65535 Gültige Einheiten: ms (Millisekunden) sek (Sekunden) min (Minuten) Stunden Tage
Einheiten der Ereignislöschung	Gültige Einheiten: ms (Millisekunden) sek (Sekunden) min (Minuten) Stunden Tage
Digitalausgänge im PDO-Datenblock enthalten <i>Default:</i> Falsch	 Wenn diese Option aktiviert ist, erwartet der IO-Link Master, dass die Einstellungen der Digitalausgänge im PDO-Datenblock enthalten sind. Falsch - Die Einstellung der digitalen Pins ist nicht im PDO-Datenblock enthalten Wahr (Kontrollkästchen aktiviert) - Die Einstellung der digitalen Pins ist im PDO-Datenblock enthalten

	Fenster Modbus/TCP-Einstellungen
Übertragungsmodus-Eins	tellungen
Device ID für Slave- Modus	Die Modbus Device ID für den Zugriff auf diesen IO-Link-Port. Bereich: 1-247
<i>Default:</i> 1	
PDI-Empfangsmodus	Bestimmt welche PDI-Empfangsmodi (zur SPS) aktiviert sind. Der wählbare Modus ist Slave.
<i>Default:</i> Slave	<i>Hinweis:</i> Wenn der Slave-Modus nicht gewählt wird, wird der Zugriff auf den PDI-Datenblock für Modbus/TCP gesperrt.
PDO-Sendemodus	Wählbare Modi sind:
Default: Slave	Disabled
	Slave

7 Konfiguration von dedizierten Digital-I/O-Ports

In diesem Kapitel wird die Konfiguration dedizierten Digital-IO-Ports (D1 bis D4) beschrieben, einschließlich:

- Fenster Digital-I/O-Einstellungen, siehe Kapitel 7.1
- Bearbeiten von Digital-I/O-Einstellungen, siehe Kapitel 7.2
- Digital-I/O-Einstellungsparameter, siehe Kapitel 7.3

7.1 Fenster Digital-I/O-Einstellungen

Verwenden Sie das Fenster **Konfiguration | Digital-I/O** zum Konfigurieren der Eigenschaften der dedizierten Digital-I/O-Ports für den IO-Link Master. **D1** und **D2** befinden sich neben dem IO-Link-Port 1, und **D3** und **D4** befinden sich neben dem IO-Link-Port 4.

		C
DIGITAL I/O CONFIGURATION		E
D1 Digital Input Configuration		
Mode	Off	
Invert Input	false	
Input Settling Time (0 - 10000)	0 ms	
D2 Digital I/O Configuration		
Mode	Off	
Invert I/O	false	
Default Digital Output	Off	
Input Settling Time (0 - 10000)	0 ms	
D3 Digital Input Configuration		
Mode	Off	
Invert Input	false	
Input Settling Time (0 - 10000)	0 ms	
D4 Digital I/O Configuration		
Mode	Off	
Invert I/O	false	
Default Digital Output	Off	
Input Settling Time (0 - 10000)	0 ms	

Abbildung 18: Digital-I/O-Einstellungen

7.2 Bearbeiten von Digital-I/O-Einstellungen

Sie können dieses Verfahren zum Konfigurieren der Digital-I/O-Eigenschaften für die digitalen I/O-Ports verwenden.

- 1. Falls nötig, öffnen Sie die Web-Schnittstelle des IO-Link Masters mit Ihrem Web-Browser unter Verwendung der IP-Adresse.
- 2. Klicken Sie auf Konfiguration | Digital-I/O.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche BEARBEITEN.
- 4. Wählen Sie angemessene Einstellungen für das digitalen I/O-Gerät oder die Geräte, die Sie an die Ports anschließen werden. Wenn Sie Definitionen oder Werte für die Optionen benötigen, sehen Sie im Hilfesystem oder in Kapitel *Digital-I/O-Einstellungsparameter* nach.

igital I/O Settings 🥹		
DIGITAL I/O CONFIGURATION		CANCEL
D1 Digital Input Configuration		C
Mode	Digital-Input 🗸	
Invert Input		
input Settling Time (0 - 10000)	2ms	
D2 Digital I/O Configuration		
Mode	Digital-Output 🗸	
Invert I/O		
Default Digital Output	On 🗸	
Input Settling Time (0 - 10000)	2 ms	
D3 Digital Input Configuration		
Mode	Off	
Invert Input		
input Settling Time (0 - 10000)	0 ms.	
D4 Digital I/O Configuration		
Mode	Off	
Invert I/O		
Default Digital Output	Off V	
	0	

Abbildung 19: Digital-I/O-Einstellungen speichern

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche SPEICHERN.

7.3 Digital-I/O-Einstellungsparameter

Fen	ster Digital-I/O-Einstellungen
Konfiguration des Digitaleingangs D1	
Modus Default = Aus	 Wählt den Modus: Aus – Keine Überwachung des Digitaleingangspins. Digitaleingang – Überwacht den Status des Digitaleingangs
Eingang invertieren Default= Falsch	Wenn Modus auf Digitaleingang eingestellt ist, wird der Eingangsstatus invertiert.
Eingangseinschwingzeit (0 - 10000 ms) Default= 0ms	Wenn diese von Null verschieden ist und Modus auf Digitaleingang eingestellt ist, ist dies die erforderliche Zeit, für die der Eingangszustand konstant bleiben muss, bevor eine Eingangszustandsänderung gemeldet wird.
Konfiguration des Digital-I/O-Ports D2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Modus <i>Default</i> = Aus	 Wählt den Modus: Aus – Keine Überwachung oder Einstellung des Digital-I/O- Pins. Digitaleingang – Überwacht den Status des Digitaleingangs Digitalausgang – setzt den Digitalausgang entweder auf die Default-Einstellung oder den von einem Controller empfangenen Wert.
I/O invertieren <i>Default</i> = Falsch	 Wenn ausgewählt: Wenn Modus auf Digitaleingang eingestellt ist, wird der Eingangsstatus invertiert. Wenn Modus auf Digitalausgang eingestellt ist, wird die Ausgangseinstellung invertiert.
Default Digitalausgang <i>Default</i> = Aus	 Wenn Modus auf Digitalausgang eingestellt ist, werden die Default-Werte für Einstellungen des Digitalausgangs festgelegt: Beim Anlauf, bevor ein Controller den Digitalausgang einstellen kann. Wenn die Kommunikation mit allen Controllern ausgefallen ist. Mögliche Einstellungen: Aus - Low-Spannung Ein - High-Spannung
Eingangseinschwingzeit (0 - 10000 ms) <i>Default</i> = 0 ms Konfiguration des Digitaleingangs D3	Wenn diese von Null verschieden ist und Modus auf Digitaleingang eingestellt ist, ist dies die erforderliche Zeit, für die der Eingangszustand konstant bleiben muss, bevor eine Eingangszustandsänderung gemeldet wird.
	Wählt den Modus :
Modus <i>Default</i> = Aus	 Aus – Keine Überwachung des Digitaleingangspins. Digitaleingang – Überwacht den Status des Digitaleingangs
Lingang invertieren <i>Default</i> = Falsch	Wenn Modus auf Digitaleingang eingestellt ist, wird der Eingangsstatus invertiert.
Eingangseinschwingzeit (0 - 10000) <i>Default</i> = 0 ms	Wenn diese von Null verschieden ist und Modus auf Digitaleingang eingestellt ist, ist dies die erforderliche Zeit, für die der Eingangszustand konstant bleiben muss, bevor eine Eingangszustandsänderung gemeldet wird.

Fei	nster Digital-I/O-Einstellungen
Konfiguration des Digital-I/O-Ports D4	
Modus <i>Default</i> = Aus	 Wählt den Modus: Aus – Keine Überwachung oder Einstellung des Digital-I/O- Pins. Digitaleingang – Überwacht den Status des Digitaleingangs Digitalausgang – setzt den Digitalausgang entweder auf die Default-Einstellung oder den von einem Controller empfangenen Wert.
I/O invertieren <i>Default</i> = Falsch	 Wenn ausgewählt: Wenn Modus auf Digitaleingang eingestellt ist, wird der Eingangsstatus invertiert. Wenn Modus auf Digitalausgang eingestellt ist, wird die Ausgangseinstellung invertiert.
Default Digitalausgang <i>Default</i> = Aus	 Wenn Modus auf Digitalausgang eingestellt ist, werden die Default-Werte für Einstellungen des Digitalausgangs festgelegt: Beim Anlauf, bevor ein Controller den Digitalausgang einstellen kann. Wenn die Kommunikation mit allen Controllern ausgefallen ist. Mögliche Einstellungen: Aus - Low-Spannung Ein - High-Spannung
Eingangseinschwingzeit (0 - 10000) <i>Default</i> = 0 ms	Wenn diese von Null verschieden ist und Modus auf Digitaleingang eingestellt ist, ist dies die erforderliche Zeit, für die der Eingangszustand konstant bleiben muss, bevor eine Eingangszustandsänderung gemeldet wird.

8 Laden und Verwalten von IODD-Dateien

Es gibt mehrere Fenster **Angeschlossene Geräte**, die das Verwalten von IO-Link-Device-Description-Dateien (IODD) unterstützen.

- Fenster IO-Link-Device-Description-Dateien Laden von IODD-Dateien vom IO-Link-Gerätehersteller auf den IO-Link Master, siehe Kapitel 8.1.
- Fenster IO-Link-Gerätekonfigurationsübersicht Überprüfen, dass die richtigen Dateien für die einzelnen IO-Link-Geräte geladen wurden, siehe Kapitel 8.2.
- Auf die Port-Fenster wird in Kapitel 9 Konfigurieren von IO-Link-Geräten eingegangen.

8.1 Fenster IO-Link-Device-Description-Dateien

Verwenden Sie das Fenster **IO-Link-Device-Description-Dateien** zum Aktualisieren (Upload) und Löschen von IO-Link-Gerätebeschreibungsdateien (IODD-Dateien), die zu diesem IO-Link Master gehören. Sie können sich außerdem die IODD-**xml**-Datei ansehen, indem Sie nach dem Laden der IODD-Datei auf **IODD-DATEINAME** in der Tabelle klicken.

Hinweis: Sie müssen die entsprechenden IODD-Dateien vom Hersteller Ihres IO-Link-Geräts herunterladen.



Abbildung 20: Fenster IO-Link-Device-Description-Dateien

Der IO-Link Master verfügt über 15790 kB Speicherplatz zum Speichern von IODD-Dateien. Der IO-Link Master beinhaltet die folgenden Default-IODD-Dateien, die nicht gelöscht werden können.

- IODD-StandardDefinitions1.0.1.xml
- IODD-StandardUnitDefinitions1.0.1.xml
- IODD-StandardDefinitions1.1.xml
- IODD-StandardUnitDefinitions1.1.xml

8.1.1 Vorbereiten von IODD-Dateien für den Upload

Nach dem Download der IODD-Dateien für das IO-Link-Gerät vom Hersteller des IO-Link-Sensors oder -Aktors müssen Sie möglicherweise die Datei entpacken und die entsprechende **xml**-Datei für das Gerät ausfindig machen.

- Einige IODD-ZIP-Dateien enthalten die **xml**-Dateien und unterstützende Image-Dateien für ein einzelnes Produkt. Dieser Zip-Dateityp kann unmittelbar in den IO-Link Master geladen werden.
- Einige IODD-Zip-Dateien enthalten Dateien f
 ür mehrere Produkte. Wenn Sie diese Art von IODD-Zip-Datei hochladen, l
 ädt der IO-Link- Master die erste xml-Datei und die dazugeh
 örigen Image-Dateien, die dem I/O-Link-Ger
 ät, das an den Port angeschlossen ist, entsprechen k
 önnen oder auch nicht. Wenn Sie eine Zip-Datei mit den zutreffenden Dateien erstellen m
 üssen, k
 önnen die folgenden Informationen n
 ützlich sein:
 - Entpacken Sie das Paket, und machen Sie die **xml**-Datei ausfindig, die für Ihr IO-Link-Gerät benötigt wird.

- Öffnen Sie die xml-Datei, und suchen Sie nach der productID, die zur Identifikation des IO-Link-Geräts dient.
- Zippen Sie die xml-Datei zusammen mit den zugehörigen Images. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die zugehörigen Images zu finden:
- Suchen Sie nach den entsprechenden Images in der **xml**-Datei.
- Laden Sie nur die xml-Datei, und der IO-Link Master meldet Ihnen, welche Dateien fehlen.
 Verwenden Sie die Funktion AKTUALISIEREN zum Upload der fehlenden Images.
- Zippen Sie die xml-Datei zusammen mit allen Images, und der IO-Link Master ignoriert alle nicht verwendeten Dateien (l\u00e4dt sie also nicht hoch) und meldet, welche Dateien nicht hochgeladen wurden.

Hinweis: Image-Dateien sind für die IO-Link-Gerätekonfiguration nicht erforderlich.

Richten Sie sich nach den für Ihre IODD-Dateien geltenden Erläuterungen.

- Upload von IODD-Zip-Dateien, siehe Kapitel 8.1.2
- Upload von xml-Dateien oder zugehörigen Dateien, siehe Kapitel 8.1.3

8.1.2 Upload von IODD-Zip-Dateien

Sie können das folgende Verfahren für den Upload von IODD-Zip-Dateien anwenden.

- 1. Klicken Sie auf Angeschlossene Geräte und auf IODD-DATEIEN.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche DATEI HOCHLADEN.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche DATEI WÄHLEN, und gehen Sie zum Speicherort der Datei.
- 4. Markieren Sie die zip-Datei, und klicken Sie auf Öffnen und dann auf die Schaltfläche UPLOAD.

User IODD	files (dick filer	name to view)			
VENDOR	DEVICE	IODD FILENAME	DEVICE IMAGE	VENDOR IMAGE	SIZE 🗖
		-			
CHOOSE FILE	E leuze_electrdo	101.zip	ANCEL		DELETE SELECT

Abbildung 21: Upload der IO-Link-Device-Description-Datei

5. Falls nötig, klicken Sie auf Ok.

IO-Link Device	Description	Files Ø						
User IODD files (VENDOR DE	click filename EVICE 1	Leuze_electronic IODD1.0.1-proce leuze_electronic- leuze_electronic- iodd_screen.css IODD_Doku.pdf	-krt_289-201 essdataui.xml krt_289-2011 krt_289-2011	10809- 10809-iodd1 10809-iodd1	.0.1-en.html .0.1-de.html	Ŷ	SIZE	E SELECTE
Standard IO-Lin	nk Definitio	leuze_electronic- leuze_electronic- leuze_electronic- leuze_electronic- leuze_electronic- button.png	krt55-pic.png krt55-icon.png krt3-pic.png krt3-icon.png krt20b-icon.p	ag ag ang	ĵ	€ ~		

Abbildung 22: Upload bestätigen

- Hinweis:Nur Images, auf die in der xml-Datei verwiesen wird, werden in den IO-Link Master geladen; die übrigen Dateien werden ignoriert.
- 6. Falls gewünscht, können Sie sich die **xml**-Datei ansehen, indem Sie auf **IODD-DATEINAME** in der Tabelle klicken.

IO-Link	Device	Description Files 🛚				
User IOD	D files (c	lick filename to view) IODD FILENAME		DEVICE IMAGE	VENDOR IMAGE	SIZE
338	289	Leuze_electronic-hrt_	289-20110809-IODD1.0.1.xml	leuze_electronic-krt20b-pic.png	leuze_electronic-logo.png	249K
UPLOAD FI	LE	<u> </u>	IODD space: 844K used	l, 15540K available	DEL	ETE SEL

Abbildung 23: Betrachten der IODD-Datei

7. Klicken Sie auf den Hyperlink oben im Fenster, wenn Sie sich die **xml**-Datei in Ihrem Browser ansehen möchten.



Abbildung 24: Öffnen der IODD-Datei in Ihrem Browser

8. Vergewissern Sie sich optional, dass im Fenster **Zusammenfassung** (Seite 68) die richtige **xml**-Datei geladen wurde.

8.1.3 Upload von xml-Dateien oder zugehörigen Dateien

Sie können das folgende Verfahren für den Upload von **xml**- oder zugehörigen Image-Dateien anwenden.

- 1. Klicken Sie auf Angeschlossene Geräte und auf IODD-DATEIEN.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche DATEI HOCHLADEN.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche DATEI WÄHLEN, und gehen Sie zum Speicherort der Datei.
- 4. Markieren Sie die **xm**l- oder Image-Datei, und klicken Sie auf **Öffnen**.
 - *Hinweis:* Die *xml*-Datei muss geladen werden, bevor der IO-Link Master die dazugehörigen Image-Dateien lädt.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche UPLOAD.

IO-Link	Device	Description Files @				
VENDOR	DEVICE	IODD FILENAME	DEVICE IMAGE	VENDOR IMAGE	SIZE	F
338	289	Leuze_electronic-krt_289-20110809-IODD1.0.1.xml	leuze_electronic-krt20b-pic.png	leuze_electronic-logo.png	249K	Ę
CHOOSE F	ILE Leuze_	electrDD1.1 xml		DEL	ETE SEL	ECT

Abbildung 25: Entladen der IODD-Datei

*Hinweis:*Der IO-Link Master meldet Ihnen, welche Dateien fehlen. Die fehlende Datei beeinträchtigt die Funktion des Fensters IODD-Port nicht, aber die Abbildung des Produkts und das Logo für den IO-Link-Gerätehersteller werden nicht angezeigt.

User IOD	D files (c	lick filename to view)		Missing file	s listed	in 1
VENDOR	DEVICE	IODD FILENAME	DEVICE IMAGE	VENDOR IMAGE	SIZE	Ę
338	289	Leuze_electronic-krt_289-20110809-IODD1.0.1.xml	leuze_electronic-krt20b-pic.png	leuze_electronic-logo.png	249K	C
338	2096	Leuze_electronic-HT10_2096-20150929-IODD1.1.xml	leuze_electronic-ht10-pic.png	leuze_electronic-logo.png	132K	Ľ
UPLOAD FI	LE rd IO-Lir	IODD space: 976K used	l, 15408K available	DEL	ETE SEL	ст

Abbildung 26: Benachrichtigung über fehlende Dateien

- 6. Führen Sie optional die folgenden Schritte zum Laden von Image-Dateien aus:
 - a. Wählen Sie die Tabellenzeile aus, in der sich die **xml**-Datei befindet.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche DATEI HOCHLADEN, und gehen Sie zum Speicherort der Datei.

User IOD	D files (c	lick filename to view)		Missing file	s listed
VENDOR	DEVICE	IODD FILENAME	DEVICE IMAGE	VENDOR IMAGE	SIZE
3 38	289	Leuze_electronic-krt_289-20110809-IODD1.0.1.xml	leuze_electronic-krt20b-pic.png	leuze_electronic-logo.png	249K
338	2096	Leuze_electronic-HT10_2096-20150929-IODD1.1.xml	leuze_electronic-ht10-pic.png	leuze_electronic-logo.png	132K
UPLOTO FI	rd IO-Lin	IODD space: 976K used	l, 15408K available	DEL	ETE SELE

Abbildung 27: Upload der Datei für das markierte Gerät

- c. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei wählen, und gehen Sie zum Speicherort der Datei.
- d. Markieren Sie die Datei, und klicken Sie auf Öffnen.
- e. Klicken Sie auf die Schaltfläche UPLOAD.
- f. Falls gewünscht, können Sie sich die **xml**-Datei ansehen, indem Sie auf **IODD-DATEINAME** in der Tabelle klicken.
- g. Vergewissern Sie sich optional, dass im Fenster **Zusammenfassung** (Seite 68) die richtige **xml**-Datei geladen wurde.

8.1.4 Betrachten und Speichern von IODD-Dateien

Verwenden Sie das folgende Verfahren zum Betrachten des Inhalts einer IODD-Datei.

- 1. Falls nötig, klicken Sie auf Angeschlossene Geräte und auf IODD-DATEIEN.
- 2. Klicken Sie auf **IODD-DATEINAME** in der Tabelle, die Sie betrachten wollen. Ein Popup-Fenster zeigt den Inhalt der IODD-Datei an.
- 3. Klicken Sie optional auf den Hyperlink mit dem Dateinamen oben im Fenster, wenn Sie die formatierte Datei betrachten oder eine Kopie der Datei an einem anderen Ort speichern wollen.



Abbildung 28: Hyperlink mit Dateiname

8.1.5 Löschen von IODD-Dateien

Wenden Sie das folgende Verfahren an, um eine vom IO-Link Master eingestellte IODD-Datei zu löschen.

- 1. Falls nötig, klicken Sie auf Angeschlossene Geräte und auf IODD-DATEIEN.
- 2. Überprüfe Sie die entsprechende Zeile der IODD-Datei, die Sie löschen wollen.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche GEWÄHLTES OBJEKT LÖSCHEN.



Abbildung 29: Löschen von IODD-Dateien

4. Klicken Sie auf WEITER, um zur Meldung Dateien löschen? zu gelangen.

IO-Link	Device	Description Files @	Dele	te file	5?			
User IOD	D files (c	lick filename to view)						
VENDOR	DEVICE	IODD FILENAME	Contin	ue to de	lete files show below?	ENDOR IMAGE	SIZE	18
338	289	Leuze_electronic-krt_28	VID	DID	FILENAME	auze_electronic-logo.png	249K	C
338	2096	Leuze_electronic-HT10_2	338	2096	Leuze_electronic-HT10_2096-20150929- IODDI.1.xml	<pre>suze_electronic-logo.png</pre>	132K	5
UPLOAD FI	ILE					L	ete seli	ECTI

Abbildung 30: Löschen der IODD-Datei bestätigen

8.2 Fenster IO-Link-Gerätekonfigurationsübersicht

Das Fenster **IO-Link-Gerätekonfigurationsübersicht** enthält grundlegende Gerätekonfiguration-Informationen (Geräteprofil-Informationen) zu Ports mit gültigen angeschlossenen IO-Link-Geräten. Das Fenster **Konfigurationsübersicht** ruft Informationen ab, die im IO-Link-Gerät des Herstellers gespeichert sind.

Ein Dateiname, der im Feld **IODD-Name** für einen Port angezeigt wird, gibt an, dass diesem Gerät eine gültige IODD-Datei zugeordnet ist. Ist das Feld leer, so signalisiert dies, dass keine gültige IODD-Datei geladen wurde.

Sie können sich die gesamten IODD-Dateiinformationen je Port ansehen, indem Sie auf die Schaltfläche **WEITER** neben dem fraglichen Port oder auf die Menüauswahl **PORT** in der Navigationsleiste klicken.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zum Fenster **IO-Link-Gerätekonfigurationsübersicht** zu gelangen.

- 1. Klicken Sie auf Angeschlossene Geräte.
- 2. Klicken Sie auf **ZUSAMMENFASSUNG**.

Hinweis: Das Laden des Fensters *Konfigurationsübersicht* dauert mehrere Minuten, da jedes einzelne Gerät abgefragt wird.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER** oder den entsprechenden **Port** (in der Navigationsleiste), um die IO-Link-Geräteparameter für ein bestimmtes Gerät zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in *Kapitel 9 Konfigurieren von IO-Link-Geräten*.

D-Link Device Co	nfiguration Summary 🛛			No	o IO-Link device	s on Ports 3	3, 4, and 6 - 8	
DEVICE SETTINGS	PORT1 MORE	PORT2 MORE	PORT3 MORE	PORT4 MORE	PORTS MORE	PORTG	MORE PORT7	N
Vendor Name	Leuze electronic GmbH + Co. KG	Leuze electronic GmbH + Co. KG			Leuze electronic GmbH + Co. KG			
VENDOR	338	338			338			
DEVICE	289	2096			384			
Description	contrast scanner	Scanner with Background Su ppression			Diffuse Reflection Light Scan ner With Background Suppre ssion			
IO-Link Version	1.0	1.1			1.1			
Hardware Version	L	B000			c			
Firmware Version	02.20	1.1			01.15			
Baud Rate	38400	38400			38400			
SIO Mode	Ves	Yes			Yes			
Min Cycle Time	2.5 ms	2.3 ms			7.2 ms			
IODD Name	Leuze_electronic-krt_289-20 110809-IODD1.0.1.xml	Leuze_electronic-HT10_2096 -20150929-IODD1.1.xml			Leuze_electronic-hrtr46b_38 4-20120228-IODD1.0.1.xml			
Serial Number	1408L068197	01540018205			1111C000485			

Abbildung 31: Fenster IO-Link-Überblick

9 Konfigurieren von IO-Link-Geräten

In diesem Kapitel werden die Fenster Angeschlossene Geräte | Port zum Ändern von IO-Link-Geräteparametern beschrieben.

Hinweis:Optional können Sie auch herkömmliche Verfahren wie z. B. SPS-Schnittstellen zum Konfigurieren der IO-Link-Geräte anwenden.

9.1 Port-Fenster-Übersicht

Sie können das Fenster **Angeschlossene Geräte | Port** für einen Port verwenden, um die IO-Link-Gerätekonfiguration zu betrachten und einfach zu bearbeiten.

-Link Device - Port 1 🕷	2			" 🥐 ·	Lever skitterer				REFRESH	EDIT
arameter Name	Index	Subindex	Value	Description	R/W	Unit	Min	Max	Comments	Grad
Identification										
Application Specific Name	24		Leuze IO Link Device		RW					
Vendor Name	16		Leuze electronic GmbH + Co. KG		RO					
Vendor Text	17		www.leuze.de		RO					
Product Name	18		KRTL 38/6.3111-58		RO					
Product ID	19		50111321		RO					
Product Text	20				RO					
Serial Number	21		1408L068197		RO					
Hardware Version	22		L.		RO					
Firmware Version	23		02,20		RO					
transmitter	220		15	0:white light 15:laser 255:multicolor	RO		0	255	value range:0;15;255	
Coservation Expand Diagnosis	or collap:	se para	meter groups to	simplify the view	M					
amplification	204		231		RO					
which is brighter?	202		1	0:background 1:mark	RO		0	1	value range:0;1	
background signal	200		1230		RO	MV				10
contrast	199		0		RO	MV	8	100		10
switching threshold	206		0		RO	MV				10
hysteresis	205		40		RO	MV				10
						_				

Abbildung 32: Fenster IO-Link-Port-Übersicht

Das Fenster **Port** bietet zwei Verfahren zur IO-Link-Gerätekonfiguration:

- IO-Link-Geräte-Port-Tabelle (GUI); diese ist abhängig von der entsprechenden IODD-Datei, die vom IO-Link-Gerätehersteller auf den IO-Link Master geladen wird. Um die IO-Link-Geräte-Port-Tabelle zum Konfigurieren von IO-Link-Geräten zu verwenden, gehen Sie nach den folgenden Kapiteln vor:
 - Bearbeiten von Parametern IO-Link-Gerät Port-Tabelle, siehe Kapitel 9.2
 - Zurücksetzen von IO-Link-Geräteparametern auf Werkseinstellungen, siehe Kapitel 9.3
- IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle Port; diese kann mit geladenen IODD-Dateien oder ohne geladene IODD-Dateien verwendet werden. Gehen Sie nach den folgenden Informationen vor, um das Verfahren IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle Port anzuwenden:
 - Die IO-Link-Geräte-Bedienungsanleitung des Geräteherstellers wird benötigt, um die IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle zu verwenden, da ISDU-Blockindex- und ISDU-Subindexnummern benötigt werden.

• Bearbeiten von Parametern - IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle - Port, siehe Kapitel 9.4

9.2 Bearbeiten von Parametern - IO-Link-Gerät - Port-Tabelle

Wenden Sie das folgende Verfahren an, um IO-Link-Geräteparameter unter Verwendung der **IO-Link-Geräte-Port**-Tabelle zu editieren.

Hinweis:Es empfiehlt sich, zu überprüfen, dass die Option Automatische Download-Aktivierung für die Datenspeicherung im Fenster Konfiguration / IO-Link-Einstellungen NICHT auf Ein gesetzt ist, da dies zu unzuverlässigen Ergebnissen auf dem entsprechenden Port führen kann.

- 1. Wenn Sie dies nicht vorgenommen haben, laden Sie die IODD-Datei vom IO-Link-Gerätehersteller herunter (*Kapitel 8 Laden und Verwalten von IODD-Dateien*).
- 2. Gehen Sie zum entsprechenden Fenster **Port**, indem Sie auf **Angeschlossene Geräte** und anschließend auf die **Port**-Nummer klicken, die Sie konfigurieren wollen.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **BEARBEITEN**, nachdem alle Geräteinformationen in die Tabelle übernommen wurden.
- 4. Blättern Sie in der Tabelle nach unten, und nehmen Sie die für Ihre Betriebsumgebung passenden Parameteränderungen vor.
 - *Hinweis:* Eine IODD-Datei enthält je nach Hersteller des IO-Link-Geräts unter Umständen nicht alle IO-Link-Geräteeinstellungen. Wenn Sie einen Parameter ändern müssen, der in der Tabelle IO-Link-Gerät - Port nicht angezeigt wird, können Sie auf die Bedienungsanleitung zum IO-Link-Gerät Bezug nehmen und die Einstellungen über die IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle ändern.

Sie müssen gegebenenfalls in der Tabelle nach rechts blättern, um sich bestimmte Parameterwerte anzusehen, wenn der Parameter nicht in einer Dropdown-Liste auswählbar ist.

D-Link Device - Port 1 🛛				🖬 💓 4 Luus ductorer				SAVE CA
switching output	110		[1 ¥]	1:true on mark 0:true on background	RW	0	1	value ranger170
analysis depth permanent	90		3 🗸		RW	1	4	
sensor input is evaluated	113		255 🗸	255:on 0:off	RW	0	255	value range:255;0
switching output toggles during teach l eadership	185		255 🗸	Same as previous description	RW	0	255	value range:255;0
release pushbutton	114		31 🗸	31:on D:off	RW	0	31	value range:31;0
timer unit								
timer unit	111	1		1:on 0:off	RW			
timebase	111	2	2	0:100µs 1:1ms 2:10ms	RW	0	2	value range:0;1;2
function of timer unit	111	3	<mark>9 ×</mark>	0:transparent 1:ON delay 2:OFF delay 3:pulse stretching 4:pulse suppression	RW	0	4	value range:0;1;2;3
time factor	111	4	20		RW	1	100	
- threshold levels								
position of switching point at ST1P, t each-level 1	188		[18 V	24:very low sensitivity 20:low sensitivity 16:standard sensitivity 12:high sensitivity 8:very high sensitivity	RW	8	24	value range:24;20;1
position of switching point at ST1P, t each-level 2	189		8 ~	Same as previous description	RW	8	24	value range:24;20;1
position of switching point at ST2P, t each-level 1	190		50 🗸	5:very close to the mark 12:close to the mark 25:toward mark 50:in the middle between the mark and background 70:in direction of the background 82:close to the background 90:very close to the background	RW	6	90	value range:6;12;25 2;90
position of switching point at ST20 +	191		12	Same as previous description	Plat	6	90	value range 6:12:25

Abbildung 33: IO-Link-Geräteeinstellungen

5. Klicken Sie nach dem Bearbeiten der Parameter auf die Schaltfläche SPEICHERN.

IO-Link Device - Port 1 🛛				a Louis stattorie:				REFRESH EDIT COM
Serial Number	21		1408L068197		RO			
Hardware Version	22		L		RO			
Firmware Version	23		02.20		RO			
transmitter	220		15	0:white light 15:laser 255:multicolor	RO	0	255	value range:0;15;2
- Parameter								
switching output	110		1	1:true on mark 0:true on background	RW	0	1	value range:1;0
analysis depth permanent	90		3		RW	1	4	
sensor input is evaluated	113		255	255:on 0:off	RW	0	255	value range:255;0
switching output toggles during teach l eadership	185		255	Same as previous description	RW	0	255	value range:255;0
release pushbutton	114		31	31:on 0:off	RW	0	31	value range:31;0
timer unit								
timer unit	111	1	0	1:on 0:off	RW			
timebase	111	2	2	0:100µs 1:1ms 2:10ms	RW	0	2	value range:0;1;2
function of timer unit	111	3	3	0:transparent 1:ON delay 2:OFF delay 3:pulse stretching 4:pulse suppression	RW	0	4	value range:0;1;2;
time factor	111	4	20		RW	1	100	
- threshold levels								
position of switching point at ST1P, t each-level 1	188		16	24:very low sensitivity 20:low sensitivity 16:standard sensitivity 12:high sensitivity 8:very high sensitivity	RW	8	24	value range:24;20
position of switching point at ST1P, t each-level 2	189		8	Same as previous description	RW	8	24	value range:24;20;
<								

Abbildung 34: Speichern von IO-Link-Geräteeinstellungen
9.3 Zurücksetzen von IO-Link-Geräteparametern auf Werkseinstellungen

Falls Sie das IO-Link-Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, bietet die IODD-Datei vom IO-Link-Gerätehersteller normalerweise diese Möglichkeit. Setzen Sie ein IO-Link-Gerät gemäß dem folgenden Beispiel zurück.

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **KOMMANDO**, und suchen Sie die Schaltfläche **Werkseinstellungen** wiederherstellen.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Werkseinstellungen wiederherstellen oder die Schaltfläche Werkseinstellungen laden.

Hinweis:Die Bezeichnung der Schaltfläche wird vom IO-Link-Gerätehersteller festgelegt.

IO-Link Device - Port 1 @							
			*				CAN
System Command	2	Dynamic 2-poin	Same as previous description	wo	100	100	value ran
System Command	2	Dynamic 2-poin	Same as previous description	wo	167	167	value ran
- shift switching threshold with Easy	Tune						
System Command	2	Switching thre	160:Switching threshold in direction of the background 161:Switching threshold in direction 162:State Lonin teach with threshold 163:State 2-point teach with threshold 164:State 2-point teach with threshold 164:State 2-point teach with threshold 164:Dynamic 2-point teach with 164:Dynamic 2-point teach with 164:Dynamic 2-point teach with threshold 2-point teach with threshold 2-2-point teach with threshold 2-2-2-point teach with threshold 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	wo	160	160	value rar
System Command	2	Switching thre	Same as previous description	wo	161	161	value rar
- reset commands							
System Command	2	Device Reset	160. Switching threshold in direction of the background 161. Switching threshold in direction of the mark exition of the mark 163. Stagic 1-point teach with t threshold 1 164. Stagic 2-point teach with t 164. Stagic 2-point teach with t threshold 2 165. Dramic 2-point teach with th threshold 2 235. Terminate the action and th threshold 2 235. Terminate the action and	wo	128	128	value rar
System Command	2	Restore Factor	Same as previous description	wo	130	130	value ran
- teach memory		<u> </u>)				
- recall teach							
recall teach result from memory ation	loc 120	TE_00	0:TE_00 1:1	wo	0	0	value ran
<			212				>

Abbildung 35: Wiederherstellen der Werkseinstellungen eines IO-Link-Geräts

3. Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung Refresh erscheint.

IO-Link Device - Port 1 🛛			• 🐓	4 Louis distriction American		C
Parameter Name	Index	Subindex	Value	Description	R/W	Ur
+ Identification						
- Parameter						
switching output	110		1	1:true on mark 0:true on background	RW	
analysis depth permanent	90		3		RW	
sensor input is evaluated	113		255	255:on 0:off	RW	
switching output toggles during teach l eadership	Defe	a h D		ious description	RW	
release pushbutton	Rein	esnz			RW	
timer unit	Your a the rea	ttached devic	e's settings might have b ds you sent.	een affected by		
timer unit	Click C)K to refresh.			RW	
timebase				OK CANCEL	RW	
function of timer unit				hing	RW	
time factor					RW	
- threshold levels						
position of switching point at ST1P, t each-level 1	188		16	24:very low sensitivity 20:low sensitivity 16:standard sensitivity 12:high sensitivity 8:very high sensitivity	RW	
position of switching point at ST1P, t each-level 2	189		8	Same as previous description	RW	
position of switching point at ST2P, t each-level 1	190		50	6:very close to the mark 12:close to the mark 25:toward mark	RW	
<				20100ward mark 1		

Abbildung 36: Wiederherstellungsbefehl bestätigen

9.4 Bearbeiten von Parametern - IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle - Port

Die IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle folgt diesen Richtlinien:

- Falls nötig, wandeln Sie die hexadezimalen ISDU-Indexnummern in das Dezimalformat um; Sie müssen den Dezimalwert für die ISDU-Blockindex- und die ISDU-Subindexnummern eingeben.
- Sie müssen den Hexadezimalwert für die IO-Link-Geräteparameter eingeben.

Wenn die entsprechende IODD-Datei geladen wurde, können Sie die Tabelle **IO-Link-Gerät - Port** verwenden, um die Indexnummern und akzeptable Werte für jeden Parameter festzulegen.

Hinweis:Eine IODD-Datei enthält je nach Hersteller des IO-Link-Geräts unter Umständen nicht alle IO-Link-Geräteeinstellungen. Wenn Sie einen Parameter ändern müssen, der in der Tabelle IO-Link-Gerät – Port nicht angezeigt wird, können Sie auf die Bedienungsanleitung zum IO-Link-Gerät Bezug nehmen.

Wenn keine IODD-Datei für ein IO-Link-Gerät geladen wurde, können Sie die ISDU-Indizes anhand der zum *IO-Link-Gerät gehörenden Bedienungsanleitung* ermitteln.

Bitte beachten Sie:

- Sie müssen den Dezimalwert für den ISDU-Blockindex und den ISDU-Subindex eingeben.
- Die Schaltfläche **ABRUF** bewirkt das Abrufen des hexadezimalen Parameterwerts vom IO-Link-Gerät. Es empfiehlt sich, Werte zum Ermitteln der Datenlänge abzurufen.

- IO-Link Device ISDU Interface	- Port 1	
ISDU Block Index 188	10	~
ISDU Sub-index	Response from GET	
GET		~
SET		1

• Die Schaltfläche SETZEN sendet den Wert an das IO-Link-Gerät.

 IO-Link Device ISDU Interface - Port 1 	
ISDU Block Index 188 18	~
ISDU Sub-index	
GET	~
	I

 Nach erfolgreichem Ändern eines Parameters antwortet der IO-Link Master mit einer Befehlsausführungsbenachrichtigung.

- IO-Link Device ISDU Interface -	Port 1
ISDU Block Index 188	command executed
ISDU Sub-index	
GET	~
SET	

Diese Meldung bedeutet, dass das IO-Link-Gerät die Eingabe als ungültige Einstellung definiert.

ISDU Block Inde	x 16 other failure (write)	
ISDU Sub-index		
	GET	

 Diese Meldung signalisiert, dass das IO-Link-Gerät den spezifizierten ISDU-Blockindex und -Subindex nicht lesen kann.

 IO-Link Device ISDU I 	nterface - Port 1	
ISDU Block Index 16	other failure (read)	~
ISDU Sub-index 1		
G	ET	
S	ET	

Wenden Sie das folgende Verfahren an, um Parameter unter Verwendung von **IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle - Port** zu editieren.

- Hinweis:Es empfiehlt sich, zu überprüfen, dass die Option Automatische Download-Aktivierung für die Datenspeicherung im Fenster Konfiguration / IO-Link-Einstellungen NICHT auf Ein gesetzt ist, da dies zu unzuverlässigen Ergebnissen auf dem entsprechenden Port führen kann.
- 1. Klicken Sie zum Öffnen der Schnittstelle auf das + neben der IO-Link-Geräte-ISDU-Schnittstelle.

IO-Link Device - Port 1 0				4 Laser exclored:			REF	RESH	DIT COMM
Parameter Name	Index	Subindex	Value	Description	R/W	Unit	Min	Max	Comme
+ Identification									
- Parameter									
switching output	110		1	1:true on mark 0:true on background	RW		0	1	value ra
analysis depth permanent	90		3		RW		1	4	value ra
sensor input is evaluated	113		255	255:on 0:off	RW		0	255	value ra
switching output toggles during teach leadership	185		255	Same as previous description	RW		0	255	value ra
release pushbutton	114		31	31:on 0:off	RW		0	31	value ra
timer unit									
timer unit	111	1	0	1:on 0:off	RW				
timebase	111	2	1	0:100µs 1:1ms 2:10ms	RW 0		0	2	value rar
function of timer unit	111	3	3	0:transparent 1:ON delay 2:OFF delay 3:pulse stretching 4:pulse suppression	RW		0	4	value ra
time factor	111	4	20		RW		1	100	value rar
<									>

Abbildung 37: IO-Link-ISDU-Schnittstelle

- 2. Geben Sie die ISDU-Blockindexnummer (dezimal) ein, die Sie bearbeiten möchten.
- 3. Geben Sie gegebenenfalls den ISDU-Subindex (dezimal) ein.
- 4. Bearbeiten Sie den Parameter (hex), und klicken Sie auf die Schaltfläche SETZEN.

- IO-Link Device ISDU Interface	- Port 1	
ISDU Block Index 188	18	~
ISDU Sub-index		
GET		~
- T.		

5. Vergewissern Sie sich, dass eine Meldung Befehl ausgeführt zurückkommt.

△ Leuze electronic

6. Wenn die IODD-Datei geladen ist, klicken Sie optional auf **REFRESH**, um Ihre Änderungen zu überprüfen.

time factor								1 3
	111	4	20		RW	1	100	value ran
- threshold levels								
position of switching point at ST1P each-level 1	,t 188		24	24:very low sensitivity 20:low sensitivity 16:standard sensitivity 12:high sensitivity 8:very high sensitivity	RW	8	24	value ran
position of switching point at ST1P each-level 2),t 189		8	Same as previous description	RW	8	24	value ran
position of switching point at ST2P each-level 1	,t 190		50	6:very close to the mark 12:close to the mark 23:toward mark Smith the background 70:in direction of the backgro und 82:close to the background 90:very close to the background	RW	6	90	value ran 2;90
position of switching point at ST2P each-level 2	9, t 191		12	Same as previous description	RW	6	90	value ran 2;90
position of switching point at DT2P each-level 1	9, t <mark>192</mark>		50	Same as previous description	RW	6	90	value ran 2;90
<								>

Abbildung 38: IO-Link-ISDU-Rückmeldung

10 Umgang mit den Funktionen des IO-Link Masters

In diesem Kapitel werden die folgenden Funktionen behandelt:

- Datenspeicherung (automatisch und manuell) für den Upload oder Download von IO-Link-Geräteparametern v1.1, siehe Kapitel 10.1
- Gerätevalidierung (identisch oder kompatibel) zum Zuweisen eines oder mehrerer Ports zu bestimmten IO-Link-Geräten, siehe Kapitel 10.2
- Datenvalidierung (strikt oder tolerant) zum Überprüfen der Datensicherheit, siehe Kapitel 10.3
- Die Menü-Leiste zeigt beim Überfahren mit dem Mauszeiger Untermenüs an; dies ist eine Option zum schnellen Navigieren durch die Untermenüstruktur, siehe Kapitel 10.4.

10.1 Datenspeicherung

Die Datenspeicherung wird normalerweise von IO-Link-v1.1-Geräten unterstützt. *Datenspeicherung* bedeutet, dass Sie Parameter von einem IO-Link-Gerät zum IO-Link Master hochladen und/oder Parameter vom IO-Link Master zum IO-Link-Gerät herunterladen können. Diese Funktion kann zu folgenden Zwecken verwendet werden:

- Schnelles und einfaches Austauschen eines defekten IO-Link-Geräts
- Konfigurieren von mehreren IO-Link-Geräten mit denselben Parametern ebenso schnell wie es dauert, das IO-Link-Gerät anzuschließen und zu trennen

Ob ein IO-Link-Gerät (v1.1) die Datenspeicherung unterstützt, können Sie auf eine der folgenden Arten ermitteln:

- Fenster IO-Link-Diagnose Überprüfen Sie, ob im Feld Datenspeicherungsfähig die Meldung Ja angezeigt wird.
- Fenster IO-Link-Konfiguration Überprüfen Sie, ob die Schaltflächen UPLOAD und DOWNLOAD unter der Gruppe Manuelle Datenspeicherungsoptionen angezeigt werden.
 Wenn nur eine Schaltfläche Löschen angezeigt wird, unterstützt das Gerät auf dem Port keine Datenspeicherung.

10.1.1 Datenspeicherungsupload zum IO-Link Master

Der IO-Link-Gerätehersteller legt fest, welche Parameter bei der Datenspeicherung gespeichert werden. Denken Sie daran, dass das IO-Link-Gerät vor der Aktivierung der Datenspeicherung konfiguriert werden sollte, es sei denn, dass Sie die Datenspeicherung zum Sichern der Standard-Gerätekonfiguration verwenden.

Es gibt zwei Verfahren zum Datenspeicherungsupload unter Verwendung des Fensters Konfiguration | IO-Link:

• Automatische Upload-Aktivierung - Wenn ein Port für diese Option auf Ein gesetzt ist, speichert der IO-Link Master den Datenspeicherinhalt (wenn der Datenspeicher leer ist) vom IO-Link-Gerät an diesen Port. Einige IO-Link-Geräte aktualisieren den Datenspeicherinhalt, wenn Sie die Teach-Tasten am IO-Link-Gerät betätigen, was jedoch vom Hersteller des IO-Link-Geräts festgelegt wird.

Wenn diese Option aktiviert ist und ein anderes IO-Link-Gerät (andere Vendor ID und Device ID) vorliegt, erscheint im Fenster **IO-Link-Diagnose** eine Meldung *DV: Falscher Sensor* im Feld **IO-Link-Status**, und die IO-Link-Port-LED blinkt rot, um einen Hardwarefehler zu signalisieren.

Ein automatischer Upload erfolgt, wenn die Option Automatischen Upload freigeben auf Ein eingestellt ist und eine dieser Bedingungen vorliegt:

- Es sind keine Upload-Daten auf dem Gateway gespeichert.
- Das IO-Link-Gerät führt eine **requests_ at upload**-Funktion (Anforderungen beim Upload) aus (allgemein weil Sie die Konfiguration über die Teach-Tasten geändert haben).

Sie sollten die Option Automatischer Upload erst aktivieren, nachdem Sie das an den Port angeschlossene IO-Link-Gerät konfiguriert haben, sofern Sie nicht die Standardeinstellungen übernehmen wollen.

Hinweis: Aktivieren Sie Automatischer Upload und Automatischer Download nicht gleichzeitig, da sich bei verschiedenen IO-Link-Geräteherstellern unterschiedliche Resultate ergeben können.

Manuelle Datenspeicherungsoptionen: UPLOAD - Beim Auswählen der Schaltfläche UPLOAD wird

der Datenspeicherinhalt vom IO-Link-Gerät auf diesem Port gespeichert. Der Datenspeicherinhalt ändert sich nicht; außer er wird erneut hochgeladen oder gelöscht. Ein anderes IO-Link-Gerät mit einer unterschiedlichen Vendor ID und Device ID kann an den Port angeschlossen werden, ohne einen Hardwarefehler zu verursachen.

10.1.2 Datenspeicherungsdownload zum IO-Link-Gerät

Es gibt zwei Verfahren zum Datenspeicherungsdownload unter Verwendung des Fensters Konfiguration | IO-Link-Gerät:

- *Automatischen Download freigeben* Ein automatischer Download erfolgt, wenn die Option Automatischen Download freigeben auf **Ein** eingestellt ist und eine dieser Bedingungen vorliegt:
 - Das ursprüngliche IO-Link-Gerät wird getrennt, und es wird ein IO-Link-Gerät angeschlossen, dessen Konfigurationsdaten von den gespeicherten Konfigurationsdaten abweicht.
 - Das IO-Link-Gerät fordert einen Upload an, und die Option Automatischen Upload freigeben ist auf Aus eingestellt.

Hinweis: Aktivieren Sie Automatischer Upload und Automatischer Download nicht gleichzeitig, da sich bei verschiedenen IO-Link-Geräteherstellern unterschiedliche Resultate ergeben können.

 Manuelle Datenspeicherungsoptionen: DOWNLOAD - Beim Auswählen der Schaltfläche DOWNLOAD wird der Datenspeicherinhalt vom Port auf dem IO-Link-Gerät gespeichert.

Wird ein IO-Link-Gerät mit einer anderen Vendor ID und Device ID an den Port angeschlossen und versucht, einen manuellen Download auszulösen, gibt der IO-Link Master einen Hardwarefehler aus.

10.1.3 Automatische Gerätekonfiguration

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen IO-Link-Master-Port zum Konfigurieren mehrerer IO-Link-Geräte mit denselben Konfigurationsparametern zu verwenden.

- 1. Falls nötig, konfigurieren Sie das IO-Link-Gerät gemäß den Anforderungen Ihrer Betriebsumgebung.
- 2. Klicken Sie auf Konfiguration | IO-Link.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **BEARBEITEN** für den Port, für den Sie die Daten auf dem IO-Link Master speichern wollen.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche UPLOAD.

O-Link Settings 🛿								
							100000 (10000 0000 000	
IO-LINK PORT CONFIG	EDIT	CANCEL SAVE	EDIT	= PORT 4	EDIT	EDIT	EDIT	PORT 8
Port Name	Contrast#1	Diffuse#2	IOLink Port 3	IOLink Port 4	Scanner#3	IOLink Port 6	IOLink Port 7	IOLink Port 8
Port Mode	IOLink	IOLink V	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink
Invert IO	false		false	false	false	false	false	false
Default Digital Output	Off	Off V	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Minimum Cycle Time (4 - 538)	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms
Data Storage Config		-						
Storage Contents	empty	empty	tinue?			empty	empty	empty
Automatic Upload Enable	Off	Off v This operation may take up to a minute.				Off	Off	Off
Automatic Download Enable	Off	Off ✓ Contin	Off V Continue to upload the data storage on IO-Link Master port 2?				Off	Off
Data Storage Manual Ops				CONT	CANCEL			
	CLEAR	CLEAR		2		CLEAR	CLEAR	CLEAR
	1.	UPLOAD						
		DOWNLO						
Validation Config								
Device Validation Mode	None	None 🗸	None	None	None	None	None	None
Vendor Id (0 - 65535)	0	0	0	0	0	0	0	0
Device Id (0 - 16777215)	0	0	0	0	0	0	0	0
Serial Num								
Data Validation Mode	None	None 🗸	None	None	None	None	None	None
PDI Length (0 - 32)	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte
PDO Length (0 - 32)	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte
	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHE

Abbildung 39: Upload der Datenspeicherung

- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **WEITER**, um zur Meldung *Datenspeicherungsupload auf IO-Link-Master-Port [Nummer] fortsetzen* zu gelangen.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ok**, um zur Meldung *Datenspeicherungsupload auf Port [Nummer] erfolgreich* zu gelangen.

O-Link Settings 🛛								
5.50		2.						
IO-LINK PORT CONFIG	PORT 1 EDIT		PORT 3 EDIT	PORT 4	PORT 5	PORT 6 EDIT	PORT 7	PORT 8
Port Name	Contrast#1	Diffuse#2	IOLink Port 3	IOLink Port 4	Scanner#3	IOLink Port 6	IOLink Port 7	IOLink Port 8
Port Mode	IOLink	IOLink V	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink
Invert IO	false		false	false	false	false	false	false
Default Digital Output	Off	Off V	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Minimum Cycle Time (4 - 538)	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms
Data Storage Config								
Storage Contents	empty	338:2096	empty	empty	empty	empty	empty	empty
Automatic Upload Enable	Off	Off V	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Automatic Download Enable	off 1 .		Off	Off	Off	Off	Off	Off
Data Storage Manual Ops		_						
	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR
		UPLOAD						
		DOWNLOAD						
Validation Config								
Device Validation Mode	None	None 🗸	None	None	None	None	None	None
Vendor Id (0 - 65535)	0	0	0	0	0	0	0	0
Device Id (0 - 16777215)	0	0	0	0	0	0	0	0
Serial Num								
Data Validation Mode	None	None 🗸	None	None	None	None	None	None
PDI Length (0 - 32)	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte
PDO Length (0 - 32)	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte
	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHE

7. Setzen Sie die Option Automatischen Download freigeben auf Ein.

Abbildung 40: Datenspeicherungskonfiguration

- 8. Klicken Sie auf SPEICHERN.
- 9. Klicken Sie auf **Diagnose | IO-Link**.
- 10. Ersetzen Sie das IO-Link-Gerät auf diesem Port durch das IO-Link-Gerät, das automatisch konfiguriert werden soll.
- 11. Vergewissern Sie sich anhand der **Port-Status**-Anzeige am IO-Link-Gerät, dass der Port aktiv ist und den entsprechenden IO-Link-Status anzeigt.
- 12. Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11 für alle Geräte, die Sie konfigurieren wollen.

10.1.4 Automatische Gerätekonfiguration-Sicherungskopie

Das folgende Verfahren zeigt, wie die Datenspeicherung verwendet wird, um automatisch eine Sicherungskopie einer IO-Link-Gerätekonfiguration zu erstellen.

Denken Sie beim Einstellen von Parametern mit den **Teach**-Schaltflächen daran, dass diese Werte in der Datenspeicherung aktualisiert werden können oder auch nicht, was vom jeweiligen IO-Link-Gerätehersteller abhängt. Wenn Sie unsicher sind, können Sie immer die manuelle **UPLOAD**-Funktion verwenden, um die neuesten Einstellungen zu erfassen.

- 1. Klicken Sie auf Konfiguration | IO-Link.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **BEARBEITEN** für den Port, für den Sie die Daten auf dem IO-Link Master speichern wollen.
- 3. Wählen Sie Ein in der Dropdown-Liste für Automatischen Datenspeicherungsupload freigeben.

O-Link Settings 🛿		2.						
IO-LINK PORT CONFIG	PORT 1	CANCE SAVE	PORT 3 EDIT	PORT 4	PORT 5 EDIT	PORT 6 EDIT	PORT 7 EDIT	PORT 8 EDI
Port Name	Contrast#1	Diffuse#2	IOLink Port 3	IOLink Port 4	Scanner#3	IOLink Port 6	IOLink Port 7	IOLink Port 8
Port Mode	IOLink	[IOLink 🗸	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink	IOLink
Invert IO	false		false	false	false	false	false	false
Default Digital Output	Off	Off V	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Minimum Cycle Time (4 - 538)	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms
Data Storage Config								
Storage Contents	empty	empty	empty	empty	empty	empty	empty	empty
Automatic Upload Enable	off 1.		Off	Off	Off	Off	Off	Off
Automatic Download Enable	Off	Off V	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Data Storage Manual Ops								
	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR
		UPLOAD						
		DOWNLOAD						
Validation Config								
Device Validation Mode	None	None 🗸	None	None	None	None	None	None
Vendor Id (0 - 65535)	0	0	0	0	0	0	0	0
Device Id (0 - 16777215)	0	0	0	0	0	0	0	0
Serial Num								
Data Validation Mode	None	None V	None	None	None	None	None	None
PDI Length (0 - 32)	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte
PDO Length (0 - 32)	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte
	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED	GET ATTACHED

Abbildung 41: Automatischen Datenspeicherungsupload aktivieren

4. Klicken Sie auf **SPEICHERN**.

Wenn das Fenster Konfiguration | IO-Link aktualisiert wird, zeigt das Feld Speicherinhalte die Vendor ID und Device ID an. Außerdem zeigt das Fenster IO-Link-Diagnose die Meldung Nur Upload im Feld Automatische Datenspeicherungskonfiguration an.

10.2 Gerätevalidierung

Die Gerätevalidierung wird von vielen IO-Link-Geräten unterstützt. Gerätevalidierungsmodus bietet folgende Optionen:

- Ohne dies deaktiviert den Gerätevalidierungsmodus.
- Kompatibel dies ermöglicht es, dass ein kompatibles IO-Link-Gerät (mit derselben Vendor ID und Device ID) auf dem entsprechenden Port funktioniert.
- Identisch dies ermöglicht es, dass nur ein IO-Link-Gerät (mit derselben Vendor ID, Device ID und Seriennummer) auf dem entsprechenden Port funktioniert.

Wenden Sie dieses Verfahren zum Konfigurieren der Gerätevalidierung an.

- 1. Klicken Sie auf Konfiguration | IO-Link-Einstellungen.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **BEARBEITEN**.
- 3. Wählen Sie Kompatibel oder Identisch für den Modus Gerätevalidierung.

Hinweis: Eine identische Gerätevalidierung erfordert eine Geräte-Seriennummer, um zu funktionieren.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche GET ATTACHED, oder tragen Sie die Vendor ID, Device ID und Seriennummer von Hand ein.

Wenn das Gerät keine Seriennummer hat, sollten Sie nicht **Identisch** wählen, weil der IO-Link Master zum Identifizieren eines bestimmten Geräts eine Seriennummer benötigt.

O-Link Settings @				
Enk Settings				
IO-LINK PORT CONFIG	PORT 1	DIT CANCEL SA	PORT 3	PORT 4
Port Name	IO-Link Port 1	IO-Link Port 2	IO-Link Port 3	IO-Link Port 4
Port Mode	IOLink	[IOLink V]	IOLink	IOLink
Invert IO	false		false	false
Default Digital Output	Off	Off V	Off	off
Minimum Cycle Time (4 - 538)	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms
Data Storage Config				
Storage Contents	empty	empty	empty	empty
Automatic Upload Enable	Off	Off 🗸	Off	Off
Automatic Download Enable	Off	Off 🗸	Off	Off
Data Storage Manual Ops				
	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR
		UPLOAD		
		DOWNLOAD		
Validation Config				
Device Validation Mode	None	Compatible 🗸	None	None
Vendor Id (0 - 65535)	0	338	0	0
Device Id (0 - 16777215)	0	2096	0	0
Serial Num		01540018205		
Data Validation Mode	None	None V	None	None
PDI Length (0 - 32)	0 byte	1 byte	0 byte	0 byte
PDO Length (0 - 32)	0 byte	0 byte	0 byte	0 byte
	CET ATTACHED		CONT ATTACUED	Contract of State of State

Abbildung 42: IO-Link-Gerätevalidierungseinstellungen

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **SPEICHERN**. Wenn ein falsches oder inkompatibles Gerät an den Port angeschlossen ist, blinkt die IO-Link-Port-LED rot und es findet keine IO-Link-Aktivität auf dem Port statt, bis das Problem behoben ist.

Außerdem wird im Fenster IO-Link-Diagnose folgende Information angezeigt.

O-Link Diagnostics @					ET STATISTI
					ET OTATOT
IO-LINK PORT STATUS	PORT 1	PORT 2	H H	PORT 5	H H
Port Name	Contrast#1	Diffuse#2		Scanner#3	
Port Mode	IOLink	IOLink		IOLink	
Port Status	Operational, PDI Valid	Inactive		Operational,PDI Valid	
IOLink State	Operate	DV: WrongSensor		Operate	
Device Vendor Name	Leuze electronic GmbH + Co. KG			Leuze electronic GmbH + Co. KG	
Device Product Name	KRTL 3B/6.3111-58			HRTR 46B/L4.23-512	
Device Serial Number	1408L068197			1111C000485	
Device Hardware Version	L			c	
Device Firmware Version	02.20			01.15	
Device IO-Link Version	1.0			1.1	
Actual Cycle Time	4.0 ms			0.0 ms	
Device Minimum Cycle Time	2.5 ms			7.2 ms	
Configured Minimum Cycle Time	4 ms	4 ms		4 ms	
Data Storage Capable	No			No	
Automatic Data Storage Configuration	Disabled	Upload-Only		Disabled	
Auxiliary Input (AI) Bit Status	Off	Off		On	
Device PDI Data Length	2			1	
PDI Data Valid	Ves			Var	

Abbildung 43: IO-Link-Gerätevalidierung

10.3 Datenvalidierung

Sie können dieses Verfahren zum Konfigurieren der Datenvalidierung verwenden.

- 1. Klicken Sie auf Konfiguration | IO-Link-Einstellungen.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **BEARBEITEN** auf dem Port, den Sie zur Datenvalidierung konfigurieren wollen.
- 3. Wählen Sie Tolerant oder Strikt zum Aktivieren der Datenvalidierung.
 - **Tolerant** die PDI/PDO-Längen des Slave-Geräts dürfen höchstens gleich den vom Anwender konfigurierten Werten sein.
 - **Strikt** die PDI/PDO-Längen des Slave-Geräts müssen mit dem vom Anwender konfigurierten Wert identisch sein.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **GET ATTACHED**, oder geben Sie die PDI- und PDO-Länge manuell ein.

IO-Link Settings 🛿	2						
IO-LINK PORT CONFIG	PORT 1	PORT 2	H H	PORT 5	Ħ	Ħ	
Port Name	Contrast#1	Diffuse#2		Scanner#3			
Port Mode	[IOLink 🗸	IOLink		IOLink			
Invert IO		false		false			
Default Digital Output	Off ¥	Off		Off			
Minimum Cycle Time (4 - 538)	4 ms	4 ms		4 ms			
Data Storage Config							
Storage Contents	empty	338:2096		empty			
Automatic Upload Enable	Off V	On		Off			
Automatic Download Enable	Off 🗸	Off		Off			
Data Storage Manual Ops							
	CLEAR	CLEAR		CLEAR			
		UPLOAD					
		DOWNLOAD					
Validation Config							
Device Validation Mode	None 🗸	Compatible		None			
Vendor Id (0 - 65535)	338	338		0			
Device Id (0 - 16777215)	289	2096		0			
Serial Num	1408L068197	01540018205					
Data Validation Mode 1.	Strict V	None		None			
PDI Length (0 - 32)	2 byte	1 byte		0 byte			
PDO Length (0 - 32)	0 byte	0 byte		0 byte			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GET ATTACHED	GET ATTACHED		GET ATTACHED			

Abbildung 44: Upload von Gerätedaten zur Validierung

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche SPEICHERN.

Wenn die Datenvalidierung fehlschlägt, blinkt die IO-Link-Port-LED rot, und das Fenster IO-Link-

Diagnose zeigt einen Fehler an.

10.4 Verwenden der Option "Die Menü-Leiste zeigt beim Überfahren mit dem Mauszeiger Untermenüs an"

Verwenden Sie dieses Verfahren zum Aktivieren der Option **Die Menü-Leiste zeigt beim Überfahren mit dem Mauszeiger Untermenü an**. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden die Untermenüs für eine Kategorie angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Kategorienamen fahren.

Wenn Sie beispielsweise mit dem Mauszeiger über **Erweitert** fahren, werden die Untermenüs **SOFTWARE**, **KONTEN**, **PROTOKOLLDATEIEN** und **LIZENZEN** angezeigt. Sie können auf jedes beliebige Untermenü klicken und das Öffnen des Default-Menüs für eine Kategorie vermeiden.

- 1. Klicken Sie auf Konfiguration | MISC.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche BEARBEITEN.
- 3. Klicken Sie auf Aktivieren neben der Option Die Menü-Leiste zeigt beim Überfahren mit dem Mauszeiger Untermenü an.
- 4. Klicken Sie auf **SPEICHERN**.

Leuze electronic	Diagnostics Configuration	Advanced Attached Devices	5 Help 140 336 13	ERICA CALIN Logout EN
IO-LINK DIGITAL I/O	ETHERNET/IP MODBUS/TCF	NETWORK MISC CLEAR	R SETTINGS	
Miscellaneous Set	ttings Ø			0
MISC CONFIGURATION		and the second se		CANCEL SAVE
Menu Bar Hover Shows S	Submenu	enable V		
LED Flash: 0	ON OFF			
IO-Link Test Even	t Generation			
Welcome Admin				Leuze electronic

Abbildung 45: Speichern der Aktivierung von diversen Einstellungen

10.5 IO-Link-Testvorgang-Generator

Sie können den **IO-Link-Testvorgang-Generator** verwenden, um Meldungen über den IO-Link Master zu senden. Die erzeugten Vorgänge werden im Fenster **Diagnose | IO-Link Einstellungen** unter dem Feld **Letzte Vorgänge** und dem Syslog angezeigt.

	IO-Link-Testvorgang-Generator, Beschreibungen
Port	Die Nummer des Ports, an den Sie einen Vorgang senden wollen.
	Dies ist das erste Element im erzeugten Vorgang.
Modus	Einzeln: Erzeugt Einzeln im Vorgang.
Modus	Ankommend: Erzeugt Aktiv im Vorgang
	Abgehend: Erzeugt Gelöscht im Vorgang
	Dies ist das zweite Element im erzeugten Vorgang.
Turn	Meldung: Erzeugt Meldung im Vorgang.
тур	Warnung: Erzeugt Warnung im Vorgang.
	Fehler: Erzeugt Fehler im Vorgang.

	IO-Link-Testvorgang-Generator, Beschreibungen
	Dies ist die Ebene, auf welcher der Vorgang erzeugt wird. Dies wird im erzeugten Vorgang nicht angezeigt.
	• unknown
Instanz	physical
	datalink
	• applayer
	application
	Dies ist die Quelle, in welcher der Vorgang erzeugt wird. Dies ist das dritte Element im erzeugten Vorgang.
Quelle	 local: Vom IO-Link Master erzeugte Simulation, die im Vorgang als Lokal angezeigt wird.
	 remote: Simulation eines IO-Link-Gerätevorgangs, die im erzeugten Vorgang als Gerät angezeigt wird.
PDI	Dies signalisiert, ob ein gültiges oder ungültiges PDI zu senden ist, was im erzeugten Vorgang nicht angezeigt wird.
	Dies sind das vierte und fünfte Element im erzeugten Vorgang
	 0x0000: Erzeugt einen s pdu check-Vorgang
	 0x0001: Erzeugt einen s pdu flow-Vorgang
	0x0002: Erzeugt einen m pdu check -Vorgang
	0x0003: Erzeugt einen s_pdu_illegal -Vorgang
	0x0004: Erzeugt einen m_pdu_illegal -Vorgang
	0x0005: Erzeugt einen s_pdu_buffer -Vorgang
	0x0006: Erzeugt einen s_pdu_inkr -Vorgang
	 0x0007: Erzeugt einen s_pd_len-Vorgang
	0x0008: Erzeugt einen s_no_pdin -Vorgang
Code	0x0009: Erzeugt einen s_no_pdout-Vorgang
	0x000a: Erzeugt einen s_channel -Vorgang
	0x000b: Erzeugt einen m_event-Vorgang
	0x000c: Erzeugt einen a_message-Vorgang
	0x000d: Erzeugt einen a_warning-Vorgang
	0x000e: Erzeugt einen a_device-Vorgang
	0x000f: Erzeugt einen a_parameter-Vorgang
	0x0010: Erzeugt einen devicelost-Vorgang
	0x0011, 13 - 17: Erzeugt einen unbekannten Vorgang
	0x0012: Erzeugt einen s_desina-Vorgang

△ Leuze electronic

11 Verwendung der Diagnosefenster

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den folgenden Diagnose-Fenstern.

- IO-Link-Port-Diagnose, siehe Kapitel 11.1
- Digital-I/O-Diagnose (MD 258i-12-8K/L4-2R2K), siehe Kapitel 11.2
- EtherNet/IP-Diagnose, siehe Kapitel 11.3
- Modbus/TCP-Diagnose, siehe Kapitel 11.4

11.1 IO-Link-Port-Diagnose

Im Fenster IO-Link-Diagnose können Sie den Status der IO-Link-Konfiguration ermitteln.

O-Link Diagnostics	0						105
				PDATE STOP LIVE OPDATES	KESET S	IA1151	ICS
IO-LINK PORT STATUS	PORT 1	PORT 2	H H	PORT 5	Ħ	Ħ	Ħ
Port Name	Contrast#1	Diffuse#2		Scanner#3			
Port Mode	IOLink	IOLink		IOLink			
Port Status	Operational,PDI Valid	Operational,PDI Valid		Operational,PDI Valid			
IOLink State	Operate	Operate		Operate			
Device Vendor Name	Leuze electronic GmbH + Co. KG	Leuze electronic GmbH + Co. KG		Leuze electronic GmbH + Co. KG			
Device Product Name	KRTL 3B/6.3111-58	HT10L1-25M.3/L69-M12		HRTR 46B/L4.23-512			
Device Serial Number	1408L068197	01540018205		1111C000485			
Device Hardware Version	L	B000		с			
Device Firmware Version	02.20	1.1		01.15			
Device IO-Link Version	1.0	1.1		1.1			
Actual Cycle Time	4.0 ms	4.0 ms		0.0 ms			
Device Minimum Cycle Time	2.5 ms	2.3 ms		7.2 ms			
Configured Minimum Cycle Time	4 ms	4 ms		4 ms			
Data Storage Capable	No	Yes		No			
Automatic Data Storage Configuration	Disabled	Upload-Only		Disabled			
Auxiliary Input (AI) Bit Status	Off	Off		On			
Device PDI Data Length	2	1		1			
PDI Data Valid	Yes	Yes		Yes			
Last Rx PDI Data (MS Byte First)	00h,0dh	19h		0bh			
Device PDO Data Length	0	0		1			
PDO Data Valid				No			
Last Tx PDO Data (MS Byte First)				00h			
Time Since Initialization	06m:38s.181ms	10m:02s.733ms		001d 00h:09m:21s.468ms			
Lost Communication Count	1	3		1			
Initialization Attempts	3	5		2			
Initialization Errors	0	0		0			



Hinweis: Diese Abbildung zeigt nicht das ganze Fenster IO-Link-Diagnose an.

Die folgende Tabelle enthält Informationen zum Fenster IO-Link-Diagnose.

	IO-Link-Diagnose
Portname	Dies ist ein optionaler, frei wählbarer Portname, der im Fenster
Formanie	Konfiguration IO-Link konfiguriert werden kann.
	Zeigt den aktiven Gerätemodus an:
	• Reset = Der Port ist dafür konfiguriert, alle Funktionalitäten zu deaktivieren.
Port-Modus	• IO-Link = Der Port ist für den IO-Link-Modus konfiguriert.
	• Digital In = Der Port ist für den Betrieb als Digitaleingang konfiguriert.
	• Digital Out = Der Port ist für den Betrieb als Digitalausgang konfiguriert.
	Zeigt den Port-Status an:
	 Inaktiv = Der Port befindet sich im inaktiven Zustand. Dies deutet typisch darauf hin, dass das Gerät entweder nicht angeschlossen ist oder nicht erkannt wird.
Dort Statua	Initialisierung = Der Port wird gerade initialisiert.
	 In Betrieb = Der Port ist in Betrieb, und wenn er sich im IO-Link-Modus befindet, wurde die Kommunikation mit dem IO-Link-Gerät hergestellt.
	 PDI gültig = Die PDI-Daten sind jetzt gültig.
	 Störung = Der Port hat eine Störung festgestellt und kann die Kommunikation nicht wiederherstellen.
IO-Link-Status	 Betrieb - Der Port arbeitet korrekt im IO-Link-Modus, hat jedoch keine gültigen PDI-Daten empfangen. Dies kann auch während eines Datenspeicherungs-Uploads oder -Downloads angezeigt werden. Init - Der Port versucht, eine Initialisierung auszuführen. Reset - Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor: Die Port-Modus-Konfiguration ist auf Reset eingestellt. Die Port-Modus-Konfiguration ist auf DigitalIn oder DigitalOut eingestellt. DS - Falscher Sensor - Hardwarefehler (IO-Link-LED blinkt zudem rot), weil eine Datenspeicherung auf diesem Port vorliegt, die nicht das angeschlossene Gerät widerspiegelt. DV - Falscher Sensor - Hardwarefehler (IO-Link-LED blinkt zudem rot), weil die Gerätevalidierung für diesen Port konfiguriert ist und das falsche Gerät angeschlossen ist. DS - Falsche Größe - Hardwarefehler (IO-Link-LED blinkt zudem rot), weil die Größe der Konfiguration auf dem Gerät nicht mit der Größe der auf dem Port gespeicherten Konfiguration übereinstimmt. KommAusfall - Temporärer Zustand nach Trennen eines Geräts und vor der Neuinitialisierung des Ports. Pre-Operate-Modus - Temporärer Zustand, der angezeigt wird, wenn das Gerät: Nach Herstellen der Verbindung oder Einschalten anläuft.
	 Einen Upload oder Download der automatischen Datenspeicherung durchführt
Herstellerbezeichnun g des Geräts	Zeigt die Herstellerbezeichnung des Geräts an, die im ISDU-Index 16 gespeichert ist.
Produktname des Geräts	Zeigt den Produktnamen des Geräts an, der im ISDU-Index 18 gespeichert ist.
Seriennummer des Geräts	Zeigt die Seriennummer des Geräts an, die im ISDU-Index 21 gespeichert ist.

	IO-Link-Diagnose
Hardware-Version des Geräts	Zeigt die Hardware-Version des Geräts an, die im ISDU-Index 22 gespeichert ist.
Firmware-Version des Geräts	Zeigt die Firmware-Version des Geräts an, die im ISDU-Index 23 gespeichert ist.
IO-Link-Version des Geräts	Die unterstützte IO-Link-Version des Geräts, die im ISDU-Index 0 gespeichert ist.
lst-Zykluszeit	Dies ist die aktuelle oder gegenwärtige Zykluszeit der IO-Link-Verbindung zum Gerät.
Mindest-Zykluszeit des Geräts	Dies ist die minimale oder kürzeste Zykluszeit, die vom angeschlossenen IO- Link-Gerät unterstützt wird.
Konfigurierte Mindest-Zykluszeit	Dieser im Fenster Konfiguration IO-Link konfigurierte Wert ist die minimale Zykluszeit, die dem Port vom IO-Link Master für den Betrieb zugestanden wird. Die Ist-Zykluszeit , die zwischen dem IO-Link Master und dem Gerät ausgehandelt wird, ist mindestens so lang wie der größere der beiden Werte Konfigurierte Mindest-Zykluszeit und Mindest-Zykluszeit des Geräts .
Datenspeicherungsfä hig	Zeigt an, ob das IO-Link-Gerät auf einem Port die Datenspeicherungsfunktion unterstützt. Nicht alle IO-Link-Geräte unterstützen die Datenspeicherungsfunktion.
Automatische Datenspeicherungsk	Zeigt an, ob ein Port dafür konfiguriert ist, Daten automatisch vom IO-Link- Gerät hochzuladen oder Daten vom IO-Link Master zum IO-Link-Gerät herunterzuladen.
onfiguration	Es wird Deaktiviert angezeigt, wenn der automatische Upload oder Download nicht aktiviert sind.
Bit-Status des Hilfseingangs (AI)	Der aktuelle Status des Hilfsbits, das auf DI (Pin 2 am MD 758i- 11-42/L5- 2222) des IO-Link-Ports empfangen wird.
PDI-Datenlänge des Geräts	Die unterstützte PDI-Datenlänge des Geräts in Bytes, die im ISDU-Index 0 gespeichert ist.
PDI-Daten gültig	Aktueller Status der vom IO-Link-Gerät empfangenen PDI-Daten.
Letzte Rx-PDI-Daten (MS-Byte zuerst)	Die zuletzt vom IO-Link-Gerät empfangenen Rx-PDI-Daten.
PDO-Datenlänge des Geräts	Die unterstützte PDO-Datenlänge des Geräts in Bytes, die im ISDU-Index 0 gespeichert ist.
PDO-Daten gültig	Status der vom Controller (bzw. von den Controllern) empfangenen PDO- Daten.
Letzte Tx-PDO- Daten (MS-Byte zuerst)	Die letzten Tx-PDO-Daten.
Zeit seit Initialisierung	Die Zeit seit der letzten Port-Initialisierung.
Prozessdaten-Fehler	Die Anzahl der vom Port empfangenen Prozessdaten-Fehler.
Prozessdaten- Neuversuche	Die Anzahl der vom Port ausgeführten Prozessdaten-Neuversuche.
Gesamte Vorgänge	Die Gesamtzahl der auf diesem Port empfangenen Vorgänge.
Erste Vorgänge	Bis zu den ersten oder ältesten drei Vorgängen, die auf diesem Port empfangen wurden.
Letzte Vorgänge	Bis zu den letzten oder aktuellsten drei Vorgängen, die auf diesem Port empfangen wurden.
ISDU-Statistiken	
ISDU Read Cmd Attempts	Die Anzahl der ISDU-Lesebefehlsversuche.

	IO-Link-Diagnose
ISDU Read Cmd Errors	Die Anzahl der ISDU-Lesebefehlsfehler.
ISDU Write Cmd Attempts	Die Anzahl der ISDU-Schreibbefehlsversuche.
ISDU Write Cmd Errors	Die Anzahl der ISDU-Schreibbefehlsfehler.

11.2 Digital-I/O-Diagnose (MD 258i-12-8K/L4-2R2K)

Das Fenster **Digital-I/O-Diagnose** kann bei dem Versuch nützlich sein, Port-Probleme zu beheben, die mit der Konfiguration zusammenhängen.

Digital I/O Diagnostics @			UPDATE STOP LIVE	UPDATES RESET STATISTIC
- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
DIGITAL I/O PIN STATUS	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4
Mode	Digital-Input	Digital-Output	Digital-Input	Digital-Output
Invert I/O	On	Off	Off	Off
Input Settling Time (ms)	0	0	0	0
Status	Off	On	Off	On
Status Changes	1	0	0	0



Die folgende Tabelle enthält Informationen zum Fenster Digital-I/O-Diagnose.

	Digital-I/O-Diagnose
Modus	Zeigt die aktuell konfigurierte Betriebsart des Digital-I/O-Pins an.
	• Aus
	Digital-Eingang
	Digital-Ausgang (nur Pins D2 und D4)
I/O invertieren	Zeigt die aktuell konfigurierte Einstellung für "I/O invertieren" an:
	Ein (I/O invertieren)
	Aus (I/O nicht invertieren)
Eingangseinschwingzeit (ms)	Zeigt die aktuell konfigurierte Eingangseinschwingzeit an.
	Zeigt den aktuellen Status des Digital-I/O-Pins an.
Status	• Ein (High-Spannung)
	Aus (Low-Spannung)
Zustandswechsel	Zeigt an, wie oft sich der Status des Digital-I/O-Pins geändert hat.

11.3 EtherNet/IP-Diagnose

Das Fenster **EtherNet/IP-Diagnose** kann bei dem Versuch nützlich sein, EtherNet/IP-Kommunikationsprobleme und Port-Probleme zu beheben, die mit der EtherNet/IP-Konfiguration zusammenhängen.

therNet/IP Diagnostics 🥹					IIII 1	STOP LIVE UP	DATES RESE	T STATISTI
ETHERNET/IP GENERAL STATUS		-						
Active Session Count	0							
Active Connections	0							
Total Connections Established	0							
Connection Timeouts	0							
Connections Closed	0							
Class 3 Messages/Responses Received	0							
Broadcast Messages Received	9874							
Class 3 Messages/Responses Transmitted	9872							
Class1 Output Updates (From PLC)	0							
Class 1 Output Data Changes (From PLC)	0							
Class1 Input Updates (To PLC)	0							
Client Object Requests	0							
Good Responses from PLC	0							
Bad Responses from PLC	0							
No Responses From PLC	0							
Invalid Network Paths	0							
Pending Request Limit Reached	0							
Unexpected Events	0							
Unsupported CIP Class Errors	0							
Unsupported CIP Instance Errors	0							
Unsupported CIP Service Errors	0							
Unsupported CIP Attribute Errors	0							
Unsupported File Errors	0							
System Resource Errors	0							
First Error String	No Error Detec	cted						
Last Error String								
ETHERNET/IP PORT STATUS	PORT 1	PORT 2	PORT 3	PORT 4	PORT 5	PORT 6	PORT 7	POR
Configuration Errors	0	0	0	0	0	0	0	0
Invalid Data Errors	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 48: Fenster EtherNet/IP-Diagnose

Hinweis: Es ist nicht das ganze Fenster EtherNet/IP-Diagnose abgebildet.

Die folgende Tabelle enthält Informationen zum Fenster EtherNet/IP-Diagnose.

	EtherNet/IP-Diagnose				
	Anzahl aktiver EtherNet/IP-Sitzungen. Eine Sitzung kann:				
Anzahl Aktiver Sitzungen	Sowohl Meldungen der Klasse-1 I/O, als auch der Klasse-3 unterstützen				
	Entweder von der SPS oder dem IO-Link Master eingeleitet werden				
	Entweder von der SPS oder dem IO-Link Master beendet werden				
Aktive Verbindungen	Anzahl der aktuell aktiven Verbindungen (Klasse 1 und 3).				
Gesamtzahl aufgebauter Verbindungen	Die Gesamtzahl der Verbindungen, die aufgebaut wurde.				
Verbindungs-Timeouts	Die Anzahl der Verbindungen, die aufgrund von Timeouts geschlossen wurde.				
Geschlossene Verbindungen	Die Anzahl der Verbindungen, die aufgrund von normalen Prozessen geschlossen wurde.				
Empfangene Klasse-3- Meldungen/Rückmeldungen	Die Anzahl der Meldungen und Rückmeldungen der Klasse 3, die von der SPS empfangen wurde.				
Empfangene Broadcast- Meldungen	Die Anzahl der Broadcast-Meldungen, die von der SPS empfangen wurde.				
Gesendete Klasse-3- Meldungen/Rückmeldungen	Die Anzahl der Meldungen und Rückmeldungen der Klasse 3, die an die SPS gesendet wurden.				
Klasse-1-Ausgangsdaten- Updates (von SPS)	Die Anzahl der Ausgangsdaten der Klasse 1, die von der SPS empfangen wurde.				
Klasse-1-Ausgangsdaten- Änderungen (von SPS)	Die Anzahl der Änderungen der Ausgangsdaten der Klasse 1, die von der SPS empfangen wurde.				
Klasse-1-Eingangssdaten- Updates (an SPS)	Die Anzahl der Eingangssdaten-Updates der Klasse 1 die an die SPS gesendet wurde.				
Hersteller-Objektanfragen	Die Anzahl der Klasse-3-Anfragen zu herstellerspezifischen Objekten des IO- Link Master.				
Gute Antworten von SPS	Die Anzahl der guten Antworten auf Nachrichten die an die SPS gesendet wurden.				
	Die Anzahl der schlechten Antworten auf Nachrichten die an die SPS gesendet wurden. Schlechte Antworten werden normalerweise aufgrund folgender Fehler gesendet:				
	Ungültige Tag- oder Dateinamen				
Schlechte Antworten von	Ungültige Tag- oder Datei-Datentypen				
515	Ungültige Tag- oder Datei-Datengrößen				
	 SPS ist überlastet und kann das Ethernet-Verkehrsvolumen nicht verarbeiten 				
	SPS-Fehlfunktion				
	Zeigt die Anzahl der Nachrichten ohne Antworten an, die an die SPS geschickt wurden. Normalerweise werden für folgende Fehler keine Antworten gegeben:				
Keine Antwort von SPS	Falsche IP-Adresse				
	Falsche SPS-Konfiguration				
	SPS-Fehlfunktion				
	 SPS ist überlastet und kann das Ethernet-Verkehrsvolumen nicht verarbeiten 				
Ungültige Netzwerkpfade	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von falschen Netzwerkpfaden der an die SPS gesendeten Nachrichten ausgelöst werden. Diese Fehler werden normalerweise durch falsche Einstellungen der IP-Adresse verursacht.				

	EtherNet/IP-Diagnose
Maximale Anzahl ausstehender Anfragen erreicht	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von ausstehenden Anfragen ausgelöst werden. Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master von der SPS einen kontinuierlichen Meldungs-Datenstrom empfängt und die Daten schneller eintreffen als er sie verarbeiten kann.

	EtherNet/IP-Diagnose
Unerwartete Ereignisse	Zeigt die Anzahl der unerwarteten Ereignisse an. Unerwartete Ereignisse treten auf, wenn der IO-Link Master eine unerwartete Meldung von der SPS bekommt, wie z.B. eine unerwartete Antwort oder eine unbekannte Nachricht.
Nicht unterstützte CIP-	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von einer nicht unterstützten CIP-Klasse ausgelöst werden.
Klasse	Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Nachricht empfängt, die versucht auf eine ungültige Klasse zuzugreifen.
Nicht unterstützte CIP-	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von einer nicht unterstützten CIP-Instanz ausgelöst werden.
Instanz	Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Nachricht empfängt, die versucht auf eine ungültige Instanz zuzugreifen.
Nicht unterstützter CIP- Dienst	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von einem nicht unterstützten CIP-Dienst ausgelöst werden. Diese Fehler treten auf, wenn eine Nachricht an den IO- Link Master gesendet wird, die versucht auf einen ungültigen Dienst zuzugreifen.
Nicht unterstütztes CIP- Attribut	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von einem nicht unterstützten CIP- Request-Attribut ausgelöst werden. Diese Fehler treten auf, wenn eine Nachricht an den IO-Link Master gesendet wird, die versucht auf ein ungültiges Attribut zuzugreifen.
Nicht unterstützte Datei	Zeigt die Anzahl der SLC/PLC-5/MicroLogix SPS-Nachrichten an, die versuchen auf eine nicht unterstützte Datei-Adresse zuzugreifen.
System-Ressourcen	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von System-Ressourcen ausgelöst werden. Diese Fehler signalisieren einen Systemfehler am IO-Link Master wie z.B. Fehler im Betriebssystem oder volle Nachrichtenwarteschlangen. Diese Fehler treten normalerweise auf, wenn die SPS Nachrichten schneller an den IO-Link Master sendet, als er sie verarbeiten kann.
Erste Fehler-Zeichenkette	Beschreibungstext für den ersten aufgetretenen Fehler.
Letzte Fehler-Zeichenkette	Beschreibungstext für den letzten aufgetretenen Fehler.
Portspezifische EtherNet/IP	Diagnose
Konfigurationsfehler	Zeigt die Anzahl der Konfigurationsfehler an. Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Nachricht empfängt, die aufgrund einer ungültigen Konfiguration nicht verarbeitet werden kann.
Ungültige Daten	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von ungültigen Nachrichten-Daten ausgelöst werden. Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Nachricht empfängt, die aufgrund einer ungültiger Daten nicht verarbeitet werden kann.
Aktive(r) PDO-Controller	Führt die Typen der Controller-Schnittstelle(n) (Klasse 1 oder Klasse 3) und die IP-Adresse auf, die die PDO-Daten steuern.
PDO schreibt an Offline oder Read-Only Ports	 Zeigt die Anzahl der PDO-Schreibnachrichten an die aufgrund einer der nachfolgenden Ursachen verworfen wurden: Der Port ist für IO-Link-Modus konfiguriert: Es ist kein Gerät am Port angeschlossen. Das IO-Link-Gerät ist offline.
	 Das IO-Link-Gerat unterstutzt keine PDO-Daten. Der PDO-Sendemodus (zur SPS) ist nicht aktiv.
	Der Port ist für Digitaleingangsmodus konfiguriert.
Unzustellbare PDI-	Zeigt die Anzahl der PDI-Opdate Meldungen an, die in der Write-to-Tag/File- Methode nicht an die SPS übergeben werden konnten. Unzustellbare Updates können auftreten wenn:
Updates (zur SPS)	Der IO-Link Master keine Ethernetverbindung zur SPS aufbauen kann.
	Die PDI-Daten sich schneller ändern als die Maximale SPS-

	EtherNet/IP-Diagnose
	Aktualisierungsrate.
ISDU-Anfragen von SPS	Zeigt die Anzahl der ISDU-Anfragen an, die von SPS oder anderen Controllern empfangen wurden. Diese Anfragen können eine oder mehrere ISDU-Befehle enthalten.
Ungültige ISDU-Anfragen	Zeigt die Anzahl der ISDU-Anfragen an, die über EtherNet/IP empfangen wurden und eine oder mehrere ungültige Befehle enthalten.
	Zeigt die Anzahl der ISDU-Anfragen an, die über EtherNet/IP empfangen wurden als der IO-Link-Port offline war. Dies kann auftreten wenn:
ISDU-Anfragen bei "Port	Der IO-Link-Port initialisiert wird, wie z.B. nach dem Anlauf.
offline"	Kein IO-Link-Gerät am Port angeschlossen ist.
	Das IO-Link-Gerät nicht antwortet.
	Die Kommunikation mit dem IO-Link-Gerät unterbrochen wurde.
Gültige ISDU-Antworten vom Port	Zeigt die Anzahl der gültigen ISDU-Antworten an, die vom IO-Link-Port an die SPS zurückgesendet wurden. Die Antworten enthalten die Ergebnisse der ISDU-Befehle, die in den Anfragen empfangen wurden.
ISDU-Antworten mit Timeout	Zeigt die Anzahl der ISDU-Anfragen an, die nicht innerhalb der konfigurierten Zeit Timeout für ISDU-Antworten eine Antwort erhalten haben.
	Zeigt die Anzahl der unerwarteten ISDU-Antworten an.
Unerwartete ISDU- Antworten	Unerwartete Antworten können auftreten wenn eine ISDU-Antwort empfangen wird nachdem der Timeout für die ISDU-Anfrage abgelaufen ist. Dies erfordert normalerweise, dass die Zeit Timeout für ISDU Antworten auf einen längeren Wert gesetzt wird.
ISDU-Lesebefehle	Zeigt die Anzahl der ISDU-Lesebefehle an, die über EtherNet/IP empfangen wurden.
Maximale Antwortzeit auf ISDU-Anfragen	Zeigt die maximale Zeitspanne an, die benötigt wird um alle Befehle einer ISDU-Anfrage zu verarbeiten. Die Antwort ist erst dann verfügbar, wenn alle ISDU-Befehle der Anfrage verarbeitet wurden.
Durchschnittliche Antwortzeit auf ISDU- Anfragen	Zeigt die durchschnittliche Zeitspanne an, die benötigt wird um ISDU- Anfragen zu verarbeiten. Die Antwort ist erst dann verfügbar, wenn alle ISDU-Befehle der Anfrage verarbeitet wurden.
Minimale Antwortzeit auf ISDU-Anfragen	Zeigt die minimale Zeitspanne an, die benötigt wird um alle Befehle einer ISDU-Anfrage-Meldung zu verarbeiten. Die Antwort ist erst dann verfügbar, wenn alle ISDU-Befehle der Anfrage verarbeitet wurden.
ISDU-Schreibbefehle	Zeigt die Anzahl der ISDU-Schreibbefehle an, die über EtherNet/IP empfangen wurden.
ISDU-NOP-Befehle	Zeigt die Anzahl der ISDU-NOP-Befehle (NOP = no operation) an, die über EtherNet/IP empfangen wurden.

11.4 Modbus/TCP-Diagnose

Das Fenster **Modbus/TCP-Diagnose** kann bei dem Versuch nützlich sein, Kommunikations- oder Port-Probleme zu beheben, die mit der Modbus/TCP-Konfiguration zusammenhängen

	1/1P M	ODBUS/TCP							
Nodbus/TCP Diagnostics	0					UPDATE	STOP LIVE UP	DATES	T STATIST
MODBUS/TCP GENERAL STATUS	⁽⁾								
Active Connections	0								
Messages Received From Masters	0								
Responses Sent To Masters	0								
Broadcasts Received	0								
Invalid Message Length Errors	0								
Invalid Message Data Errors	0								
Invalid Message Address Errors	0								
Unknown Device ID Errors	0								
Invalid Protocol Type Errors	0								
Unsupported Function Code Errors	0								
Configuration Errors	0								
No Available Connection Errors	0								
System Resource Errors	0								
First Error String	No Erro	r Detected							
Last Error String									
MODBUS/TCP PORT STATUS		PORT 1	PORT 2	PORT 3	PORT 4	PORT 5	PORT 6	PORT 7	- POR
Active PDO Controller(s)									
PDO Writes to Offline or Read-Only	Ports	0	0	0	0	0	0	0	0
ISDU Request Msgs from PLC(s)		0	0	0	0	0	0	0	0
ISDU Invalid Requests		0	0	0	0	0	0	0	0
ISDU Requests When Port Offline		0	0	0	0	0	0	0	0
Valid ISDU Responses from Port		0	0	0	0	0	0	0	0
ISDU Response Timeouts		0	0	0	0	0	0	0	0
Unexpected ISDU Responses		0	0	0	0	0	0	0	0
Maximum ISDU Request Msg Respo Time	onse								
Average ISDU Request Msg Respon Time	se								
Minimum ISDU Request Msg Respor Time	nse								
		0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 49: Modbus/TCP-Diagnosefenster

Hinweis: Es ist nicht das ganze Fenster Modbus/TCP-Diagnose abgebildet.

Die folgende Tabelle enthält Informationen zum Fenster Modbus/TCP-Diagnose.

	Modbus/TCP-Diagnose
Aktive Verbindungen	Zeigt die Anzahl der aktuell aktiven Modbus/TCP-Verbindungen.
Von Mastern empfangene Nachrichten	Zeigt die Anzahl der Modbus-Nachrichten an, die von Modbus/TCP-Mastern empfangen wurden.
An Master gesendete Antworten	Zeigt die Anzahl der Modbus-Antworten an, die an Modbus/TCP-Master gesendet wurden.
Empfangene Broadcasts	Zeigt die Anzahl der empfangenen Modbus/TCP Broadcast-Nachrichten an.
Ungültige Nachrichtenlänge	Zeigt die Anzahl der empfangenen Modbus-Nachrichten an, die Felder mit falscher Länge enthalten.
Ungültige Nachrichtendaten	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von ungültigen Nachrichten-Daten ausgelöst werden. Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Nachricht empfängt, die aufgrund einer ungültiger Daten nicht verarbeitet werden kann.
Ungültige Nachrichtenadressen	Zeigt die Anzahl der Fehler, die von ungültigen Nachrichtenadressen ausgelöst werden. Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Nachricht empfängt, die aufgrund einer ungültigen Adresse nicht verarbeitet werden kann.
Unbekannte Device ID	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von unbekannten Device IDs ausgelöst werden. Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Nachricht empfängt, die an eine Device ID adressiert ist, die nicht der konfigurierten Device ID für Slave-Modus entspricht.
Ungültige Protokollart	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von ungültigen Nachrichten- Protokollarten ausgelöst werden. Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Modbus/TCP-Nachricht empfängt, die kein Modbus-Protokoll verwendet.
Nicht unterstützte Funktionscodes	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von ungültigen Modbus-Funktionscodes ausgelöst werden. Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Nachricht empfängt, die aufgrund eines nicht unterstützten Modbus- Funktionscodes nicht verarbeitet werden kann.
Konfigurationsfehler	Zeigt die Anzahl der Konfigurationsfehler an. Diese Fehler treten auf, wenn der IO-Link Master eine Nachricht empfängt, die aufgrund einer ungültigen Konfiguration nicht verarbeitet werden kann.
Keine vorhandene Verbindungen	Zeigt die Anzahl der Modbus/TCP-Verbindungsversuche an, die aufgrund fehlender verfügbarer Verbindungen abgelehnt wurden. Dies tritt auf, wenn die Anzahl der Modbus/TCP-Verbindungen den Grenzwert erreicht hat.
System-Ressourcen	Zeigt die Anzahl der Fehler an, die von System-Ressourcen ausgelöst werden. Diese Fehler signalisieren einen Systemfehler auf dem IO-Link wie z.B. Betriebssystemfehler oder volle Nachrichtenwarteschlangen. Diese Fehler treten normalerweise auf, wenn die SPS Nachrichten schneller an den IO-Link Master sendet, als er sie verarbeiten kann.
Erste Fehler-Zeichenkette	Beschreibungstext für den ersten aufgetretenen Fehler.
Letzte Fehler-Zeichenkette	Beschreibungstext für den letzten aufgetretenen Fehler.

Modbus/TCP-Diagnose				
Portspezifische Modbus/TCP D	liagnose			
Aktive(r) PDO-Controller	Führt die Typen der Controller-Schnittstelle(n) (Klasse 1 oder Klasse 3) und die IP-Adresse auf, die die PDO-Daten steuern.			
	Zeigt die Anzahl der PDO-Schreibnachrichten an die aufgrund einer der nachfolgenden Ursachen verworfen wurden:			
	Der Port ist für IO-Link-Modus konfiguriert:			
PDO schreibt an Offline oder	Es ist kein Gerät am Port angeschlossen.			
Read-Only Ports	Das IO-Link-Gerät ist offline.			
	 Das IO-Link-Gerät unterstützt keine PDO-Daten. 			
	Der PDO-Sendemodus (zur SPS) ist nicht aktiv.			
	Der Port ist für Digitaleingangsmodus konfiguriert.			
ISDU-Anfragen von SPS	Zeigt die Anzahl der ISDU-Anfragen an, die von SPS oder anderen Controllern empfangen wurden. Diese Anfragen können eine oder mehrere ISDU-Befehle enthalten.			
Ungültige ISDU-Anfragen	Zeigt die Anzahl der ISDU-Anfragen an, die über Modbus/TCP empfangen wurden und einen oder mehrere ungültige Befehle enthalten.			
	Zeigt die Anzahl der ISDU-Anfragen an, die über Modbus/TCP empfangen wurden als der IO-Link-Port offline war. Dies kann auftreten wenn:			
ISDU-Anfragen bei "Port	Der IO-Link-Port initialisiert wird, wie z.B. nach dem Anlauf.			
offline"	Kein IO-Link-Gerät am Port angeschlossen ist.			
	Das IO-Link-Gerät nicht antwortet.			
	Die Kommunikation mit dem IO-Link-Gerät unterbrochen wurde.			
Gültige ISDU-Antworten vom Port	Zeigt die Anzahl der gültigen ISDU-Antworten an, die vom IO-Link-Port an die SPS zurückgesendet wurde. Die Antworten enthalten die Ergebnisse der ISDU-Befehle, die in den Anfragen empfangen wurden.			
ISDU-Antworten mit Timeout	Zeigt die Anzahl der ISDU-Anfragen an, die nicht innerhalb der konfigurierten Zeit Timeout für ISDU-Antworten eine Antwort erhalten haben.			
Unerwartete ISDU-Antworten	Zeigt die Anzahl der unerwarteten ISDU-Antworten an. Unerwartete Antworten können auftreten wenn eine ISDU-Antwort empfangen wird nachdem der Timeout für die ISDU-Anfrage abgelaufen ist. Dies erfordert normalerweise, dass die Zeit Timeout für ISDU Antworten auf einen längeren Wert gesetzt wird.			
Maximale Antwortzeit auf ISDU-Anfragen	Zeigt die maximale Zeitspanne an, die benötigt wird um alle Befehle einer ISDU-Anfrage zu verarbeiten. Die Antwort ist erst dann verfügbar, wenn alle ISDU-Befehle der Anfrage verarbeitet wurden.			
Durchschnittliche Antwortzeit auf ISDU-Anfragen	Zeigt die durchschnittliche Zeitspanne an, die benötigt wird um ISDU- Anfragen zu verarbeiten. Die Antwort ist erst dann verfügbar, wenn alle ISDU-Befehle der Anfrage verarbeitet wurden.			
Minimale Antwortzeit auf ISDU-Anfragen	Zeigt die minimale Zeitspanne an, die benötigt wird um alle Befehle einer ISDU-Anfrage-Meldung zu verarbeiten. Die Antwort ist erst dann verfügbar, wenn alle ISDU-Befehle der Anfrage verarbeitet wurden.			
ISDU-Lesebefehle	Zeigt die Anzahl der ISDU-Lesebefehle an, die über Modbus/TCP empfangen wurden.			
ISDU-Schreibbefehle	Zeigt die Anzahl der ISDU-Schreibbefehle an, die über Modbus/TCP empfangen wurden.			
ISDU-NOP-Befehle	Zeigt die Anzahl der ISDU-NOP-Befehle (NOP = no operation) an, die über Modbus/TCP empfangen wurden.			

12 EtherNet/IP-Schnittstelle

12.1 Einführung

Dieses Kapitel beschreibt die EtherNet/IP und Modbus/TCP-Schnittstellen, die vom IO-Link Master bereit gestellt werden.

Diese Schnittstellen bieten die Möglichkeit auf Informationen zum Port und Geräte-Status, zu den Eingangs- und Ausgangs-Prozessdaten, und auf die ISDU (SPDU) Datenblöcke des IO-Link-Geräts zuzugreifen.



Abbildung 50: IO-Link Master Connectivity

12.1.1 Zusammenfassung der Funktionalität

Die EtherNet/IP-Schnittstelle besteht aus:

- Eingangs-Prozessdatenblöcken einschließlich:
 - Port-Kommunikationsstatus
 - Status PDI-gültig
 - Status des Hilfseingangs am IO-Link-Steckverbinder (DI am MD 258i-12-8K/L4-2R2K)
 - Der aktive Ereigniscode (null bei keinem aktiven Ereignis)
 - Die vom Port empfangenen Eingangs-Prozessdaten. Beispielsweise
 - IO-Link-Modus: IO-Link-Gerät Eingangs-Prozessdaten
 - o I/O Input Mode: Input-Bit-Status
 - o I/O Output Mode: Output-Bit-Status (konfigurierbare Option)
- Ausgangs-Prozessdatenblöcken einschließlich:
 - Der zu löschende aktive Ereigniscode (konfigurierbare Option)
 - Die an den Port zu sendenden Ausgangs-Prozessdaten. Beispielsweise
 - o IO-Link-Modus: IO-Link-Gerät Ausgangs-Prozessdaten
 - I/O Output Mode: Output-Bit-Status

- ISDU-Schnittstelle:
 - Verfügt über einzelne und eingebettete Batch Lese- und Schreibfähigkeiten
 - Erfordert die Anwendung von Nachrichten-Befehlen
 - Kann sowohl blockierende, als auch nicht-blockierende Nachrichten verarbeiten
 - Antworten auf blockierende Nachrichten werden erst gesendet wenn alle ISDU-Befehle ausgeführt worden sind.
 - Antworten auf nicht-blockierende Nachrichten werden unmittelbar gesendet. Die SPS muss dann den Status der Antworten auf die ISDU-Befehle anfordern bis eine gültige Antwort zurückgesendet wird.
- Web-basierte Konfigurations- und Diagnosefenster:
 - Konfiguration und Diagnose der IO-Link-Schnittstelle
 - Konfiguration und Diagnose der EtherNet/IP-Schnittstelle
- EtherNet/IP-Schnittstellen-Support für die SPS-Familien ControlLogix, SLC, MicroLogix und PLC-5.
- Modbus/TCP-Slave-Schnittstelle.
- SPS-Beispielprogramme um dem SPS-Programmierer zu helfen.

12.1.2 Datentypdefinitionen

Es gelten folgende Datentypdefinitionen.

	Datentypdefinitionen
BOOL	Boolesche Daten; 1 = TRUE, 0 = False
USINT	Unsigned Short Integer (8 bit) - kurze Ganzzahl
CHAR	Character (8 bit) - Zeichen
SINT	Short Integer (8 bit) - kurze Ganzzahl
UINT	Unsigned Integer (16 bit) - Ganzzahl ohne
INT	Signed Integer (16 bit) - Ganzzahl mit
UDINT	Unsigned Double Integer (32 bit) - doppelte
DINT	Signed Double Integer (32 bit) - doppelte
STRING	Character String - Zeichenkette (1 Byte pro
BYTE	Bitfolge (8 bit)
WORD	Bitfolge (16 bit)
DWORD	Bitfolge (32 bit)

12.1.3 Begriffe und Definitionen

Dieser Abschnitt verwendet folgende Begriffe und Definitionen.

Begriff	Definition
	Auch implizierter Nachrichtendienst genannt, ist dies eine Kommunikationsmethode zwischen EtherNet/IP-Controllern und Geräten, die:
Klasse 1	Ethernet UDP-Nachrichten verwendet.
	 Zyklisch ist. Eingangs- und/oder Ausgangsdaten werden in regelmäßigen Intervallen zwischen den Controllern und Geräten ausgetauscht.
Klasse 2	Auch expliziter Nachrichtendienst genannt, ist dies eine Kommunikationsmethode zwischen EtherNet/IP-Controllern und Geräten, die:
Klasse 3	Ethernet TCP/IP-Nachrichten verwendet.
	 An sich nicht zyklisch ist. Die Controller und Geräte müssen sich gegenseitig individuelle Nachrichten senden.
EtherNet/IP	Eine Ethernet-basierte industrielle Kommunikationsmethode zur Kommunikation zwischen Controllern, meist SPS, und Geräten.
Ethernet TCP/IP	Standard Ethernet Kommunikationsprotokoll das Socket-Kommunikations- Schnittstellen verwendet und die Übergabe zum vorgesehenen Gerät garantiert.
Ethernet UDP/IP	Standard Ethernet Kommunikationsprotokoll das Socket-Kommunikations- Schnittstellen verwendet und die Übergabe nicht garantiert . Die Daten können beim vorgesehenen Gerät ankommen, müssen es aber nicht.
IO-Link Master	Ein IO-Link-Gateway zur Kommunikation zwischen IO-Link-Geräten und Ethernet-Protokollen, wie z.B. EtherNet/IP und Modbus/TCP.
	Bei der Multicast-Adressierung senden sich Ethernet-Geräte über eine Multicast-Adresse einander Nachrichten. Multicast-Adressierung:
Multicast	 Verwendet einen festgelegten IP-Adressbereich, der f ür die Multicast- Kommunikation vorgesehen ist.
	 Ermöglicht entweder einem oder mehreren Geräten die gleichen Nachrichten zu empfangen.
Point-to-Point	Bei der Point-to-Point-Adressierung, auch Unicast genannt, senden sich Ethernet-Geräte direkt über die eigene IP-Adresse einander Nachrichten. Nachrichten werden nur an ein Gerät gesendet.
PDI data	Prozessdaten, die von einem IO-Link-Gerät oder einer I/O-Schnittstelle
(Process Data Input)	empfangen wurden und externen Controllern wie SPS, HMI, SCADA und anderen OPC-Servern zur Verfügung gestellt werden können.
PDO data (Process Data	Prozessdaten, die von externen Controllern wie z.B. SPS, HMI, SCADA oder OPC-Servern empfangen wurden, werden an ein IO-Link-Gerät oder eine I/O-Schnittstelle gesendet.
Output)	Hinweis: IO-Link-Geräte können PDO-Daten unterstützen, müssen es aber nicht.
ISDU	Indexed Service Data Unit. Auch ISDU genannt, bezieht sich auf die Servicedaten-Einheiten bei IO-Link-Geräten, die für Informationen, Status und Konfigurationseinstellungen verwendet werden.
Klasse 1	Auch implizierter Nachrichtendienst genannt, ist dies eine Kommunikationsmethode zwischen EtherNet/IP-Controllern und Geräten, die:

Ethernet UDP-Nachrichten verwendet.
 Zyklisch ist. Eingangs- und/oder Ausgangsdaten werden in regelmäßigen Intervallen zwischen den Controllern und Geräten ausgetauscht.

12.2 Datenübertragungsmethoden

Der IO-Link Master verfügt über eine Auswahl an Prozessdaten-Übertragungsmethoden und eine Anzahl von Optionen zur Anpassung der Prozessdaten-Handhabung.

- Prozessdaten-Empfangsmethoden, siehe Kapitel 12.2.1
- Prozessdaten-Sendemethoden, siehe Kapitel 12.2.2

12.2.1 Prozessdaten-Empfangsmethoden

Der IO-Link Master unterstützt folgende Prozessdaten-Empfangsmethoden:

- Polling SPS fordert Daten an, siehe Kapitel 12.2.1.1
- Write-to-Tag/File IO-Link Master schreibt Daten direkt in SPS-Speicher, siehe Kapitel 12.2.1.2
- Verbindung der Klasse 1 (nur Eingang) SPS und IO-Link Master nutzen eine I/O-Verbindung, siehe Kapitel 12.2.1.3

12.2.1.1 Polling – SPS fordert Daten an

Die Polling-Methode, bei manchen industriellen Protokollen auch *Slave-Mode* genannt, erfordert, dass der Controller Daten vom IO-Link Master über Nachrichten anfordert. Der IO-Link Master antwortet nicht, bis er eine Daten-Anfrage empfängt.



Abbildung 51: Rx-Übertragungsmethode Polling

12.2.1.2 Write-to-Tag/File – IO-Link Master schreibt Daten direkt in SPS-Speicher

Die Write-to-Tag/File-Methode, bei manchen industriellen Protokollen auch *Master-Mode* genannt, erfordert, dass der IO-Link Master Nachrichten versendet, die Daten direkt in ein Tag oder eine Datei in der SPS schreiben. Der IO-Link Master sendet veränderte Daten unmittelbar an die SPS und kann optional konfiguriert werden um auch "Heartbeat"-Aktualisierungsnachrichten in regelmäßigen Intervallen zu senden.



Abbildung 52: Rx-Übertragungsmethode Write-to-Tag/File

12.2.1.3 Verbindung der Klasse 1 (nur Eingang) – SPS und IO-Link Master nutzen eine I/O-Verbindung

Die Verbindungsmethode der Klasse 1, bei manchen industriellen Protokollen auch *I/O-Mode* genannt, erfordert, dass der IO-Link Master und die SPS sich über eine I/O-Verbindung miteinander verbinden. Für EtherNet/IP muss zuerst eine Verbindung über UDP hergestellt werden. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, sendet der IO-Link Master der SPS kontinuierlich Eingangsdaten mit einer Rate, die an der SPS konfiguriert werden kann.



Abbildung 53: Rx-Übertragungsmethode Klasse 1

12.2.2 Prozessdaten-Sendemethoden

Der IO-Link Master unterstützt folgende Prozessdaten-Sendemethoden:

- PLC-Writes, siehe Kapitel 12.2.2.1
- Read-from-Tag/File IO-Link Master liest Daten vom SPS-Speicher, siehe Kapitel12.2.2.2
- Verbindung der Klasse 1 (Eingang und Ausgang) SPS und IO-Link Master nutzen eine I/O-Verbindung, siehe Kapitel 12.2.2.3

12.2.2.1 PLC-Writes

Die Methode PLC-Writes, bei manchen industriellen Protokollen auch *Slave-Mode* genannt, erfordert, dass die SPS Daten in Form von Schreib-Nachrichten an den IO-Link Master sendet.



Abbildung 54: Tx-Übertragungsmethode PLC-Writes

12.2.2.2 Read-from-Tag/File – IO-Link Master liest Daten vom SPS-Speicher

Die Methode Read-from-Tag/File, bei manchen industriellen Protokollen auch *Master-Mode* genannt, erfordert, dass der IO-Link Master Daten aus einem Tag oder einer Datei der SPS liest. Bei dieser Methode fordert der IO-Link Master in konfigurierbaren Intervallen Daten von der SPS an.





12.2.2.3 Verbindung der Klasse 1 (Eingang und Ausgang) – SPS und IO-Link Master nutzen eine I/O-Verbindung

Die Verbindungsmethode der Klasse 1, bei manchen industriellen Protokollen auch *I/O-Mode* genannt, erfordert, dass der IO-Link Master und die SPS sich über eine I/O-Verbindung miteinander verbinden. Für EtherNet/IP muss zuerst eine Verbindung über UDP hergestellt werden. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, tauschen die SPS und der IO-Link Master bei einer konfigurierbaren Rate kontinuierlich Daten aus.



Abbildung 56: Rx/Tx-Übertragungsmethode Klasse 1
13 EtherNet/IP CIP-Objektdefinitionen

Die folgenden herstellerspezifischen CIP-Objektdefinitionen werden vom IO-Link Master unterstützt:

- IO-Link Port Information Objektdefinition (71 hex), siehe Kapitel 13.1
- PDI (Process Data Input) Transfer Objektdefinition (72 hex), siehe Kapitel 13.2
- PDO (Process Data Output) Transfer Objektdefinition (73 hex), siehe Kapitel 13.3
- ISDU Read/Write Objektdefinition (74 hex), siehe Kapitel 13.4

Die folgenden Standard-CIP-Objektdefinitionen werden vom IO-Link Master unterstützt.

- Identity Objekt (01 hex, 1 Instanz), siehe Kapitel 13.5
- Message Router Objekt (02 hex), siehe Kapitel 13.6
- Connection Manager Objekt (06 hex), siehe Kapitel 13.7
- Port Objekt (F4 hex, 1 Instanz), siehe Kapitel 13.8
- TCP Objekt (F5 hex, 1 Instanz), siehe Kapitel 13.9
- Ethernet Link Objekt (F6 hex, 1 Instanz), siehe Kapitel 13.10
- PCCC Objekt (67 hex, 1 Instanz), siehe Kapitel 13.11

13.1 IO-Link Port Information Objektdefinition (71 hex)

Das IO-Link Port Information Objekt definiert die Attribute mit denen die SPS Standard-Geräteinformationen anfordern kann, die in den ISDU-Blöcken des IO-Link Geräts gespeichert sind.

13.1.1 Klassenattribute

Die folgende Tabelle zeigt die Klassenattribute für die IO-Link Port Information Objektdefinition (71 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Revision	UINT	1	Get
2	Max Instance	UINT	4 (4-Port-Typen) 8 (8-Port-Typen)	Get
3	Num Instances	UINT	4 (4-Port-Typen) 8 (8-Port-Typen) <i>Hinweis: Die Instanznummer bestimmt den IO-Link-Port.</i>	Get

13.1.2 Instanzattribute

Die folgende Tabelle zeigt die Instanzattribute für die IO-Link Port Information Objektdefinition (71 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Vendor Name	Array mit 64 SINT	0-255	Get
2	Vendor Text	Array mit 64 SINT	0-255	Get
3	Product Name	Array mit 64 SINT	0-255	Get
4	Product ID	Array mit 64 SINT	0-255	Get
5	Product Text	Array mit 64 SINT	0-255	Get
6	Seriennummer	Array mit 16 SINT	0-255	Get
7	Hardware Revision	Array mit 64 SINT	0-255	Get
8	Firmware Revision	Array mit 64 SINT	0-255	Get

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
9	Device PDI Length	INT	0-32	Get
10	Device PDO Length	INT	0-32	Get
11	PDI Block Length	INT	4-36	Get
12	PDO Block Length	INT	0-36	Get
13	Input Assembly PDI Offset	INT	0-108 (8-bit-Format) 0-54 (16-bit-Format) 0-27 (32-bit-Format)	Get
14	Input Assembly PDO Offset	INT	16-246 (8-bit-Format) 8-123 (16-bit-Format) 4-62 (32-bit-Format)	Get
15	Output Assembly PDO Offset	INT	0-102 (8-bit-Format) 0-51 (16-bit-Format) 0-26 (32-bit-Format)	Get
16	Control Flags	INT	Bit-Einstellungen	Get

13.1.3 Common Services

Die folgende Tabelle zeigt die Common Services für die IO-Link Port Information Objektdefinition (71 hex).

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Ja	Get_Attributes_All
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single

13.1.4 Definitionen der Instanzattribute

Diese Attribute ermöglichen den Zugriff auf die Standard-ISDU-Informationsblöcke der IO-Link Geräte. Diese ISDUs werden zur Zeit der Initialisierung gelesen und dann bereitgestellt, wenn das IO-Link Gerät betriebsfähig ist.

13.1.4.1 Attribut 1-Vendor Name

Daten	Attribut 1 - Vendor Name Description
64 ASCII	Vom ISDU-Blockindex 16 angefordert, enthält den Hersteller-Namen
Zeichen	des IO-Link-Geräts.

13.1.4.2 Attribut 2-Vendor Text

Daten	Attribut 2 - Vendor Text Description	
64 ASCII	Vom ISDU-Blockindex 17 angefordert, enthält die Vendor Text	
Zeichen	Description des IO-Link-Geräts.	

13.1.4.3 Attribut 3-Product Name

Daten	Attribut 3 - Product Name Description
64 ASCII	Vom ISDU-Blockindex 18 angefordert, enthält den Produkt-Namen des
Zeichen	IO-Link-Geräts.

13.1.4.4 Attribut 4-Product ID

Daten	Attribut 4 - Product ID Description	
64 ASCII	Vom ISDU-Blockindex 19 angefordert, enthält die Produkt-ID des IO-	
Zeichen	Link-Geräts.	

13.1.4.5 Attribut 5-Product Text

Daten	Attribut 5 - Product Text Description
64 ASCII	Vom ISDU-Blockindex 20 angefordert, enthält den Produkt-Text des
Zeichen	IO-Link-Geräts.

13.1.4.6 Attribut 6-Serial Number

Daten	Attribut 6 - Serial Number Description
16 ASCII	Vom ISDU-Blockindex 21 angefordert, enthält die herstellerspezifische
Zeichen	Seriennummer des IO-Link-Geräts.

13.1.4.7 Attribut 7-Hardware Revision

Daten	Attribut 7 - Hardware Revision Description	
64 ASCII	Vom ISDU-Blockindex 22 angefordert, enthält die Hardware-	
Zeichen	Revisionsnummer des IO-Link-Geräts.	

13.1.4.8 Attribut 8-Firmware Revision

Daten	Attribut 8 - Firmware Revision Description	
64 ASCII	Vom ISDU-Blockindex 23 angefordert, enthält die Firmware-	
Zeichen	Revisionsnummer des IO-Link-Geräts.	

13.1.4.9 Attribut 9-Device PDI Length

	Daten	Attribut 9 - Device PDI Length Description		
-	INT (0-32)	Vom ISDU-Blockindex 0, Subindex 5 angefordert. Enthält die Anzahl der PDI-Datenbytes, die das IO-Link-Gerät bereit stellt.		

13.1.4.10 Attribut 10-Device PDO Length

Daten Attribut 10 - Device PDO Length Description		
INT	Vom ISDU-Blockindex 0, Subindex 6 angefordert. Enthält die Anzahl der PDO-Datenbytes, die vom IO-Link-Gerät benötigt werden.	

13.1.4.11 Attribut 11-PDI Data Block Length

Daten	Attribut 11 - PDI Data Block Length Description			
	Die konfigurierte PDI-Datenblocklänge in Einheiten die auf dem			
	konfigurierbaren PDI-Datenformat (8-Bit, 16-Bit, 32-Bit) basieren. Dies			
INT	enthält den PDI-Datenblock-Header, (Port-Status, Hilfsbit,			
	Ereigniscode) Status und die PDI-Daten.			

13.1.4.12Attribut 12-PDO Data Block Length

Daten	Attribut 12 - PDO Data Block Length Description			
	Die konfigurierte PDO-Datenblocklänge in Einheiten die auf dem			
	konfigurierbaren PDO-Datenformat (8-Bit, 16-Bit, 32-Bit) basieren. Je			
INT	nach Konfiguration kann dies sowohl den zurückgeschickten			
	Ereigniscode, als auch die PDO-Daten enthalten.			

13.1.4.13 Attribut 13-Input Assembly PDI Offset

Daten	Attribut 13 - Input Assembly PDI Offset Description
	Auf den Anfang der ersten Input-Assembly Instanz bezogen ist dies der Offset des PDI-Datenblocks für den PDI-Datenblock des entsprechenden Ports.
INT	Dieser Index basiert auf dem konfigurierbaren PDI-Datenformat (8-Bit, 16-Bit, 32-Bit). Um diesen Offset effizient zu verwenden, wird empfohlen die PDI und PDO-Daten des IO-Link Masters, sowie die Klasse-1-I/O-Verbindung alle auf das gleiche Format einzustellen.

13.1.4.14 Attribut 14-Input Assembly PDO Offset

Daten	Attribut 14 - Input Assembly PDO Offset Description			
	Auf den Anfang der ersten Input-Assembly Instanz bezogen ist dies der Offset des PDO-Datenblocks für den PDO-Datenblock des entsprechenden Ports.			
INT	Dieser Index basiert auf dem konfigurierbaren PDO-Datenformat (8- Bit, 16-Bit, 32-Bit). Um diesen Offset effizient zu verwenden, wird empfohlen die PDI und PDO-Daten des IO-Link Masters, sowie die Klasse-1-I/O-Verbindung alle auf das gleiche Format einzustellen.			

13.1.4.15 Attribut 15-Output Assembly PDO Offset

Daten	Attribut 15 - Output Assembly PDO Offset Description
	Auf den Anfang der ersten Output-Assembly Instanz bezogen ist dies der Offset des PDO-Datenblocks für den PDO-Datenblock des entsprechenden Ports.
INT	Dieser Index basiert auf dem konfigurierbaren PDO-Datenformat (8- Bit, 16-Bit, 32-Bit). Um diesen Offset effizient zu verwenden, wird empfohlen die PDI und PDO-Daten des IO-Link Masters, sowie die Klasse-1-I/O-Verbindung alle auf das gleiche Format einzustellen.

13.1.4.16Attribut 16-Control Flags

Daten	Attribut 16 - Control Flags Description
	Bit 0 (01h):
	1 = Zeigt an, dass der zu löschende Ereigniscode im PDO-Block erwartet wird
	0 = Zeigt an, dass der zu löschende Ereigniscode nicht im PDO-Block erwartet wird.
	Bit 1 (02h):
	1 = Zeigt an, dass das IO-Link-Gerät im SIO-Modus betrieben werden kann
	0 = Zeigt an, dass das IO-Link-Gerät nicht im SIO-Modus betrieben werden kann
	Bits 2 (04h)
	1 = Zeigt an, dass Rx der Klasse 1 (PDI-Block empfangen) aktiviert ist
(WORD	0 = Zeigt an, dass Rx der Klasse 1 (PDI-Block empfangen) deaktiviert ist
Bitmap)	Bit 3 (08h):
17	1 = Zeigt an, dass Tx der Klasse 1 (PDO senden) aktiviert ist
	0 = Zeigt an, dass Tx der Klasse 1 (PDO senden) deaktiviert ist
	Bit 4 (10h):
	1 = Zeigt an, dass die Einstellungen der Digitalausgänge DI und C/Q im PDO- Block erwartet werden
	0 = Zeigt an, dass die Einstellungen der Digitalausgänge DI und C/Q nicht im PDO-Block erwartet werden.
	Bit 5 -15: Reserviert

13.2 PDI (Process Data Input) Transfer Objektdefinition (72 hex)

Das PDI Transfer Objekt definiert die Attribute mit denen die SPS vom IO-Link Master den PDI-Datenblock anfragen kann.

13.2.1 Klassenattribute

Die folgende Tabelle zeigt die Klassenattribute für die PDI-Transfer Objektdefinition (72 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Revision	UINT	1	Get
2	Max Instance	UINT	1	Get
3	Num Instances	UINT	1	Get

13.2.2 Instanzattribute

Die folgende Tabelle zeigt die Instanzattribute für die PDI-Transfer Objektdefinition (72 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Länge	Datenwerte	Zugriffsr egel
1	PDI-Datenblock an Port 1	BYTE-Array	4-36 Bytes	0-255	Get
2	PDI-Datenblock an Port 2	BYTE-Array	4-36 Bytes	0-255	Get
3	PDI-Datenblock an Port 3	BYTE-Array	4-36 Bytes	0-255	Get
4	PDI-Datenblock an Port 4	BYTE-Array	4-36 Bytes	0-255	Get
Nur 8-Port-Typ	en:				
5	PDI-Datenblock an Port 5	BYTE-Array	4-36 Bytes	0-255	Get
6	PDI-Datenblock an Port 6	BYTE-Array	4-36 Bytes	0-255	Get
7	PDI-Datenblock an Port 7	BYTE-Array	4-36 Bytes	0-255	Get
8	PDI-Datenblock an Port 8	BYTE-Array	4-36 Bytes	0-255	Get

13.2.3 Common Services

Die folgende Tabelle zeigt die Common Services für die PDI-Transfer Objektdefinition (72 hex).

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Ja	Get_Attributes_All
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single

13.2.4 Definitionen der Instanzattribute – Attribute 1 bis 4 – PDI-Datenblöcke

Diese Attribute ermöglichen den Zugriff auf die PDI-Datenblöcke.

- Get Attribute Single Anfragen senden den PDI-Datenblock für einen spezifischen Port zurück.
- Get Attribute All Anfragen senden alle PDI-Datenblöcke des IO-Link Master zurück.

Alle PDI-Daten werden im konfigurierten PDI-Format (8-Bit, 16-Bit oder 32-Bit) zurückgesendet. Eine detaillierte Erläuterung des PDI-Datenblocks finden Sie in Kapitel 13.2 PDI (Process Data Input) Transfer Objektdefinition (72 hex).

13.3 PDO (Process Data Output) Transfer Objektdefinition (73 hex)

Das PDO Transfer Objekt definiert Attribute, mit denen die SPS Folgendes kann:

- PDO-Datenblock beim IO-Link Master anfragen.
- PDO-Datenblock zum IO-Link Master schreiben.

13.3.1 Klassenattribute

Die folgende Tabelle zeigt die Klassenattribute für die PDO-Transfer Objektdefinition (73 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert	Zugriffsregel
1	Revision	UINT	1	Get
2	Max Instance	UINT	1	Get
3	Num Instances	UINT	1	Get

13.3.2 Instanzattribute

Die folgende Tabelle zeigt die Instanzattribute für die PDO-Transfer Objektdefinition (73 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Länge	Datenwert	Zugriffsregel
1	Port 1 PDO-Datenblock	BYTE-Array	0-36 Bytes	0-255	Get/Set
2	Port 2 PDO-Datenblock	BYTE-Array	0-36 Bytes	0-255	Get/Set
3	Port 3 PDO-Datenblock	BYTE-Array	0-36 Bytes	0-255	Get/Set
4	Port 4 PDO-Datenblock	BYTE-Array	0-36 Bytes	0-255	Get/Set
Nur 8-Port-Typ	ben:				
5	Port 5 PDO-Datenblock	BYTE-Array	0-36 Bytes	0-255	Get/Set
6	Port 6 PDO-Datenblock	BYTE-Array	0-36 Bytes	0-255	Get/Set
7	Port 7 PDO-Datenblock	BYTE-Array	0-36 Bytes	0-255	Get/Set
8	Port 8 PDO-Datenblock	BYTE-Array	0-36 Bytes	0-255	Get/Set

13.3.3 Common Services

Die folgende Tabelle zeigt die Common Services für die PDO-Transfer Objektdefinition (73 hex).

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Ja	Get_Attributes_All
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
10 hex	Nein	Ja	Set_Attribute_Single
02 hex	Nein	Ja	Set_Attribute_All

13.3.4 Definitionen der Instanzattribute – Attribute 1 bis 4 – PDO-Datenblöcke

Diese Attribute ermöglichen den Schreibzugriff auf die PDO-Datenblöcke.

- Get Attribute Single Anfragen senden den aktuellen PDO-Datenblock für einen spezifischen Port zurück.
- Get Attribute All Anfragen senden alle aktuellen PDO-Datenblöcke des IO-Link Master zurück.
- Set Attribute Single ermöglicht das Schreiben der PDO-Daten zu einem IO-Link-Port am IO-Link

Master.

• Set Attribute All Nachrichten ermöglichen das Schreiben der PDO-Daten zu allen IO-Link-Ports am IO-Link Master.

Alle PDO-Daten werden im konfigurierten PDO-Format (8-Bit, 16-Bit oder 32-Bit) empfangen oder zurückgesendet. Eine detaillierte Erläuterung des PDO-Datenblocks finden Sie in Kapitel 13.3 PDO (Process Data Output) Transfer Objektdefinition (73 hex).

13.4 ISDU Read/Write Objektdefinition (74 hex)

Das ISDU Read/Write Objekt definiert Attribute, mit denen die SPS Folgendes kann:

- Eine ISDU-Anfrage, die eine oder mehrere ISDU-Lese- und/oder Schreibbefehle enthält, über den IO-Link Master an ein IO-Link-Gerät senden.
- ISDU-Antworten beim IO-Link Master anfragen.
- Sowohl blockierende als auch nicht-blockierende ISDU-Anfragen senden.

Eine detaillierte Beschreibung der ISDU-Funktionalität finden Sie im Kapitel ISDU-Verarbeitung.

13.4.1 Klassenattribute

Die folgende Tabelle zeigt die Klassenattribute für die ISDU Read/Write Objektdefinition (74 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Revision	UINT	1	Get
2	Max Instance	UINT	4 (4-Port-Typen) 8 (8-Port-Typen)	Get
3	Num Instances	UINT	4 (4-Port-Typen) 8 (8-Port-Typen) <i>Hinweis: Die Instanznummer bestimmt den IO-Link-Port am IO- Link Master.</i>	Get

13.4.2 Instanzattribute

Die folgende Tabelle zeigt die Instanzattribute für die ISD Read/Write Objektdefinition (74 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	ISDU Response	ISDU-Antwort-Datenblock	0-255	Get
2	ISDU Read/Write Request	ISDU-Anforderungs- Datenblock	0-255	Set

13.4.3 Common Services

Die folgende Tabelle zeigt die Common Services für die ISD Read/Write Objektdefinition (74 hex).

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Nein	Get_Attributes_All
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
10 hex	Nein	Ja	Set_Attribute_Single
02 hex	Nein	Nein	Set_Attribute_All

13.4.4 Objektspezifische Dienste

Die folgende Tabelle zeigt die objektspezifischen Dienste für die ISDU Read/Write Objektdefinition (74 hex).

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
4B hex	Nein	Ja	Blocking ISDU Request

Der Dienst Blocking ISDU Request ermöglicht einer Meldungsanweisung sowohl eine ISDU-Anfrage zu senden, als auch die Antwort zu empfangen. Die Anwendung dieses Dienstes führt dazu, dass die Meldung einige Sekunden lang aktiv ist.

13.4.5 Definitionen der Instanzattribute

Die folgenden Attribute ermöglichen den Zugriff auf die ISDU-Blöcke der IO-Link Geräte.

13.4.5.1 Attribut 1 - ISDU Read/Write Response (nur nicht-blockierend)

Get Attribute Single Nachrichten senden die ISDU-Antwort für einen spezifischen Port über den IO-Link Master zurück. Die Antwort muss ggf. mehrmals gelesen werden bevor eine der folgenden Nachrichten empfangen wird: Erfolgreich, Fehler oder Timeout.

13.4.5.2 Attribut 2 - ISDU Read/Write Request (nur nicht-blockierend)

Set Attribute Single Nachrichten können ISDU-Anfragen vom Typ Read/Write über den IO-Link Master an die IO-Link-Geräte senden. Die ISDU-Anfrage muss nur einmal für jeden Read/Write-Zugriff gesendet werden.

13.5 Identity Objekt (01 hex, 1 Instanz)

Das Identity Objekt enthält die Identifikation und allgemeine Informationen zum IO-Link Master.

13.5.1 Klassenattribute

Diese Tabelle zeigt die Klassenattribute für das Identity Objekt (01 hex, Instanz 1).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Revision	UINT	1	Get
2	Max Class	UINT	1	Get
3	Max Instance	UINT	1	Get
6	Maximum Number Class Attribute	UINT	7	Get
7	Maximum Number Instance Attributes	UINT	7	Get

13.5.2 Instanzattribute

Diese Tabelle zeigt die Instanzattribute für das Identity Objekt (01 hex, Instanz 1).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Vendor ID	UINT	909 (Leuze electronic)	Get
2	Device Type	UINT	2B hex (Generic Device)	Get
3	Product Code	UINT	Wie von Leuze electronic definiert	Get

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
4	Revision (Ausgabestand von Produkt oder Software) <i>Wie folgt strukturiert:</i> Major Revision Minor Revision	USINT USINT	1 bis 127 1 bis 255	Get
5	Status	WORD	Siehe unten	Get
6	Seriennummer	UDINT	1-FFFFFFFF hex	Get
7	Product Name Wie folgt strukturiert: Name Length Name String	USINT STRING	Länge der Zeichenkette Siehe unten	Get Get

13.5.3 Status-WORD

Siehe Seite 52, Band 3.5 der CIP Common Specification (CIP = Common Industrial Protocol). Für das Identity-Object Status-WORD des IO-Link Masters gilt Folgendes.

Bit im Status- WORD	Einstellung	Beschreibung
0	0	Eigentümer-Flag. Trifft nicht auf den IO-Link Master zu.
1	0	Reserviert.
	0	Der IO-Link Master wird in der Default-Konfiguration betrieben.
2	1	Der IO-Link Master hat eine Konfiguration, die von der Default-Konfiguration abweicht.
3	0	Reserviert.
	0101 (0x50)	Signalisiert, dass ein schwerer Fehler vorliegt (entweder Bit 10 oder Bit 11 ist gesetzt).
	0100 (0x40)	Signalisiert, dass die gespeicherte Konfiguration ungültig ist.
	0011 (0x30)	Signalisiert, dass das System betriebsbereit ist und es keine I/O-Verbindungen (Klasse 1) gibt.
4-7	0110 (0x60)	Signalisiert, dass das System betriebsbereit ist und es mindestens eine aktive I/O-Verbindung (Klasse 1) gibt.
	0000	 Signalisiert, dass das System nicht betriebsbereit ist. Es kann sich in einem der folgenden Zustände befinden: Anlauf des Systems. Konfiguration läuft. Idle. Kritischer (schwerer) Fehler.
	0	Kein behebbarer geringfügiger Fehler. Kein Eintrag in die Fehlerhistorie in den letzten zehn Sekunden.
8	1	Behebbarer geringfügiger Fehler. Der IO-Link Master hat in den letzten zehn Sekunden einen Fehler gemeldet und es wurde kein schwerer Fehler erkannt.
9	1	Unbehebbarer geringfügiger Fehler. Trifft nicht auf den IO-Link Master zu.
	0	Kein behebbarer schwerer Fehler.
10	1	Ein behebbarer schwerer Fehler liegt vor. Dies ist ein Fehler der durch ein System-Reset des IO-Link Masters vielleicht behoben werden kann. Wenn der Fehler nicht automatisch behoben wird, kann er ggf. durch eine System-Reset- Nachricht oder ein Ein- und Ausschalten des IO-Link Masters behoben werden.

Bit im Status- WORD	Einstellung	Beschreibung
	0	Kein unbehebbarer schwerer Fehler.
11	1	Ein unbehebbarer schwerer Fehler liegt im IO-Link Master vor. Wenn der schwere Fehler nicht mit einem Systemreset oder Neustart behoben werden kann, sehen Sie im Benutzerhandbuch nach oder rufen Sie den Leuze electronic Support an.
12-15	0	Reserviert.

13.5.4 Common Services

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Ja	Get_Attribute_All
05 hex	Nein	Ja	Reset
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single

13.6 Message Router Objekt (02 hex)

Das Message Router Objekt stellt einen Nachrichten-Anschlusspunkt zur Verfügung, über den ein Hersteller einen Dienst zu jedem beliebigen Objekt oder Instanz zuweisen kann, die sich in dem physikalischen Gerät befinden.

13.6.1 Klassenattribute

Diese Tabelle zeigt die Klassenattribute für das Message Router Objekt (02 hex).

	Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert	Zugriffsregel
1		Revision	UINT	1	Get
2		Max Class	UINT	1	Get
3		Max Instance	UINT	1	Get
4		Optional Attribute List	UINT	2	Get
5		Option Service List	UINT	1	Get
6		Maximum Number Class Attribute	UINT	7	Get
7		Maximum Number Instance Attribute	UINT	2	Get

13.6.2 Instanzattribute

Diese Tabelle zeigt die Instanzattribute für das Message Router Objekt (02 hex)

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Object List <i>Wie</i> <i>folgt strukturiert:</i> Anzahl	UINT	Anzahl der unterstützten Standardklassen- Codes	Get
	Klassen	UINT-Array	Liste der unterstützten Standardklassen- Codes	Get
2	Max Connections	UINT	128	Get

13.6.3 Common Services

Die Tabelle zeigt die Common Services für das Message Router Objekt (02 hex)

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Nein	Get_Attribute_All

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
0A hex	Nein	Ja	Multiple_Service_Req

13.7 Connection Manager Objekt (06 hex)

Dieses Objekt stellt Dienste zur Kommunikation mit und ohne Verbindung zur Verfügung. Dieses Objekt hat keine unterstützten Attribute.

13.7.1 Class Attributes Objekt

Die folgende Tabelle zeigt die Klassenattribute für das Connection Manager Objekt (06 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Revision	UINT	1	Get
2	Max Class	UINT	1	Get
3	Max Instance	UINT	1	Get
4	Optional Attribute List	UINT	8	Get
6	Maximum number Class Attribute	UINT	7	Get
7	Maximum Number Instance Attributes	UINT	8	Get

13.7.2 Instanzattribute

Diese Tabelle zeigt die Instanzattribute für das Connection Manager Objekt (06 hex).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Open Requests	UINT	0-0xfffffff	Set/Get
2	Open Format Rejects	UINT	0-0xfffffff	Set/Get
3	Open Resource Rejects	UINT	0-0xfffffff	Set/Get
4	Open Other Rejects	UINT	0-0xffffffff	Set/Get
5	Close Requests	UINT	0-0xfffffff	Set/Get
6	Close Format Requests	UINT	0-0xfffffff	Set/Get
7	Close Other Requests	UINT	0-0xfffffff	Set/Get
8	Connection Time Outs	UINT	0-0xfffffff	Set/Get

13.7.3 Common Services Objekt

Diese Tabelle zeigt die Common Services für das Connection Manager Objekt (06 hex).

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Ja	Get_Attribute_All
02 hex	Nein	Ja	Set_Attribute_ALL
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
10 hex	Nein	Ja	Set_Attribute_Single
4E hex	Entfällt	Entfällt	Forward_Close
52 hex	Entfällt	Entfällt	Unconnected_Send
54 hex	Entfällt	Entfällt	Forward_Open
5A hex	Entfällt	Entfällt	Get_Connection_Owner

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
5B hex	Entfällt	Entfällt	Large_Forward_Open

13.8 Port Objekt (F4 hex, 1 Instanz)

Das Port Objekt zählt die am IO-Link Master vorhandenen CIP-Ports.

13.8.1 Klassenattribute

Diese Tabelle zeigt die Klassenattribute für das Port-Objekt (F4 hex, Instanz 1)

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Revision	UINT	1	Get
2	Max Instance	UINT	1	Get
3	Num Instances	UINT	1	Get
6	Maximum Number Class Attributes	UINT	9	Get
7	Maximum Number Instance Attributes	UINT	7	Get
8	Entry Port	UINT	1	Get
9	All Ports	UINT-Array	 [0]=0 [1]=0 [2] = 1 (herstellerspezifisch) [3] = 1 (Busplatine) [4]=TCP_IP_PORT_TYPE (4) [5]=TCP_IP_PORT_NUMBER(2) 	Get

13.8.2 Instanzattribute

Diese Tabelle zeigt die Instanzattribute für das Port Objekt (F4 hex, Instanz 1).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Port Type	UINT	1	Get
2	Port-Nummer	UINT	1	Get
3	Port Object <i>Wie folgt strukturiert:</i> Wortanzahl im Pfad als 16-Bit-Wert Pfad	UINT UINT-Array	2 [0]=6420 hex [1]=0124 hex	Get Get
4	Port Name <i>Wie folgt strukturiert:</i> Zeichenkettenlänge Portname	USINT USINT-Array	10 "Busplatine"	Get Get
7	Node Address	USINT[2]	0x10, 0x00	Get

Diese Tabelle zeigt die Instanzattribute für Das Port-Objekt (F4 hex - Instanz 2).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Port Type	UINT	4 (TCP/IP)	Get
2	Port Number	UINT	2 (TCP/IP)	Get
3	Port Object Wie folgt strukturiert: Wortanzahl im Pfad als 16-Bit-Wert Pfad	UINT UINT-Array	2 [0]=F520 hex [1]=0124 hex	Get Get
4	Port Name <i>Wie folgt strukturiert:</i> Zeichenkettenlänge Portname	USINT USINT-Array	17 "EtherNet/IP- Schnittstelle"	Get Get
7	Node Address	USINT[2]	0x10, 0x00	Get

13.8.3 Common Services

Diese Tabelle zeigt die Common Services für das Port Objekt (F4 hex, Instanz 1).

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Ja	Get_Attribute_All
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single

13.9 TCP Objekt (F5 hex, 1 Instanz)

Das TCP/IP-Schnittstellen Objekt enthält den Mechanismus zum Abrufen der TCP/IP-Attribute für den IO-Link Master.

13.9.1 Klassenattribute

Diese Tabelle zeigt die Klassenattribute für das TCP Objekt (F5 hex, Instanz 1).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert	Zugriffsregel
1	Revision	UINT	1	Get
2	Max Instance	UINT	1	Get
3	Num Instances	UINT	1	Get
4	Optional Attribute List	UINT	4	Get
6	Maximum Number Class Attribute	UINT	7	Get
7	Maximum Number Instance Attribute	UINT	9	Get

13.9.2 Instanzattribute

Diese Tabelle zeigt die Instanzattribute für das TCP-Objekt (F5 hex, Instanz 1).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
			 0 = Das Schnittstellen- Konfigurationsattribut wurde noch nicht konfiguriert. 1 = Das Schnittstellen- Konfigurationsattribut enthält eine Konfiguration, die per DHCP zugeteilt wurde, oder aus einem nichtflüchtigen Speicher stammt. 	
1	Status	DWORD	2 = Die IP-Adresse des Schnittstellen- Konfigurationsattributs enthält Werte, die teilweise von Drehschalter- Einstellungen stammen.	Get
			 Die oberen 3 Bytes stammen aus nichtflüchtigem Speicher. Das LSB stammt von Drehschaltern. 	
			34 hex (DHCP, einstellbar und Hardware)	
2	Configuration Capability	DWORD	04 hex = DHCP 10 hex = Finstellhar	Get
			20 hex = Konfigurierbar per Hardware	
3	Configuration Control	DWORD	Control Flags der Schnittstelle: 0 = Das Gerät soll statisch vergebene IP- Konfigurationswerte verwenden. 2 = Das Gerät soll seine Schnittstellen- Konfigurationswerte über DHCP erhalten.	Set/Get
4	Physical Link Object <i>Wie folgt strukturiert:</i> Pfadgröße Pfad	UINT USINT-Array	2 [0]=20 hex [1]=F6 hex [2]=24 hex [3]=01 hex	Get
	Interface Configuration Wie folgt strukturiert:			
5	IP-Adresse Netzmaske	UDINT UDINT	<ip address=""> <network mask=""></network></ip>	Set/Get
	Gateway Adresse	UDINT	<gateway address=""></gateway>	
	Servername	UDINT	<name server=""></name>	
	Servername 2	UDINT	<name server2=""></name>	

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
	Länge des Domainnamens Domainname	UINT STRING	<length name="" of=""> <domain name=""></domain></length>	
6	Host Name Wie folgt strukturiert: Länge des Hostnamens Zeichenkette für den Hostnamen	UINT STRING	0 bis 15 <default (0)="" =ip="" null=""></default>	Set/Get
8	TTL (Time-to-Live) value for IP multicast packets.	USINT	1 bis 255 <default 1="" ==""></default>	Set/Get
9	IP Multicast Address Configuration	Wie folgt strukturiert: USINT - Alloc Control USINT - Reserved UINT – Num Mcast UDINT - Start Mcast Address	Alloc Control: 0 = Default-Algorithmus 1 = Konfiguration Num Mcast: 1 bis 32 Start Mcast Address: 239.192.1.0 bis 239.255.255.255	Set/Get

13.9.3 Common Services

Diese Tabelle zeigt die Common Services für das TCP Objekt (F5 hex, Instanz 1).

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Ja	Get_Attribute_All
02 hex	Nein	Ja	Set_Attribute_All
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
10 hex	Nein	Ja	Set_Attribute_Single

13.10 Ethernet Link Objekt (F6 hex, 1 Instanz)

Das Ethernet Link Objekt unterstützt Link-spezifische Zähler und Statusinformationen für die Ethernet Kommunikationsschnittstelle auf dem IO-Link Master.

13.10.1 Klassenattribute

Diese Tabelle zeigt die Klassenattribute für das Ethernet Link Objekt (F6 hex, Instanz 1).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Revision	UINT	3	Get
2	Max Instance	UINT	1	Get
3	Num Instances	UINT	1	Get
4	Optional Attribute List	UINT	4	Get
6	Maximum Number Class Attributes	UINT	7	Get

At	tribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
7		Maximum Number Instance Attributes	UINT	1	Get

13.10.2 Instanzattribute

Diese Tabelle zeigt die Instanzattribute für das Ethernet Link Objekt (F6 hex, Instanz 1).

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
1	Interface speed (Aktuelle Betriebsgeschwindigk eit)	UDINT	10=10 Mbit 100=100 Mbit	Get
2	Interface Flags (Aktueller Betriebsstatus)	DWORD	Bit 0 = Linkstatus (0=Inaktiv) (1=Aktiv) Bit 1=Halb-/Vollduplex (0=Halbduplex) (2=Vollduplex) Bits 2-4: 00 = Aushandlung läuft 01 = Aushandlung fehlgeschlagen 02 = Aushandlung fehlgeschlagen, Geschwindigkeit OK 03 = Aushandlung erfolgreich	Get
3	Physikalische Adresse	6-USINT- Array	MAC Adresse	Get
7	Schnittstellentyp	USINT	2 = Twisted Pair	Get
8	Interface State	USINT	1 = Schnittstelle ist aktiviert und betriebsbereit	Get
9	Admin State	USINT	1 = Schnittstelle aktiviert	Get
10	Interface Label	USINT16 USINT-Array	Länge = 1 bis 64 ASCII-Zeichen <default =="" address="" in<br="" ip="">"xxx.xxx.xxx.xxx" format></default>	Get

13.10.3 Services

Diese Tabelle zeigt die Common Services für das Ethernet Link Objekt (F6 hex, Instanz 1)

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Ja	Get_Attribute_All
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single

13.11 PCCC Objekt (67 hex, 1 Instanz)

Das PCCC Objekt bietet die Fähigkeit, PCCC-Nachrichten zwischen Geräten in einem EtherNet/IP-Netzwerk einzukapseln und sie dann zu senden und empfangen. Dieses Objekt wird für die Kommunikation mit MicroLogix, SLC5/05 und PLC-5 über EtherNet/IP verwendet. Das PCCC Objekt unterstützt nicht Folgendes:

- Klassenattribute
- Instanzattribute

13.11.1 Instanzen

Das PCCC Objekt unterstützt Instanz 1.

13.11.2 Common Services

Die folgende Tabelle zeigt die Common Services für das PCCC Objekt.

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
4B hex	Nein	Ja	Execute_PCCC

13.11.3 Nachrichtenstruktur Execute_PCCC: Anfrage

Diese Tabelle zeigt die Nachrichtenstruktur der Execute_PCCC Anfrage für das PCCC Objekt.

Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung
Length	USINT	Länge der Anforderer ID
Vendor	UINT	Herstellernummer des Anforderers
Serial Number	UDINT	ASA-Seriennummer des Anforderers
CMD	USINT	Befehlsbyte
STS	USINT	0
TNSW	UINT	Transport-WORD
FNC	USINT	Funktionscode.
PCCC_params	USINT-Array	CMD/FMC-spezifische Parameter

13.11.4 Nachrichtenstruktur Execute_PCCC: Antwort

Diese Tabelle zeigt die Nachrichtenstruktur der Execute_PCCC Antwort für das PCCC Objekt.

Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung
Length	USINT	Länge der Anforderer ID
Vendor	UINT	Herstellernummer des Anforderers
Seriennummer	UDINT	ASA-Seriennummer des Anforderers
CMD	USINT	Befehlsbyte
STS	USINT	Statusbyte
TNSW	UINT	Transport-WORD. Gleicher Wert wie bei der Anfrage.
EXT_STS	USINT	Erweiterter Status. (Falls Fehler vorhanden)
PCCC_params	USINT-Array	CMD/FMC-spezifische Ergebnisdaten

13.11.5 Unterstützte PCCC-Befehlsarten

Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten PCCC-Befehlsarten für das PCCC Objekt.

CMD	FNC	Beschreibung
0F hex	A2 hex	Read-Zugriff vom Typ "SLC500 protected" mit 3 Adressfeldern
0F hex	AA hex	Read-Zugriff vom Typ "SLC500 protected" mit 3 Adressfeldern

13.12 Assembly Objekt (für eine Schnittstelle der Klasse 1)

Die EtherNet/IP-Spezifikation verlangt, dass alle Schnittstellen der Klasse 1 von der Assembly Objekt Schnittstelle bereitgestellt werden. Die Assembly Object Schnittstelle wird zum Anbinden von herstellerspezifischen Objekten an eine Standard-Schnittstelle verwendet, die der EtherNet/IP-Controller, oder die SPS für die Kommunikation mit dem Gerät verwenden.

Beim IO-Link Master entspricht das Assembly Objekt den PDI und PDO-Transfer Objekten. Jede Instanz des Assembly Objekts entspricht einem oder mehreren PDI und/oder PDO-Transfer Objekt-Attributen.

Das Assembly Objekt ist verbunden mit dem Process IO Vendor Specific Objekt, das den Zugriff auf die PDI und PDO-Daten ermöglicht. Das Assembly Objekt definiert die Schnittstelle über die eine SPS oder ein Controller der Klasse 1 Folgendes kann:

- Den PDI-Datenblock vom IO-Link Master anfordern.
- Den PDO-Datenblock zum IO-Link Master schreiben.

13.12.1 Klassenattribute

Diese Tabelle zeigt die Klassenattribute für das Assembly Objekt einer Schnittstelle der Klasse 1.

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datentyp Datenwert(e)	
1	Revision	UINT	1	Get
2	Max Instance	UINT	12 (4-Port-Typen) 24 (8-Port-Typen)	Get
3	Num Instances	UINT	12 (4-Port-Typen) 24 (8-Port-Typen)	Get

13.12.2 Definitionen der Instanzen (4-Port-Typen)

Diese Tabelle zeigt die Definitionen der Instanzen für das Assembly Objekt einer Schnittstelle der Klasse 1 für die 4-Port-Typen.

Assembly- Instanznu mmer	Beschreibung	Datentyp	Datenwerte	Zugriffsregel
101	PDI-Datenblöcke von Ports 1 bis 4. PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 1-288	0-255	Get
102	PDI-Datenblöcke von Ports 2 bis 4. PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen:	0-255	Get

Assembly- Instanznu mmer	Beschreibung	Datentyp	Datenwerte	Zugriffsregel
		1-252		
103	PDI-Datenblöcke von Ports 3 bis 4. PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 1-216	0-255	Get
104	PDI-Datenblöcke von Port 4. PDO- Datenblöcke von Ports 1 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 1-180	0-255	Get
105	PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-144	0-255	Get
106	PDO-Datenblöcke von Ports 2 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-108	0-255	Get
107	PDO-Datenblöcke von Ports 3 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-72	0-255	Get
108	PDO-Datenblöcke von Port 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-36	0-255	Get
109	PDO-Datenblöcke zu Ports 1 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-144	0-255	Set
110	PDO-Datenblöcke zu Ports 2 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-108	0-255	Set
111	PDO-Datenblöcke zu Ports 3 bis 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-72	0-255	Set
112	PDO-Datenblöcke zu Port 4	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-36	0-255	Set

13.12.3 Definitionen der Instanzen (8-Port-Typen)

Diese Tabelle zeigt die Definitionen der Instanzen für das Assembly Objekt einer Schnittstelle der Klasse 1 für die 8-Port-Typen.

Assembly- Instanznu mmer	Beschreibung	Datentyp	Datenwerte	Zugriffsregel
101	PDI-Datenblöcke von Ports 1 bis 8. PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 8	BYTE-ArrayGültige Leselängen: 1-576	0-255	Get
102	PDI-Datenblöcke von Ports 2 bis 8. PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 8	BYTE-ArrayGültige Leselängen: 1-540	0-255	Get
103	PDI-Datenblöcke von Ports 3 bis 8. PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 1-504	0-255	Get
104	PDI-Datenblöcke von Ports 4 bis 8. PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 1-468	0-255	Get
105	PDI-Datenblöcke von Ports 5 bis 8 PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-432	0-255	Get
106	PDI-Datenblöcke von Ports 6 bis 8. PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-396	0-255	Get
107	PDI-Datenblöcke von Ports 7 bis 8. PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-360	0-255	Get
108	PDI-Datenblöcke von Port 8. PDO- Datenblöcke von Ports 1 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-324	0-255	Get
109	PDO-Datenblöcke von Ports 1 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-288	0-255	Get
110	PDO-Datenblöcke von Ports 2 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-252	0-255	Get
111	PDO-Datenblöcke von Ports 3 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-216	0-255	Get
112	PDO-Datenblöcke von Ports 4 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-180	0-255	Get
113	PDO-Datenblöcke von Ports 5 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-144	0-255	Get
114	PDO-Datenblöcke von Ports 6 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-108	0-255	Get

Assembly- Instanznu mmer	Beschreibung	Datentyp	Datenwerte	Zugriffsregel
115	PDO-Datenblöcke von Ports 7 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-72	0-255	Get
116	PDO-Datenblöcke von Port 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-36	0-255	Get
117	PDO-Datenblöcke zu Ports 1 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-288	0-255	Set
118	PDO-Datenblöcke zu Ports 2 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-252	0-255	Set
119	PDO-Datenblöcke zu Ports 3 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-216	0-255	Set
120	PDO-Datenblöcke zu Ports 4 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-180	0-255	Set
121	PDO-Datenblöcke zu Ports 5 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-144	0-255	Set
122	PDO-Datenblöcke zu Ports 6 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-108	0-255	Set
123	PDO-Datenblöcke zu Ports 7 bis 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-72	0-255	Set
124	PDO-Datenblöcke zu Port 8	BYTE-Array Gültige Leselängen: 0-36	0-255	Set

13.12.4 Instanzattribute

Diese Tabelle zeigt die Instanzattribute für das Assembly Objekt einer Schnittstelle der Klasse 1.

Attribut-ID	Bezeichnung	Datentyp	Datenwert(e)	Zugriffsregel
3	Data	BYTE-Array	0-255	Get/Set
4	Data Length	UINT	Maximalanzahl Bytes in Attribut 3	Get

13.12.5 Common Services

Diese Tabelle zeigt die Common Services für das Assembly Objekt einer Schnittstelle der Klasse 1.

Service-Code	In Klasse implementiert	In Instanz implementiert	Service-Name
01 hex	Ja	Nein	Get_Attributes_All
0E hex	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
10 hex	Nein	Ja	Set_Attribute_Single
02 hex	Nein	Nein	Set_Attribute_All

13.12.6 Definitionen der Instanzattribute: Attribut 3 - Request/Write Data

Je nach Instanznummer ist dies entweder der PDI-Datenblock und/oder der PDO-Datenblock.

13.12.7 Definitionen der Instanzattribute: Attribut 4 – Data Length

Dies ist die maximale Datenlänge für jede Assembly-Instanz.

13.12.8 Übersicht Assembly-Schnittstelle

Die Assembly-Schnittstelle soll:

- Zugriff auf alle Input und Output-Assemblies ermöglichen.
- Die Flexibilität des SPS-Programmierers maximieren.
- Die für die SPS und IO-Link-Kommunikation erforderliche Bandbreite minimieren.
- So einfach wie möglich anzuwenden sein.

Das folgende Diagramm zeigt die Assembly-Instanzen bei einem IO-Link Master mit 4 Ports. Jedem Port ist eine Assembly Input-Instanz und eine Assembly Output-Instanz zugeordnet.



Abbildung 57: Übersicht Assembly-Schnittstelle, 4-Port IO-Link Master Assembly-Instanzen



Abbildung 58: Übersicht Assembly-Schnittstelle, 8-Port IO-Link Master Assembly-Instanzen

13.12.9 Gruppierung der Assembly-Instanzen

Um die Anzahl der notwendigen I/O-Verbindungen zu verringern, sind die Input und Output Assembly Instanzen wie folgt organisiert. Die Input Assembly Instanzen werden in ein durchgehendes Array ohne Lücken zwischen der Instanzen gruppiert. Das gleiche gilt auch für die Output Assembly Instanzen.

13.12.9.14-Port-Typen

Zugriff auf Assembly Controller									
	Assembly-	Zugı Control	riff auf Ier Port 1	Zugriff auf Controller Port 2		Zugriff auf Controller Port 3		Zugriff auf Controller Port 4	
	mmer	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)
Read (Input)	101 (Port 1) 102								
Process Data Input	(Port 2) 103 (Port 3) 104 (Port 4)								

	Zugriff auf Assembly Controller									
	Assembly-	Zug	riff auf	Zug	Zugriff auf		Zugriff auf		Zugriff auf Controller	
	Instanznu	Control	ier Port 1	Contro	lier Port 2	Contro	lier Port 3	PC	οπ 4	
	mmer	Read	Write	Read	Write	Read	Write	Read	Write	
	IIIIIei	(Input)	(Output)	(Input)	(Output)	(Input)	(Output)	(Input)	(Output)	
	105									
	(Port 1)									
Bood (Input)	106									
	(Port 2)									
Data Output	107									
	(Port 3)									
	108									
	(Port 4)									
	109									
	(Port 1)									
Write	110									
(Output) Process	(Port 2)									
	111									
Data Output	(Port 3)									
	112									
	(Port 4)									

Dabei bedeutet:

- Alle zugänglichen Daten können von einer I/O-Verbindung gelesen (Input) und geschrieben (Output) werden.
- Controller Lesezugriff (Input):
 - Eine oder mehrere Input Instanzen können mit einer I/O-Verbindung gelesen werden. (D.h. wenn die Instanz 101 adressiert wird, können alle Input Instanzen 101 bis 108 (für 4-Port-Typen) für sowohl PDI, als auch PDO-Daten in einer Verbindung gelesen werden.)
 - Die Länge einer Leseverbindung (Input) kann zwischen 1 und der Gesamtlänge aller Input Instanzen variieren.
 - Mehrere Controller können gleichzeitig Lesezugriff auf die Input-Assembly Instanzen haben.
- Controller Schreibzugriff (Output):
 - Nur Output Instanzen dürfen geschrieben werden.
 - Es darf mit einer Verbindung zu einer oder mehreren Output Instanzen geschrieben werden.
 - Die Länge der Schreibverbindung (Output) muss die gleiche sein wie die Gesamtlänge der Output Instanz(en).
 - Nur ein Controller darf Schreibzugriff auf eine Output Instanz haben.

Hinweis: Um alle PDI und PDO-Daten in einer Verbindung der Klasse 1 zu empfangen, kann es notwendig sein, die Größe eines oder mehrerer PDI und/oder PDO-Datenblöcke zu reduzieren. Verwenden Sie dazu das eingebettete EtherNet/IP-Konfigurationsfenster.

13.12.9.28-Port-Typen

Zugriff auf Assembly Controller									
	Accombly	Zug	riff auf	Zug	riff auf	Zug	riff auf	Zuę	griff auf
	Instanznum	Contro	ller Port 1	Contro	ller Port 2	Contro	ller Port 3	Contro	oller Port 8
	mer	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)
	101								
	(Port 1)								
	102								
	(Port 2)								
	103								
	(Port 3)								
Read (Input)	104 (Dert 4)								
Process Data	(Port 4)								
Input	(Port 5)								
	106								
	(Port 6)								
	107								
	(Port 7)								
	108								
	(Port 8)								
	109								
	(Port 1)								
	110								
	(Port 2)								
	111								
	(Port 3)								
Read (Input)	112								
Process Data	(Port 4)								
Output	113 (Dect 5)								
	(Port 5)								
	(Port 6)								
	115								
	(Port 7)								
	116								
	(Port 8)								
	117								
	(Port 1)								
	118								
	(Port 2)								
	119								
Write (Output) Process Data Output	(Port 3)								
	120								
	(Port 4)								
	121								
-	(Port 5)								
	122 (Port 6)								
	(FUILD) 102								
	(Port 7)								
	124								
	(Port 8)								

Dabei bedeutet:

- Alle zugänglichen Daten können von einer I/O-Verbindung gelesen (Input) und geschrieben (Output) werden.
- Controller Lesezugriff (Input):
 - Eine oder mehrere Input Instanzen können mit einer I/O-Verbindung gelesen werden. (D.h. wenn die Instanz 101 adressiert wird, können alle Input Instanzen 101 bis 116 (für 8-Port-Typen) für sowohl PDI, als auch PDO-Daten in einer Verbindung gelesen werden.)
 - Die Länge einer Leseverbindung (Input) kann zwischen 1 und der Gesamtlänge aller Input Instanzen variieren.
 - Mehrere Controller können gleichzeitig Lesezugriff auf die Input-Assembly Instanzen haben.
- Controller Schreibzugriff (Output):
 - Nur Output Instanzen dürfen geschrieben werden.
 - Es darf mit einer Verbindung zu einer oder mehreren Output Instanzen geschrieben werden.
 - Die Länge der Schreibverbindung (Output) muss die gleiche sein wie die Gesamtlänge der Output Instanz(en).
 - Nur ein Controller darf Schreibzugriff auf eine Output Instanz haben.

*Hinweis:*Um alle PDI und PDO-Daten in einer Verbindung der Klasse 1 zu empfangen, kann es notwendig sein, die Größe eines oder mehrerer PDI und/oder PDO-Datenblöcke zu reduzieren. Verwenden Sie dazu das eingebettete EtherNet/IP-Konfigurationsfenster.

14 SLC/PLC-5/MicroLogix-Schnittstelle

Der IO-Link Master unterstützt SLC, PLC-5 und MicroLogix SPS. Folgende Funktionen werden unterstützt:

- Rx-PDI-Daten, sowohl Polling, als auch die Write-to-File-Methode.
- Tx-PDO-Daten, sowohl PLC-Writes, als auch die Read-From-File-Methode.
- PCCC basierte Nachrichten, die über das PCCC CIP Objekt gesendet wurden, einschließlich:
 - Read-Zugriff vom Typ SLC
 - Write-Zugriff vom Typ SLC
 - Read-Zugriff vom Typ PLC-5 (logisches ASCII Adressformat)
 - Write-Zugriff vom Typ PLC-5 (logisches ASCII Adressformat)
- Empfangs-, Sende- und Statistikdaten.
- Standard Dateinamenskonvention für PLC-5/SLC.
- Kontrollierte Nachrichtenrate zur SPS bei Betrieb in der Write-to-File Methode. Dies wird erreicht durch das Einstellen der Maximalen SPS-Aktualisierungsrate.

Die Hauptunterschiede zwischen der PLC-5/SLC-Schnittstelle und der ControlLogix-Schnittstelle sind:

- Da die PLC-5 und SLC SPS mit einem dateibasierten Speichersystem arbeiten, unterstützt die PLC-5/SLC-Schnittstelle anstatt der Kommunikationsmethoden Write-to-Tag und Read-from-Tag die Kommunikationsmethoden Write-to-File und Read-from-File. Die Write-to-File Methoden funktionieren auf sehr ähnliche Weise wie die Write-to-Tag Methode die für die ControlLogix-SPS-Familie verfügbar ist.
- Das Polling wird über die PLC-5/SLC-spezifischen Nachrichten ausgeführt, anstatt auf das Serial Port Data Transfer Objekt zuzugreifen.
- Wenn Sie den IO-Link Master konfigurieren um in der Write-to-File oder Read-from-File Methode betrieben zu werden, geben Sie den Dateinamen ein, vor dem **N** steht (z.B. N10:0).

Hinweis:Obwohl ControlLogix SPS die SLC und PLC-5 Nachrichten unterstützen, wird aufgrund von Datengröße und Leistung nicht empfohlen diese Nachrichten bei ControlLogix SPS zu verwenden.

14.1 Anforderungen

Ihre PLC-5/SLC/MicroLogix SPS muss Folgendes unterstützen:

- MultipHop
- ControlLogix-Geräte
- EtherNet/IP

Die folgenden Tabellen zählen die SPS auf, die EtherNet/IP unterstützen, und die erforderliche Firmware-Version für jede SPS.

Hinweis:Ältere Versionen der SPS-Firmware können EtherNet/IP-Funktionalität bieten, müssen es aber nicht. Sie müssen sich vergewissern, dass eine ältere Version der SPS-Firmware EtherNet/IP-Funktionalität bietet, bevor Sie sie mit dem IO-Link Master benutzen können.

Wenn Sie Ihre SPS-Firmware aktualisieren müssen, kontaktieren Sie Ihren Rockwell Vertriebspartner.

14.2 Anforderungen an PLC-5 und SLC 5/05 PLC

Folgende SPS unterstützen EtherNet/IP.

14.2.1 SLC 5/05

Typen	Katalog-Nummern	Erforderliche Firmware Version für EtherNet/IP
	1747-L551	
SLC 5/05	1747-L552	Serie A: FRN 5 oder später Serie C: FRN 3 oder später
	1747-L553	

Referenz.

SLC 500 Instruction Set, Appendix A Firmware History, Rockwell Publication 1747-RM001D-EN-P.

Typen	Katalog-Nummern	Erforderliche Firmware Version für EtherNet/IP				
		EtherNet/IP-Basisfunktionalität:				
		Serie C: Revision N und später				
	1785-L20E 1785-L40E	Serie D: Revision E und später				
		Serie E: Revision D und später				
Ethemet PLC-5		Vollständige EtherNet/IP Konformität:				
	1703-LOUE	Serie C: Revision R und später				
		Serie D: Revision H und später				
		Serie E: Revision G und später				
	1785-L11B					
	1785-L20B					
Enhanced PLC-5	1785-L30B	Serie B: Revision N.1 oder später				
am Ethernet-	1785-L40B	Serie C: Revision N oder später				
Modul	1785-L40L	Serie D: Revision E oder später				
angeschlossen	1785-L60B	Serie E: Revision D oder später				
	1785-L60L					
	1785-L80B					
ControlNet PLC-5	1785-L20C15	Serie C: Revision N oder später				
An Ethernet-	1785-L40C15	Serie D: Revision E oder später				
Modul	1785-L60C15	Serie E: Revision D oder später				
angeschlossen	1785-L80C15	Alle Revisionen				
Ethernet-Modul		Baureihe B:				
	1785-Enet	EtherNet/IP-Basisfunktionalität: Alle Revisionen				
		 Vollständige EtherNet/IP Konformität: Revision D und später 				

Referenzen:

- Enhanced & Ethernet PLC-5 Series and Enhancement History, Rockwell Publication G19099
- ControlNet Processor Phase, Series, and Enhancement History, Rockwell Publication G19102
- PLC-5 Programmable Controllers System Selection Guide, Rockwell Publication 1785-SG001A-EN-P
- Ethernet Interface Module Series B, Revision D Product Release Notes, Rockwell Publication 1785- RN191E-EN-P

Hinweis:Ältere Firmware-Versionen können EtherNet/IP-Funktionalität bieten, müssen es aber nicht.

14.3 PLC-5 und SLC-Nachrichten

Die folgenden PCCC-Nachrichten werden bei den PLC-5 und SLC 5/05 SPS unterstützt.

Nachrichtentyp	PCCC Nachrichten-ID	Maximale Nachrichtengröße	Maximale Größe des seriellen Pakets		
Read-Zugriff vom Typ SLC		CLX: 242 SINTs (121 INTs)	CLX: 238 SINTs (119 INTs)		
	162	SLC: 206 SINTs (103 INTs)	SLC: 202 SINTs (101 INTs)		
		PLC-5: 240 SINTs (120 INTs)	PLC-5: 236 SINTs (118 INTs)		
Write-Zugriff vom Typ SLC		CLX: 220 SINTs (110 INTs)	216 SINTs (108 INTs)		
	170	SLC: 206 SINTs (103 INTs)	SLC: 202 SINTs (101 INTs)		
		PLC-5: 238 SINTs (119 INTs)	PLC-5: 234 SINTs (117 INTs)		
Read-Zugriff vom Typ PLC-5	104	CLX: 234 SINTs (117 INTs)	230 SINTs (115 INTs)		
		SLC: 252 SINTs (126 INTs)	SLC: 248 SINTs (124 INTs)		

Nachrichtentyp	PCCC Nachrichten-ID	Maximale Nachrichtengröße	Maximale Größe des seriellen Pakets		
		PLC-5: 238 SINTs (119 INTs)	PLC-5: 234 SINTs (117 INTs)		
Write-Zugriff vom Typ PLC-5	103	CLX: 226 SINTs (113 INTs)	CLX: 222 SINTs (111 INTs)		
		SLC: 226 SINTs (113 INTs)	SLC: 222 SINTs (111 INTs)		
		PLC-5: 224 SINTs (112 INTs)	PLC-5: 220 SINTs (110 INTs)		

Die Daten des Empfangsports werden kontinuierlich in eine Datei geschrieben. Die folgenden Datei-Adressen werden verwendet um die verschiedenen Parameter abzurufen.

	IO-Link- Port 1	IO-Link- Port 2	IO-Link- Port 3	IO-Link- Port 4	Zugriff	Länge		
PDI Data Block	N10:0	N20:0	N30:0	N40:0	Read Only	Pro Port konfigurierbar <i>Hinweis: Details siehe</i> <i>unten.</i>		
Receive PDO Data Block	N11:0	N21:0	N31:0	N41:0	Read Only	Pro Port konfigurierbar <i>Hinweis: Details siehe</i> <i>unten.</i>		
Transmit PDO Data Block	N12:0	N22:0	N32:0	N42:0	Write Only	Pro Port konfigurierbar <i>Hinweis: Details siehe</i> <i>unten.</i>		
Receive ISDU Response	N13:0	N23:0	N33:0	N43:0	Read Only	4 INTs bis maximale Nachrichtengröße		
Transmit ISDU Request	N14:0	N24:0	N34:0	N44:0	Write Only	4 INTs bis maximale Nachrichtengröße		
Port-Informations	block (kontin	uierlicher Bl	lock)			464 Bytes (232 INTs)		
Vendor Name	N15:0	N25:0	N35:0	N45:0	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)		
Vendor Text	N15:32	N25:32	N35:32	N45:32	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)		
Product Name	N15:64	N25:64	N35:64	N45:64	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)		
Product ID	N15:96	N25:96	N35:96	N45:96	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)		
Product Text	N15:128	N25:128	N35:128	N45:128	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)		
Serial Number	N15:160	N25:160	N35:160	N45:160	Lesen	16 Zeichen (8 INTs)		
Hardware Revision	N15:168	N25:168	N35:168	N45:168	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)		
Firmware Revision	N15:200	N25:200	N35:200	N45:200	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)		

Diese Tabelle enthält Informationen zu 8-Port-Typen.

	IO-Link- Port 5	IO-Link- Port 6	IO-Link- Port 7	IO-Link- Port 8	Zugriff	Länge	
PDI Data Block	N50:0	N60:0	N70:0	N80:0	Read Only	Pro Port konfigurierbar <i>Hinweis: Details siehe unten.</i>	
Receive PDO Data Block	N51:0	N61:0	N71:0	N81:0	Read Only	Pro Port konfigurierbar <i>Hinweis: Details siehe unten.</i>	
Transmit PDO Data Block	N52:0	N62:0	N72:0	N82:0	Write Only	Pro Port konfigurierbar <i>Hinweis: Details siehe unten.</i>	
Receive ISDU Response	N53:0	N63:0	N73:0	N83:0	Read Only	4 INTs bis maximale Nachrichtengröße	
Transmit ISDU Request	N54:0	N64:0	N74:0	N84:0	Write Only	4 INTs bis maximale Nachrichtengröße	
Port-Informations	block (kontin	nuierlicher Bl	lock)			464 Bytes (232 INTs)	
Vendor Name	N55:0	N65:0	N75:0	N85:0	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)	
Vendor Text	N55:32	N65:32	N75:32	N85:32	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)	
Product Name	N55:64	N65:64	N75:64	N85:64	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)	
Product ID	N55:96	N65:96	N75:96	N85:96	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)	
Product Text	N55:128	N65:128	N75:128	N85:128	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)	
Serial Number	N55:160	N65:160	N75:160	N85:160	Lesen	16 Zeichen (8 INTs)	
Hardware Revision	N55:168	N65:168	N75:168	N85:168	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)	
Firmware Revision	N55:200	N65:200	N75:200	N85:200	Lesen	64 Zeichen (32 INTs)	

14.4 Prozessdaten-Zugriff (PDI und PDO) über PCCC-Nachrichten

Die Prozessdaten wurden gruppiert um die Anzahl der PCCC-Nachrichten, die benötigt werden um Daten mit dem IO-Link Master auszutauschen, zu verringern. Die PDI und PDO-Daten für mehrere Ports können mit einer Meldung empfangen oder gesendet werden.

		Zugriff auf		Zugriff auf		Zugriff auf		Zugriff auf		
	Dateinum	Contro	Controller Port 1		Controller Port 2		Controller Port 3		Controller Port 4	
	mer	(Input)	Write (Output)	Read	Write (Output)	Kead (Input)	Write (Output)	(Input)	Write (Output)	
	N10.0	(input)	(Caipai)	(input)	(Caipai)	(input)	(Caipul)	(input)	Carpary	
	(Port 1)									
	N20.0									
	(Port 2)									
	N30.0									
Read (Input)	(Port 3)									
Process Data	N40.0									
Input	(Port 4)									
(Dente 5.0 mente i	N50.0									
(Ports 5-8 nur bei 8-Port-Typen	(Port 5)									
unterstützt)	N60.0									
	(Port 6)									
	N70:0									
	(Port 7)									
	N80:0									
	(Port 8)									
	· · · · ·									
	N11:0									
	(Port 1)									
	N21:0									
	(Port 2)									
	N31:0									
Read (Input)	(Port 3)									
Process Data	N41:0									
Output	(Port 4)									
(Ports 5-8 nur bei	N51:0									
8-Port-Typen	(Port 5)									
unterstützt)	N61:0									
	(Port 6)									
	N71:0									
	(Port 7)									
	N81:0									
	(Port 8)									
	Dateinum	Zug Contro	riff auf ller Port 1	Zug Contro	riff auf ller Port 2	Zug Contro	riff auf ller Port 3	Zugr Control	riff auf Ier Port 4	
--------------------	----------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------------	
	mer	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	
	N12:0									
	(Port 1)									
	N22:0									
	(Port 2)									
	N32:0									
Write (Output)	(Port 3)									
Process Data	N42:0									
Output	(Port 4)									
(Ports 5-8 nur bei	N52:0									
8-Port-Typen	(Port 5)									
unterstützt)	N62:0									
	(Port 6)									
	N72:0									
	(Port 7)									
	N82:0									
	(Port 8)									

PCCC-Lese-/Schreibzugriff wobei:

- Alle PDI-Daten können mit einer PCCC-Lesenachricht gelesen werden.
- Alle PDO-Daten können mit einer PCCC-Lesenachricht gelesen werden.
- Alle PDO-Daten können mit einer PCCC-Schreibnachricht geschrieben werden.
- Controller Lesezugriff (Input):
 - Die PDI-Daten von einem oder mehreren Ports können mit einer Nachricht gelesen werden. (D.h., wenn Port 1, N10:0 adressiert wird, können Ports 1 bis 4 in einer Nachricht gelesen werden.)
 - Die PDO-Daten von einem oder mehreren Ports können mit einer Nachricht gelesen werden. (D.h., wenn Port 1, N11:0 adressiert wird, können Ports 1 bis 4 in einer Nachricht gelesen werden.)
 - Partielles Lesen von PDI und PDO-Daten ist erlaubt.
 - Die Länge einer Lesenachricht kann zwischen 1 und der gesamten, konfigurierten PDI oder PDO-Länge aller Ports variieren, beginnend mit dem adressierten Port.
- Controller Schreibzugriff (Output):
 - Es dürfen nur PDO-Daten geschrieben werden.
 - Die PDO-Daten für einen oder mehrere Ports können mit einer Nachricht geschrieben werden.
 - Partielles Schreiben von PDO-Daten ist nicht erlaubt.
 - Die Länge der Schreibnachricht muss der Summe der konfigurierten PDO-Längen aller zu schreibenden Ports entsprechen. Es gibt eine Ausnahme: die Datenlänge des Ports, der zuletzt geschrieben wird, muss gleich oder größer als die PDO-Länge des Geräts für diesen Port sein.

15 EDS-Dateien

In diesem Kapitel wird auf die folgenden Themen eingegangen:

- Herunterladen der Dateien, siehe Kapitel 15.2
- Den IO-Link Master zu RSLinx hinzufügen, siehe Kapitel 15.3
- EDS-Dateien zu RSLinx hinzufügen, siehe Kapitel 15.4

15.1 Übersicht

Für eine normale Kommunikation zwischen IO-Link Master und SPS müssen Sie nicht den IO-Link Master zu RSLinx hinzufügen. Sie können jedoch einfach den IO-Link Master und die dazugehörigen Electronic Data Sheet Dateien (EDS) zu RSLinx hinzufügen.

Die Dateien **IO-Link Master_*.ico** sind icon-Dateien und die Dateien **IO-Link Master_dd_NNNNx.xx.eds** sind ODVA Electronic Data Sheet Files bei denen:

- dd die Modellbezeichnung ist
- NNNN die Product ID ist
- **x.xx** die Versionsnummer ist

15.2 Herunterladen der Dateien

Sie können die zum IO-Link Master zugehörigen EDS-Dateien von der Website von Leuze electronic herunterladen.

15.3 Den IO-Link Master zu RSLinx hinzufügen

Sie können folgende Schritte ausführen, um den IO-Link Master zu RSLinx hinzuzufügen.

- 1. RSLinx öffnen.
- 2. Unter Kommunikation, wählen Sie Treiber konfigurieren.
- 3. Unter Verfügbare Treiber, wählen Sie Remote-Geräte über Linx-Gateway.
- 4. Wählen Sie Neues Gerät hinzufügen.
- 5. Sie können den Namen des Standard-Treibers verwenden oder Ihren eigenen Treiber-Namen eintippen und auf **OK** klicken um fortzufahren.
- 6. Tippen Sie die IP-Adresse für das Gerät unter **IP-Adresse oder Host-Namen des Servers** und klicken Sie auf **OK**.
- 7. Wählen Sie **RSWho** um sich zu vergewissern, dass **RSLinx** mit dem IO-Link Master kommunizieren kann.

*Hinweis:*Ein gelbes Fragezeichen erscheint neben dem oder den IO-Link Master(n) im RSWho-Fenster wenn die dazugehörige(n) EDS-Datei(en) nicht installiert ist/sind.

15.4 EDS-Dateien zu RSLinx hinzufügen

Sie können dieses Verfahren verwenden um die EDS-Dateien zu RSLinx hinzuzufügen.

- 1. Öffnen Sie das EDS Hardware Installation Tool. (Wählen Sie Start > Alle Programme > Rockwell Software > RSLinx Tools.)
- 2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
- 3. Klicken Sie auf EDS-Datei-Verzeichnis eintragen.
- 4. Gehen Sie zum Verzeichnis Leuze electronic/EtherNetIP und klicken Sie auf Weiter.
- 5. Vergewissern Sie sich, dass neben jedem Dateinamen ein grünes Häkchen ist und klicken Sie auf **Weiter** um fortzufahren.
- 6. Um die Symbole zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte durch.
 - a. Wählen Sie einen IO-Link Master.
 - b. Wählen Sie Symbol ändern.
 - c. Gehen Sie zum Verzeichnis Leuze electronic/EtherNetIP und wählen Sie das zu Ihrem IO-Link Master gehörige Symbol.
- 7. Klicken Sie auf **Fertig stellen** um zu beenden.

Wenn RSLinx das Gerät nicht anzeigt nachdem Sie den IO-Link Master und die EDS-Dateien zu RSLinx hinzugefügt haben, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1. Wählen Sie Datei > Beenden und herunterfahren um RSLinx zu beenden und herunterzufahren.
- Entfernen Sie folgende Dateien von Ihrer Festplatte: \Program Files\Rockwell Software\RSCOMMON\Harmony.hrc \Program Files\Rockwell Software\RSCOMMON\Harmony.rsh
- 3. Starten Sie RSLinx neu. Der oder die IO-Link Master sollte(n) jetzt mit den dazugehörigen Symbolen erscheinen.

16 Modbus/TCP-Schnittstelle

Der IO-Link Master verfügt über eine Slave-Modus Modbus/TCP-Schnittstelle die Folgendes bereitstellt:

- Lesezugriff auf die PDI und PDO-Datenblöcke für jeden IO-Link-Port
- Schreibzugriff auf die PDO-Datenblöcke für jeden IO-Link-Port
- Schreibzugriff zum Senden von SPDU-Anfragen an jeden IO-Link-Port
- Lesezugriff auf SPDU-Antworten von jedem IO-Link-Port
- Lesezugriff auf den Port-Informationsblock für jeden IO-Link-Port





16.1 Modbus-Funktionscodes

Diese Tabelle zeigt die unterstützten Modbus-Funktionscodes.

Nachrichtentyp	Funktionscode	Maximale Nachrichtengröße
Read Holding Registers	3	250 Bytes (125 WORDS)
Write Single Register	6	2 Bytes (1 WORD)
Write Multiple Registers	16 (10 hex)	246 Bytes (123 WORDS)
Read/Write Holding Registers	23 (17 hex)	Schreiben: 242 Bytes (121 WORDS Lesen: 246 Bytes (123 WORDS)

16.2 Definitionen der Modbus-Adressen

Die Adressdefinitionen für die Modbus/TCP-Schnittstelle werden in den folgenden Tabellen gezeigt.

	IO-Link-Port 1	IO-Link-Port 2	IO-Link-Port 3	IO-Link-Port 4	Zugriff	Länge
Multiple Port PDI Data Block(s)	999 (Base 0) 1000 (Base 1)	1999 (Base 0) 2000 (Base 1)	2999 (Base 0) 3000 (Base 1)	3999 (Base 0) 4000 (Base 1)	Read Only	Pro Port(s) konfigurierbar
Port Specific PDI Data Block	1000 (Base 0) 1001 (Base 1)	2000 (Base 0) 2001 (Base 1)	3000 (Base 0) 3001 (Base 1)	4000 (Base 0) 4001 (Base 1)	Read Only	Pro Port konfigurierbar
Multiple Port PDO Data Block(s)	1049 (Base 0) 1050 (Base 1)	2049 (Base 0) 2050 (Base 1)	3049 (Base 0) 3050 (Base 1)	4049 (Base 0) 4050 (Base 1)	Read/ Write	Pro Port(s) konfigurierbar
Port Specific PDO Data Block	1050 (Base 0) 1051 (Base 1)	2050 (Base 0) 2051 (Base 1)	3050 (Base 0) 3051 (Base 1)	4050 (Base 0) 4051 (Base 1)	Read/ Write	Pro Port konfigurierbar
Receive SPDU Response	1100 (Base 0) 1101 (Base 1)	2100 (Base 0) 2101 (Base 1)	3100 (Base 0) 3101 (Base 1)	4100 (Base 0) 4101 (Base 1)	Read Only	4 bis 125 WORDS
Transmit SPDU Request	1300 (Base 0) 1301 (Base 1)	2300 (Base 0) 2301 (Base 1)	3300 (Base 0) 3301 (Base 1)	4300 (Base 0) 4301 (Base 1)	Write Only	4 bis 123 WORDS
Port-Informa	ntionsblock (kontin	nuierlicher Block)				232 WORDS
Vendor Name	1500 (Base 0) 1501 (Base 1)	2500 (Base 0) 2501 (Base 1)	3500 (Base 0) 3501 (Base 1)	4500 (Base 0) 4501 (Base 1)	Read Only	64 Zeichen 32 WORDS
Vendor Text	1532 (Base 0) 1533 (Base 1)	2532 (Base 0) 2533 (Base 1)	3532 (Base 0) 3533 (Base 1)	4532 (Base 0) 4533 (Base 1)	Read Only	64 Zeichen 32 WORDS
Product Name	1564 (Base 0) 1565 (Base 1)	2564 (Base 0) 2565 (Base 1)	3564 (Base 0) 3565 (Base 1)	4564 (Base 0) 4565 (Base 1)	Read Only	64 Zeichen 32 WORDS
Product ID	1596 (Base 0) 1597 (Base 1)	2596 (Base 0) 2597 (Base 1)	3596 (Base 0) 3597 (Base 1)	4596 (Base 0) 4597 (Base 1)	Read Only	64 Zeichen
Product Text	1628 (Base 0) 1629 (Base 1)	2628 (Base 0) 2629 (Base 1)	3628 (Base 0) 3629 (Base 1)	4628 (Base 0) 4629 (Base 1)	Read Only	64 Zeichen 32 WORDS
Serial Number	1660 (Base 0) 1661 (Base 1)	2660 (Base 0) 2661 (Base 1)	3660 (Base 0) 3661 (Base 1)	4660 (Base 0) 4661 (Base 1)	Read Only	16 Zeichen 8 WORDS
Hardware Revision	1668 (Base 0) 1669 (Base 1)	2668 (Base 0) 2669 (Base 1)	3668 (Base 0) 3669 (Base 1)	4668 (Base 0) 4669 (Base 1)	Read Only	64 Zeichen 32 WORDS
Firmware Revision	1700 (Base 0) 1701 (Base 1)	2700 (Base 0) 2701 (Base 1)	3700 (Base 0) 3701 (Base 1)	4700 (Base 0) 4701 (Base 1)	Read Only	64 Zeichen 32 WORDS
Device PDI Length	1732 (Base 0) 1733 (Base 1)	2732 (Base 0) 2733 (Base 1)	3732 (Base 0) 3733 (Base 1)	4732 (Base 0) 4733 (Base 1)	Read Only	1 WORD
Device PDO Length	1733 (Base 0) 1734 (Base 1)	2733 (Base 0) 2734 (Base 1)	3733 (Base 0) 3734 (Base 1)	4733 (Base 0) 4734 (Base 1)	Read Only	1 WORD

16.2.1 8-Port-Typen

	IO-Link-Port 5	IO-Link-Port 6	IO-Link-Port 7	IO-Link-Port 8	Zugriff	Länge
Multiple Port PDI Data Block(s)	4999 (Base 0) 5000 (Base 1)	5999 (Base 0) 6000 (Base 1)	6999 (Base 0) 7000 (Base 1)	7999 (Base 0) 8000 (Base 1)	Read Only	Pro Port(s) konfigurierbar
Port Specific PDI Data Block	5000 (Base 0) 5001 (Base 1)	6000 (Base 0) 6001 (Base 1)	7000 (Base 0) 7001 (Base 1)	8000 (Base 0) 8001 (Base 1)	Read Only	Pro Port konfigurierbar
Multiple Port PDO Data Block(s)	5049 (Base 0) 5050 (Base 1)	6049 (Base 0) 6050 (Base 1)	7049 (Base 0) 7050 (Base 1)	8049 (Base 0) 8050 (Base 1)	Read/ Write	Pro Port(s) konfigurierbar
Port Specific PDO Data Block	5050 (Base 0) 5051 (Base 1)	6050 (Base 0) 6051 (Base 1)	7050 (Base 0) 7051 (Base 1)	8050 (Base 0) 8051 (Base 1)	Read/ Write	Pro Port konfigurierbar
Receive SPDU Response	5100 (Base 0) 5101 (Base 1)	6100 (Base 0) 6101 (Base 1)	7100 (Base 0) 7101 (Base 1)	8100 (Base 0) 8101 (Base 1)	Read Only	4 bis 125 WORDS
Transmit SPDU Request	5300 (Base 0) 5301 (Base 1)	6300 (Base 0) 6301 (Base 1)	7300 (Base 0) 7301 (Base 1)	8300 (Base 0) 8301 (Base 1)	Write Only	4 bis 123 WORDS
Port-Informa	ationsblock (kontii	nuierlicher Block)				232 WORDS
Vendor	5500 (Base 0)	6500 (Base 0)	7500 (Base 0)	8500 (Base 0)	Read	64 Zeichen
Name	5501 (Base 1)	6501 (Base 1)	7501 (Base 1)	8501 (Base 1)	Only	32 WORDS
Vendor	5532 (Base 0)	6532 (Base 0)	7532 (Base 0)	8532 (Base 0)	Read	64 Zeichen
Text	5533 (Base 1)	6533 (Base 1)	7533 (Base 1)	8533 (Base 1)	Only	32 WORDS
Product	5564 (Base 0)	6564 (Base 0)	7564 (Base 0)	8564 (Base 0)	Read	64 Zeichen
Name	5565 (Base 1)	6565 (Base 1)	7565 (Base 1)	8565 (Base 1)	Only	32 WORDS
Product ID	5596 (Base 0)	6596 (Base 0)	7596 (Base 0)	8596 (Base 0)	Read	64 Zeichen
	5597 (Base 1)	6597 (Base 1)	7597 (Base 1)	8597 (Base 1)	Only	32 WORDS
Product	5628 (Base 0)	6628 (Base 0)	7628 (Base 0)	8628 (Base 0)	Read	64 Zeichen
Text	5629 (Base 1)	6629 (Base 1)	7629 (Base 1)	8629 (Base 1)	Only	32 WORDS
Serial	5660 (Base 0)	6660 (Base 0)	7660 (Base 0)	8660 (Base 0)	Read	16 Zeichen
Number	5661 (Base 1)	6661 (Base 1)	7661 (Base 1)	8661 (Base 1)	Only	8 WORDS
Hardware	5668 (Base 0)	6668 (Base 0)	7668 (Base 0)	8668 (Base 0)	Read	64 Zeichen
Revision	5669 (Base 1)	6669 (Base 1)	7669 (Base 1)	8669 (Base 1)	Only	32 WORDS
Firmware	5700 (Base 0)	6700 (Base 0)	7700 (Base 0)	8700 (Base 0)	Read	64 Zeichen
Revision	5701 (Base 1)	6701 (Base 1)	7701 (Base 1)	8701 (Base 1)	Only	32 WORDS
Device PDI	5732 (Base 0)	6732 (Base 0)	7732 (Base 0)	8732 (Base 0)	Read	1 WORD
Length	5733 (Base 1)	6733 (Base 1)	7733 (Base 1)	8733 (Base 1)	Only	
Device PDO Length	5733 (Base 0) 5734 (Base 1)	6733 (Base 0) 6734 (Base 1)	7733 (Base 0) 7734 (Base 1)	8733 (Base 0) 8734 (Base 1)	Read Only	1 WORD

16.3 Zugriff auf Prozessdaten (PDI/PDO) mehrerer Ports über Modbus/TCP

Die Prozessdaten wurden gruppiert um die Anzahl der Modbus-Nachrichten, die benötigt werden um Daten mit dem IO-Link Master auszutauschen, zu verringern. Die PDI und PDO-Daten für mehrere Ports können mit einer Meldung empfangen oder gesendet werden.

	Modbus Halteregist	Zug Contro	griff auf Zugriff auf oller Port 1 Controller Port 2			Zugriff auf Controller Port 3		Zugriff auf Controller Port 4	
	er- Adresse (Base 1)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)
	1000								
	(Port 1)								
Read	2000								
(Input)	(Port 2)								
Process	3000								
Data Input	(Port 3)								
	4000								
	(Port 4)								
								1	
	1050								
	(Port 1)								
Read	2050								
Process	(Port 2)								
Data	3050								
Output	(Port 3)								
	4050								
	(Port 4)								
	4050								
	1050 (Dert 1)								
Write	(POIL I) 2050								
(Output)	2000 (Port 2)								
Process	3050								
Data	(Port 3)								
Calpat	4050								
	(Port 4)								
	(
	5000								
	(Port 5)								
Read	6000								
(Input)	(Port 6)								
Process	7000								
	(Port 7)								
	8000								
	(Port 8)								

	Modbus Halteregist	Zugriff auf Controller Port 1		Zugriff auf Controller Port 2		Zugriff auf Controller Port 3		Zugriff auf Controller Port 4	
	er- Adresse (Base 1)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)	Read (Input)	Write (Output)
	5050								
	(Port 5)								
Read	6050								
(Input)	(Port 6)								
Data	7050								
Output	(Port 7)								
	8050								
	(Port 8)								
	5050								
	(Port 5)								
Write	6050								
(Output)	(Port 6)								
Data	7050								
Output	(Port 7)								
	8050								
	(Port 8)								

Um Prozessdaten für acht Ports zu empfangen und zu senden, kann es notwendig sein, die Größe der PDI oder PDO-Datenblöcke anzupassen.

Modbus-Lese-/Schreibzugriff wobei:

- Alle PDI-Daten können mit einer Modbus-Halteregister-Lesenachricht gelesen werden.
- Alle PDO-Daten können mit einer Modbus-Halteregister-Lesenachricht gelesen werden.
- Alle PDO-Daten können mit einer Modbus-Halteregister-Schreibnachricht geschrieben werden.
- Controller Lesezugriff (Input):
 - Die PDI-Daten von einem oder mehreren Ports können mit einer Nachricht gelesen werden. (d.h.: Wenn Port 1 bei der Adresse 1000 adressiert wird, können Ports 1 bis 4 in einer Nachricht gelesen werden.)
 - Die PDO-Daten von einem oder mehreren Ports können mit einer Nachricht gelesen werden. (d.h.: Wenn Port 1 bei der Adresse 1050 adressiert wird, können Ports 1 bis 4 in einer Nachricht gelesen werden.)
 - Partielles Lesen von PDI und PDO-Daten ist erlaubt.
 - Die Länge einer Lesenachricht kann zwischen 1 und der gesamten, konfigurierten PDI oder PDO-Länge aller Ports variieren, beginnend mit dem adressierten Port.
- Controller Schreibzugriff (Output):
 - Es dürfen nur PDO-Daten geschrieben werden.
 - Die PDO-Daten für einen oder mehrere Ports können mit einer "Write Holding Register"-Nachricht geschrieben werden.
 - Partielles Schreiben von PDO-Daten ist nicht erlaubt.
 - Die Länge der Schreibnachricht muss der Summe der konfigurierten PDO-Längen aller zu schreibenden Ports entsprechen. Es gibt eine Ausnahme: die Datenlänge des Ports, der zuletzt geschrieben wird, muss gleich oder größer als die PDO-Länge des Geräts für diesen Port.

17 Beschreibungen der Funktionalität

In diesem Kapitel wird Folgendes behandelt:

- Prozessdatenblock-Beschreibungen; siehe Kapitel 17.1
- Ereignis-Verarbeitung, siehe Kapitel 17.2
- ISDU-Verarbeitung, siehe Kapitel17.3

17.1 Prozessdatenblock-Beschreibungen

In diesem Kapitel wird Folgendes behandelt:

- Beschreibung der Eingangs-Prozessdatenblöcke, siehe Kapitel 17.1.1
- Beschreibung der Ausgangs-Prozessdatenblöcke, siehe Kapitel 17.1.2

17.1.1 Beschreibung der Eingangs-Prozessdatenblöcke

Das Format der Eingangs-Prozessdatenblöcke ist vom konfigurierten PDI-Datenformat abhängig. Die folgenden Tabellen beschreiben die Eingangs-Prozessdatenblöcke in den möglichen Formaten.

Parametername	Datentyp	Beschreibung				
		Der Status des IO-Link-Geräts.				
		Bit 0 (0x01):				
		0 = Initialisierung der IO-Link-Port-Kommunikation ist nicht				
				1 = Initialisierung der IO-Link-Port-Kommunikation ist aktiv		
		Bit 1 (0x02):				
		0 = IO-Link-Port-Kommunikation ist nicht betriebsfähig 1 = IO-Link-Port-Kommunikation ist betriebsfähig				
		Bit 2 (0x04):				
	BYTE	0 = IO-Link-Eingangs-Prozessdaten sind nicht gültig. 1 = IO-Link-Eingangs-Prozessdaten sind gültig.				
		Bit 3 (0x08):				
		0= Kein Fehler erkannt				
Port Status		1= Fehler erkannt				
		 Das auf 1 gesetzte Betriebs-Statusbit signalisiert einen geringfügigen Kommunikationsfehler. Ein geringfügiger Kommunikationsfehler ensteht bei: 				
		 Einem kurzzeitigen Kommunikationsverlust zum IO-Link- Gerät. 				
		 Einem behebbaren IO-Link Master Software oder Hardware Fehler. 				
		 Das auf 0 gesetzte Betriebs-Statusbit signalisiert einen schweren Kommunikationsfehler. 				
		 Einem unbehebbaren Kommunikationsverlust zum IO- Link-Gerät. 				
		 Einem unbehebbaren IO-Link Master Software oder Hardware Fehler. 				
		Bits 4-7: Reserviert (0)				

Parametername	Datentyp	Beschreibung
Auxiliary I/O	BYTE	 Auxiliary I/O: <i>Hinweis:</i> Das Hilfsbit beim IO-Link-Port entspricht Pin 2 beim MD 758i-11- 42/L5-222 und DI beim MD 258i-12-8K/L4- 2R2K. Bit 0 (0x01): Der Status des Hilfsbits. 0 = Aus 1 = Ein Bits 1-3: Reserviert (0) Wenn Digitale I/O im PDI-Datenblock enthalten deaktiviert ist: Bits 4-7: Reserviert (0) Wenn Digitale I/O im PDI-Datenblock enthalten aktiviert ist: Bits 4-7: Reserviert (0) Wenn Digitale I/O im PDI-Datenblock enthalten aktiviert ist: Bits 4-7: Eingangsstatus Bit 5 (0x20) – DI I/O Status Bit 6 (0x40) – L- Eingangsstatus Bit 7 (0x80) – C/Q I/O Status
Event Code	INT	16-Bit Ereigniscode vom IO-Link-Gerät empfangen.
PDI Data <i>Default Länge</i> = 32 Bytes	Array von bis zu 32 BYTES	Die vom IO-Link-Gerät empfangenen PDI-Daten. Kann zwischen 0 und 32 Bytes PDI-Daten enthalten. Die Definition der PDI-Daten ist vom Gerät abhängig. <i>Hinweis: Die Länge ist über die Web-Schnittstelle</i> <i>konfigurierbar.</i>

17.1.1.1 Eingangs-Prozessdatenblock - 8-Bit-Datenformat

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen zum Eingangs-Prozessdatenblock - 8-Bit-Datenformat.

Byte	Bit 7 Bit 0
0	Port Status
1	Auxiliary I/O
2	Event Code LSB
3	Event Code MSB
4	PDI Data Byte 0
5	PDI Data Byte 1
N+3	PDI Data Byte (N-1)

17.1.1.2 Eingangs-Prozessdatenblock - 16-Bit-Datenformat

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen zum Eingangs-Prozessdatenblock - 16-Bit-Datenformat.

WORD	Bit 15	Bit 8	Bit 7	Bit 0
0	Port-Status		Auxiliary I/O	
1	Event Code			

WORD	Bit 15	Bit 8	Bit 7	Bit 0
2	PDI Data Word 0			
3	PDI Data Word 1			
N+1	PDI Data Word (N-1)			

17.1.1.3 Eingangs-Prozessdatenblock - 32-Bit-Datenformat

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen zum Eingangs-Prozessdatenblock - 32-Bit-Datenformat.

DWORD	Bit 31	Bit 24	Bit 23	Bit 16	Bit 15	Bit 0
0	Port-Status		Auxiliary I/O		Event Code	
2	PDI Data DWOF	RD 0				
3	PDI Data DWOF	RD 1				
Ν	PDI Data DWOF	RD (N-1)				

17.1.2 Beschreibung der Ausgangs-Prozessdatenblöcke

Die Inhalte des Ausgangs-Prozessdatenblocks sind konfigurierbar.

Parametername	Daten	Beschreibung	
Clear Event Code in PDO Block (Konfigurierbare Option) <i>Default</i> : Not included	INT	Wenn die Option enthalten ist, können 16-Bit Ereigniscodes, die über den PDU-Datenblock im PDI- Datenblock empfangen wurden, gelöscht werden.	
Include Digital Output(s) in PDO Data Block <i>Default</i> : Not included	INT	Wenn diese Option enthalten ist, können die Digitalausgang-Pins D2 und D4 eingestellt werden.	
PDO Data Default Länge = 32 Bytes	Array von bis zu 32 BYTES	Die PDO-Daten werden zum IO-Link-Gerät geschrieben. Kann zwischen 0 und 32 Bytes PDO-Daten enthalten. Die Definition und Länge der PDO-Daten sind vom Gerät abhängig. <i>Hinweis: Die Länge ist über die Web-Schnittstelle</i> <i>konfigurierbar.</i>	

17.1.2.1 Ausgangs-Prozessdatenblock - 8-Bit-Datenformat (SINT)

Wenn keine der beiden Optionen Clear Event Code in PDO Block oder Include Digital Output(s) in PDO Data Block ausgewählt wurde:

Byte	Bit 7	Bit 0
0	PDO Data Byte 0	
1	PDO Data Byte 1	

Byte	Bit 7	Bit 0
N-1	PDO Data Byte (N-1)	

Wenn die Option Clear Event Code in PDO Block ausgewählt und die Option Include Digital Output(s) in PDO Data Block nicht ausgewählt wurde:

Byte	Bit 7 Bit 0	
0	Event Code LSB	
1	Event Code MSB	
2	PDO Data Byte 0	
3	PDO Data Byte 1	
N+1	PDO Data Byte (N-1)	

Wenn die beiden Optionen Clear Event Code in PDO Block und Include Digital Output(s) in PDO Data Block ausgewählt wurden:

Byte	Bit 7	Bit 0
0	Event code LSB	
1	Event code MSB	
	Einstellungen der digitalen Ein-/Ausgänge:	
2	Bit 1 (0x02) - Digitaler Eingang aktiv	
	Bit 3 (08x08) - C/Q (I/O-Link / Digitaler Ausgang) aktiv	
3	0 (Unbenutzt)	
4	PDO Data Byte 0	
5	PDO Data Byte 1	
N + 3	PDO Data Byte (N-1)	

17.1.2.2 Ausgangs-Prozessdatenblock - 16-Bit-Datenformat (INT)

Wenn keine der beiden Optionen Clear Event Code in PDO Block oder Include Digital Output(s) in PDO Data Block ausgewählt wurde:

WORD	Bit 15 Bit 0	
0	PDO Data Word 0	
1	PDO Data Word 1	
N-1	PDO Data Word (N-1)	

Wenn die Option Clear Event Code in PDO Block ausgewählt und die Option Include Digital Output(s) in PDO Data Block nicht ausgewählt wurde:

	WORD	Bit 15 Bit	: 0
0		Event Code	
1		PDO Data Word 0	
2		PDO Data Word 1	
Ν		PDO Data Word (N-1)	

Wenn die beiden Optionen Clear Event Code in PDO Block und Include Digital Output(s) in PDO Data Block ausgewählt wurden:

WORD	Bit 15 Bit 0	
0	Event Code	
	Einstellungen der Digitalausgänge:	
1	Bit 1 (0x02) - DI-Einstellung	
	Bit 3 (08x08) - C/Q-Einstellung	
2	PDO Data Word 0	
3	PDO Data Word 1	
N+1	PDO Data Word (N-1)	

17.1.2.3 Ausgangs-Prozessdatenblock - 32-Bit-Datenformat (DINT)

Wenn keine der beiden Optionen Clear Event Code in PDO Block oder Include Digital Output(s) in PDO Data Block ausgewählt wurde:

DWORD	Bit 31 Bit 0	
0	PDO Data DWORD 0	
1	PDO Data DWORD 1	
N-1	PDO Data DWORD (N-1)	

Wenn die Option Clear Event Code in PDO Block ausgewählt und die Option Include Digital Output(s) in PDO Data Block nicht ausgewählt wurde:

DWORD	Bit 31	Bit 16	Bit 15	Bit 0
0	0		Event Code	
1	PDO Data DWORD 0			
2	PDO Data DWORD 1			
N - 1	PDO Data DWORD (N-1)		

Wenn die beiden Optionen Clear Event Code in PDO Block und Include Digital Output(s) in PDO Data Block ausgewählt wurden:

DWORD	Bit 31 Bit	16	Bit 15	Bit 0
	Einstellungen der Digitalausg	jänge:		
0	Bit 17 (0x0002) – DI-Einstellung Event Code			
	Bit 19 (0x0008) - C/Q-Einste	llung		
1	PDO Data DWORD 0			
2	PDO Data DWORD 1			
N - 1	PDO Data DWORD (N-1)			

17.2 Ereignis-Verarbeitung

Die Ereignis-Verarbeitung des IO-Link Master dient zur Bereitstellung von Echtzeit-Updates von Ereigniscodes, die direkt vom IO-Link-Gerät empfangen wurden. Der IO-Link-Ereigniscode:

- Ist im zweiten 16-Bit WORD des Eingangs-Prozessdatenblocks (PDI-Block) enthalten.
 - Ein aktives Ereignis wird durch einen Wert ungleich Null signalisiert.
 - Nicht aktiv oder kein Ereignis wird durch einen Nullwert signalisiert.
- Es gibt zwei Methoden zum Löschen eines Ereignisses:
 - Die Option Ereignis nach Haltezeit löschen aktivieren.
 - Der IO-Link Master behält oder hält den aktiven Ereigniscode bis zum Ablauf der konfigurierten *Aktiven Ereignis-Haltezeit* im PDI-Datenblock.
 - Der IO-Link Master löscht dann den Ereigniscode im PDI-Block und wartet bis die *Ereignis-Löschungs-Haltezeit* abgelaufen ist, bevor er einen anderen Ereigniscode zum PDI-Block hinzufügt.
 - Die Option *Ereigniscode im PDO-Block löschen* aktivieren.
 - o Der IO-Link Master kontrolliert den von der SPS empfangenen PDO-Block.
 - Der IO-Link Master erwartet, dass der erste Eintrag des PDO-Blocks einen Ereigniscode angibt, der gelöscht werden soll.
 - Wenn ein aktiver Ereigniscode im PDI-Block enthalten ist und der gleiche Ereigniscode im PDO-Block der SPS enthalten ist, wird dieser im PDI-Block gelöscht.
 - Der IO-Link Master wartet bis die *Ereignis-Löschungs-Haltezeit* abgelaufen ist bevor er einen anderen Ereigniscode zum PDI-Block hinzufügt.
- Die beiden Methoden können separat oder zusammen verwendet werden um das Löschen von Ereignissen zu steuern.

Die nächsten Unterabschnitte verdeutlichen den Prozess zum Löschen von Ereignissen bei den

verschiedenen Ereignis-Konfigurationen.

17.2.1 Prozess Ereignis nach Haltezeit löschen

Dies verdeutlicht den Prozess zum Löschen des Ereignisses nach der Haltezeit.

17.2.2 Prozess Ereignis im PDO-Datenblock löschen

Dies verdeutlicht das Löschen des Ereignisses im PDO-Block-Prozess.

17.2.3 Prozesse Ereigniscode im PDO-Datenblock löschen und Ereignis nach Haltezeit löschen - PDO-Block zuerst

Dies verdeutlicht das Löschen des Ereigniscodes im PDO-Block und den Prozess Löschen des Ereignisses nach der Haltezeit im PDO-Block zuerst.

17.2.4 Prozesse Ereigniscode im PDO-Datenblock löschen und Ereignis nach Haltezeit löschen - Haltezeit läuft ab

Dies verdeutlicht das Löschen des Ereigniscodes im PDO-Block und den Prozess Löschen des Ereignisses nach der Haltezeit bei abgelaufener Haltezeit.

17.3 ISDU-Verarbeitung

Der IO-Link Master verfügt über eine sehr flexible ISDU-Schnittstelle die von allen unterstützten industriellen Protokollen verwendet wird. Die ISDU-Schnittstelle enthält Folgendes:

- Eine ISDU-*Anfrage* kann einen oder mehrere individuelle ISDU-Lese- und/oder Schreib-*Befehle* enthalten.
- Auf individuellen ISDU-Befehlen basierende Byte-Swapping Fähigkeiten.
- Befehlsstrukturen mit **variabler Größe** um den Zugriff auf ein breites Spektrum an ISDU-Blockgrößen zu ermlöglichen.
- Eine einzelne ISDU-Anfrage kann so viele ISDU-Lese- und/oder Schreibbefehle enthalten wie es das verwendete industrielle Protokoll erlaubt. Zum Beispiel, wenn ein industrielles Protokoll 500-Byte Lesen/Schreiben unterstützt, kann eine ISDU-Anfrage mehrere Befehle unterschiedlicher Längen enthalten, die sich auf eine Gesamtlänge von bis zu 500-Bytes belaufen können.
- Bei der ControlLogix-EtherNet/IP-SPS Familie werden sowohl blockierende, als auch nichtblockierende ISDU-Anfragemethoden unterstützt.
 - Der IO-Link Master implementiert blockierende ISDU-Anfragen indem er erst dann auf eine ISDU-Anfrage antwortet, wenn alle Befehle verarbeitet wurden.
 - Der IO-Link Master implementiert nicht-blockierende ISDU-Anfragen indem er:
 - o Auf eine ISDU-Anfrage antwortet unmittelbar nachdem er sie empfangen und überprüft hat.
 - Von der SPS anfordert, den Status der ISDU-Anfrage mit Lesenachrichten zu kontrollieren. Der IO-Link Master sendet den Status als "Abgeschlossen" erst dann zurück, wenn alle ISDU-Befehle verarbeitet wurden.

17.3.1 Struktur der ISDU-Anfragen/Antworten

ISDU-Anfragen können einen einzelnen oder mehrere eingebettete Befehle enthalten. In diesem Kapitel wird Folgendes behandelt:

- ISDU-Anfrage mit einem Befehl siehe Kapitel 17.3.1.1
- Aufbau einer ISDU-Anfrage mit mehreren Befehlen, siehe Kapitel 17.3.1.2

17.3.1.1 ISDU-Anfrage mit einem Befehl

Dies illustriert eine ISDU-Anfrage mit einem Befehl.



Abbildung 60: ISDU-Anfrage/Antwort mit einem Befehl

17.3.1.2 Aufbau einer ISDU-Anfrage mit mehreren Befehlen

ISDU-Anfragen mit mehreren Befehlen können aus Befehlen mit gleichen oder unterschiedlichen Datengrößen bestehen. Es folgen zwei Beispiele mit mehreren ISDU-Befehlen.

- Abbildung 61: Beispiel ISDU-Anfrage/Antwort mit mehreren Befehlen unterschiedlicher Datenbereich-Länge
- Abbildung 62: Beispiel ISDU-Anfrage/Antwort mit mehreren Befehlen unterschiedlicher Datenbereich-Länge



Abbildung 61: Beispiel - ISDU-Anfrage/Antwort mit mehreren Befehlen unterschiedlicher Datenbereich-Länge



Abbildung 62: Beispiel - ISDU-Anfrage/Antwort mit mehreren Befehlen unterschiedlicher Datenbereich-Länge

17.3.2 Format der ISDU-Anfrage - Von SPS an IO-Link Master

ISDU-Schreib- und Lesebefehle sind im gleichen Nachrichtendaten-Format. Jede ISDU-Anfrage beinhaltet einen oder mehrere Befehle. Die Befehle können entweder aus einer Reihe von eingebetteten Befehlen oder einem einzelnen Lesebefehl bestehen.

*Hinweis:*Eine Liste eingebetteter ISDU-Befehle wird entweder mit einem Control Field "0" beendet (einziger/letzter Vorgang) oder mit dem Ende der Nachrichtendaten.

17.3.2.1 Standard-Befehlsformat einer ISDU-Anfrage

Diese Tabelle zeigt das Standard-Befehlsformat einer ISDU-Anfrage bei ControlLogix SPS.

Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung der Parameter	
Byte Swapping	USINT	Bits 0-3: 0= Kein Byte-Swapping. 1= 16-Bit (INT) Byte-Swapping von ISDU-Daten. 2= 32-Bit (DINT) Byte-Swapping von ISDU-Daten. Bits 4-7: Auf Null gesetzt, Unbenutzt.	
RdWrControlType	USINT	Auf Null gesetzt. Unbenutzt. Stellt Informationen zu den Feldern Type und Control des ISDU-Befehls zur Verfügung. Bits 0-3, Type Feld: 0 = NOP (No operation) 1 = Lesevorgang 2 = Schreibvorgang 3 = Lese- oder Schreibvorgang 4 = Lese- und Schreibvorgang Bits 4-7, Control Feld: 0 = Einziger/letzter Vorgang (Länge kann zwischen 1 und 232 variieren) 1 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 4-Byte Datenbereich 2 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 8-Byte Datenbereich 3 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 32-Byte Datenbereich 5 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 64-Byte Datenbereich 5 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 128-Byte Datenbereich 6 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 128-Byte Datenbereich	
Index	UINT	Die Parameter-Adresse des Datenobjekts im IO-Link-Gerät.	
Subindex	UINT	Die Datenelement-Adresse eines strukturierten Parameters des Datenobjekts im IO-Link-Gerät.	
DatalengthUINTDie zu lesende oderUINTBei eingebetteten Bei und dem festen Dati		Die zu lesende oder schreibende Datenlänge. Bei eingebetteten Batch-Befehlen kann die Datenlänge zwischen 1 und dem festen Datenbereich variieren.	
Data	USINT, UINT oder UDINT-Array.	Die Größe des Arrays wird vom Control Feld in RdWrControlType bestimmt. <i>Hinweis: Die Daten sind nur für Schreibbefehle gültig.</i>	

17.3.2.2 Befehlsformat einer Integer (16-Bit WORD) ISDU-Anfrage

Diese Tabelle zeigt das Befehlsformat einer Integer (16-Bit WORD) ISDU-Anfrage bei SLC, MicroLogix, PLC-5 oder Modbus/TCP.

Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung der Parameter			
		Stellt Informationen zu den Feldern Type, Control und Byte- Swapping des ISDU-Befehls zur Verfügung			
		Bits 0-3, Type Feld:			
		0 = NOP (No operation) 1 = Lesevorgang 2 = Schreibvorgang 3 = Lese- oder Schreibvorgang 4 = Lese- und Schreibvorgang			
		Bits 4-7, Control Feld:			
Byte Swapping / RdWrControlType	UINT	 0 = Einziger/letzter Vorgang (Länge kann zwischen 1 und 232 variieren) 1 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 4-Byte Datenbereich 2 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 8-Byte Datenbereich 3 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 16-Byte Datenbereich 4 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 32-Byte Datenbereich 5 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 64-Byte Datenbereich 6 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 128-Byte Datenbereich 7 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 232-Byte Datenbereich 8 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 232-Byte Datenbereich 6 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 232-Byte Datenbereich 7 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 232-Byte Datenbereich 8 = 11: 0 = Kein Byte-Swapping. 1 = 16-Bit (INT) Byte-Swapping von ISDU-Daten. 2 = 32-Bit (DINT) Byte-Swapping von ISDU-Daten. 			
Index		Die Parameter Adresse des Datenobiekts im IO Link Gerät			
Subindex	UINT	Die Parameter-Adresse des Datenobjekts im IO-Link-Gerät. Die Datenelement-Adresse eines strukturierten Parameters des Datenobiekts im IO-Link-Gerät.			
		Die zu lesende oder schreibende Datenlänge.			
Datalength	UINT	Bei eingebetteten Batch-Befehlen kann die Datenlänge zwischen 1 und dem festen Datenbereich variieren.			
Data	USINT, UINT oder UDINT-Array.	Die Größe des Arrays wird vom Control Feld in RdWrControlType bestimmt. <i>Hinweis: Die Daten sind nur für Schreibbefehle gültig.</i>			

17.3.3 Format der ISDU-Antworten

Die ISDU-Antworten sind im gleichen Datenformat wie die Anfragen, mit Ausnahme des zurückgesendeten Befehlsstatus. Jede ISDU-Antwort beinhaltet eine oder mehrere Antworten auf die einzelne und/oder eingebetteten Befehle, die in der Anfrage empfangen wurden.

17.3.3.1 Standard-Befehlsformat einer ISDU-Antwort

Die folgende Tabelle zeigt das Standard-Befehlsformat einer ISDU-Antwort bei ControlLogix SPS.

Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung der Parameter			
		Signalisiert das Byte-Alignment und den Status der Befehlsantwort.			
		Byte-Swapping, Bits 0-3:			
		0= Kein Byte-Swapping. 1= 16-Bit (INT) Byte-Swapping von TX/RX ISDU-Daten. 2= 32-Bit (DINT) Byte-Swapping von TX/RX ISDU-Daten.			
Status	USINT	Status, Bits 4-7:			
		0 = NOP (No operation) 1 = In Bearbeitung (nur gültig bei nicht-blockierenden Anfragen) 2 = Erfolgreich 3 = Fehler: IO-Link-Gerät hat die Anfrage abgelehnt. 4 = Timeout: IO-Link-Gerät hat nicht geantwortet			
		Stellt Informationen zu den Feldern Type und Control der ISDU- Anfrage zur Verfügung.			
		Bits 0-3, Type Feld:			
		0 = NOP (No operation) 1 = Lesevorgang 2 = Schreibvorgang 3 = Lese- oder Schreibvorgang 4 = Lese- und Schreibvorgang			
RdWrControlTvpe	USINT	Bits 4-7, Control Feld:			
Kuwiconiiorype		 0 = Einziger/letzter Vorgang (Länge kann zwischen 1 und 232 variieren) 1 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 4-Byte Datenbereich 2 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 8-Byte Datenbereich 3 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 16-Byte Datenbereich 4 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 32-Byte Datenbereich 5 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 64-Byte Datenbereich 6 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 128-Byte Datenbereich 7 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 232-Byte Datenbereich 			
Index	UINT	Die Parameter-Adresse des Datenobjekts im IO-Link-Gerät.			
Subindex	UINT	Die Datenelement-Adresse eines strukturierten Parameters des Datenobjekts im IO-Link-Gerät.			
		Die gelesene oder geschriebene Datenlänge.			
Datalength	UINT	Bei eingebetteten Batch-Befehlen kann die Datenlänge zwischen 1 und dem festen Datenbereich variieren.			
Data	USINT, UINT oder UDINT- Array.	Die für Lesebefehle benötigten Daten. Können optional die Daten eines Schreibbefehls zurücksenden.			
		Die Größe des Arrays wird vom Control Feld in RdWrControlType bestimmt.			
		Hinweis: Datenfeld für NOP-Einzelbefehle nicht erforderlich.			

17.3.3.2 Befehlsformat einer Integer (16-Bit WORD) ISDU-Antwort

Diese Tabelle zeigt das Befehlsformat einer Integer (16-Bit WORD) ISDU-Antwort bei SLC, MicroLogix, PLC-5 oder Modbus/TCP.

Bezeichnung	Datentyp	Beschreibung der Parameter
		Stellt Informationen zu den Feldern Type, Control, Byte- Swapping und Status des ISDU-Befehls zur Verfügung.
		Bits 0-3, Type Feld:
		0 = NOP (No operation) 1 = Lesevorgang 2 = Schreibvorgang 3 = Lese- oder Schreibvorgang 4 = Lese- und Schreibvorgang
		Bits 4-7, Control Feld:
Status, Byte-Swapping, RdWrControlType	UINT	 0 = Einziger/letzter Vorgang (Länge kann zwischen 1 und 232 variieren) 1 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 4-Byte Datenbereich 2 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 8-Byte Datenbereich 3 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 16-Byte Datenbereich 4 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 32-Byte Datenbereich 5 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 64-Byte Datenbereich 6 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 128-Byte Datenbereich 7 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 232-Byte Datenbereich 7 = Eingebetteter Batch-Befehl – Fester 232-Byte Datenbereich 8 = 16-Bit (INT) Byte-Swapping von TX/RX ISDU-Daten. 2 = 32-Bit (DINT) Byte-Swapping von TX/RX ISDU-Daten. Status, Bits 12-15: 0 = NOP (No operation) 1 = In Bearbeitung (nur gültig bei nicht-blockierenden Anfragen) 2 = 5 = Eingenzieh
		 2 = Erroigreich 3 = Fehler: IO-Link-Gerät hat die Anfrage abgelehnt. 4 = Timeout: IO-Link-Gerät hat nicht geantwortet
Index	UINT	Die Parameter-Adresse des Datenobjekts im IO-Link-Gerät
Subindex	UINT	Die Datenelement-Adresse eines strukturierten Parameters des Datenobjekts im IO-Link-Gerät.
		Die gelesene oder geschriebene Datenlänge.
Datalength	UINT	Bei eingebetteten Batch-Befehlen kann die Datenlänge zwischen 1 und dem festen Datenbereich variieren.
	USINT, UINT oder UDINT-Array	Die für Lesebefehle zurückgesendeten Daten. Enthält die Daten eines Schreibbefehls.
Data		Die Größe des Arrays wird vom Control Feld in RdWrControlType bestimmt.
		Hinweis: Datenfeld für NOP-Einzelbefehle nicht erforderlich.

17.3.4 Blockierende und nicht-blockierende ISDU-Methoden

Der IO-Link Master unterstützt sowohl blockierende, als auch nicht-blockierende ISDU-Anfragen. Die folgenden Diagramme zeigen, wie jede Methode funktioniert.

17.3.4.1 Single Command Blocking

Nachfolgend wird die Methode Single Command Blocking illustriert.

17.3.4.2 Multiple Command Blocking

Nachfolgend wird die Methode Multiple Command Blocking illustriert.

17.3.4.3 Single Command Non-Blocking

Nachfolgend wird die Methode Single Command Non-Blocking illustriert.

17.3.4.4 Multiple Command Non-Blocking

Nachfolgend wird die Methode Multiple Command Non-Blocking illustriert.

18 Fehlersuche und Technischer Support

Dieses Kapitel enthält folgende Informationen:

- Fehlersuche, siehe Kapitel 18.1
- IO-Link-Master-LEDs, siehe Kapitel 18.2
- Kontaktaufnahme mit dem Technischen Support, siehe Kapitel 18.3
- Verwendung von Protokolldateien, siehe Kapitel 18.4

18.1 Fehlersuche

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Technischen Support empfiehlt es sich, dass Sie Folgendes versuchen:

- Vergewissern Sie sich anhand derIO-Link-Master-LEDs, dass die LEDs kein Problem melden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerk-IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway korrekt und für das Netzwerk geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die in den IO-Link Master einprogrammierte IP-Adresse mit der eindeutig reservierten IP-Adresse übereinstimmt, die vom Systemadministrator vergeben wurde.
 - Bei Verwendung von DHCP muss das Hostsystem die Subnetzmaske zur Verfügung stellen. Das Gateway ist optional und für ein rein lokales Netzwerk nicht erforderlich.
 - Denken Sie daran, dass die Drehschalter am MD 758i-11-42/L5-2222, wenn sie auf eine andere als die Default-Position eingestellt sind, die unteren 3 Stellen (8 Bits) der statischen IP-Adresse überschreiben, die im Fenster **Netzwerk** konfiguriert wurde.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Ethernet-Hub und alle sonstigen Netzwerkgeräte, die sich möglicherweise zwischen dem System und dem IO-Link Master befinden, eingeschaltet und in Betrieb sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Kabeltypen an den richtigen Steckverbindern verwenden, und dass alle Kabel sicher angeschlossen sind.
- Trennen Sie die Verbindung zum IO-Link-Gerät, und stellen Sie sie wieder her, oder verwenden Sie optional das Fenster Konfiguration | IO-Link zum Zurücksetzen des Ports, und setzen Sie den Port-Modus zurück auf IO-Link.
- Starten Sie den IO-Link Master neu, oder schalten Sie ihn aus und wieder ein. Verwenden Sie das Fenster **Erweitert | Software**, um den IO-Link Master neu zu starten.
- Vergewissern Sie sich, dass der **Port-Modus** mit dem Gerät übereinstimmt, beispielsweise IO-Link, Digital In, Digital Out oder Reset (Port ist deaktiviert).
- Wenn Sie eine Fehlermeldung empfangen, der eine Hardwarefehler signalisiert, überprüfen Sie im Fenster Konfiguration | IO-Link den Port, bei dem die Störung auftritt.
 - Überprüfen Sie die Einstellungen für die Optionen Automatischen Upload freigeben und Automatischen Download freigeben. Wenn die Vendor ID oder Device ID des angeschlossenen Geräts nicht übereinstimmen, löst dies einen Hardwarefehler aus.
 - Wenn der Port einen Datenspeicher enthält, vergewissern Sie sich, dass die Vendor ID und die Device ID mit dem Gerät übereinstimmen, das an den Port angeschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, **LÖSCHEN** Sie den Datenspeicher, oder verlagern Sie das Gerät zu einem anderen Port.
 - Überprüfen Sie die Einstellungen für die Gerätevalidierung und die Datenvalidierung. Wenn das angeschlossene Gerät diesen Einstellungen nicht entspricht, löst dies einen Hardwarefehler aus.
- Öffnen Sie die Web-Schnittstelle des IO-Link Masters, und überprüfen Sie in den folgenden Fenstern, ob Sie ein Problem erkennen können:
 - IO-Link-Diagnose
 - Digital-I/O-Diagnose
 - EtherNet/IP, Modbus/TCP
- Wenn Sie ein IO-Link-Master-Reservegerät haben, versuchen Sie, den IO-Link Master auszutauschen.

18.2 IO-Link-Master-LEDs

Die folgenden Tabellen enthalten Beschreibungen zu den LEDs:

18.2.1 MD 758i-11-42/L5-2222

Der MD 758i-11-42/L5-2222 (4-Port-Variante, IP67) ist mit diesen LEDs ausgestattet.

	LEDs des MD 758i-11-42/L5-2222
PWR	Eine grün leuchtende PWR -LED signalisiert, dass der IO-Link Master mit Strom versorgt wird.
	Die MOD-LED liefert folgende Informationen:
	Aus = Keine Fehler oder keine SPS-Verbindung
MOD	Rot blinkend
(Modul- Status)	Einen oder mehrere Fehler erkannt, wenn NET aus ist
Olalus)	Nicht behebbarer Fehler, wenn NET ebenfalls blinkt
	Dauernd rot = Wartung erforderlich oder angefordert
	Die NET -LED liefert folgende Informationen:
	Aus = Keine SPS-Verbindung
	Dauernd grün = SPS-Verbindung aufgebaut
	Rot blinkend = Nicht behebbarer Fehler, wenn MOD ebenfalls blinkt
	Diese LED liefert die folgenden Informationen zum IO-Link-Port.
	Aus: SIO-Modus - Signal ist Low oder nicht angeschlossen.
	Gelb: SIO-Modus - Signal ist High.
1-4	 Rot blinkend: Hardwarefehler - vergewissern Sie sich, dass die auf dem Port konfigurierten IO-Link-Einstellungen nicht mit dem angeschlossenen Gerät in Konflikt stehen:
	 Automatischer Upload und/oder Download ist aktiviert, und es handelt sich nicht um dasselbe Gerät.
	Gerätevalidierungsmodus ist aktiviert, und es handelt sich nicht um das richtige Gerät.
	• Datenvalidierungsmodus ist aktiviert, aber es liegt ein Fehler vor.
	 Dauernd rot - PDI des angeschlossenen IO-Link-Geräts ungültig.
	Dauernd grün: Ein IO-Link-Gerät ist angeschlossen und kommuniziert.
	Grün blinkend: Suche nach IO-Link-Geräten.
	Die DI -LED signalisiert den Digitaleingang auf DI (Pin 2).
Ports 1-4 DI	Aus: DI-Signal ist Low oder nicht angeschlossen
	Gelb: DI-Signal ist High
FIP 1	Die EIP -LEDs liefern die folgenden Informationen:
FIP 2	Grün blinkend = Aktivität
	Grün leuchtende LED = Verbindung aufgebaut

18.2.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K

Der MD 258i-12-8K/L4-2R2K (8-Port-Hutschienenvariante, IP20) verfügt über diese LEDs.

	LEDs des MD 258i-12-8K/L4-2R2K
PWR	Eine grün leuchtende PWR -LED signalisiert, dass der IO-Link Master mit Strom versorgt wird.
	Die MS-LED liefert folgende Informationen:
	Aus = Keine Fehler oder keine SPS-Verbindung
	Blinkend grün und rot = Selbsttest
MS	Grün blinkend = Standby – nicht konfiguriert
(Modul-	Dauernd grün = In Betrieb
Status)	Rot blinkend
	Einen oder mehrere Fehler erkannt, wenn NS aus ist
	Nicht behebbarer Fehler, wenn NS ebenfalls rot blinkt
	Dauernd rot = Wartung erforderlich oder angefordert
	Die NS -LED liefert folgende Informationen:
	Aus = Keine SPS-Verbindung
NO	Blinkend grün und rot = Selbsttest
NS (Netzwerkstat us)	 Grün blinkend = Eine IP-Adresse ist konfiguriert, aber es werden keine Verbindungen aufgebaut
	Dauernd grün = SPS-Verbindung aufgebaut
	Rot blinkend = Nicht behebbarer Fehler, wenn MS ebenfalls blinkt
	Dauernd rot = Doppelte IP-Adresse im Netzwerk
	Diese LED liefert die folgenden Informationen zum IO-Link-Port.
	Aus: SIO-Modus - Signal ist Low oder deaktiviert
	Gelb: SIO-Modus - Signal ist High
	 Rot blinkend: Hardwarefehler - vergewissern Sie sich, dass die auf dem Port konfigurierten IO-Link-Einstellungen nicht mit dem angeschlossenen Gerät in Konflikt stehen:
Port 1-8	 Automatischer Upload und/oder Download ist aktiviert, und es handelt sich nicht um dasselbe Gerät.
	 Gerätevalidierungsmodus ist aktiviert, und es handelt sich nicht um das richtige Gerät.
	Datenvalidierungsmodus ist aktiviert, aber es liegt ein Fehler vor.
	 Dauernd rot - PDI des angeschlossenen IO-Link-Geräts ungültig.
	Dauernd grün: Ein IO-Link-Gerät ist angeschlossen und kommuniziert
	Grün blinkend: Suche nach IO-Link-Geräten
	Die LED D1 - D4 signalisiert einen Digitaleingang.
D1-4	Aus: DI-Signal ist Low oder nicht angeschlossen
	Ein: DI-Signal ist High
Duale	Die Ethernet-LEDs liefern die folgenden Informationen:
Ethernet-	Dauernd grün = Verbindung
Ports	Dauernd gelb = Aktivität

18.3 Kontaktaufnahme mit dem Technischen Support

Es empfiehlt sich, Zugriff auf das Fenster **Hilfe/SUPPORT** zu haben, wenn Sie den Technischen Support anrufen, da dieser möglicherweise nach den Informationen fragen wird, die auf im Fenster **SUPPORT** angezeigt werden.

upport	Down
SYSTEM INFO	
Host Name	2
Serial Number	9615-065532
Model Name	MD 748i-11-42/L5-2222
Hardware Version	99615-6 rev A
Switch Position	000
MAC Address	00:15:7b:84:07:f2
IP Address	10.0.186
Subnet Mask	255.255.0.0
Gateway Address	0.0.0
IP Type	static
APPLICATION BASE	
application-manager	1.4.0.0
configuration-manager	1,4,0,2
discovery-protocol	1.4.0.1
event-log	1,4.0.0
iolink-driver	1.4.2.7
iolink-manager	1.4.2.2
profinetio	1.4.1.10
web-help	1.4.0.1
web-user-interface	1.4.1.5
IMAGES	
U-Boot	1.18
FPGA	1.00
uImage-Primary	1.19
uImage-Back <mark>u</mark> p	1,19
Applications	1,4.25

Abbildung 63: Speichern der Support-Information des Geräts

Verwenden Sie die Informationen im Fenster Kontakt, falls Sie technische Unterstützung benötigen.

Leuze electronic the series people	me Diagnostics	Configuration	Advanced	Attached Devices	Help	MD 748 au 424 5 2022, Logout E
HELP SUPPORT C	ONTACT					
Contact						
Mailing Address						
Leuze electronic Gm In der Braike 1 D-73277 Owen/Ted Germany	ibh + Co. KG k					
Technical Support	(Germany)					
Tel: +49 7021 Fax: +49 7021 Online: http://www. E-mail: info@leuze.d	573-0 573-199 euze.com e					
			_			
elcome Admin						Leuze electronic

Abbildung 64: Support-Information

Service und Support

Rufnummer für 24-Stunden-Bereitschaftsservice: +49 (0) 7021 573 – 0

Service-Hotline: +49 (0) 7021 573 – 123

Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr (UTC+1)

E-Mail: service.identify@leuze.de

Reparaturservice und Rücksendungen:

Vorgehensweise und Internetformular finden Sie unter www.leuze.com/reparatur Rücksendeadresse für Reparaturen: Servicecenter Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany

18.4 Verwendung von Protokolldateien

Der IO-Link Master bietet fünf verschiedene Protokolldateien, die Sie betrachten, exportieren oder löschen können:

- Syslog (Systemprotokoll) zeigt Aktivitätseinträge zeilenweise an.
- **dmesg** zeigt Linux-Kernel-Meldungen an.
- top zeigt an, welche Programme am meisten Speicher und CPU-Kapazität in Anspruch nehmen.
- **ps** zeigt die laufenden Programme an
- Alle Protokolldateien starten automatisch während des Anlaufzyklus. Für jede Protokolldatei gilt eine Größenbegrenzung auf 100 kB.
- *Hinweis:Protokolldateien sind in der Regel für die Verwendung durch den Technischen Support vorgesehen, falls ein Problem vorliegt.*

Sie können die folgenden Verfahren für die nachstehenden Vorgänge anwenden:

- Betrachten einer Protokolldatei
- Löschen einer Protokolldatei
- Exportieren einer Protokolldatei

18.4.1 Betrachten einer Protokolldatei

Verwenden Sie dieses Verfahren zum Betrachten einer Protokolldatei.

- 1. Öffnen Sie die Web-Schnittstelle des IO-Link Masters.
- 2. Klicken Sie auf Erweitert und dann auf PROTOKOLLDATEIEN.
- 3. Wählen Sie den Typ der Protokolldatei aus der Dropdown-Liste.
- 4. Klicken Sie optional auf die Schaltfläche **AKTUALISIEREN**, um die neuesten Informationen abzurufen.
- 5. Exportieren Sie optional die Protokolldatei.

Leuze electronic	Home	Diagnostics	Configuration	Advanced	Attached Devices	Help	10.748 sa vizi 6.2020. Logout EN
SOFTWARE AC	COUNTS	LOG FILES	LICENSES				
Log Files @				select l	og file syslog dmesg top ps pnio		REFRESH CLEAR EXPORT
Welcome Admin					0221		Leuze electronic

Abbildung 65: Auswählen des Protokolldateityps

18.4.2 Exportieren einer Protokolldatei

Verwenden Sie das folgende Verfahren zum Exportieren einer Protokolldatei.

- 1. Öffnen Sie die Web-Schnittstelle des IO-Link Masters.
- 2. Klicken Sie auf Erweitert und dann auf PROTOKOLLDATEIEN.
- 3. Wählen Sie den Typ der Protokolldatei aus der Dropdown-Liste.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche EXPORT.
- 5. Klicken Sie auf die Dropdown-Listen-Schaltfläche **Speichern** und dann auf **Speichern**, um sie in Ihrem Benutzerordner zu speichern, oder auf **Speichern unter**, um zu einem neuen Ordner zu wechseln oder einen solchen anzulegen, in dem die Protokolldatei gespeichert werden soll.



Abbildung 66: Speichern einer Geräte-Protokolldatei

6. Je nach Ihrem Betriebssystem müssen Sie das Popup-Fenster möglicherweise schließen.

18.4.3 Löschen einer Protokolldatei

Verwenden Sie dieses Verfahren zum Löschen einer Protokolldatei.

- 1. Öffnen Sie die Web-Schnittstelle des IO-Link Masters.
- 2. Klicken Sie auf Erweitert und dann auf PROTOKOLLDATEIEN.
- 3. Exportieren Sie optional die Protokolldatei.
- 4. Wählen Sie den Typ der Protokolldatei aus der Dropdown-Liste.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN.

Leuze electronic	Home	Diagnostics	Configuration	Advanced	Attached Devices	Help	1077491-14-42/1-5-2023, Lagout EN
SOFTWARE ACC	COUNTS	LOG FILES	LICENSES				
Log Files @	d succe	ssfully.		select l	og file syslog 💙		
Welcome Admin			_		_		Leuze electronic

Abbildung 67: Protokolldatei löschen

Die Protokolldatei beginnt automatisch mit dem Protokollieren der neuesten Informationen.

19 TYP / SPEZIFIKATION

19.1 MD 758i-11-42/L5-2222

ArtNr.	50131484 MD 758i-11-42/L5-2222
HARDWARE	
Gehäuse	ABS-Spritzguss (vergossen)
Installation und Erdungsverfahren	Montage an Maschinen oder Schalttafeln - Zweiloch- Schrauben M4 oder #8
Steckverbinder	4 - IO-Link 2 – Ethernet 2 – Stromversorgung
LED-Anzeigen	Betriebsspannung, Modul-Status, Netzwerkstatus, IO-Link, DI und Ethernet-Port-Status
Abmessungen	6.07" x 2.04" x 1.68" 154 x 51,8 x 42,7 mm
ETHERNET-SCHNITTSTELLEND	ATEN
Netzwerkschnittstellen	10/100BASE-TX
Netzwerkprotokolle	EtherNet/IP, Modbus/TCP
Steckverbindertyp	Buchse, M12, D-kodiert, 4-polig
Anzahl der Ports	2
Normen	IEEE802.3: 10BASE-T IEEE 802.3u: 100BASE-TX
Auto-MD/MDI-X	Ja
Auto-Negotiation	Ja
Link-Entfernung	100 m
Kabeltyp	Twisted Pair, ungeschirmt
Ipv4-Adressierung	Ja
IO-LINK-SCHNITTSTELLENDATE	N
Steckverbindertyp	Buchse, M12, D-kodiert, 4-polig
Anzahl der Ports	4
Übertragungsraten	4,8 K (COM1) 38,4 K (COM2) 230,4 K (COM3)
Baudratenerkennung	Automatisch
Leitungslänge (max.)	20 m
DIGITALEINGÄNGE	
Steckverbindertyp	Buchse, M12, A-kodiert, 5-polig
Anzahl der Ports	4
Eingangskenndaten	Тур 2
Leitungslänge (max.)	30 m
DIGITALAUSGANGE	
Steckverbindertyp	Buchse, M12, A-kodiert, 5-polig
Anzahl der Ports	4
Strombelastung (max.) Betätiger (Sensor)	500 mA
Lampenlast (max.)	4 W
Überlast- und Kurzschlussschutz	Ja

Schaltausgang	PNP, NPN
ELEKTRISCHE DATEN	
Gerät	DC-Eingangsspannungsbereich 18-30 VDC Stromaufnahme (max.) 2 A bei 24 VDC Stromaufnahme (ohne Geräte) 100 mA Eigenstromverbrauch 2,4 W
Sensor- Versorgungssteckverbinder 1 bis 4 (max.)	500 mA/Steckverbinder
Stromversorgungssteckverbinder	Eingang (1) Stecker, M12, A-kodiert, 5-polig Ausgang (1) Buchse, M12, A-kodiert, 5-polig
UMGEBUNGSDATEN	
Lufttemperatur	System ein 0°C bis +55°C* System aus -40°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb (nicht kondensierend)	10% bis 95%
Luftfeuchtigkeit Lagerung (nicht kondensierend)	10% bis 95%
Stöße/Vibrationen	EN60068-2-6 EN60068-2-27
Gehäuseschutzart	IP67 (IEC 60529)

19.2 MD 258i-12-8K/L4-2R2K

ArtNr.	50131485 MD 258i-12-8K/L4-2R2K
HARDWARE	
Gehäuse	Polyamid
Installation und Erdungsverfahren	Hutschiene
Steckverbinder	DI/DO, Ethernet, IO-Link, Stromversorgung
LED-Anzeigen	Betriebsspannung, Modul-Status, Netzwerkstatus, IO-Link, DI und Ethernet-Port-Status
Abmessungen	4.12" x 4.47" x 1.78" 105 x 114 x 45 mm
ETHERNET-SCHNITTSTELLEND	ATEN
Netzwerkschnittstellen	10/100BASE-TX
Netzwerkprotokolle	EtherNet/IP, Modbus/TCP
Steckverbindertyp	RJ45
Anzahl der Ports	2
Normen	IEEE802.3: 10BASE-T IEEE 802.3u: 100BASE-TX
Auto-MD/MDI-X	Ja
Auto-Negotiation	Ja
Link-Entfernung	100 m
Kabeltyp	Twisted Pair, ungeschirmt
Ipv4-Adressierung	Ja
IO-LINK-SCHNITTSTELLENDATE	N
Steckverbindertyp	Schraubklemme
Anzahl der Ports	8

Übertragungsraten	4,8 K (COM1) 38,4 K (COM2) 230,4 K (COM3)
Baudratenerkennung	Automatisch
Leitungslänge (max.)	20 m
DIGITALEINGÄNGE	
Steckverbindertyp	Schraubklemme
Anzahl der Ports	2
Eingangskenndaten	Тур 2
Leitungslänge (max.)	30 m
DIGITALAUSGÄNGE	
Steckverbindertyp	Schraubklemme
Anzahl der Ports	4
Strombelastung (max.) Betätiger (Sensor)	500 mA
Lampenlast (max.)	4 W
Überlast- und Kurzschlussschutz	Ja
Schaltausgang	PNP, NPN
ELEKTRISCHE DATEN	
Gerät	DC-Eingangsspannungsbereich 18-30 VDC Stromaufnahme (max.) 2 A bei 24 VDC Stromaufnahme (ohne Geräte) 100 mA Eigenstromverbrauch 2,4 W
Sensor- Versorgungssteckverbinder 1 bis 4 (max.)	500 mA/Steckverbinder
Stromversorgungssteckverbinder	Eingang (1) Schraubklemme Ausgang (1) Schraubklemme
UMGEBUNGSDATEN	
Lufttemperatur	System ein 0°C bis +70°C* System aus -40°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb (nicht kondensierend)	10% bis 95%
Luftfeuchtigkeit Lagerung (nicht kondensierend)	10% bis 95%
Stöße/Vibrationen	EN60068-2-6 EN60068-2-27
Gehäuseschutzart	IP67 (IEC 60529)