

Traducción de las instrucciones originales de uso

CSL 710 Cortina óptica de conmutación



The Sensor People



© 2023 Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 73277 Owen / Germany Phone: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199 www.leuze.com info@leuze.de

1	Acerca de este documento					
	1.1	Medios de representación utilizados	6			
	1.2	Términos y abreviaturas	6			
2	Segu	ıridad	8			
	2.1	Uso conforme	8			
	2.2	Aplicación errónea previsible	8			
	2.3	Personas capacitadas	9			
	2.4	Exclusión de responsabilidad	9			
3	Desc	ripción del equipo	0			
	3.1	Generalidades 1	0			
	3.2	Prestaciones generales 1	0			
	3.3	Sistema de conexión	1			
	3.4	Elementos de indicación 1	1			
	3.4.1	Indicaciones de funcionamiento en el panel de control del receptor 1	1			
	3.4.2	Display del panel de control del receptor	2			
	3.4.3 2.5		ა ი			
	3.5		3			
	3.0	Estructura de menus del panel de control del receptor	5			
	3.7 3.7.1	Guia a traves de menu en el panel de control del receptor	5			
	3.7.2	Representación de niveles	5			
	3.7.3	Navegación por el menú	6			
	3.7.4	Editar parámetros de valores	6			
	3.7.5	Editar parametros de selección	1			
4	Fund	iones	9			
4	Fund 4 1	iones	9 9			
4	Fund 4.1 4.1.1	iones	9 9			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2	Siones 	9 9 9			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3	iones	9 9 9 9			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2	9 9 9 20 21			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2	9 9 9 20 21			
4	Fund 4.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2	9 9 9 20 21 23			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5	Siones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2	9 9 9 20 21 23 25			
4	Fund 4.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces. 2	9 9 9 9 9 9 9 20 21 23 25 25			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.1	Siones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces. 2 Definir la área de haces 2 Autospliiting 2	9 99990 21 23 25 26			
4	Fund 4.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 1 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces. 2 Definir la área de haces 2 Autosplitting. 2 Asignación de la área de haces a la salida 2	9 999920 21 23 25 26 26 26			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces. 2 Definir la área de haces 2 Autosplitting. 2 Asignación de la área de haces a la salida 2 Reprogramar rango de alturas 2	9 9990 21 23 25 26 26 26 27			
4	Fund 4.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.4 4.7	Siones.1Modos de trabajo del haz1Paralelo1Diagonal1Cruzado2Blanking.2Teach Power-Up2Smoothing2Disparo externo2Evaluación por bloques de áreas de haces.2Definir la área de haces2Autosplitting.2Asignación de la área de haces a la salida2Salidas.2	9 99990 133556667			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7 4.7.1	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces 2 Autosplitting 2 Asignación de la área de haces a la salida 2 Reprogramar rango de alturas 2 Salidas 2 Conmutación claridad/oscuridad 2	9 99990 133556667999			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces. 2 Definir la área de haces 2 Asignación de la área de haces a la salida 2 Reprogramar rango de alturas 2 Salidas. 2 Conmutación claridad/oscuridad 2 Funciones de temporización 2	9 9 9 9 0 1 3 3 5 5 6 6 6 7 9 9 9 0 0			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8	iones.1Modos de trabajo del haz1Paralelo1Diagonal1Cruzado2Blanking2Teach Power-Up2Smoothing2Disparo externo2Evaluación por bloques de áreas de haces2Definir la área de haces2Asignación de la área de haces a la salida2Salidas2Salidas2Supresión de perturbaciones (Profundidad de evaluación)3	9 99990 13355666799990			
5	Fund 4.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8 Aplic	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces 2 Definir la área de haces 2 Asignación de la área de haces a la salida 2 Reprogramar rango de alturas 2 Salidas. 2 Conmutación claridad/oscuridad 2 Funciones de temporización 2 Supresión de perturbaciones (Profundidad de evaluación). 3 aciones. 3	9 9 9 9 0 1 3 3 5 5 6 6 6 7 9 9 9 0 1			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8 Aplic 5.1	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces 2 Definir la área de haces 2 Autosplitting 2 Asignación de la área de haces a la salida 2 Reprogramar rango de alturas 2 Salidas. 2 Conmutación claridad/oscuridad 2 Funciones de temporización 2 Supresión de perturbaciones (Profundidad de evaluación) 3 Control de gálibo 3	9 9 9 9 0 1 3 3 5 5 6 6 6 7 9 9 9 0 1 3			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8 Aplic 5.1 5.2	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces. 2 Definir la área de haces 2 Asignación de la área de haces a la salida. 2 Reprogramar rango de alturas 2 Salidas. 2 Conmutación claridad/oscuridad 2 Funciones de temporización 2 Supresión de perturbaciones (Profundidad de evaluación). 3 Control de gálibo. 3 Control de gálibo. 3	9 9 9 9 0 1 3 3 5 5 6 6 6 7 9 9 9 0 1 1 2			
4	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8 Aplic 5.1 5.2 5.3	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces. 2 Definir la área de haces 2 Autosplitting. 2 Salidas. 2 Conmutación claridad/oscuridad. 2 Funciones de temporización 2 Supresión de perturbaciones (Profundidad de evaluación). 3 aciones. 3 Control de gálibo 3 Control de gálibo 3 Control de altura y clasificación de paquetes 3	9 9 9 9 9 0 1 3 3 5 5 6 6 6 7 9 9 9 0 1 1 2 3			
5	Fund 4.1 4.1.1 4.1.2 4.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8 Aplic 5.1 5.2 5.3 5.4	iones. 1 Modos de trabajo del haz 1 Paralelo 1 Diagonal 1 Cruzado 2 Blanking. 2 Teach Power-Up 2 Smoothing 2 Disparo externo 2 Evaluación por bloques de áreas de haces. 2 Definir la área de haces 2 Autosplitting. 2 Asignación de la área de haces a la salida. 2 Reprogramar rango de alturas 2 Salidas. 2 Conmutación claridad/oscuridad. 2 Funciones de temporización 3 Control de gálibo 3 Control de gálibo. 3 Control de gálibo. 3 Control de gálibo. 3 Control de gálibo. 3 Control de altura y clasificación de paquetes 3 Detección de agujeros. 3	9 9 9 9 9 0 1 3 3 5 5 6 6 6 7 9 9 9 0 1 1 2 3 4			

	6.1	Montar la cortina óptica	. 35
	6.2	Definición de las direcciones del movimiento	. 36
	6.3	Fijación mediante tuercas correderas	. 37
	6.4	Fijación mediante soporte giratorio	. 38
	6.5	Fijación mediante soportes orientables	. 39
7	Con	exión eléctrica	. 40
	7.1	Blindaje y longitudes de los cables	. 40
	/.1.1 712	Blindaje	. 40 13
	7.1.2	Cables de conevión e interconevión	. 43
	7.2		. 43
	7.5	Entradas/solidas digitales on X1	. 43
	7.4		. 43
	7.5 7.5.1	Asignación de nines X1 – CSL 710	. 44 44
	7.5.2	Asignación de pines X2/X3 – CSL 710	. 45
	7.6	Suministro eléctrico	. 46
8	Pue	sta en marcha - Configuración básica	. 47
	8.1	Alinear el emisor y el receptor	. 47
	8.2	Aprendizaje de las condiciones ambientales (Teach)	. 49
	8.2.1	l each a través del panel de control del receptor	. 50
	0.2.2		52
	0.3		. 5Z
	0.4 9.5	Ajustal la reserva de funcionamiento	. JZ
	8.5.1	Determinar entradas/salidas digitales	. 53
	8.5.2	Ajuste del comportamiento de conmutación de las salidas	. 55
	8.5.3	Determinar la profundidad de evaluación	. 56
	8.5.4	Determinar las características de la indicación	. 57
	8.5.6		. 57
	8.5.7	Reinicialización a los ajustes de fábrica	. 58
9	Pue	sta en marcha – CSL 710 con interfaz IO-Link	. 59
	9.1	Determinar las configuraciones del IO-Link en el panel de control del receptor	. 59
	9.2	Determinar las configuraciones mediante el módulo maestro de IO-Link del software	~~
	0.0		. 60
	9.3	Datos de parametros/proceso en IO-Link	. 60
10	Eien	nplos de configuración	. 69
	10 1	Fiemplo de configuración - Asignar haces 1 32 a la salida pin 2	69
	10.1.	1 Configuración de asignación de área/salida (general)	. 69
	10.2	Ejemplo de configuración – Reprogramar rango de alturas	. 70
	10.3	Ejemplo de configuración - activar y desactivar áreas de blanking	. 71
	10.3.	1 Configuración de las áreas de blanking (generalidades)	. 71
	10.4	Ejemplo de configuración – smoothing	. 71
	10.4.	Configuración de smootning (generalidades)	. /1
11	Con	exión a un PC – <i>Sensor Studio</i>	72
••	11 1	Requisitos del sistema	72
	11.7	Instalar el software de configuración <i>Sensor Studio</i> y el maestro USB IO-Link	73
	11.2.	1 Instalar el marco FDT de <i>Sensor Studio</i>	. 73

	11.2.2 Instalar el controlador para el maestro USB IO-Link	74 74
	11.2.4 Conectar el maestro USB IO-Link a la cortina óptica	74
	11.2.5 Instalar DTM e IODD	75
	11.3 Iniciar el software de configuración <i>Sensor Studio</i>	76
	11.4 Descripción breve del software de configuración <i>Sensor Studio</i>	77
	11.4.1 Menu del marco FDT	78
	11.4.3 Función <i>CONFIGURACIÓN</i>	78
	11.4.4 Función <i>PROCESO</i>	78
	11.4.5 Funcion <i>DIAGNOSTICO</i>	79 79
		15
12	Subsanar errores	80
	12.1 ¿Qué hacer en caso de error?	80
	12.2 Indicadores de funcionamiento de los diodos luminosos	80
	12.3 Códigos de error en el display	81
13	Cuidados, mantenimiento y eliminación	85
	13.1 Limpieza	85
	13.2 Lámina protectora	85
	13.3 Mantenimiento	85 85
	13.4 Eliminación de residuos.	85
		•••
	Comisio y conorte	00
14	Servicio y soporte	86
14 15	Servicio y soporte.	86 87
14 15	Servicio y soporte	86 87 87
14 15	Servicio y soporte. Datos técnicos . 15.1 Datos generales . 15.2 Respuesta temporal .	86 87 87 90
14 15	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento	86 87 87 90 92
14 15	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados.	86 87 90 92 93
14 15	Servicio y soporte. Datos técnicos . 15.1 Datos generales . 15.2 Respuesta temporal . 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento . 15.4 Dibujos acotados . 15.5 Dibujos acotados de los accesorios .	86 87 90 92 93 94
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados. 15.5 Dibujos acotados de los accesorios	 86 87 90 92 93 94 98
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados 15.5 Dibujos acotados de los accesorios Indicaciones de pedido y accesorios 16.1 Nomenclatura	 86 87 90 92 93 94 98 98
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados 15.5 Dibujos acotados de los accesorios 16.1 Nomenclatura 16.2 Accesorios – CSL 710	 86 87 90 92 93 94 98 99
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados 15.5 Dibujos acotados de los accesorios 16.1 Nomenclatura 16.2 Accesorios – CSL 710 16.2.1 Conexión en el armario de distribución (bornes de tornillo) 16.2.2 Conexión al maestro de IO-Link	 86 87 90 92 93 94 98 99 99 101
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados 15.5 Dibujos acotados de los accesorios 16.1 Nomenclatura 16.2 Accesorios – CSL 710 16.2.1 Conexión en el armario de distribución (bornes de tornillo) 16.2.2 Conexión al maestro de IO-Link 16.3 Accesorios - técnica de fijación	 86 87 90 92 93 94 98 99 99 101 102
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados 15.5 Dibujos acotados de los accesorios 16.1 Nomenclatura 16.2 Accesorios – CSL 710 16.2.1 Conexión en el armario de distribución (bornes de tornillo) 16.2.2 Conexión al maestro de IO-Link 16.3 Accesorios - técnica de fijación 16.4 Accesorios de conexión al PC	 86 87 90 92 93 94 98 99 99 101 102 103
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados 15.5 Dibujos acotados 15.6 Dibujos acotados de los accesorios 16.1 Nomenclatura 16.2 Accesorios – CSL 710 16.2.1 Conexión en el armario de distribución (bornes de tornillo) 16.2.2 Conexión al maestro de IO-Link 16.3 Accesorios - técnica de fijación 16.4 Accesorios de conexión al PC 16.5 Accesorios – Lámina protectora	 86 87 90 92 93 94 98 99 99 101 102 103 103
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados 15.5 Dibujos acotados de los accesorios 16.1 Nomenclatura 16.2 Accesorios – CSL 710 16.2.1 Conexión en el armario de distribución (bornes de tornillo) 16.2.2 Conexión al maestro de IO-Link 16.3 Accesorios - técnica de fijación 16.4 Accesorios de conexión al PC 16.5 Accesorios – Lámina protectora 16.6 Accesorios – columnas de montaje	 86 87 90 92 93 94 98 99 99 101 102 103 103 103
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados 15.5 Dibujos acotados de los accesorios 16.1 Nomenclatura 16.2 Accesorios – CSL 710 16.2.1 Conexión en el armario de distribución (bornes de tornillo) 16.2.2 Conexión al maestro de IO-Link 16.3 Accesorios - técnica de fijación 16.4 Accesorios de conexión al PC 16.5 Accesorios – Lámina protectora 16.6 Accesorios – columnas de montaje 16.7 Accesorios – Dispositivo de purga de aire.	 86 87 90 92 93 94 98 99 99 101 102 103 103 104
14 15 16	Servicio y soporte. Datos técnicos 15.1 Datos generales 15.2 Respuesta temporal 15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento 15.4 Dibujos acotados 15.5 Dibujos acotados de los accesorios 16.1 Nomenclatura 16.2 Accesorios – CSL 710 16.3 Accesorios – CSL 710 16.4. Conexión en el armario de distribución (bornes de tornillo) 16.2.1 Conexión en el armario de distribución (bornes de tornillo) 16.2.2 Conexión al maestro de IO-Link 16.3 Accesorios - técnica de fijación 16.4 Accesorios e columnas de montaje. 16.5 Accesorios – Columnas de montaje. 16.7 Accesorios – Dispositivo de purga de aire. 16.8 Alcance del suministro.	 86 87 90 92 93 94 98 99 90 101 102 103 103 104 104



1 Acerca de este documento

Esta traducción de las instrucciones originales de uso contienen información sobre el uso conforme a lo prescrito de la serie de cortinas ópticas de conmutación CSL 710. El documento forma parte del alcance del suministro.

1.1 Medios de representación utilizados

\triangle	Este símbolo se encuentra delante de párrafos que necesariamente deben ser considerados. Si no son tenidos en cuenta se producirán daños personales o materiales.
NOTA	Palabra señalizadora de daños materiales Indica peligros que pueden originarse si no se observan las medidas para evi- tar los peligros.
° 1	Símbolo de sugerencias Los textos con este símbolo le proporcionan información más detallada.
Ŕ	Símbolo de pasos de actuación Los textos con este símbolo le guían a actuaciones determinadas.

Tabla 1.1: Símbolos de aviso, palabras señalizadoras y símbolos

Tabla 1.2:Uso en el display

+	Ajustes	Representación en negrita Indica que el campo en cuestión está seleccionado actualmente y se muestra sobre fondo claro en el display del receptor.
+	IOs digitales	Representación normal Indica que el campo en cuestión no está seleccionado en este momento (no está marcado en el display del receptor).

1.2 Términos y abreviaturas

Tabla 1.3:	Términos y	v abreviaturas
10010 1.0.	remmos y	abicviatura

DTM (Device Type Manager)	Administrador de equipos del sensor - (software)
10	Entrada/salida
FB (F irst B eam)	Primer haz
FDT (F ield D evice T ool)	Plataforma marco de software para la gestión de administrado- res de equipos (DTM)
LB (Last Beam)	Último haz
TIB (Total Interrupted Beams)	Número total de haces interrumpidos
n	Número total de haces lógicos de una cortina óptica; varía en función de la longitud elegida para el campo de medición y de la resolución, así como del modo de trabajo del haz (exploración de haces paralelos/diagonales/cruzados)
IODD	IO Device Description (archivo IODD – para interfaz IO-Link) Descripción del equipo para el control
GUI (Graphical User Interface)	Interfaz gráfica de usuario
PLC	Controlador lógico programable (Programmable Logic Controller (PLC))

Tiempo de respuesta por haz	Duración de la evaluación de un haz			
Resolución	Tamaño mínimo de un objeto que puede detectarse con seguri- dad. En caso de evaluación con haces en paralelo, el más pequeño objeto a detectar equivale a la suma de la distancia entre haces y el diámetro del sistema óptico.			
Tiempo de inicialización	Tiempo que transcurre entre la conexión de la tensión de alimentación y el inicio de la disponibilidad de la cortina óptica			
Reserva de funcionamiento (ajuste de sensibilidad)	Relación entre la potencia de recepción óptica ajustada durante el proceso de Teach y la cantidad mínima de luz requerida para conmutar el haz individual. Ésta compensa el debilitamiento de la luz por suciedad, polvo, humo, humedad y vapor. Reserva de funcionamiento elevada = sensibilidad baja Reserva de funcionamiento baja = sensibilidad elevada			
Longitud del campo de medición	Intervalo de palpado óptico entre el primero y el último haz			
Distancia entre haces	Distancia de centro a centro entre dos haces			
Tiempo de ciclo	Suma de los tiempos de respuesta de todos los haces de una cortina óptica añadiéndose la duración de la evaluación interna. Tiempo del ciclo = Número de haces x tiempo de respuesta por haz + tiempo de evaluación			



2 Seguridad

Este sensor ha sido diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, y aplicando los últimos avances de la técnica.

2.1 Uso conforme

El equipo ha sido diseñado como unidad configurable de múltiples sensores para la conmutación y detección de objetos.

Campos de aplicación

La cortina óptica de conmutación ha sido concebida para la detección de objetos en los siguientes campos de aplicación de almacenamiento, transporte, envase y embalaje, o en un entorno comparable:

- · Detección de objetos
- Control de gálibo
- · Control de altura y/o clasificación de paquetes
- · Supervisión de zonas
- Detección de agujeros

¡Atención al uso conforme!

b Emplee el equipo únicamente para el uso conforme definido.

No se garantiza la protección del personal ni del equipo, al no utilizar el equipo adecuadamente para el uso previsto.

Leuze electronic GmbH + Co. KG no se responsabiliza de los daños que se deriven de un uso no conforme a lo prescrito.

b Leer estas instrucciones de uso originales antes de la puesta en marcha del equipo.

Conocer las instrucciones de uso originales es indispensable para el uso conforme.

AVISO

¡Cumplir las disposiciones y las prescripciones!

Observar las disposiciones legales locales y las prescripciones de las asociaciones profesionales que estén vigentes.

2.2 Aplicación errónea previsible

Un uso distinto al establecido en «Uso conforme a lo prescrito» o que se aleje de ello será considerado como no conforme a lo prescrito.

No está permitido utilizar el equipo especialmente en los siguientes casos:

- · en zonas de atmósfera explosiva
- · en circuitos de seguridad
- para fines médicos

AVISO

La comprobación UL comprende únicamente comprobaciones de incendio y de choques.

Los productos solo han sido probados por UL en términos de influencias de incendios y choques. No se han examinado aspectos de la directiva de seguridad de máquinas u otras directivas similares.

AVISO

¡Ninguna intervención ni alteración en el equipo!

b No realice ninguna intervención ni alteración en el equipo.

No están permitidas las intervenciones ni las modificaciones en el equipo.

No se debe abrir el equipo. No contiene ninguna pieza que el usuario deba ajustar o mantener.

Una reparación solo debe ser llevada a cabo por Leuze electronic GmbH + Co. KG.

2.3 Personas capacitadas

Solamente personas capacitadas realizarán la conexión, el montaje, la puesta en marcha y el ajuste del equipo.

Requisitos para personas capacitadas:

- · Poseen una formación técnica adecuada.
- Conocen las normas y prescripciones de protección y seguridad en el trabajo.
- · Se han familiarizado con las instrucciones de uso originales del equipo.
- Han sido instruidas por el responsable sobre el montaje y el manejo del equipo.

Personal electrotécnico cualificado

Los trabajos eléctricos deben ser realizados únicamente por personal electrotécnico cualificado. En razón de su formación especializada, de sus conocimientos y de su experiencia, así como de su conocimiento de las normas y disposiciones pertinentes, el personal electrotécnico cualificado es capaz de llevar a cabo trabajos en instalaciones eléctricas y de detectar por sí mismo los peligros posibles.

En Alemania, el personal electrotécnico cualificado debe cumplir las disposiciones del reglamento de prevención de accidentes DGUV precepto 3 (p. ej. Maestro en electroinstalaciones). En otros países rigen las prescripciones análogas, las cuales deben ser observadas.

2.4 Exclusión de responsabilidad

Leuze electronic GmbH + Co. KG no se hará responsable en los siguientes casos:

- El equipo no es utilizado conforme a lo prescrito.
- · No se tienen en cuenta las aplicaciones erróneas previsibles.
- El montaje y la conexión eléctrica no son llevados a cabo con la debida pericia.
- Se efectúan modificaciones (p. ej. constructivas) en el equipo.

Leuze

3 Descripción del equipo

3.1 Generalidades

Las cortinas ópticas de la serie CSL 710 están concebidas como unidades configurables de múltiples sensores para la conmutación y detección de objetos. En función de su configuración y versión, los equipos son aptos para una gran variedad de tareas con diferentes resoluciones y pueden integrarse en diferentes entornos de sistemas de control.

El sistema completo de la cortina óptica se compone de un emisor y un receptor, incluyendo los cables de conexión y de enlace.

- El emisor y el receptor están conectados entre si mediante un cable de sincronización.
- El receptor incorpora el panel de control integrado con indicadores y elementos de uso para la configuración del sistema completo.
- La fuente de alimentación común se conecta a través de la conexión X1 del receptor.



- 4 Controlador (PLC)
- 5 Cable de sincronización
- 6 Cable de conexión para la tensión de alimentación y la interfaz de comunicación

```
Fig. 3.1: Sistema global en combinación con un controlador lógico programable
```

3.2 Prestaciones generales

Las principales prestaciones de la serie CSL 710 son:

- Alcance efectivo de hasta 7000mm
- · Longitudes del campo de medición de 150 mm hasta 2960 mm
- Distancias entre haces de 5 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mmTiempo de respuesta 30 µs por hazModos de trabajo del haz: paralelos, diagonales, cruzados
- Estado de las áreas de haces 1 ... 8 Estado de las entradas/salidas digitales
- · Panel de control local con display
- · Interfaces para el control de la máquina:

- IO-Link:
 - Hasta 4 entradas/salidas digitales (configurables)
- · Blanking de haces no necesarios
- · Smoothing para la supresión de perturbaciones
- · Evaluación por bloques de áreas de haces

3.3 Sistema de conexión

El emisor y el receptor tienen un conector M12 con el siguiente número de pines:

Tipo de equipo	Denominación en el equipo	Conector/hembrilla
Receptor	X1	Conector M12, 8 polos
Receptor	X2	Hembrilla M12, 5 polos
Emisor	X3	Conector M12, 5 polos

3.4 Elementos de indicación

Los elementos de indicación muestran el estado del equipo durante el funcionamiento y ayudan durante la puesta en marcha y el análisis de errores.

El receptor incorpora un panel de control con los siguientes elementos de indicación:

- · Dos diodos luminosos
- Un display OLED (Organic Light-Emitting Diode), de dos líneas

En el emisor se encuentra el siguiente elemento de indicación:

Un diodo luminoso

Indicaciones de funcionamiento en el panel de control del receptor 3.4.1

En el panel de control del receptor hay dos diodos luminosos para la indicación de función.



LED2, amarillo

Fig. 3.2: Indicadores LED en el receptor

Tabla 3.1:	Significado de los LEDs en el receptor
------------	--

LED	Color	Estado	Descripción
1	Verde	ON (luz continua)	Cortina óptica disponible (funcionamiento normal)
		Parpadeante	vea capítulo 12.2
		OFF	Sensor no listo para funcionar
2	Amarillo	ON (luz continua)	Todos los haces activos libres –configurados con reserva de fun- cionamiento o como esclavos de disparo sin impulsos de disparo
		Parpadeante	vea capítulo 12.2
		OFF	Al menos un haz interrumpido (objeto detectado)



3.4.2 Display del panel de control del receptor

El receptor se encuentra en un display OLED para la indicación de las funciones.



Fig. 3.3: Display OLED en el receptor

El tipo de indicación del display OLED varía en relación con los siguientes modos de trabajo:

- Modo de alineación
- Modo Proceso

Indicadores del display en el modo de alineación

En el modo de alineación, el display OLED muestra mediante dos indicadores de barras el nivel de recepción del primer haz lógico activo (FB) y del último haz lógico activo (LB).



- 1 Alineación óptima de la cortina óptica
- 2 No hay señal de recepción del primer haz (FB); buena señal de recepción del último haz (LB)
- 3 Marca del nivel de señal mínimo que debe alcanzarse

Fig. 3.4: Display OLED del receptor en el modo de alineación

Indicaciones del display en el modo de proceso

En el modo de proceso se indica en la línea superior la cantidad de haces interrumpidos (TIB) y en la línea inferior el estado lógico de las salidas digitales.El valor a representar es configurable.





Si no se usa el panel de control durante varios minutos, la indicación se oscurece y se apaga.
 Pulsando una tecla de función se vuelve a visualizar la indicación. A través del menú del display se pueden modificar los ajustes de intensidad, duración de la indicación, etc.

3.4.3 Indicadores de funcionamiento en el emisor

En el emisor hay un diodo luminoso que indica el funcionamiento.

Tabla 3.2:	Significado	del	diodo	luminoso	en el	emisor
10010 0.2.	Olgrinicado	uci	ulouo	1011111030		011130

LED	Color	Estado	Descripción
1	Verde	ON (luz continua o par- padeante en el ciclo de la medición)	La cortina óptica funciona continuamente a la máxima fre- cuencia de medición
		OFF	No hay comunicación con el receptor La cortina óptica espera una señal de disparo externa

3.5 Elementos de uso del panel de control del receptor

En el receptor se encuentra debajo del display OLED un teclado de membrana con dos teclas de función para introducir diferentes funciones.



Fig. 3.6: Teclas de función del receptor

3.6 Estructura de menús del panel de control del receptor

En el siguiente resumen se muestra la estructura de todas las opciones de menú. En cada variante de equipo concreta están disponibles solo las opciones de menú a las que se puede acceder efectivamente para la entrada de valores o para seleccionar ajustes.

Nivel de menú 0

Nivel 0
Ajustes
IOs digitales
Salida analógica
Display
Información
Salir

Menú «Ajustes»

Nivel 1	Nivel 2	Descripción			
Comandos		Teach	Restablecer	Ajustes de fábrica	Salir



Nivel 1	Nivel 2	Descripción		
Ajuste oper.	Profund. de eval.	(introducir valor) mín = 1 máx = 255		
	Modo de trab. haz	Paralelo	Diagonal	Cruzado
	Reserva de func.	Alta	Mediana	Ваја
	Teach blanking	Inactivo	Activo	
	Teach Power-Up	Inactivo	Activo	
	Smoothing	(introducir valor) mín = 1 máx = 255		
IO-Link	Tasa binaria	COM3: 230,4 kbit/s	COM2: 38,4 kbit/s	
	Data Storage	Desactivado	Activado	

Menú «IOs digitales»

Nivel 1	Nivel 2	Descripción			
IO Logic		PNP positivo	NPN negativo	_	
IO Pin 2	Función IO	Entr. de disparo	Teach In	Salida de área	Salida de aviso
IO Pin 6	Inversión	Normal	Invertido		
IO Pin 7	Reprogramar altura	Exportar	Salir	_	
	Lógica de zona	Y	0	_	
	Haz de inicio	(introducir valor) mín = 1 máx = 1774		_	
	Haz de fin	(introducir valor) mín = 1 máx = 1774	_		

Menú «Display»

Nivel 1	Nivel 2	Descripción				
Idioma		Inglés	Alemán	Francés	Italiano	Español
Modo de trabajo		Modo Proceso	Alineación			
Intensidad		Apagado	Oscuro	Normal	Claro	Dinámico
Unid. tiempo (s)		(introducir valor) mín = 1 máx = 240				

Menú «Información»

Nivel 1	Nivel 2	Descripción
Nombre producto		CSL710-R05-320.A/L-M12
ID de producto		Número de artículo del receptor (p. ej. 50119835)
Número de serie		Número de serie del receptor (p. ej. 01436000288)
ID emisor		Número de artículo del emisor (p. ej. 50119407)
Tx.NS emisor		Número de serie del emisor (p. ej.01436000289)
Versión FW		p. ej. 02,40
Versión HW		P. ej. A001
Versión Kx		P. ej. P01.30e

3.7 Guía a través de menú en el panel de control del receptor

Las teclas y i tienen funciones diferentes dependiendo de la situación de funcionamiento. Estas funciones se representan mediante símbolos en el margen izquierdo del display.

3.7.1 Significado de los símbolos en el display

Símbolo	Posición	Función
÷	Primera línea	Simboliza que pulsando la tecla 👿 se puede seleccionar el siguiente parámetro de selección dentro de un nivel de menú.
1	Primera línea	Simboliza que ha llegado al nivel de menú más inferior (sin fondo claro).
+	Segunda línea	Simboliza el siguiente nivel de menú en cada caso que no ha sido seleccio- nado todavía (no aparece sobre fondo claro).
÷	Segunda línea	Abandona tras pulsar la tecla 🛶 el nivel del menú o el menú.
Ø	Segunda línea	Simboliza el modo de entrada. El campo de opción seleccionado (sobre fondo claro) puede ser un parámetro de selección fijo o un campo de entrada de varios dígitos. En los campos de entrada de varios dígitos se puede incrementar la cifra activa con la tecla ▼ y cambiar de una cifra a la siguiente con la tecla ↓ .
~	Segunda línea	Simboliza la confirmación de una selección. Se accede a este símbolo al finalizar un campo de opción con la tecla ب .
×	Segunda línea	Simboliza la cancelación de una selección. Se accede a este símbolo, partiendo del símbolo anterior (marca de verificación), si se pulsa la tecla 🛛 . Este modo permite cancelar el valor o el parámetro de opción actual pulsando la tecla 🖵 .
è	Segunda línea	Simboliza el retorno a la selección. Se accede a este símbolo, partiendo del símbolo anterior (cruz), si se pulsa la tecla 👿 . Este modo le permite reposicionar el valor o el parámetro de opción actual para introducir un valor nuevo o seleccionar otro parámetro de opción pulsando la tecla 斗 .

3.7.2 Representación de niveles

La visualización de barras entre el símbolo y el texto abarcando las dos líneas simboliza los niveles de menú abiertos. En el ejemplo se muestra una configuración en el 2° nivel de menú:

	Haz de inicio
÷	
	Haz de fin
+	

3.7.3 Navegación por el menú





Selecciona la opción de menú siguiente («IOs digitales»), y pulsando nuevamente el resto de las opciones de menú se visualizan.

Selecciona el submenú sobre fondo claro («Ajustes»).

3.7.4 Editar parámetros de valores



L Selecciona el submenú con fondo claro «Haz de inicio».

↑		Haz de inicio
Ø		0001



- Modifica el valor de la primera cifra (**0**).
- ← Selecciona más dígitos para configurar valores.

Tras introducir el último dígito, el valor total se puede guardar o cancelarse o reposicionarse.

t		Haz de inicio
		0010

- Guarda el nuevo valor (**0010**).
- Modifica el modo de acción, aparece en primer lugar 🔀 y a continuación 한 en la segunda línea.

Si no se guarda en la ventana superior la opción seleccionada, sino que se selecciona con la tecla 🔻 el modo de acción 🔀, esto significa:



↑		Haz de inicio
×		0010

Desecha el valor de entrada actual. La visualización regresa al nivel de menú superior: Haz de inicio/Haz de fin

Si se selecciona el modo de acción 📩 con la tecla 🔻 esto significa:

↑		Haz de inicio
Ł		0010

Reposiciona el valor de entrada actual (0001) y permite introducir nuevos valores.

3.7.5 Editar parámetros de selección

÷	IO Logic
+	IO Pin 2

Selecciona el submenú con fondo claro «IO Logic».

↑	IO Logic
2	PNP positivo

- Muestra con cada pulsación la siguiente opción en este nivel de menú, es decir, cambia entre:
 NPN negativo
 - PNP positivo
- Selecciona el submenú con fondo claro «PNP positivo».

7

ϯ	IO Logic
	PNP positivo

Cambia el modo de acción, se visualiza 💢 , si se sigue pulsando 📩 o de nuevo 🏏 .

Guarda la opción seleccionada «PNP positivo».



4 Funciones

En este capítulo se describen las funciones de la cortina óptica para la adaptación a las diferentes aplicaciones y condiciones de uso.

4.1 Modos de trabajo del haz

4.1.1 Paralelo

En el modo de trabajo del haz «Paralelo» (exploración de haces paralelos), el haz de luz de cada diodo emisor es detectado por el diodo receptor que está enfrente.



Fig. 4.1: Trayectoria del haz en el modo de trabajo del haz «Paralelo»

4.1.2 Diagonal

En el modo de trabajo del haz «Diagonal», el haz de luz de cada diodo emisor es recibido sucesivamente tanto por el diodo receptor situado directamente enfrente, como por el diodo receptor siguiente en la dirección de contaje (i-1), (trayectoria del haz paralela y diagonal). Con ello se incrementa la resolución en el centro entre el emisor y el receptor.



Fig. 4.2: Trayectoria del haz en el modo de trabajo del haz «Diagonal»



Cálculo

A partir de la cantidad de haces n_p en la exploración de haces paralelos se calcula el número de haces para la exploración diagonal n_d.

Fórmula para el cálculo del número de haces para la exploración de haces diagonales

 $n_{d} = 2n_{p}...1$

[número]= Cantidad de haces con exploración de haces diagonales [número]= Cantidad de haces con exploración de haces paralelos

Ejemplo: Los 288 haces de la exploración de haces paralelos se convierten en la exploración de haces diagonales en 575 haces lógicos individuales, que serán tenidos en consideración en las funciones de evaluación. Con una distancia entre haces de 5 mm ésta se reduce en el área central a 2,5 mm.



El modo de trabajo del haz «Diagonal» (exploración de haces diagonales) se puede activar mediante la interfaz (vea capítulo 9) o el software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).

AVISO

¡Distancia mínima para la exploración de haces diagonales!

Para la exploración de haces diagonales se cambia la distancia mínima que se debe mantener entre el emisor y el receptor, los valores varían dependiendo de la distancia entre haces (vea capítulo 15).

AVISO

¡Teach tras cambiar el modo de trabajo del haz!

Al cambiar el modo de trabajo del haz, cambia el número de haces que se tiene en consideración para la evaluación. Después de cambiar el modo de trabajo del haz debe ejecutarse un Teach (vea capítulo 8.2).

4.1.3 Cruzado

Para aumentar la resolución para una área del campo de medición se dispone del modo de trabajo del haz «Cruzado» (exploración de haces cruzados). En modo de trabajo del haz «Cruzado» se detecta el haz de luz de cada diodo emisor consecutivamente tanto en el diodo receptor situado directamente enfrente como en los dos diodos receptores que se encuentran directamente a su lado (i+1, i-1).



Fig. 4.3: Trayectoria del haz en el modo de trabajo del haz «Cruzado»



Cálculo

A partir de la cantidad n_p de haces en la exploración de haces paralelos se calcula el número de haces para la exploración de haces cruzados n_k .

Fórmula para el cálculo del número de haces para la exploración de haces cruzados

 $n_{k} = 3n_{p}...2$

[número]= Cantidad de haces con exploración de haces cruzados [número]= Cantidad de haces con exploración de haces paralelos

AVISO

¡Distancia mínima para la exploración de haces cruzados!

Para la exploración de haces cruzados se cambia la distancia mínima que se debe mantener entre el emisor y el receptor, los valores varían dependiendo de la distancia entre haces (vea capítulo 15).

Ejemplo: Los 288 haces de la exploración de haces paralelos se convierten en la exploración de haces cruzados en 862 haces lógicos. Con una distancia entre haces de 5 mm ésta se reduce en el área central a 2,5 mm.

- El modo de trabajo del haz «Cruzado» (exploración de haces cruzados) se puede activar medi-
- ante la interfaz (vea capítulo 9) o el software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).

4.2 Blanking

Si debido a la presencia de marcos, travesaños o elementos constructivos similares las cortinas ópticas están montadas de tal modo que algunos haces están interrumpidos de forma permanente, estos haces deberán omitirse.

Mediante blanking se omiten los haces que no deben incluirse en la evaluación. La numeración de los haces no se altera por ello, es decir, al omitirse determinados haces no se modifican los números de haces.



Como máximo se pueden inhibir cuatro áreas de haces contiguas.

0 11 \bigcirc

Los haces se pueden visualizar y ocultar mediante la interfaz, el software de configuración

Sensor Studio (vea capítulo 11) y, en parte, mediante los elementos de uso en el receptor.

El comportamiento de cada área de blanking puede adaptarse a los requisitos de la aplicación concreta:

Valor lógico de un área de blanking	Significado en la aplicación	
No se omite ningún haz por blanking	Todos los haces del equipo entran en la evaluación.	
Valor lógico 0 para haces omitidos por blan- king	Todas las áreas de blanking son consideradas como haces interrumpidos (valor lógico 0) en la evaluación.	
Valor lógico 1 para haces omitidos por blan- king	Todas las áreas de blanking son consideradas como haces libres (valor lógico 1) en la evaluación.	
El valor lógico es igual que el del haz contiguo con número de haz menor	Todos los haces del área de blanking se comportan en la evaluación como el haz precedente.	
El valor lógico es igual que el del haz contiguo con número de haz mayor	Todos los haces del área de blanking se comportan en la evaluación como el haz subsiguiente.	

Para una configuración de ejemplo vea capítulo 10.3.

AVISO

¡Realizar un Teach tras cambiar la configuración de blanking!

b Después de cambiar la configuración de blanking debe ejecutarse un Teach (vea capítulo 8.2).

Autoblanking al realizar el Teach

Si hay en el campo de medición obstáculos estructurales y está activada como mínimo un área de blanking, pueden asignarse durante el Teach haces interrumpidos al (a las) área(s) de blanking. En este caso, los ajustes previamente configurados para las áreas de blanking se sobrescriben (vea capítulo 8.2). Si no se interrumpen haces durante el Teach, no se configuran áreas de blanking.

C)
]	l

Si se activa la función *Autoblanking* con el panel de control del receptor, se permitirán automáticamente hasta cuatro áreas de blanking.

(С	
٦		

El autoblanking no se puede utilizar para detectar objetos transparentes.

 Los haces desactivados se pierden cuando se cambia el modo de trabajo del haz estando activado el Autoblanking.

AVISO

¡Desactivar el autoblanking en el modo de proceso!

besactive el autoblanking en el modo de proceso.

Active el autoblanking solo durante la puesta en marcha del equipo para ocultar objetos.

AVISO

¡Desactivar autoblanking en Teach Power-Up!

besactive la función de autoblanking cuando esté activo el «Teach Power-Up» (vea capítulo 4.3).

euz



AVISO

¡Reinicialización de todas las áreas de blanking!

Para desactivar áreas de blanking, deje el AutoBlanking con al menos la misma cantidad de áreas de blanking activas.

Ejecute un nuevo Teach con el campo de medición libre.

Para desactivar el blanking con el software de configuración Sensor Studio, configure la cantidad de áreas de blanking igual a cero y desactive simultáneamente cada área.

Ejecute un nuevo Teach.

4.3 Teach Power-Up

Al aplicar la tensión de trabajo, la función «Teach Power-Up» realiza un proceso de Teach al alcanzar la disponibilidad.

- Si el Teach Power-Up es satisfactorio, se adoptarán los nuevos valores de Teach si son diferentes de los valores de Teach guardados hasta entonces.
- Si el Teach Power-Up no es satisfactorio (p. ej. objeto en el recorrido de la luz), se utilizarán los valores de Teach que estaban guardados hasta ese momento.



El proceso de Teach Power-Up se puede activar mediante la interfaz, el panel de control del receptor y el software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).

AVISO

¡Desactivar autoblanking en Teach Power-Up!

besactive la función de autoblanking cuando esté activo el «Teach Power-Up»).

AVISO

¡Sin objetos en el recorrido de la luz!

Al realizar el «Teach Power-Up», asegúrese de que ningún haz sea cubierto parcialmente por un objeto.

4.4 Smoothing

Con la función smoothing, los haces interrumpidos solo se tienen en cuenta en la evaluación si se alcanza la cantidad mínima ajustada de haces contiguos al mismo tiempo.

Mediante smoothing se puede, p. ej., omitir perturbaciones provocadas por suciedad puntual de la cubierta de óptica.

Smoothing «1» significa que se evalúa cada haz interrumpido y que el equipo conmuta.





«

Si se configura el smoothing con el valor «3»»



Fig. 4.6: Configuración de smoothing «3», pero como máximo solo dos haces adyacentes interrumpidos – El equipo no conmuta



Fig. 4.7: Configuración de smoothing «3» y tres o más haces adyacentes interrumpidos – El equipo conmuta

AVISO

¡Valores de configuración para smoothing!

Para el smoothing se pueden introducir valores entre 1 y 255.

4.5 Disparo externo

Entrada de disparo

Para lograr una asignación cronológica exacta se puede iniciar el ciclo de medición de una cortina óptica con precisión mediante un impulso en la entrada de disparo.





4.6 Evaluación por bloques de áreas de haces

Con esta función se pueden definir áreas de haces y evaluarlas individualmente.



4.6.1 Definir la área de haces

Para leer por bloques los estados de los haces con un telegrama de 8 bits se pueden asignar los distintos haces hasta ocho áreas, independientemente del número de haces máximo. La información de haces individuales de haces agrupados se enlacen en un bit lógico, es decir, cada área se representa como 1 bit. El número de haces que abarca un área puede definirse libremente. Los haces, no obstante, deben ser contiguos. Deben especificarse el haz de inicio y el de fin, indicando las condiciones para la activación del área.

4.6.2 Autosplitting

Los haces del equipo se subdividen automáticamente en la cantidad de áreas con el mismo tamaño. Los estados de las áreas así generadas se pueden leer en los datos de proceso mediante el parámetro «Función de eval.».

Procedimiento:

- Elegir el enlace lógico de los haces dentro de las áreas (Y lógica / O lógica)
- · Determinar la cantidad de áreas deseadas



- La configuración del autosplitting se puede definir mediante la interfaz (vea capítulo 9) o el soft-
- ware de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).

4.6.3 Asignación de la área de haces a la salida

En caso de agrupación de haces individuales o de formación de bloques se puede señalizar el estado de los haces para una cantidad cualquiera de haces contiguos (área) en una salida.

Así existen las siguientes opciones:

- Especificar directamente un haz individual para la evaluación (p. ej. como señal de disparo para un control superior).
- Agrupar todo el campo de medición en un área de conmutación y señalizarse así en la salida si un objeto se encuentra (en cualquier posición) en el campo de medición.
- Configurar para un control de referencia o de altura hasta ocho áreas de conmutación, lo cual evita en muchos casos tener que realizar un procesamiento de los datos de haces en el controlador lógico programable (PLC) de orden superior.

Función Iógica	Bit de grupo (estado del área) [lógico 1/0]		
Y	1 Si todos los haces asignados al área están interrumpidos		
	0	Si como mínimo un haz del área seleccionada no está interrumpido	
0	1	Si como mínimo un haz del área seleccionada está interrumpido	
	0	Si ninguno de los haces que están asignados al área está interrumpido	

Las condiciones de activación para las áreas se pueden vincular bien mediante Y o bien con O:

Las áreas pueden sucederse consecutivamente o solaparse. Se dispone de 8 áreas como máximo.



El comportamiento de la conmutación, o las condiciones para la conexión y la desconexión de una área de haces se pueden definir a través de la interfaz (vea capítulo 9), o mediante el software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).

Para una configuración de ejemplo vea capítulo 10.1.

Ejemplo de una configuración de un enlace O o Y de una cortina óptica con 24 haces

	0	Υ
Haz de inicio	1	1
Haz de fin	24	24
Condición de activación	1 haz interrumpido	24 haces interrumpidos
Condición de desactivación	0 haces interrumpidos	23 haces interrumpidos

La siguiente figura muestra cómo las áreas de haces pueden ser directamente contiguas o solaparse.



2 Área de haces 2

- 3 Área de haces 3
- 4 Área de haces 4

Fig. 4.9: Áreas de haces

Para la asignación de áreas de haces previamente definidas a, por ejemplo, cuatro salidas (Q1 hasta Q4), vea capítulo 10.1.

AVISO

¡Aumento del número de haces lógicos con la función de haces diagonales o cruzados!

Tenga en cuenta el número (incrementado) de haces cuando estén activados los modos de trabajos del haz «Diagonal» o «Cruzado» (vea capítulo 4.1.2 o vea capítulo 4.1.3, respectivamente).

4.6.4 Reprogramar rango de alturas

Con la función *Reprogramar rango de alturas* se pueden reprogramar hasta ocho rangos de alturas, p. ej. para controlar las alturas o clasificar los paquetes. Con esto se ahorra tiempo para la programación en muchos casos.

- Se dispone de ocho rangos de alturas como máximo.
- Un rango de alturas se define automáticamente mediante un objeto.
- Al reprogramar un rango de alturas se reúnen en un rango de alturas todos los haces libres que estén encima o debajo de un objeto. Por ello, el objeto no puede encontrarse en el centro de la longitud del campo de medición; el primer o el último haz deben estar interrumpidos.



Fig. 4.10: Reprogramación del rango de alturas con la función *Reprogramar rango de alturas*

• Para definir todo el área de haces como rango de alturas, la reprogramación del rango de alturas se efectúa sin objeto (todos los haces libres).

	<u>.</u>		
		1	ľ



- El comportamiento de la conmutación, o las condiciones para la conexión y desconexión de un rango de alturas, mediante la función *Reprogramar rango de alturas* está definida fija como O.
- Con el panel de control del receptor se puede asignar cada IO Pin a un rango de alturas.
 Ejemplo: IOs digitales > IO Pin2 > Reprogramar altura > Exportar

En el panel de control del receptor, la función *Reprogramar rango de alturas* se activa mediante
 la opción de menú Reprogramar altura. Ejemplo: IOs digitales > IO Pin2 > Reprogramar altura
 > Exportar

Si se activa la función *Reprogramar rango de alturas* usando el panel de control del receptor, los pines IO se asignan automáticamente a los rangos de alturas.

Ejemplos de configuraciones para la asignación de rangos de alturas previamente definidos a las salidas Q1 a Q4:

- vea capítulo 10.1 «Ejemplo de configuración Asignar haces 1 ... 32 a la salida pin 2»
- · vea capítulo 10.2 «Ejemplo de configuración Reprogramar rango de alturas»

AVISO

Mensaje de error al efectuar el Teach del rango de alturas con el software de configuración.

Si el campo de detección de la cortina óptica no está libre cuando la función *Reprogramar rango de alturas* se ejecuta con el software de configuración *Sensor Studio*, se mostrará un mensaje de error.

b Retire todos los objetos que se encuentren en el campo de detección de la cortina óptica.

♥ Inicie de nuevo la función Reprogramar rango de alturas.

4.7 Salidas

4.7.1 Conmutación claridad/oscuridad

Las salidas se pueden ajustar como de conmutación claridad y de conmutación oscuridad. De fábrica, todas las salidas están ajustadas de conmutación claridad o normal.

AVISO

De conmutación claridad o normal significa que la salida cambia a HIGH o se activa cuando todos los haces están libres. Asimismo, cambia a LOW o se inactiva cuando un objeto interrumpe los haces en el campo de medición.

Si hay áreas de haces definidas y vinculadas de forma lógica, un resultado 1 o HIGH lógico da lugar a un nivel alto en la salida.

AVISO

De conmutación oscuridad o invertido significa que la salida cambia a LOW o se inactiva cuando todos los haces están interrumpidos. Asimismo, cambia a HIGH o se activa cuando los haces en el campo de medición quedan libres y ya no están interrumpidos.

Si hay áreas de haces definidas y vinculadas de forma lógica, un resultado 1 o HIGH lógico da lugar a un nivel bajo en la salida.



El comportamiento de las salidas se puede cambiar a «conmutación oscuridad» a través de la

interfaz (vea capítulo 9), el panel de control del receptor y el software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).

4.7.2 Funciones de temporización

Es posible asignar a las salidas individuales una de las funciones de temporización de la siguiente tabla.



La exactitud del retardo de conmutación depende de la frecuencia de medición. Observe este

aspecto particularmente en el funcionamiento de conexión en cascada.



Función de temporización	seleccionable Duración	Descripción
Retardo de conexión Con redisparo	0 65000 ms	Tiempo en que el sensor retarda el proceso de activación tras la detección de un objeto. Mediante el retardo de conexión se pueden suprimir p. ej. en el control de altura de palés restos de embalajes que sobresalen por arriba (película de plástico, etc.).
Retardo de desconexión Con redisparo	0 65000 ms	Tiempo en que el sensor retarda el retroceso de la salida, cuando el objeto detectado abandona el campo de detección.
Prolongación de impulso	0 65000 ms	Tiempo que se mantiene como mínimo el estado de la salida, independientemente de lo que capte el sensor en ese tiempo. La prolongación de impulso se requiere por ejemplo para la detección de agujeros si el tiempo del ciclo del PLC no registra impulsos cortos.
Supresión de impulsos Con redisparo	0 65000 ms	Tiempo que debe permanecer como mínimo una señal de medición para que se active la salida. De este modo se suprimen impulsos perturbadores breves.



Las diversas funciones de temporización se pueden configurar a través de la interfaz (vea capítulo 9) o del software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).

4.8 Supresión de perturbaciones (Profundidad de evaluación)

Para suprimir los posibles valores medidos defectuosos que puedan producirse por perturbaciones (luz ambiental, campos electromagnéticos...) se puede aumentar la profundidad de evaluación de la cortina óptica.

«Profundidad de evaluación» significa que un haz interrumpido/libre solo se incluye en la evaluación de datos ulterior si se constata en la cantidad ajustada de ciclos de medición el mismo estado del haz.

Profund. de eval. «1» = se emiten los estados de los haces de cada ciclo de medición.

Profund. de eval. «3» = solo se emiten los cambios de estado de los haces que han sido estables durante tres ciclos de medición.

0 11

La profundidad de evaluación se puede configurar a través de la interfaz (vea capítulo 9) o del

software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).



5 Aplicaciones

Para la cortina óptica de conmutación se dispone de las siguientes aplicaciones características con la función correspondiente (vea capítulo 4).

5.1 Control de gálibo



Fig. 5.1: Control de gálibo♦ Función: Asignación de la área de haces a la salida.

5.2 Contaje de objetos



Fig. 5.2: Contaje de objetos

Para el contaje de objetos se asigna la salida a un IO pin. La evaluación se realiza mediante un programa externo.

♥ Función: Asignación de la área de haces a la salida

Para un contaje de objetos más preciso, por ejemplo cuando hay varios objetos pequeños en el campo de medición, puede seleccionar la exploración de haces cruzados y dividir el campo de medición en un máximo de ocho áreas. Para la evaluación, los estados de las áreas generadas se leen en los datos de proceso mediante el parámetro *Función de eval*.

🗞 Función: Modo de trab. haz: Cruzado

Sunción: Autosplitting y Función de eval. (contenido de los datos de proceso)

5.3 Control de altura y clasificación de paquetes



Fig. 5.3: Clasificar paquetes

Los paquetes se pueden clasificar en un máximo de ocho clases de alturas. Ejemplo: clasificación en las clases S (pequeño), M (mediano) y L (grande):

- Reprograme tres rangos de alturas (vea capítulo 4.6.4).
- Asigne a cada rango de alturas una salida de conmutación (vea capítulo 4.6.3).

✤ Función: *Reprogramar rango de alturas*

5.4 Detección de agujeros



Fig. 5.4: Detección de agujeros

Para la detección de agujeros en banda debe definirse una área de haces por la región a supervisar y asignarla a una salida. En esta área todos los haces están interrumpidos. Si, debido a un punto defectuoso en el material, queda «libre» un haz, conmutará la salida.

& Función: Evaluación por bloques de áreas de haces (vea capítulo 4.6)

6 Montaje e instalación

6.1 Montar la cortina óptica

AVISO

¡Evitar las superficies reflectantes e interferencias recíprocas!

beta en el área de las cortinas ópticas.

De lo contrario, es posible que los objetos no se detecten con exactitud por desvío de los haces.

Asegúrese de que haya suficiente distancia, que el posicionamiento sea adecuado o el aislamiento correcto.

Los sensores ópticos (p. ej. cortinas ópticas, fotocélulas, etc.) no deben interferir entre si.

Debe evitarse la incidencia de luz ambiental intensa (p. ej. con lámparas de destellos, radiación directa del sol) sobre los receptores.

Monte el emisor y el receptor del siguiente modo:

Seleccione el tipo de fijación para el emisor y el receptor.

- Fijación mediante la ranura en T en un lado del perfil estándar (vea capítulo 6.3).
- Fijación mediante el soporte giratorio en las partes frontales del perfil (vea capítulo 6.4).
- Fijación mediante soportes orientables o paralelos (vea capítulo 6.5).
- Tenga lista una herramienta adecuada y monte la cortina óptica siguiendo las indicaciones sobre los puntos de montaje.
- Monte el emisor y el receptor a la misma altura o con el mismo canto de referencia de la carcasa sin desviación y en plano.

AVISO

¡Obsérvense imprescindiblemente las siguientes indicaciones!

En caso de cortinas ópticas montadas en horizontal utilice a partir de una longitud de más de 2.000 mm una fijación adicional en el centro de la cortina óptica.

b Las superficies ópticas del emisor y del receptor deben estar enfrentadas en paralelo.

b Las conexiones del emisor y el receptor deben señalar la misma dirección.

Asegure el emisor y el receptor de forma que no puedan girar ni desplazarse.



- 1 Misma posición en altura/canto superior, misma alineación
- 2 Alineación en paralelo
- 3 Receptor4 Emisor



Para alcanzar el límite de alcance máximo, el emisor y el receptor deben alinearse entre si con
 la mayor exactitud posible.

Después del montaje, puede conectar la cortina óptica eléctricamente (vea capítulo 7) y ponerla en funcionamiento (vea capítulo 8).

6.2 Definición de las direcciones del movimiento

A continuación se utilizan los siguientes términos para los movimientos de alineación de la cortina óptica de medición en torno a uno de sus haces individuales:


- c Vuelco: movimiento giratorio lateral transversal a la cubierta de óptica
- d Cabeceo: movimiento giratorio lateral en dirección a la cubierta de óptica



6.3 Fijación mediante tuercas correderas

Por defecto el emisor y el receptor se suministran con dos tuercas correderas (tres tuercas correderas, desde una longitud del campo de medición de 2.000 mm) en la ranura lateral (vea capítulo 16).

Sujete el emisor y el receptor mediante la ranura en T lateral con tornillos M6 a la máquina o la instalación.



El desplazamiento en dirección de la ranura es posible; en cambio, no se puede girar, volcar ni cabecear.



Fig. 6.3: Montaje mediante tuercas correderas



6.4 Fijación mediante soporte giratorio

En caso de montaje con el soporte giratorio BT-2R1 (vea tabla 16.7) que debe pedirse por separado se puede ajustar la cortina óptica de la siguiente manera:

- Desplazamiento a través de los orificios longitudinales verticales en la placa mural del soporte giratorio
- Giro de 360° en torno al eje longitudinal a través de la fijación en el cono enroscable
- Vuelco en torno al eje de profundidad
- · Cabeceo a través de los orificios longitudinales horizontales en la fijación mural

Mediante la fijación a la pared a través de los orificios longitudinales, se puede levantar el soporte después de soltar los tornillos sobre la tapa de conexión. Por ello, los soportes no deben retirarse de la pared en caso de cambiar el equipo. Soltar los tornillos es suficiente.



Fig. 6.4: Montaje mediante soporte giratorio

Fijación unilateral en la mesa de la máquina

El sensor se puede fijar a través de un tornillo M5 en el orificio ciego en la caperuza terminal directamente sobre la mesa de la máquina. En el otro extremo se puede utilizar, p. ej., un soporte giratorio BT-2R1, de manera que a pesar de la fijación en un solo lado se pueden realizar movimientos giratorios para el ajuste.

AVISO

¡Evite reflejos en la mesa de la máquina!

✤ Asegúrese de que se evitan de forma segura los reflejos en la mesa de la máquina y en el entorno.



Fig. 6.5: Fijación directa sobre la mesa de la máquina

6.5 Fijación mediante soportes orientables

En caso de montaje con el soporte orientable BT-2SSD/BT-4SSD o BT-2SSD-270 (vea tabla 16.7) que debe pedirse por separado se puede ajustar la cortina óptica de la siguiente manera:

- Desplazamiento en dirección de la ranura
- Giro en +/- 8° sobre el eje longitudinal

Los soportes orientables BT-SSD (vea figura 15.6) están provistos adicionalmente de una amortiguación de vibraciones.

PIIZE

7 Conexión eléctrica

7.1 Blindaje y longitudes de los cables

Las cortinas ópticas tienen un moderno sistema eléctrico que ha sido desarrollado para el uso industrial. En el entorno industrial existen numerosas perturbaciones que pueden afectar las cortinas ópticas. A continuación se ofrecen una serie de consejos para la compatibilidad electromagnética (CEM) del cableado correcto de las cortinas ópticas y los demás componentes en el armario de distribución.

7.1.1 Blindaje

AVISO ¡Indicaciones generales sobre el blindaje!

be Evite emisiones perturbadoras al utilizar unidades de potencia (convertidores de frecuencia...).

Encontrará las especificaciones con las que la unidad de potencia cumple su conformidad CE en las descripciones técnicas de las unidades de potencia.

En la práctica se han acreditado las siguientes medidas:

Conectar bien a tierra el sistema completo.

Atornillar el filtro de red, el convertidor de frecuencia, etc. planos en una placa de montaje (de 3 mm de espesor) galvanizada dentro del armario de distribución.

Mantener lo más corto posible el cableado entre el filtro de red y el convertidor y trenzar los cables. Blindar el cable del motor a ambos lados.

Conecte a tierra minuciosamente todas las partes de la máquina y del armario de distribución, utilizando cinta de cobre, barras de colectoras de tierra o tomas de tierra con sección grande.

- b Mantenga lo más corta posible la longitud del extremo del cable sin blindaje.
- b No ponga el blindaje trenzado en un borne (no hay «trenza HF»).
- La cortina óptica solo se debe conectar con cables R/C (CYJV2/7 o CYJV/7) con valores apropiados o con cables con propiedades similares.

AVISO

¡Separación de cables de potencia y cables de control!

- Tienda los cables de las unidades de potencia (filtro de red, convertidor de frecuencia...) lo más lejos posible de los cables de la cortina óptica (distancia > 30 cm).
- ♥ Evite el tendido paralelo de los cables de potencia y los cables de la cortina óptica.

✤ Haga los cruces de cables lo más perpendiculares posible.

AVISO

¡Tender los cables ceñidos a las superficies metálicas conectadas a tierra!

b Tienda los cables en las superficies metálicas conectadas a tierra

Con estas medidas se reducen los acoplamientos perturbadores en los cables.

AVISO

¡Evitar corrientes de fuga en el blindaje de los cables!

b Conecte a tierra minuciosamente todas las partes de la máquina.

Las corrientes de fuga en el blindaje de los cables se originan por una compensación de potencial incorrecta.

Puede medir las corrientes de fuga con un amperímetro de pinzas.

AVISO

¡Conexiones por cable en estrella!

b Preste atención a una conexión en estrella de los equipos.

Así evitará las interferencias recíprocas de los distintos consumidores.

Con ello evitará bucles de los cables.

Puesta a tierra de la carcasa de la cortina óptica

Conecte la carcasa del emisor y del receptor de la cortina óptica con el conductor de protección al punto neutro FE de la máquina con el tornillo de puesta a tierra de la tuerca de puesta a tierra (vea figura 7.1).

El cable debe tener una impedancia lo más baja posible para señales de alta frecuencia, es decir, ser lo más corto posible y tener una sección transversal con una superficie grande (cinta de conexión a tierra...).

- b Ponga por debajo una arandela dentada y controle la penetración de la capa anodizada.
- Compruebe el pequeño tornillo hexagonal interior, el cual garantiza la conexión segura entre la tuerca de puesta a tierra y la carcasa.

El tornillo hexagonal interior se entrega de fábrica correctamente apretado.

Si ha cambiado la posición de la tuerca de toma de tierra o del tornillo PE, apriete firmemente el tornillo hexagonal interior pequeño.



Fig. 7.1: Colocación del potencial de tierra en la cortina óptica

Ejemplo de blindaje de los cables de conexión por ambos lados desde el armario de distribución a la cortina óptica

- Ponga a tierra la carcasa del emisor y la del receptor de la cortina óptica (vea capítulo «Puesta a tierra de la carcasa de la cortina óptica»).
- ♥ Fije el blindaje en el armario de distribución plano en la FE (vea figura 7.2).

Utilice bornes especiales para conectar el blindaje (p. ej.: Wago, Weidmüller...).

0]]





Componentes de blindaje representados de Wago, serie 790 ...:

- 790 ... 108 Estribo de sujeción de blindaje 11 mm

- 790 ... 300 Soporte de barra colectora para TS35

Ejemplo de blindaje a ambos lados de los cables de conexión desde el PLC a la cortina óptica

- Ponga a tierra la carcasa del emisor y la del receptor de la cortina óptica (vea capítulo «Puesta a tierra de la carcasa de la cortina óptica»).
- b Tienda solo cables apantallados de la cortina óptica hasta el PLC.
- ♥ Fije el blindaje en el PLC plano en la FE (vea figura 7.3).

Utilice bornes especiales para conectar el blindaje (p. ej.: Wago, Weidmüller...).

b Asegúrese de que el perfil portante está bien conectado a tierra.



Fig. 7.3: Colocación del blindaje en el PLC

 \square

Componentes de blindaje representados de Wago, serie 790 ...: Ο

- 790 ... 108 Estribo de sujeción de blindaje 11 mm

- 790 ... 112 Soporte con base de derivación para TS35

7.1.2 Longitudes de los cables apantallados

b Observe las longitudes máximas para los cables apantallados.

Tabla 7.1: Longitudes de los cables apantallados

Conexión con la CSL 710	Interfaz	Máx. longitud de cable	Blindaje
PWR IN/Digital IO, IO-Link	X1	20 m	Necesario
Cable de sincronización	X2/X3	20 m	Necesario

Denominación de las conexiones de interfaces: vea capítulo 7.3 «Conexiones del equipo»

7.2 Cables de conexión e interconexión

Ο \square

Utilice para todas las conexiones (cable de conexión, cable de interconexión, cable entre el emisor y el receptor) exclusivamente los cables que forman parte de los accesorios (vea capítulo 16).

Utilice como cables entre emisor y receptor solamente cables apantallados.

AVISO

¡Personas capacitadas y uso conforme!

b Encargue la conexión eléctrica únicamente a una persona capacitada.

🌣 Seleccione las funciones de tal manera que la cortina óptica pueda utilizarse conforme a lo prescrito (vea capítulo 2.1).

7.3 Conexiones del equipo

La cortina óptica dispone de las siguientes conexiones:

Conexión del equipo	Тіро	Función
X1 en el receptor	Conector M12, De 8 polos	 Interfaz de control e interfaz de datos: Alimentación de tensión Salidas y entradas de control Interfaz de configuración
X2 en el receptor	Hembrilla M12, de 4 / 5 polos	Interfaz de sincronización
X3 en el emi- sor	Conector M12, De 5 polos	Interfaz de sincronización (en todos los tipos de control)

7.4 Entradas/salidas digitales en X1

Las entradas/salidas digitales tienen asignadas de fábrica las siguientes funciones:

- IO 1 (pin 2): entrada de Teach
- IO 2 (pin 5): salida (oscuridad/invertida)
- IO 3 (pin 6): salida (claridad/normal)
- IO 4 (pin 7): salida de aviso

Leuze





AVISO

¡Ocupación única de funciones de entrada!

Cada una de las funciones de entrada se puede utilizar una sola vez. Si se asigna varias entradas a la misma función, puede llevar a un mal funcionamiento.

7.5 Conexión eléctrica – CSL 710

AVISO

¡Puesta a tierra de la cortina óptica!

Conecte a tierra la cortina óptica antes de establecer una conexión eléctrica o una alimentación de tensión (vea capítulo «Puesta a tierra de la carcasa de la cortina óptica»).



PWR IN/OUT

- 1 Receiver (R) = receptor
- 2 Transmitter (T) = emisor
- 3 Cable de conexión (hembrilla M12, 8 polos), vea tabla 16.3
- 4 Cable de sincronización (conector/hembrilla M12, 5 polos), vea tabla 16.4

Fig. 7.5: Conexión eléctrica – CSL 710

Enlace la conexión X2 con el cable de sincronización a la conexión X3.

b Enlace la conexión X1 con el cable de conexión a la alimentación de tensión y al control.

7.5.1 Asignación de pines X1 – CSL 710

Conector M12 de 8 polos (con codificación A) para la conexión a PWR IN/Digital IO e interfaz IO-Link.

Leuze



Conector M12 (de 8 polos, con codificación A)

Fig. 7.6: Conexión X1 – CSL 710

es X1 – CSL 710

Pin	X1 – Lógica y Power en el receptor
1	VIN: Tensión de alimentación +24 V CC
2	IO 1: Entrada/salida (configurable) Ajuste de fábrica: entrada Teach (Teach In)
3	GND: Masa (0 V)
4	C/Q: Comunicación IO-Link
5	IO 2: Entrada/salida (configurable) Ajuste de fábrica: salida (oscura/invertida)
6	IO 3: Entrada/salida (configurable) Ajuste de fábrica: salida (clara/normal)
7	IO 4: Entrada/salida (configurable) Ajuste de fábrica: salida de aviso
8	GND: Masa (0 V)

Cables de conexión: vea tabla 16.3.

7.5.2 Asignación de pines X2/X3 – CSL 710

Hembrilla/conector M12 de 5 polos (con codificación A) para la conexión entre emisor y receptor.



Hembrilla M12 X2 (5 polos, con codificación A)
 Conector M12 X3 (5 polos, con codificación A)

Fig. 7.7: Conexión X2/X3 – CSL 710

Tabla 7.3:Asignación de pines X2/X3 – CSL 710

Pin	X2/X3 - emisor o receptor
1	SHD: Tierra funcional, blindaje
2	VIN: Tensión de alimentación +24 V CC



Pin	X2/X3 - emisor o receptor
3	GND: Masa (0 V)
4	RS 485 Tx+: Sincronización
5	RS 485 Tx-: Sincronización

Cables de interconexión: vea tabla 16.4.

7.6 Suministro eléctrico

En relación con los datos para el suministro eléctrico, vea tabla 15.6.



8 Puesta en marcha - Configuración básica

La configuración básica abarca la alineación del emisor y del receptor y los pasos básicos de configuración a través del panel de control del receptor.

Opcionalmente estarán disponibles las siguientes funciones básicas para la operación y la configuración con el panel de control del receptor (vea capítulo 8.5 «Configuraciones avanzadas en el menú del panel de control del receptor»):

- Determinar entradas/salidas digitales
- Inversión del comportamiento de la conmutación
- · Determinar la profundidad de evaluación
- · Determinar las características de la indicación
- · Cambio del idioma
- Información de producto
- · Reinicialización de los ajustes de fábrica

8.1 Alinear el emisor y el receptor

AVISO

¡Alineación durante la puesta en marcha!

b Encargue la alineación durante la puesta en marcha únicamente a personas capacitadas.

b Tenga en cuenta las hojas de datos y las instrucciones de montaje de cada uno de los componentes.

Requisitos:

• La cortina óptica está correctamente montada (vea capítulo 6) y conectada (vea capítulo 7).

♦ Conecte la cortina óptica.

AVISO

¡Modo de alineación!

Al realizar la primera conexión con la configuración de fábrica, la cortina óptica se inicia automáticamente en el modo de proceso.

besde el modo de proceso se puede cambiar a través del panel de control al modo de alineación.

Compruebe si los LEDs verdes del panel de control del receptor y del emisor están permanentemente encendidos.

La indicación muestra mediante dos indicadores de barras de gráfico el estado de alineación del primer haz (FB = First Beam) y del último haz (LB = Last Beam).



Fig. 8.1: Ejemplo: Visualización en display de una cortina óptica con alineación incorrecta

Afloje los tornillos de fijación del emisor y del receptor.



Afloje los tornillos sólo hasta el punto en que los equipos aún puedan moverse.

Sire o desplace el emisor y el receptor hasta que se alcance la posición óptima y las indicaciones de barras muestren el valor máximo para la alineación.



AVISO

¡Sensibilidad mínima del sensor!

Para ejecutar un Teach debe haberse alcanzado en la indicación de barras un nivel mínimo (marca en el medio de la indicación).



Fig. 8.2: Visualización en el display de una cortina óptica con alineación óptima

b Apriete los tornillos de fijación del emisor y del receptor.

Emisor y receptor están alineados.

Cambiar al modo de proceso

Tras finalizar la alineación, cambie al modo de proceso.

Seleccione Display > Modo de trabajo > Modo de proceso.

La cortina óptica muestra en el display del receptor los estados del modo de proceso con el número de todos los haces interrumpidos (TIB) y los estados lógicos de las cuatro entradas/salidas (IOs) digitales.



Fig. 8.3: Indicación en el display del estado del modo de proceso de la cortina óptica

La clasificación de la configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción				
Display							
	Idioma		Inglés	Alemán	Francés	Español	Italiano
	Modo de tra- bajo		Modo Proceso	Alineación			

Cambio al modo de alineación

Desde el modo de proceso se puede cambiar a través del menú al modo de alineación.

Seleccione Display > Modo de trabajo > Alineación.

La clasificación de la configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:



Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción				
Display							
	Idioma		Inglés	Alemán	Francés	Español	Italiano
	Modo de tra- bajo		Modo Proceso	Alineación			

El siguiente paso de configuración es el aprendizaje de las condiciones ambientales (Teach).

8.2 Aprendizaje de las condiciones ambientales (Teach)

Al ejecutar el Teach, el sistema comprueba si las señales de todos los haces se encuentran dentro de un corredor determinado.

Un Teach regula básicamente todos los haces a la reserva de funcionamiento predeterminada (es decir, sensibilidad) con el alcance efectivo actual. De este modo se consigue que todos los haces tengan unas propiedades de conmutación idénticas.

AVISO

¡Condiciones para la ejecución de un Teach!

- Al ejecutar un Teach sin áreas de blanking preconfiguradas, el recorrido luminoso debe estar siempre completamente libre. De lo contrario, se producirá un error de Teach.
- Sen este caso, retire los obstáculos y repita el Teach.
- Si el recorrido de la luz está parcialmente interrumpido por elementos constructivos, mediante el blanking podrá inhibir permanentemente los haces interrumpidos (función *Autoblanking*). En este caso se «desactivarán» los haces interrumpidos.
- Para omitir automáticamente los haces afectados en el Teach configure la cantidad de áreas de blanking a través del software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).
 - La configuración se puede realizar mediante la interfaz (vea capítulo 9) o el software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).
 - Hay la opción de especificar si los valores Teach deben guardarse de forma permanente o solo provisionalmente (mientras está presente la tensión de trabajo). La configuración de fábrica es el almacenamiento permanente.

Un Teach se puede ejecutar tanto directamente a partir del modo de proceso como también desde el modo de alineación.

AVISO

¡Efectuar Teach tras cambiar el modo de trabajo del haz!

Después de cambiar el modo de trabajo del haz (exploración de haces paralelos/diagonales/cruzados), efectúe siempre un Teach.

Requisitos:

- La cortina óptica debe estar correctamente alineada (vea capítulo 8.1).
- La indicación de barras debe indicar un nivel mínimo.
- Sequences provides a sequences between the sequences of t
 - Teach a través del panel de control del receptor (vea capítulo 8.2.1).

Teach a través de la entrada Teach (vea capítulo 8.2.2).

Teach vía interfaz (IO-Link, vea capítulo 9).

Teach a través de software de configuración Sensor Studio (vea capítulo 11).

8.2.1 Teach a través del panel de control del receptor

Si se han configurado áreas de blanking a través de la interfaz del software de configuración, el Teach se ejecuta teniendo en cuenta estas áreas de blanking (Teach con blanking o autoblanking, vea capítulo 4.2).

O En el Teach con blanking o autoblanking se aplica siempre un «suplemento» a los haces reco-

nocidos como interrumpidos. De este modo se consigue un funcionamiento seguro por ejemplo en caso de guías que vibran, etc. en el área «omitida».

La optimización de los haces omitidos por el blanking se realiza mediante una configuración de la interfaz de software.

Se pueden configurar como máximo cuatro áreas contiguas de haces omitidos (blanking areas).

La clasificación de la configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción		
Ajustes	Comanda		Tooph	Postablocor	Aiustos do fábrico
	Comando		Teach	Restablecel	Ajusies de labrica

♦ Seleccione Ajustes > Comando > Teach.

♥ Pulse la tecla → , para ejecutar el Teach.

La indicación muestra

Espere...

Si se ha iniciado el Teach a partir del modo de proceso, al finalizar correctamente el Teach la indicación retorna a la visualización del modo de proceso (vea capítulo 8.1).

Si el Teach se ha iniciado a partir del modo de alineación, al finalizar correctamente el Teach la indicación retorna a la visualización de gráfico de barras y muestra el nivel de recepción del primer haz (FB) y del último haz (LB) (vea capítulo 8.1).

Si el Teach ha sido satisfactorio, las dos barras mostrarán el valor máximo.

🛆 Leuze elec	ctronic
	FB
▼ ↓	STATUS

Fig. 8.4: Representación del display después de un Teach realizado con éxito

Si en el gráfico de barras no se ven barras para el primer haz (FB) y el último haz (LB), se ha producido un error. Es posible, p. ej., que la señal de recepción sea demasiado débil. Para la eliminación de errores, remítase a la lista de errores (vea capítulo 12).

Teach Power-Up

Al aplicar la tensión de trabajo, la función «Teach Power-Up» realiza un proceso de Teach. La clasificación de la configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:



Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción		
Ajustes					
	Comandos		Teach	Restablecer	Ajustes de fábrica
	Ajuste oper.				
		Profund. de eval.			
		Modo de trab. haz			
		Reserva de func.			
		Teach Blanking			
		Teach Power-Up	Inactivo	Activo	

Seleccione Ajustes > Ajuste oper. > Teach Power-Up > Activo.

8.2.2 Teach a través de una señal de control

Entrada Teach (Teach In)

A través de esta entrada se puede ejecutar un Teach después de la primera puesta en marcha, la modificación de la alineación (ajuste) o durante la operación. En este contexto, el emisor y el receptor se ajustan conforme a la distancia a la reserva de funcionamiento máxima.

0]]

Low: \leq 2 V; High: \geq U_B-2 V

Con una configuración PNP los niveles de señal están invertidos.

Nivel de señal en Teach por cable con configuración PNP:

Para iniciar un Teach debe activarse en la conexión X1 en el receptor IO1 = pin 2 (ajuste de fábrica) con un impulso mayor de 20 ms ... menor de 80 ms.

Dependiendo de la configuración (PNP o NPN) esto se expresa en la siguiente evolución de la señal:



1

Aquí se ejecuta el Teach





1 Aquí se ejecuta el Teach

Fig. 8.6: Señales de control en Teach por cable con configuración NPN

Ejecución de un Teach a través de la entrada de cable

Requisitos:

- La cortina óptica debe estar correctamente alineada (vea capítulo 8.1).
- Debe haber una conexión entre el PLC y la entrada de cable (Teach-In).
- Envíe a través del control una señal de Teach (para los datos ver vea capítulo «Entrada Teach (Teach In)») a la entrada Teach para poner en marcha un Teach.

En la indicación del display del panel de control del receptor se muestra

Espere...

Una vez efectuado el Teach de forma satisfactoria, la indicación regresa a la representación de gráfico de barras (modo de alineación).

Si el Teach ha sido satisfactorio, las dos barras mostrarán el valor máximo.



Fig. 8.7: Representación del display después de un Teach realizado con éxito

El siguiente paso de configuración es la comprobación de la alineación.

8.3 Comprobar la alineación

Requisitos:

- En primer lugar, la cortina óptica debe estar correctamente alineada y debe haberse ejecutado un Teach.
- Compruebe si los LEDs verdes del panel de control del receptor y del emisor están permanentemente encendidos.
- Compruebe en la indicación de barras si la cortina óptica tiene la alineación óptima, es decir, si se alcanza tanto para el primer haz (FB) como para el último haz (LB) el máximo de la indicación de barras, respectivamente.
- Compruebe a través de la indicación de barras la alineación óptima de la cortina óptica, si ha eliminado un error que se había presentado.

Los siguientes pasos de configuración:

- Realizar configuraciones avanzadas en el panel de control del receptor en caso necesario (vea capítulo 8.5)
- Poner en marcha las cortinas ópticas CSL 710 (vea capítulo 9)

8.4 Ajustar la reserva de funcionamiento

La reserva de funcionamiento se puede ajustar en tres niveles:

- Reserva de funcionamiento alta (sensibilidad baja)
- · Reserva de funcionamiento media
- Reserva de funcionamiento baja (sensibilidad alta)

La reserva de funcionamiento se puede ajustar mediante el panel de control del receptor, a través de la interfaz (vea capítulo 9), o mediante el software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).

- O Los niveles de sensibilidad (p. ej. reserva de funcionamiento elevada para la operación estable,
- reserva de funcionamiento media y reserva de funcionamiento baja) están configurados de fábrica con «reserva de funcionamiento elevada para la operación estable». La configuración «reserva de funcionamiento baja» permite la detección de objetos semitransparentes.

La clasificación de la configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:



Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción		
Ajustes					
	Comandos		Teach	Restablecer	Ajustes de fábrica
	Ajuste oper.				
		Profund. de eval.			
		Modo de trab. haz			
		Reserva de func.	Alta	Mediana	Baja

♦ Seleccione Ajustes > Ajuste oper. > Reserva de func.

- O Las opciones de ajuste Consigna, Potencia de emisión y Sensibilidad del receptor no tienen nin-
- guna función en los modos de reserva de funcionamiento *Alta, Media, Baja* y *Transparente.* Estos ajustes sólo son efectivos con la configuración de los modos de reserva de funcionamiento *Reserva de func. nominal* y/o *Potencia Tx/Rx.*

8.5 Configuraciones avanzadas en el menú del panel de control del receptor

 No es indispensable realizar configuraciones avanzadas en el menú del panel de control del receptor para poner en marcha una cortina óptica.

8.5.1 Determinar entradas/salidas digitales

Con las configuraciones IOs digitales, IO pin 2, IO pin 5 y IO pin 6 se configuran los parámetros para las salidas de conmutación:

- Función IO: entrada de disparo, entrada de Teach, salida de comando, salida de aviso, salida de disparo o salida de validación
- Inversión
- · Lógica de zona
- Haz de inicio
- Haz de fin



Para las combinaciones de configuración avanzadas no se describen por separado los pasos de configuración individuales.

En la configuración del haz de inicio y del haz de fin se pueden configurar valores hasta 1774. Los valores que superen 1774 (hasta 1999) no se aceptan y deben introducirse de nuevo.

La clasificación de estas configuraciones en el menú del panel de control del receptor es la siguiente (se representan varias configuraciones simultáneamente):

Ejemplos

Configuración del pin 2 como salida PNP

El siguiente ejemplo muestra una configuración de pin 2 como salida PNP con otras configuraciones, como el ajuste de lógica de área «O» con un área de haces de 1 ... 32 y haz 1 como Haz de inicio, tal y como se relaciona en la siguiente tabla.

	0
Haz de inicio	1



	0
Haz de fin	32
Condición de activación	1 haz interrumpido
Condición de desactivación	0 haces interrumpidos

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción				
IOs digitales							
	IO Logic		PNP positivo	NPN negativo			
	IO Pin 2						
		Función IO	Entr. de disparo	Teach In	Salida de área	Salida de aviso	Salida de disparo
		Inversión	Normal	Invertido			
		Reprogramar altura	Exportar	Salir			
		Lógica de zona	Y	0			
		Haz de inicio	001				
		Haz de fin	032				

- ♦ Seleccione IOs digitales > IO Logic > PNP positivo.
- ♦ Seleccione IOs digitales > IO Pin 2 > Función IO > Salida de área.
- ♦ Seleccione IOs digitales > IO Pin 2 > Inversión > Invertido.
- ♦ Seleccione IOs digitales > IO Pin 2 > Lógica de zona > O.
- ♦ Seleccione IOs digitales > IO Pin 2 > Haz de inicio > 001.
- ♦ Seleccione IOs digitales > IO Pin 2 > Haz de fin > 032.

Configuración del pin 2 como salida de aviso PNP

El siguiente ejemplo muestra la configuración de pin 2 como salida de aviso PNP.

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción			
IOs digitales						
	IO Logic		PNP positivo	NPN negativo		
	IO Pin 2				_	
		Función IO	Entr. de disparo	Teach In	Salida de área	Salida de aviso
		Inversión	Normal	Invertido		
		Reprogramar altura	Exportar	Salir	_	
		Lógica de zona	Y	0	_	
		Haz de inicio	(introducir valor)			
		Haz de fin	(introducir valor)	_		

- ♦ Seleccione IOs digitales > IO Logic > PNP positivo.
- ♦ Seleccione IOs digitales > IO Pin 2 > Función IO > Salida de aviso.

Configuración del pin 2 como entrada de disparo PNP (Trigger In)

El siguiente ejemplo muestra la configuración de pin 2 como entrada de disparo PNP.

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción			
IOs digitales						
	IO Logic		PNP positivo	NPN negativo		
	IO Pin 2				-	
		Función IO	Entr. de disparo	Teach In	Salida de área	Salida de aviso
		Inversión	Normal	Invertido		
		Reprogramar altura	Exportar	Salir		
		Lógica de zona	Y	0	_	
		Haz de inicio	(introducir valor)		-	
		Haz de fin	(introducir valor)	-		

♦ Seleccione IOs digitales > IO Logic > PNP positivo.

Seleccione IOs digitales > IO Pin 2 > Función IO > Entr. de disparo.

Las entradas y salidas de disparo solo están activas cuando la conexión en cascada (funciona-

miento con disparo) se ha activado mediante la interfaz de configuración o la de proceso.

La entrada Teach (Teach In) se configura siguiendo el mismo principio.

- ♦ Seleccione IOs digitales > IO Logic > PNP positivo.
- Seleccione IOs digitales > IO Pin 2 > Función IO > Teach In.

Configuración del pin 5 como rango de alturas PNP

El siguiente ejemplo muestra la configuración de pin 5 como rango de alturas PNP.

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción			
IOs digitales						
	IO Logic		PNP positivo	NPN negativo		
	IO Pin 5				_	
		Función IO	Entr. de disparo	Teach In	Salida de área	Salida de aviso
		Inversión	Normal	Invertido		
		Reprogramar altura	Exportar	Salir		
		Lógica de zona	Y	0	_	
		Haz de inicio	(introducir valor)		_	
		Haz de fin	(introducir valor)	_		

♦ Seleccione IOs digitales > IO Logic > PNP positivo.

Seleccione IOs digitales > IO Pin 5 > Reprogramar altura > Exportar.



Ο

El pin se configura automáticamente como salida de área.

Función IO > Salida de área no se tiene que seleccionar adicionalmente.

8.5.2 Ajuste del comportamiento de conmutación de las salidas

Con esta configuración se especifica la conmutación claridad/oscuridad.



- O Con todas las interfaces de proceso digitales, la configuración también se puede realizar a
 - través de la interfaz (vea capítulo 9), o mediante el software de configuración Sensor Studio (vea
- través de la interfaz (vea capítul capítulo 11).

El siguiente ejemplo muestra cómo se cambia la salida de conmutación claridad (Normal) a conmutación oscuridad (Invertido).

La clasificación de la configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción			
IOs digitales						
	IO Logic		PNP positivo	NPN negativo		
	IO Pin 2					
		Función IO	Entr. de disparo	Teach In	Salida de área	Salida de aviso
		Inversión	Normal	Invertido		
		Reprogramar altura	Exportar	Salir		
		Lógica de zona	Y	0	_	
		Haz de inicio	(introducir valor)		_	
		Haz de fin	(introducir valor)	_		



Seleccione IOs digitales > IO Pin 2 > Inversión > Invertido.

8.5.3 Determinar la profundidad de evaluación

Con la profundidad de evaluación se determina que la evaluación y emisión de los valores medidos solo se lleve a cabo cuando los estados de los haces sean coherentes a lo largo de varios ciclos de medición. Ejemplo: con la profundidad de evaluación «5» debe haber 5 ciclos de medición coherentes hasta que se ejecute una evaluación. Véase al respecto también la descripción de la supresión de perturbaciones (vea capítulo 4.8).



Para la configuración de la profundidad de evaluación se puede especificar un valor hasta 255. Los valores que superen 255 (hasta 299) no se aceptan y deben introducirse de nuevo.

La clasificación de la configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:



Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción		
Ajustes					
	Comandos		Teach	Restablecer	Ajustes de fábrica
	Ajuste oper.				
		Profund. de eval.	(introducir valor) mín = 1 máx = 255	_	

Seleccione Ajustes > Ajuste oper. > Profund. de eval..

8.5.4 Determinar las características de la indicación

Con estas configuraciones para la indicación del display se determinan la intensidad y una unidad de tiempo para la atenuación de la indicación.

Intensidad:

- Off: sin indicación; el display permanece oscuro hasta que se pulsa una tecla.
- · Oscuro: el texto se visualiza con contraste débil.
- Normal: texto visible con buen contraste.
- · Claro: texto muy claro.
- Dinámico: durante la cantidad de segundos configurada en **Unid. tiempo (s)** la indicación se va oscureciendo paulatinamente. En este intervalo de tiempo se pasa por todos los niveles desde claro hasta apagado.



Después de aprox. 5 minutos sin que se pulse ninguna tecla, se sale del modo de configuración y la indicación regresa a la representación anterior.

Para la configuración de la **Intensidad** en los modos Oscuro, Normal, Claro, la indicación se invierte completamente después de aprox. 15 minutos para impedir que los LEDs dañen la pantalla.

Para la configuración del valor de **Unid. tiempo (s)** se pueden especificar hasta 240 segundos. Los valores que superen 240 (hasta 299) no se aceptan y deben introducirse de nuevo.

La clasificación de estas configuraciones en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción				
Display							
	Idioma		Inglés	Alemán	Francés	Italiano	Español
	Modo de tra- bajo		Modo Proceso	Alineación			
	Intensidad		Apagado	Oscuro	Normal	Claro	Dinámico
	Unid. tiempo (s)		(introducir valor) mín = 1 máx = 240	_			

♦ Seleccione **Display > Intensidad**.

♦ Seleccione Display > Unid. tiempo (s).

8.5.5 Cambio del idioma

Con esta configuración se especifica el idioma del sistema.

La clasificación de la configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:



Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción				
Display							
	Idioma		Inglés	Alemán	Francés	Italiano	Español

♦ Seleccione Display > Idioma.

8.5.6 Información del producto

Con esta configuración se pueden consultar datos del producto (n.º de artículo, denominación de tipo y otros datos relacionados con la producción) de la cortina óptica.

La clasificación de la configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción
Información			
	Nombre pro- ducto		CSL710-R05-320.A/L-M12
	ID de producto		Número de artículo del receptor (p. ej. 50119835)
	Número de serie		Número de serie del receptor (p. ej. 01436000288)
	ID emisor		Número de artículo del emisor (p. ej. 50119407)
	Tx.NS emisor		Número de serie del emisor (p. ej.01436000289)
	Versión FW		P. ej. 01.61
	Versión HW		P. ej. A001
	Versión Kx		P. ej. P01.30e

⇔ Seleccione Información.

8.5.7 Reinicialización a los ajustes de fábrica

Con esta configuración se puede restablecer los ajustes de fábrica. La clasificación de esta opción de menú en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Descripción		
Ajustes					
	Comando		Teach	Restablecer	Ajuste de fábrica

♦ Seleccione Ajustes > Comando > Ajuste de fábrica.



9 Puesta en marcha – CSL 710 con interfaz IO-Link

La configuración de una interfaz IO-Link abarca los siguientes pasos en el panel de control del receptor y del módulo maestro IO-Link del software de configuración específico del control.

Si solamente utiliza las salidas no será necesario efectuar la configuración que se describe a continuación.

Requisitos generales:

- La cortina óptica está correctamente montada (vea capítulo 6) y conectada (vea capítulo 7).
- Se ha ejecutado la configuración básica (vea capítulo 8).

9.1 Determinar las configuraciones del IO-Link en el panel de control del receptor

Con la configuración Tasa binaria se especifican los parámetros para la interfaz IO-Link. Al cambiar la tasa binaria, a la cortina óptica se le da una nueva identificación del equipo (IO-Link Device ID), debiendo operar con la IO Device Description (IODD) compatible con ella.

AVISO

¡Los cambios son efectivos inmediatamente!

- Los cambios son efectivos inmediatamente (sin rearme), pero no se guardan automáticamente de forma insensible a los fallos de tensión.
- El archivo IODD se suministra con el equipo, y está disponible en la dirección: www.leuze.com para descargarlo.

Ajuste de fábrica

- Tasa binaria (COM2) = 38,4 kbit/s La tasa binaria es configurable
- La longitud de los datos de proceso (Longitud PD) y el contenido de los datos de proceso están definidos de la siguiente manera (no configurables):
 16-Bit PD: vccc cccc aaaa aaaa
 - v: Validez PD o información de estado
 - c: Contador de ciclos de medición
 - a: Estado de conmutación de las áreas de haces 8 ... 1

La clasificación de esta configuración en el menú del panel de control del receptor es la siguiente:

Nivel 1	Nivel 2	Descripción			
Comandos		Teach	Restablecer	Ajustes de fábrica	Salir
Ajuste oper.	Profund. de eval.	(introducir valor)	_		
	Modo de trab. haz	Paralelo	Diagonal	Cruzado	_
	Reserva de func.	Alta	Mediana	Baja	_
	Teach Blanking	Inactivo	Activo	_	_
	Teach Power-Up	Inactivo	Activo		
	Smoothing	(introducir valor)	_	_	
IO-Link	Tasa binaria	COM3: 230,4 kbit/s	COM2: 38,4 kbit/s		

♦ Seleccione Ajustes > IO-Link > Tasa binaria.

La tasa binaria está configurada.

Más pasos de configuración se pueden efectuar a través del software de configuración *Sensor Studio* (vea capítulo 11).

El modo de proceso se configura mediante el módulo maestro de IO-Link del software específico del control.

9.2 Determinar las configuraciones mediante el módulo maestro de IO-Link del software específico del PLC

Requisitos generales:

- La cortina óptica está correctamente montada (vea capítulo 6) y conectada (vea capítulo 7).
- Se ha ejecutado la configuración básica (vea capítulo 8).
- Se han ejecutado las configuraciones básicas específicas del IO-Link. Tasa binaria de IO-Link seleccionada

 La herramienta IO Device Description (IODD) se puede utilizar con una cortina óptica conectada para la configuración directa o también sin cortina conectada para generar configuraciones de equipos.

Los archivos IODD se suministran con el producto. La IODD puede descargarse de Internet a través de **www.leuze.com**.

- ♦ Abra el software de configuración del módulo maestro IO-Link.
- ♦ Configure los siguientes parámetros:

Modo de trabajo del haz (paralelo, diagonal, cruzado)

- Ajustes de blanking
- Ajustes de Teach
- Ejecute un Teach. Esto puede hacerse mediante el panel de control del receptor o mediante el grupo de control en los datos de proceso de IO-Link (objeto de IO-Link 2).
- bado el caso, configure otros datos de parámetros/de proceso (vea capítulo 9.3).
- Suarde la configuración mediante el grupo de control en los datos de proceso de IO-Link (objeto de IO-Link 2).

Las configuraciones específicas de IO-Link han sido efectuadas y transferidas al equipo. El equipo está preparado para el modo de proceso.

9.3 Datos de parámetros/proceso en IO-Link

Los datos de parámetros y de proceso se describen en el archivo IO-Link Device Description (IODD). Encontrará información detallada sobre los parámetros y sobre la estructura de los datos de proceso en el documento .html contenido en el archivo zip IODD.



No se da soporte al acceso de subíndices.

Visión general

Grupo	Nombre de grupo
Grupo 1	Comandos del sistema (vea página 61)
Grupo 2	Información de estado CSL 710 (vea página 61)
Grupo 3	Descripción del equipo (vea página 61)
Grupo 4	Configuraciones generales (vea página 63)
Grupo 5	Ajustes de blanking (vea página 63)
Grupo 6	Ajustes de Teach (vea página 65)
Grupo 7	Ajustes IOs digitales Pin N (N = 2, 5, 6, 7) (vea página 65)

Grupo	Nombre de grupo
Grupo 8	Autosplitting (vea página 66)
Grupo 9	Configuración de la evaluación por bloques de áreas de haces (vea página 67)
Grupo 10	Funciones de evaluación (vea página 68)

Comandos del sistema (grupo 1)



Los comandos del sistema activan una acción directa en el equipo.

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación
Comando del sistema	2		unsigned 8	WO	128, 130, 162, 163		128: Reponer el equipo 130: Reset de fábrica 162: Ejecutar Teach 163: Guardar ajustes (save) Nota: El procesamiento del comando Save requiere hasta 600 ms. Durante ese tiempo no se aceptan más datos/telegramas.

Información de estado CSL 710 (grupo 2)



Las informaciones de estado contienen informaciones de estado del funcionamiento o de mensajes de error.

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación		
Información de estado CSL 710i	72	0	unsigned 16	RO			Información de estado de funcionamiento o men- sajes de error		
Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación		
Estado del proceso de Teach	69	0	unsigned 8	RO	0, 1, 128	0	Información de estado del proceso de Teach 0: Teach con éxito 1: Teach en curso 128: error de Teach		
Alineación	70	0	record 32 bit, acceso ais- lado a Sub- Index no es posible	RO			Información sobre el nivel de señal del primer y del último haz. El valor cambia dependiendo de la reserva de funcionamiento seleccionada.		
Nivel de señal último haz	70	1 (Bit- Offset = 16)	unsigned 16	RO		0			
Nivel de señal primer haz	70	2 (Bit- Offset = 0)	unsigned 16	RO		0			

Descripción del equipo (grupo 3)

La descripción del equipo especifica además de los datos característicos del equipo, como p. ej. la distancia entre haces, la cantidad de haces individuales físicos/lógicos, el número de casca-Л das (16 haces individuales) en el equipo y el tiempo del ciclo.

Ο

Leuze

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acce- so	Rango de va- lores	Default	Explicación
Nombre del fabricante	16	0	string 32 Octets	RO			Leuze electronic GmbH + Co. KG
Texto del fabricante	17	0	string 64 Octets	RO			Leuze electronic - the sensor people
Nombre producto	18	0	string 64 Octets	RO			Denominación de tipo del receptor
ID de producto	19	0	string 20 Octets	RO			Número de pedido del receptor (de 8 dígitos)
Texto del producto	20	0	string 64 Octets	RO			«Switching Light Curtain CSL 710»
Número de serie Receptor	21	0	string 16 Octets	RO			Número de serie del receptor para la identificación del producto única
Versión de hardware	22	0	string 20 Octets	RO			
Versión de firmware	23	0	string 20 Octets	RO			
Nombre específico del usuario	24	0	string 32 Octets	RW		***	Designación del equipo definida por el usuario
Estado del equipo	36	0	unsigned 8	R	0 4		Valor: 0 equipo está OK Valor: 1 mantenimiento necesario Valor: 2 fuera de la especificación Valor: 3 comprobación del funcionamiento Valor: 4 error
Número de artículo del receptor	64	0	string 20 Octets	RO			Número de pedido del receptor (de 8 dígitos)
Denominación de pro- ducto del emisor	65	0	string 64 Octets	RO			Denominación de tipo
Número de artículo del emisor	66	0	string 20 Octets	RO			Número de pedido del emisor (de 8 dígitos)
Número de serie del emi- sor	67	0	string 16 Octets	RO			Número de serie del emisor para la identificación del producto única
Datos característicos del equipo	68	0	record 80 bit, acceso ais- lado a Sub- Index no es posible	RO			Los datos característicos del equipo especifican la distancia entre haces, la cantidad de haces indivi- duales físicos/lógicos, la cantidad de cascadas (16 haces individuales) en el equipo y el tiempo del ciclo.
Distancia entre haces	68	1 (Bit- Offset = 64)	unsigned 16	RO	5, 10, 20, 40	5	Distancia entre dos haces ópticos individuales adyacentes.
Cantidad de haces indivi- duales físicos	68	2 (Bit- Offset = 48)	unsigned 16	RO		16	
Cantidad de haces indivi- duales lógicos configura- das	68	3 (Bit- Offset = 32)	unsigned 16	RO		16	La cantidad de haces lógicos individuales depende del modo de trabajo elegido. Las funciones de evaluación de la cortina óptica se calculan basándose en los haces lógicos individua- les.
Cantidad de cascadas ópticas	68	4 (Bit- Offset = 16)	unsigned 16	RO		1	La cortina óptica tiene una estructura modular. Siempre están agrupados 16 haces individuales formando una cascada.
Tiempo del ciclo del equipo	68	5 (Bit- Offset = 0)	unsigned 16	RO		1000	El tiempo del ciclo del equipo define la duración de un ciclo de medida de la cortina óptica.

Configuraciones generales (grupo 4)



En el grupo 4 «Configuraciones generales» se configura el tipo de exploración (haces paralelos/ diagonales/cruzados), el diámetro mínimo del objeto para la evaluación (smoothing), la profun-

didad de evaluación y el bloqueo de teclas en el panel de control del receptor.

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación
Ajustes generales	71	0	record 32 bit, acceso ais- lado a Sub- Index no es posible	RW			
Modo de trabajo del haz	71	1 (Bit- Offset = 24)	unsigned 8	RW	0 2	0	0: exploración de haces paralelos 1: exploración de haces diagonales 2: exploración de haces cruzados
Smoothing	71	3 (Bit- Offset = 8)	unsigned 8	RW	1 255	1	Smoothing: Haces interrumpidos inferiores a i se pasan por alto.
Profundidad de evaluación	74	2 (Bit- Offset = 16)	unsigned 8	RW	1 255	1	La profundidad de evaluación determina la canti- dad de estados de haces coherentes que se nece- sitan hasta que se ejecuta la evaluación de los valores de medición. La profundidad de evaluación corresponde a la cantidad de ciclos con haz inte- rrumpido para que el resultado provoque la activación.
Nivel de conmutación de las entradas/salidas	77	0	unsigned 8	RW	0 1	1	0: transistor, NPN 1: transistor, PNP
Bloqueo de teclas y dis- play	78	0	unsigned 8	RW	0 1	0	Bloquear los elementos de uso del equipo. 0: habilitado 1: bloqueado

Ajustes de blanking (grupo 5)



Se pueden desactivar hasta 4 áreas de haces. A los haces desactivados se les puede asignar los valores lógicos 0, 1 o el valor del haz contiguo. Cuando está activado el autoblanking, en el

Teach se inhiben automáticamente hasta cuatro áreas de haces.

Active el autoblanking solo durante la puesta en marcha del equipo para ocultar objetos. Desactive el autoblanking en el modo de proceso.

Para obtener información más detallada vea capítulo 10.3.

AVISO

¡Realizar un Teach tras cambiar la configuración de blanking!

✤ Después de cambiar la configuración de blanking debe ejecutarse un Teach.

Un Teach puede ejecutarse mediante el panel de control del receptor o mediante el comando Teach.

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación
Ajustes de blanking	73	0	record 208 bit, acceso ais- lado a Sub- Index no es posible	RW			
Cantidad de áreas de autoblanking	73	1 (Bit- Offset = 200)	unsigned 8	RW	0 4	0	Cantidad de áreas de autoblanking permitidas 0: 0 áreas de autoblanking 1: 1 área de autoblanking 2: 2 áreas de autoblanking 3: 3 áreas de autoblanking 4: 4 áreas de autoblanking
Autoblanking (en Teach)	73	2 (Bit- Offset = 192)	unsigned 8	RW	0 1	0	0: inactivo (configuración de áreas de blanking manual) 1: activo (configuración de áreas automática mediante Teach)
Valor lógico para área de blanking 1	73	3 (Bit- Offset = 176)	unsigned 16	RW	0 4	0	0: ningún haz omitido por blanking 1: valor lógico 0 para haces omitidos por blanking 2: valor lógico 1 para haces omitidos por blanking 3: valor lógico = como el haz contiguo con número de haz menor 4: valor lógico = como el haz contiguo con número de haz mayor
Haz de inicio del área de blanking 1	73	4 (Bit- Offset = 160)	unsigned 16	RW	1 1774	1	
Haz de fin del área de blanking 1	73	5 (Bit- Offset = 160)	unsigned 16	RW	1 1774	1	
Valor lógico para área de blanking 2	73	6 (Bit- Offset = 128)	unsigned 16	RW	0 4	0	0: ningún haz omitido por blanking 1: valor lógico 0 para haces omitidos por blanking 2: valor lógico 1 para haces omitidos por blanking 3: valor lógico = como el haz contiguo con número de haz menor 4: valor lógico = como el haz contiguo con número de haz mayor
Haz de inicio del área de blanking 2	73	7 (Bit- Offset = 112)	unsigned 16	RW	1 1774	1	
Haz de fin del área de blanking 2	73	8 (Bit- Offset = 96)	unsigned 16	RW	1 1774	1	
				·			······
							······
Valor lógico para área de blanking 4	73	12 (Bit- Offset = 32)	unsigned 16	RW	0 4	0	0: ningún haz omitido por blanking 1: valor lógico 0 para haces omitidos por blanking 2: valor lógico 1 para haces omitidos por blanking 3: valor lógico = como el haz contiguo con número de haz menor 4: valor lógico = como el haz contiguo con número de haz mayor
Haz de inicio del área de blanking 4	73	13 (Bit- Offset = 16)	unsigned 16	RW	1 1774	1	
Haz de fin del área de blanking 4	73	14 (Bit- Offset = 0)	unsigned 16	RW	1 1774	1	



Ajustes de Teach (grupo 6)

0 11 Para la mayoría de las aplicaciones se recomienda guardar (de forma permanente) los valores Teach protegidos frente a fallos de tensión.

Conforme a la reserva de funcionamiento seleccionada para el proceso de Teach, la sensibilidad es mayor o menor (reserva de funcionamiento alta = sensibilidad baja; reserva de funcionamiento baja = sensibilidad alta).

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación
Ajustes de Teach	74	0	record 32 bit, acceso ais- lado a Sub- Index no es posible	RW			
Tipo de almacenamiento de valores Teach	74	1 (Bit- Offset = 16)	unsigned 8	RW	0 1	0	0: almacenamiento de valores de Teach protegido frente a fallos de tensión 1: los valores de Teach solo se guardan con la tensión conectada
Ajuste de sensibilidad para el proceso de Teach	74	2 (Bit- Offset = 8)	unsigned 8	RW	0 2	0	Sensibilidad del sistema de medición: 0: reserva de funcionamiento elevada (para operación estable) 1: reserva de funcionamiento media 2: reserva de funcionamiento baja
Teach Power-Up	74	3 (Bit- Offset = 0)	unsigned 8	RW	0 1	0	0: desactivado 1: activado - Teach al aplicar la tensión de trabajo

Ajustes Digital IO Pin N (N = 2, 5, 6, 7) (grupo 7)

○ En este grupo se pueden ajustar las entradas/salidas con conmutación positiva (PNP) o con
 □ conmutación negativa (NPN). Las propiedades de conmutación rigen para todas las entradas/

conmutación neg salidas por igual.

Con este grupo se pueden configurar las entradas/salidas: Pin 2, Pin 5, Pin 6, Pin 7.

En este grupo se pueden asignar las áreas de haces a las salidas y ocuparlas con una función de temporización.

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación				
Configuración pin 2	Configuración pin 2										
Digital IO Pin 2 Settings	80	0	record 32 bit, acceso ais- lado a Sub- Index no es posible	RW							
Comportamiento de conmutación	80	1 (Bit- Offset = 16)	unsigned 8	RW	01	0	0: normal - de conmutación claridad 1: invertido - de conmutación oscuridad				
Función IO	80	2 (Bit- Offset = 8)	unsigned 8	RW	0 4	2	0: inactiva 1: entrada de disparo 2: entrada de Teach 3: salida (área 1 8) 4: salida de aviso				
Modo de trabajo del módulo de temporización	80	1 (Bit- Offset = 48)	unsigned 8	RW	04	0	0: inactivo 1: retardo de conexión 2: retardo de desconexión 3: prolongación de impulso 4: supresión de impulsos				
Constante de tiempo para la función seleccio- nada	80	2 (Bit- Offset = 32)	unsigned 8	RW	0 65.000	0	Unidad: ms				

		1					
Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación
Asignación área 8 1	80	6 (Bit- Offset = 0)	unsigned 8	RW		0b000 00001	
Configuración pin 7							
Digital IO Pin 7 Settings	83	0	record 32 bit, acceso ais- lado a Sub- Index no es posible	RW			
Comportamiento de conmutación	83	2 (Bit- Offset = 16)	unsigned 8	RW	01	0	0: normal - de conmutación claridad 1: invertido - de conmutación oscuridad
Función IO	83	2 (Bit- Offset = 8)	unsigned 8	RW	0 4	4	0: inactiva 1: entrada de disparo 2: entrada de Teach 3: salida (área 1 8) 4: salida de aviso
Modo de trabajo del módulo de temporización	83	1 (Bit- Offset = 48)	unsigned 8	RW	0 4	0	0: inactivo 1: retardo de conexión 2: retardo de desconexión 3: prolongación de impulso 4: supresión de impulsos
Constante de tiempo para la función seleccio- nada	83	2 (Bit- Offset = 32)	unsigned 16	RW	0 65.000	8	Unidad: ms
Asignación área 8 1	83	6 (Bit- Offset = 0)	unsigned 8	RW		0b000 00001	

Autosplitting (grupo 8)

0]]

En este grupo se puede llevar a cabo una distribución de todos los haces lógicos en áreas de igual tamaño. De este modo se configuran automáticamente los campos de las áreas 1 ... 8.

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valo- res	Default	Explicación
Subdivisión automática	76	0	unsigned 1 6	RW	1 8 1: (activo: todos los haces libres - inactivo: = un haz interrum- pido) 257 264 2: (activo: un haz libre - inac- tivo: = todos los haces interrum- pidos)	1: (activo : todos los haces libres - inac- tivo: = un haz inte- rrum- pido)	Distribución de todos los haces lógicos en áreas de igual tamaño, conforme con la división especi- ficada en «Cantidad de áreas». De este modo se configuran automáticamente los campos de las áreas 1 8. 1: (activo: todos los haces libres – Inactivo: ≥ un haz interrumpido) 1: un área 8: ocho áreas 2: (activo: un haz libre – Inactivo: = todos los haces interrumpidos) 257: un área 264: ocho áreas
Evaluación de los haces en el área	76	1 (Bit- Offset = 8)	unsigned 8	RW	0 1	0	0: enlace O 1: enlace Y
Cantidad de áreas (distribución equidis- tante)	76	2 (Bit- Offset = 0)	unsigned 8	RW	1 8	1	

Configuración de la evaluación por bloques de áreas de haces (grupo 9)

о П En este grupo se puede mostrar una configuración de área detallada y configurarse un área de haces para la evaluación por bloques.

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación
Reprogramar rango de alturas	75	0	unsigned 8	RW	07	0	Activo: todos los haces libres Inactivo: al menos un haz interrumpido 1: área 1
							8: área 8
Mostrar configuración de área detallada	77	0	unsigned 8	WO	1 8		Seleccione el área deseada (1 8) para la que desea editar en detalle la configuración. 0: área 01 1: área 02 2: Área 03
							7: área 08
Configuración área 1							
Configuración del área 01	90	1	record 112 bit, acceso ais- lado a Sub- Index no es posible	RW			Configuración del área: determinación de las con- diciones de estado para que el área adopte un 1 o 0 lógico. En el modo de trabajo de haces diagona- les o cruzados deben especificarse los números de los haces lógicos.
Área	90	1 (Bit- Offset = 104)	unsigned 8	RW	0 1	0	0: inactiva 1: activa
Haz activo	90	1 (Bit- Offset = 96)	unsigned 8	RW	0 1	0	0: de conmutación claridad (haz está activo con recorrido de la luz libre) 1: de conmutación oscuridad (haz está activo con recorrido de la luz interrumpido)
Haz de inicio del área	90	1 (Bit- Offset = 80)	unsigned 8	RW	1 1774	1	
Haz de fin del área	90	1 (Bit- Offset = 64)	unsigned 8	RW	1 1774	1	
Cantidad de haces acti- vos para el área ON	90	1 (Bit- Offset = 48)	unsigned 16	RW	0 1774	0	
Cantidad de haces acti- vos para el área OFF	90	1 (Bit- Offset = 32)	unsigned 16	RW	0 1774	0	
Configuración del área 08							
Configuración del área 08	97	8	record 112 bit, acceso ais- lado a Sub- Index no es posible	RW			Configuración del área: determinación de las con- diciones de estado para que el área adopte un 1 o 0 lógico. En el modo de trabajo de haces diagona- les o cruzados deben especificarse los números de los haces lógicos.
Área	97	8 (Bit- Offset = 104)	unsigned 8	RW	0 1	0	0: inactiva 1: activa

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación
Haz activo	97	8 (Bit- Offset = 96)	unsigned 8	RW	0 1	0	0: de conmutación claridad (haz está activo con recorrido de la luz libre) 1: de conmutación oscuridad (haz está activo con recorrido de la luz interrumpido)
Haz de inicio del área	97	8 (Bit- Offset = 80)	unsigned 8	RW	1 1774	1	
Haz de fin del área	97	8 (Bit- Offset = 64)	unsigned 16	RW	1 1774	1	
Cantidad de haces acti- vos para el área ON	97	8 (Bit- Offset = 48)	unsigned 16	RW	1 1774	0	
Cantidad de haces acti- vos para el área OFF	97	8 (Bit- Offset = 32)	unsigned 16	RW	1 1774	0	

Funciones de evaluación (grupo 10)

0]] En este grupo se pueden configurar todas las funciones de evaluación.

Los valores beamstream se actualizan en ciclos de 1 segundo.

Parámetro	Index	Sub- Index	Tipo de datos	Acceso	Rango de valores	Default	Explicación
Función de evaluación	40	0	unsigned 16	RO			Datos de proceso de 16 bits (PD): vccc cccc aaaa aaaa v: validez PD o información de estado c: contador de ciclos de medición a: estado de conmutación de las áreas 8 1
Beamstream	100	0	array	RO			8 Octets Bit N = 0: haz (N-1) ocupado Bit N = 1: haz (N-1) libre
Beamstream	101	0	array	RO			16 bytes
Beamstream	102	0	array	RO			32 bytes
Beamstream	103	0	array	RO			64 bytes
Beamstream	104	0	array	RO			128 bytes
Beamstream	105	0	array	RO			222 bytes
Máscara Beamstream	106	0	array	RO			222 bytes Bit N = 0: haz (N-1) está inhibido Bit N = 1: haz (N-1) está activo

10 Ejemplos de configuración

10.1 Ejemplo de configuración - Asignar haces 1 ... 32 a la salida pin 2

10.1.1 Configuración de asignación de área/salida (general)

La siguiente tabla muestra un ejemplo de configuración para una asignación de área a una salida. En este ejemplo se desea asignar los haces 1 ... 32 a la salida pin 2 en la interfaz X1.

♦ Asigne los haces 1 … 32 a área 01.

Descripción / variables						
Mostrar configuración de área detallada Valor: 0 = área 01						
Configuración área 01						
Área Valor: 1 = Activo						
Comportamiento lógico del área	Valor: 0 Normal - de conmutación claridad (es decir, conmutación con haces libres)	Valor: 1 Invertido - de conmutación oscuridad (es decir, conmutación con haces interrumpidos)	Valor: 0 Normal - de conmutación claridad	Valor: 1 Invertido - de conmutación oscuridad		
Haz de inicio del área Valor:	1	1	1	1		
Haz de fin del área Valor:	32	32	32	32		
Cantidad de haces activos para el área ON Valor:	32	32	1	1		
Cantidad de haces activos para el área OFF Valor:	31	31	0	0		
Comportamiento de conmutación Valor: 0 = Normal - de conmutación claridad (es decir, conmutación con haces libres)	Salida 1, si todos los haces están libres. Salida 0, si un haz está interrumpido o hay más de un haz interrumpido.	Salida 0, si todos los haces están libres, o los haces 1 31 están libres. Salida 1, solo si están inte- rrumpidos 32 haces.	Salida 1, si todos los haces están libres, o mientras estén libres los haces 1 31. Salida 0, si están interrum- pidos 32 haces.	Salida 0, si están libres todos los haces. Salida 1, tan pronto como haya un haz interrumpido.		
Comportamiento de conmutación Valor: 1 = Invertido - de conmutación oscuridad (es decir, conmutación con haces interrumpidos)	Salida 0, si están libres todos los haces. Salida 1, si un haz está interrumpido o hay más de un haz interrumpido. Función O	Salida 1, si todos los haces están libres, o los haces 1 31 están libres. Salida 0, solo si están inte- rrumpidos 32 haces. Función Y	Salida 0, si todos los haces están libres, o mientras estén libres los haces 1 31. Salida 1, si están interrum- pidos 32 haces.	Salida 1, si todos los haces están libres. Salida 0, tan pronto como haya un haz interrumpido.		

♦ Configure el pin 2 como salida de área.

Descripción/variables						
Configuración de entradas/salidas digitales						
Función IO	Valor: 3 = Salida de área (área 1 8)	La salida de área señaliza los estados lógicos de las áreas de haces 1 8				

♦ Asigne el pin 2 al área configurada 1.

Ajustes salida digital 2		
Asignación área 8 … 1 (con enlace O)	0b0000001	Cada área se representa como un bit.

Posibles configuraciones adicionales de área a pin:

♦ Asigne el pin 2 al área configurada 8.



Ajustes salida digital 2	
Asignación área 8 … 1 (con enlace O)	0b1000000

♦ Asigne las áreas configuradas 1 y 8 (con enlace O) a la salida correspondiente.

Ajustes salida digital 2	
Asignación área 8 1 (con enlace O)	0b10000001

10.2 Ejemplo de configuración – Reprogramar rango de alturas

En las siguientes tablas se muestra un ejemplo de configuración para reprogramar dos rangos de alturas y asignar dos salidas.

- El rango de alturas 01 debe ponerse en la salida Pin 2 de la interfaz X1.
- El rango de alturas 02 debe ponerse en la salida Pin 5 de la interfaz X1.

Seprograme el rango de alturas 1.



Un rango de alturas se define automáticamente mediante un objeto.

Al reprogramar un rango de alturas se reúnen todos los haces libres en un rango de alturas.

Para definir toda la área de haces como rango de alturas se reprograma un rango de alturas sin objeto.

Descripción/variables					
Distribución de los haces en áreas					
Reprogramar rango de alturas	Valor: área 1 Activo: todos los haces libres Inactivo: un haz interrumpido	Todos los haces libres se configuran como área 1.			

♦ Configure el pin 2 como salida de área.

Descripción/variables					
Configuración de entradas/salidas digitales					
Función IO	Valor: 3 = Salida de área (área 1 8)	La salida de área señaliza los estados lógicos de las áreas de haces 1 8.			

♦ Asigne el pin 2 al rango de alturas configurado 1.

Descripción/variables				
Configuración pin 2				
Asignación área 8 1 (con enlace O)	0b0000001	Cada área se representa como un bit.		

♦ Reprograme el rango de alturas 2.

Descripción/variables					
Distribución de los haces en áreas					
Reprogramar altura	Valor: área 2 Activo: todos los haces libres Inactivo: un haz interrumpido	Todos los haces libres se configuran como área 2.			

♦ Configure el pin 5 como salida de área.



Descripción/variables			
Configuración de entradas/salidas digitales			
Función IO	Valor: 3 = Salida de área (área 1 8)	La salida de área señaliza los estados lógicos de las áreas de haces 1 8	

♦ Asigne el pin 5 al rango de alturas configurado 2.

Descripción/variables				
Configuración pin 5				
Asignación área 8 1 (con enlace O)	0b0000010			

10.3 Ejemplo de configuración - activar y desactivar áreas de blanking

10.3.1 Configuración de las áreas de blanking (generalidades)

b Realice los siguientes ajustes para una activación o desactivación de las áreas de blanking.

Ejemplo: blanking automático de dos áreas en Teach

Ajustes de blanking	Parámetro Cantidad de áreas de autoblanking.	= 2	Dos áreas de blanking permitidas
	Parámetro Autoblanking (en Teach).	= 1	Configuración automática de áreas de blanking activa
Comandos del sistema	Parámetro Comando Teach.	= 1	Ejecutar comando Teach

Ejemplo: Desactivación/Reinicialización de Autoblanking

Ajustes de blanking	Parámetro Cantidad de áreas de autoblanking.	= 0	No se admiten áreas de blanking
	Parámetro Autoblanking (en Teach):	= 0	Configuración automática de áreas de blanking inac- tiva
Ajustes de blanking	Parámetro <i>Función área de blanking/valor lógico del área de blanking 1</i> :	= 0	Ningún haz omitido por blanking
	Parámetro Función área de blanking/valor lógico del área de blanking 2:	= 0	Ningún haz omitido por blanking
Comandos del sistema	Parámetro Comando Teach:	= 1	Ejecutar comando Teach

10.4 Ejemplo de configuración – smoothing

10.4.1 Configuración de smoothing (generalidades)

✤ Efectúe los siguientes ajustes para smoothing.

Ejemplo: Smoothing de cuatro haces interrumpidos

rrumpidos, éstos n la evaluación
r

Si la configuración ajustada para la cortina óptica funciona con estabilidad en su aplicación y se puede reducir la resolución del campo de medición, p. ej. con objetos a detectar que son mucho mayores de 10 mm, se recomienda ajustar el *Smoothing* o el *Smoothing inverso* a un valor > 1.

AVISO

Los efectos de la desviación de los haces alrededor pueden afectar a la medición.

11 Conexión a un PC – *Sensor Studio*

El software de configuración *Sensor Studio* –en combinación con un maestro USB IO-Link ofrece una interfaz gráfica de usuario para el uso, la configuración y el diagnóstico de sensores con interfaz de configuración IO-Link (IO-Link Devices), independientemente de la interfaz de proceso elegida. Cada IO-Link Device se describe con la correspondiente IO Device Description (archivo IODD). Después de cargar el archivo IODD en el software de configuración, el IO-Link Device conectado al maestro USB IO-Link se puede usar, configurar y comprobar sencillamente y en varios idiomas. Un IO-Link Device que no esté conectado en el PC se puede configurar offline.

Las configuraciones se pueden guardar como proyectos y abrirlos más tarde para volver a transferirlas posteriormente al IO-Link Device.

Utilice el software de configuración *Sensor Studio* solo para productos del fabricante Leuze.

El software de configuración *Sensor Studio* se ofrece en los siguientes idiomas: español, alemán, francés, inglés e italiano.

La aplicación general FDT del *Sensor Studio* está disponible en todos los idiomas –es posible que en el IO-Link Device DTM (Device Type Manager) no esté disponible en todos los idiomas.

El software de configuración Sensor Studio está estructurado siguiendo el concepto FDT/DTM:

- En el Device Type Manager (DTM) usted efectúa el ajuste de configuración individual para el emisor de la cortina óptica.
- Las distintas configuraciones DTM de un proyecto puede activarlas con la aplicación general del Field Device Tool (FDT).
- DTM de comunicación: Maestro USB IO-Link
- DTM del equipo: IO-Link Device/IODD para CSL 710

AVISO

¡Modificaciones en la configuración solo a través del dispositivo de control!

Efectúe la configuración para el modo de proceso por principio siempre a través del control y, si fuera necesario, de la interfaz.

En el modo de proceso es exclusivamente efectiva la configuración transmitida por el control. Las modificaciones efectuadas en la configuración mediante *Sensor Studio* solo son efectivas en el modo de proceso si previamente las ha transmitido 1:1 al control.

Procedimiento para la instalación del software y del hardware:

- ⇔ Instalar el software de configuración *Sensor Studio* en el PC.
- ♥ Instalar en el PC el controlador para el maestro USB IO-Link.
- ♦ Conectar el maestro USB IO-Link en el PC.
- Sconectar la CSL 710 (IO-Link Device) al maestro USB IO-Link.
- Instalar el IO-Link Device DTM con archivo IODD para CSL 710 en el marco FDT de Sensor Studio.

11.1 Requisitos del sistema

Para utilizar el software de configuración *Sensor Studio* necesita un PC o un ordenador portátil con el siguiente equipamiento:
Tabla 11.1:	Requisitos del sistema p	para la instalación de Sensor Studio
-------------	--------------------------	--------------------------------------

Sistema operativo	Windows 7 Windows 8
Ordenador	 Tipo de procesador: a partir de 1 GHz Interfaz USB Unidad de disco CD Memoria central 1 GB RAM (sistema operativo de 32 bits) 2 GB RAM (sistema operativo de 64 bits) Teclado y ratón o tableta táctil
Tarjeta gráfica	Equipo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior
Capacidad adicional requerida para <i>Sensor</i> <i>Studio</i> y IO-Link Device DTM	350 MB de memoria en disco duro 64 MB de memoria principal



Para la instalación de *Sensor Studio* necesita tener derechos de administrador en el PC.

11.2 Instalar el software de configuración Sensor Studio y el maestro USB IO-Link



El software de configuración *Sensor Studio* se instala usando el soporte de datos **Sensor Studio & maestro USB IO-Link** incluido en el suministro.

Para posteriores actualizaciones encontrará la versión más reciente del software de configuración *Sensor Studio* en la dirección de Internet: **www.leuze.com**

11.2.1 Instalar el marco FDT de Sensor Studio

AVISO

¡Primero, instalar el software!

♦ No conecte aún el maestro USB IO-Link al PC.

Instale en primer lugar el software.

0	Si en su PC ya está instalado un software de marco FDT, no necesitará	la instalación	de
Ĩ	Sensor Studio.		

Puede instalar el DTM de comunicación (maestro USB IO-Link) y los equipos DTM (IO-Link Device CSL 710) en el marco FDT existente.

b Inicie el PC e inserte el soporte de datos Sensor Studio & Maestro USB IO-Link.

El menú para la selección del idioma se inicia automáticamente.

Si el menú para la selección del idioma no se inicia automáticamente, haga un doble clic en el archivo *start.exe*.

Seleccione un idioma para los textos de la interfaz de usuario en el asistente para la instalación y en el software.

Se indican las opciones para la instalación.

♦ Seleccione Leuze electronic Sensor Studio y siga las instrucciones de la pantalla.

El asistente para la instalación instala el software y crea un vínculo en el escritorio (🔊).



11.2.2 Instalar el controlador para el maestro USB IO-Link

♦ Seleccione la opción de instalación Maestro USB IO-Link y siga las instrucciones de la pantalla.

El asistente para la instalación instala el software y crea un vínculo en el escritorio (🎑).

11.2.3 Conectar el maestro USB IO-Link en el PC

La cortina óptica se conecta mediante el maestro USB IO-Link al PC (vea tabla 16.8).

b Conecte el maestro USB IO-Link con el alimentador enchufable o la alimentación de red.

En el alcance del suministro del maestro USB IO-Link va incluido un cable de conexión USB para conectar el PC con el maestro USB IO-Link, así como un alimentador enchufable y una descripción breve.

La alimentación de red del maestro USB IO-Link a través del alimentador enchufable solo está activada cuando el maestro USB IO-Link y el PC están interconectados por el cable de conexión USB.

Sconecte el PC con el maestro USB IO-Link.



- 1 Maestro USB IO-Link
- 2 Alimentador enchufable
- 3 PC
- Fig. 11.1: Conexión del PC a través del maestro USB IO-Link
- Se inicia el Asistente para buscar nuevo hardware y éste instala el controlador para el maestro USB IO-Link en el PC.

11.2.4 Conectar el maestro USB IO-Link a la cortina óptica

Requisitos:

- El maestro USB IO-Link y el PC están interconectados por el cable de conexión USB.
- El maestro USB IO-Link está conectado con el alimentador enchufable a la alimentación de red.

AVISO

¡Conectar el alimentador enchufable para el maestro USB IO-Link!

Para conectar una cortina óptica es imprescindible que el alimentador enchufable esté conectado al maestro USB IO-Link y a la alimentación de red.

La alimentación de tensión a través de la interfaz USB del PC solo está permitida para IO-Devices con un consumo de corriente de hasta 40 mA con 24 V.



- O En el alcance del suministro del maestro USB IO-Link va incluido un cable de conexión USB para
- conectar el PC con el maestro USB IO-Link, así como un alimentador enchufable y una descripción breve.

La alimentación de tensión del maestro USB IO-Link y de la cortina óptica a través del alimentador enchufable solo está activada cuando el maestro USB IO-Link y el PC están interconectados por el cable de conexión USB.

- ♦ Conecte el maestro USB IO-Link al receptor.
- ♦ CSL 710 con interfaz IO-Link:

Interconecte el maestro USB IO-Link mediante el cable de conexión con la interfaz X1 en el receptor (vea figura 0.1).

Interconecte el maestro USB IO-Link mediante el cable de conexión con la interfaz X1 en el receptor (vea figura 11.2).

El cable de conexión no está incluido en el volumen de entrega; si fuera necesario, se deberá pedir por separado (vea capítulo 16.4).



Fig. 11.2: CSL 710 conexión al maestro USB IO-Link

11.2.5 Instalar DTM e IODD

Requisitos:

- La cortina óptica está conectada mediante el maestro USB IO-Link con el PC.
- El marco FDT y el controlador para el maestro USB IO-Link están instalados en el PC.
- Seleccione la opción de instalación IO-Link Device DTM (User Interface) y siga las instrucciones de la pantalla.

El asistente para la instalación instala el DTM y la IO Device Description (IODD) para la cortina óptica.



Se instalan DTM y IODD para todos los IO-Link Devices de Leuze disponibles en ese momento.



AVISO

IO Device Description (IODD) no actual.

Posiblemente los valores del archivo IODD suministrados con el equipo ya no son actuales.

bescargue el archivo IODD actual de la dirección de internet: www.leuze.com.

11.3 Iniciar el software de configuración Sensor Studio

Requisitos:

- La cortina óptica está correctamente montada (vea capítulo 6) y conectada (vea capítulo 7).
- El software de configuración *Sensor Studio* está instalado en el PC (vea capítulo 11.2 «Instalar el software de configuración Sensor Studio y el maestro USB IO-Link»).
- La cortina óptica está conectada mediante el maestro USB IO-Link al PC (vea capítulo 11.2 «Instalar el software de configuración Sensor Studio y el maestro USB IO-Link»).
- Inicie el software de configuración Sensor Studio haciendo un doble clic en el símbolo de Sensor Studio ().

La Selección del modo del asistente de proyectos se indica automáticamente, o en la opción de menú Archivo.

Seleccione el modo de configuración Selección del equipo sin conexión de comunicación (offline) y haga clic en [Continuar].

El Asistente de proyectos muestra la lista de Selección del equipo con los equipos configurables.



Fig. 11.3: Selección del equipo para la cortina óptica de conmutación CSL 710i

Seleccione la cortina óptica conectada conforme a la configuración en la Selección del equipo y haga clic en [Continuar].

En la descripción del **Equipo** dentro de la lista de **Selección del equipo** figura el valor del parámetro de configuración Tasa binaria de la respectiva cortina óptica. Ajuste de fábrica al suministrar: COM2

El administrador de equipos (DTM) de la cortina óptica conectada se inicia con la vista offline para el proyecto de configuración de *Sensor Studio*.



🏷 Establezca la conexión online con la cortina óptica conectada.

Haga clic en el marco FDT de Sensor Studio en el botón [Establecer conexión con equipo] ().

Haga clic en el marco FDT de Sensor Studio en el botón [parámetros online] (P.).

El maestro USB IO-Link se sincroniza con la cortina óptica conectada, y en el administrador de equipos (DTM) se indican los datos de configuración y de proceso actuales.

Con los menús del administrador de equipos (DTM) de Sensor Studio puede modificar la configuración de la cortina óptica conectada, o leer los datos de proceso.

La interfaz de usuario del administrador de equipos (DTM) de Sensor Studio es ampliamente intuitiva.

La ayuda online le muestra la información sobre las opciones de menú y los parámetros de ajuste. Seleccione la opción de menú **Ayuda** en el menú [?].

Mensaje de error al [establecer conexión con equipo]

Si la selección del equipo en la lista de **Selección del equipo** del asistente de proyectos de *Sensor Studio* no se corresponde con la configuración (tasa binaria) de la cortina óptica conectada, se mostrará un mensaje de error.

En **IDENTIFICACIÓN > IDs de equipos CxL-7XX** encontrará una lista con la asignación de las IDs de los equipos indicadas en el mensaje de error sobre la descripción de los **Equipo** de la lista de **Selección del equipo**.

Modifique la selección del equipo en la lista de Selección del equipo conforme a la configuración (tasa binaria) de la cortina óptica conectada.

De modo alternativo, puede ajustar la configuración (tasa binaria) de la cortina óptica en el panel de control del receptor de acuerdo con la selección del equipo en la lista de **Selección del equipo**.

Se Haga clic en el marco FDT de Sensor Studio en el botón [Establecer conexión con equipo] (▶).

11.4 Descripción breve del software de configuración Sensor Studio

En este capítulo encontrará información y explicaciones sobre diferentes opciones de menú y parámetros de ajuste del software de configuración *Sensor Studio* y del administrador de equipos (DTM) para las cortinas ópticas de conmutación CSL 710.



Este capítulo no incluye una descripción completa del software de configuración Sensor Studio.

En la ayuda online encontrará la información completa sobre el menú del marco FDT y sobre las funciones del administrador de equipos (DTM).

Los administradores de equipos (DTM) para cortinas ópticas del software de configuración *Sensor Studio* tienen los siguientes menús principales y funciones:

- IDENTIFICACIÓN (vea capítulo 11.4.2)
- CONFIGURACIÓN (vea capítulo 11.4.3)
- PROCESO (vea capítulo 11.4.4)
- DIAGNÓSTICO (vea capítulo 11.4.5)

La ayuda online le muestra la información sobre las opciones de menú y los parámetros de ajuste para cada función. Seleccione la opción de menú **Ayuda** en el menú [?]

11.4.1 Menú del marco FDT



En la ayuda online encontrará la información completa sobre el menú del marco FDT. Seleccione la opción de menú **Ayuda** en el menú [?].



11.4.2 Función IDENTIFICACIÓN

- *Indicaciones de uso*: Indicaciones de uso del administrador de equipos (DTM)
- Descripción técnica: la presente traducción de las instrucciones originales de uso del equipo en formato PDF
- CSL-7XX: Tabla con la asignación de las IDs de equipos de la descripción del Equipo en la lista de Selección del equipo en el asistente de proyectos de Sensor Studio.
 Esta información se necesita cuando se muestra un mensaje de error durante la conexión con el equipo.

11.4.3 Función CONFIGURACIÓN

Guardar permanentemente: Los cambios en la configuración a través de Sensor Studio son efectivos inmediatamente, pero se pierden cuando el equipo se queda sin tensión.
 Con Guardar permanentemente, la configuración ajustada a través de Sensor Studio se memoriza en el equipo de forma remanente, es decir, de forma insensible a los cortes de tensión.

AVISO

¡Configuración para el modo de proceso solo a través del control!

Efectúe la configuración para el modo de proceso siempre a través del control y, si fuera necesario, de la interfaz.

En el modo de proceso es exclusivamente efectiva la configuración transmitida por el control. Las modificaciones efectuadas en la configuración mediante *Sensor Studio* solo son efectivas en el modo de proceso si previamente las ha transmitido 1:1 al control.

- *Teach*: La sensibilidad del proceso de Teach (vea capítulo 8.2 «Aprendizaje de las condiciones ambientales (Teach)») solo se puede ajustar a través del software de configuración *Sensor Studio*.
- *Cargar desde el equipo el registro de datos del equipo* (): La configuración se carga desde el equipo al administrador de equipos (DTM), por ejemplo para actualizar la vista online en *Sensor Studio* después de haber modificado la configuración con el panel de control del receptor.
- Cargar registro de datos desde el equipo (🜆) / Sincronizar con equipo (🔘):
 - Si se muestra el botón [Cargar registro de datos desde el equipo] (💁) en el administrador de equipos (DTM), en la visualización de *Sensor Studio* se muestra la configuración actual de la cortina óptica.
 - Si se muestra el botón [Sincronizar con equipo] (
) en el administrador de equipos (DTM), significa que la visualización de Sensor Studio no es coherente con la configuración actual de la cortina óptica.

Si en el administrador de equipos (DTM) se modifican parámetros que afectan a otros parámetros (p. ej.: al cambiar el modo de trabajo del haz cambian los haces lógicos configurados), las modificaciones de esos parámetros están configuradas en el equipo, pero todavía no se muestran en la visualización de *Sensor Studio*.

Haga clic en el botón [Sincronizar con equipo] () para sincronizar la visualización de *Sensor Studio* con la configuración actual de la cortina óptica. Una vez realizada la sincronización se visualizará el botón [Cargar registro de datos desde el equipo] () en el administrador de equipos (DTM).

11.4.4 Función PROCESO

- La función *Proceso* ofrece la visualización gráfica de los datos del proceso de la cortina óptica conectada.
- El botón [Actualizar cíclicamente] (): Inicia la detección cíclica de los datos de proceso, que se representarán gráficamente en *Representación numérica, Representación beamstream* y Áreas y salidas. La representación gráfica capta en cada caso 300 segundos como máximo.
- *Representación beamstream*: Mediante el botón [Mostrar u ocultar el cursor gráfico] (i) puede ajustar el cursor gráfico en la visualización, p. ej. para evaluar la diferencia cronológica entre dos eventos.

or Studio - New Project Kunsaved.	8									0.
ldt Vew Device Tools We	dow ?	and the second s	a three to be a start of the	- 11						
- H 🕹 🖉 🖉 🖓 🖓	D > H 2 - 5	OP.P.CC	SIMIR OIN C							
t Curtain CML730 [2 Bytes and COM2]	V2.010001.1 - Office Parameter	Stuge Cutan CML	730 [2 Bytes and COW2] V2.0 K	0011-Onine Para	seter					
CML730 [2 Bytes and	(COM2)							4 L	euze e	lectroni
Measuring light curta	n CML730, Device10 0x101	13								
										and have
•	100	NTIFICATION	CONFIGURATION	PROCESS	DU DU	GN055				
୍ 🖉 🖸 ପ୍ ପ୍ 🖡										0
	BEAM 1.64									
Evaluation Bosults										
Object Position	BEAM 1-64									
Object Size	64.+		64 th							
Ream Areas and Outrate										
Outputs										
Beam Areas 1-8										
Beam Areas 9-16	47									
Beam Areas 17-24										
_ Deam Areas 23-32			1							
			_ 1							
	2		22 -							
			-							
	17		17							
	3		*							
			1							
							2. 2			1 3
			2 1	2	2 2	2	a a	2	2	10 M
						1000		100	~	Secon
										Ce.

Fig. 11.4: Visualización gráfica: Representación beamstream

11.4.5 Función DIAGNÓSTICO

La función DIAGNÓSTICO ofrece los siguientes comandos.

- Reinicializar el equipo, es decir, rearmar la cortina óptica conectada
- Guardar la configuración de forma remanente (vea capítulo 11.4.3)

11.4.6 Salir de Sensor Studio

Una vez terminados los ajustes de configuración, salga del software de configuración *Sensor Studio* Finalice el programa mediante **Archivo > Salir**.

b Guarde en el PC los ajustes de configuración como proyecto de configuración.

Más tarde podrá volver a activar el proyecto de configuración mediante **Archivo > Abrir** o con el **asistente de proyectos** de *Sensor Studio* (



12 Subsanar errores

12.1 ¿Qué hacer en caso de error?

Al conectar la cortina óptica, los elementos de indicación (vea capítulo 3.4) facilitan la comprobación del correcto funcionamiento y la localización de los errores.

En caso de error se puede reconocer por los indicadores de los diodos luminosos que se ha producido un error. En base al mensaje de error puede determinar la causa del error y aplicar medidas para subsanarlo.

AVISO

¡Si la cortina óptica avisa con una indicación de error, normalmente podrá subsanar la causa usted mismo!

✤ Desactive la instalación y déjela desconectada.

✤ Analice la causa del error basándose en las siguientes tablas y subsane el error.

En el caso de que no pueda subsanar el error, póngase en contacto con la filial de Leuze competente o con el servicio postventa de Leuze (vea capítulo 14 «Servicio y soporte»).

12.2 Indicadores de funcionamiento de los diodos luminosos

LED verde	LED amarillo	Estado	Causa posible		
ON (luz continua)	-	Sensor listo para funcionar			
OFF	OFF	Sensor no listo para funcionar	Interrupción de la tensión de trabajo; Cortina óptica en fase de inicialización		
OFF	Parpadeante (15 Hz)	Falta reserva de funcionamiento	Suciedad en las cubiertas de óptica Desajuste del emisor o del receptor Alcance efectivo excedido		
Parpadeo en fase sincrónica (3 Hz)		Teach en curso			
Parpadeo en fase sincrónica (9 Hz)		Error de Teach	Suciedad en las cubiertas de óptica Alcance efectivo excedido		
Parpadeo en push-pull (9 Hz)		Parpadeo en push-pull (9 Hz) Error del sistema		Error del sistema	No hay conexión entre el emisor y el receptor Tensión de trabajo demasiado redu- cida Receptor incompatible con el emisor

Tabla 12.1: Indicadores del diodo de receptor - Estados y causas



Tabla 12.2:	Indicadores	LED -	Causas	y medidas

Error	Causa posible	Medida
Error de Teach	Suciedad en la cubierta de óptica Alineación incorrecta de emisor receptor	Limpieza de la cubierta de óptica, en el receptor y el emisor. Comprobar alineación.
Reserva de funcionamiento insuficiente	Alineación incorrecta de emisor y receptor Suciedad en la cubierta de óptica	Adaptar el ajuste. Realizar un test con una distancia menor entre el emisor y el receptor. Limpieza de la cubierta de óptica, en el receptor y el emisor.
Señal de alineación insufi- ciente	Alineación incorrecta de emisor y receptor Suciedad en la cubierta de óptica	Adaptar el ajuste. Realizar un test con una distancia menor entre el emisor y el receptor. Limpieza de la cubierta de óptica, en el receptor y el emisor.
Las salidas están inactivas o cambian de estado sin modificación de contorno en el campo de medición	Se están leyendo o escribiendo datos de configuración	Finalizar la comunicación de configuración.

Al ejecutar el Teach, el sistema comprueba si las señales de todos los haces se encuentran den-

0]] tro de un corredor determinado. Si la fuerza de la señal presenta divergencias considerables, se produce un error de Teach y se señaliza en los LEDs. La causa puede ser una suciedad parcial de la cubierta de óptica.

¡Medida: limpiar la cubierta de óptica del emisor y del receptor!

Ο Л

La suciedad de la cubierta de la óptica se señaliza en los LEDs sólo cuando está ajustado el modo de reserva de funcionamiento Alta, Media, o Baja (vea capítulo 8.4 «Ajustar la reserva de funcionamiento»).

12.3 Códigos de error en el display

En el display del equipo se pueden emitir los siguientes mensajes de error en forma de códigos de estado.

Tabla 12.3:	Funcionamiento normal
Código de es- tado	Descripción
RxS 0x0100	CxL en el funcionamiento normal, la fase de inicio aún está en curso
RxS 0x0180	CxL se reconfigura tras una parametrización. Los datos de proceso no son válidos.
RxS 0x0190	El sistema de medición está inactivo (tras un comando de stop, o si falta el primer impulso de disparo).
RxS 0x0200	La función «Leuze AutoControl ACON» ha detectado suciedad.
RxS 0x0300	Se han modificado parámetros Teach (hay que reprogramar), o hay valores por defecto activos.
RxS 0x0FFF	CxL se apaga. Los datos de proceso no son válidos.
	·



Tabla 12.4:	Advertencias

Código de error	Descripción	Causas posibles
RxS 0x1000	Equipo en el modo Teach, no hay disponibles datos de pro- ceso nuevos	 Distancia excesiva o muy pequeña entre el emisor y el receptor Mala alineación Suciedad
RxS 0x1100 RxS 0x1001 RxS 0x11xy	Error de Teach Frecuencia de disparo exce- siva El equipo no pudo finalizar el Teach, no hay disponibles datos de proceso nuevos	 Luz ambiental, particularmente interferencia recíproca Los haces están interrumpidos, pero el blanking está desactivado El máximo número de áreas de blanking no es sufi- ciente
RxS 0x111x	Error de blanking	 El número de naces a innibir es mayor/igual que el número total de haces lógicos
RxS 0x112x	Error por señal débil Algunos haces no alcanzan el nivel mínimo de recepción	
RxS 0x113x	Error interno El equipo ha llegado a sus límites de prestaciones	

Tabla 12.5:	Errores (pueden	corregirse)
1 4014 12.0.		pacaon	00110gii 00,

Código de error	Descripción	Medidas
RxS 0x2000	No es posible la comunicación entre el emisor y el recep- tor.	Comprobar el cable.
RxS 0x2001	Inconsistencia emisor/receptor. El receptor es incompatible con el emisor.	Cambiar el emisor.
RxS 0x2100	La tensión de alimentación es insuficiente.	Comprobar alimentación de tensión.
RxS 0x2101	Tx: la tensión de alimentación es insuficiente.	Comprobar alimentación de tensión. Si la alimentación de tensión es correcta, quiere decir que el emisor es defectuoso.
RxS 0x2200	Datos de EEPROM corruptos.	Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.
RxS 0x23xy	Error de configuración. xy da una nota sobre el tipo de error de la configuración.	Contactar con el servicio (vea capítulo 14). Reponer el equipo a los ajustes de fábrica. Comprobar parámetros y relación de los parámetros.
RxS 0x23F3	Error de configuración de las áreas de evaluación de haces. La condición de conexión y la de desconexión deben ser diferentes si no son iguales a cero y el área está activa.	Comprobar la configuración de las áreas de evaluación de haces. Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.

Leuze

Código de error	Descripción	Medidas
RxS 0x23F4	Error de configuración de blanking. Haz contiguo superior para haz «i» seleccionado y haz contiguo inferior para haz «i+1».	Comprobar la configuración de los parámetros de blanking (vea capítulo 9.3). Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.
RxS 0x23F5	Error de configuración de blanking. Haz contiguo superior para haz «i» seleccionado y no existe un haz contiguo.	Comprobar la configuración de los parámetros de blanking (vea capítulo 9.3). Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.
RxS 0x23F6	Error de configuración de blanking. Haz contiguo inferior para haz «i» seleccionado y no existe un haz contiguo.	Comprobar la configuración de los parámetros de blanking (vea capítulo 9.3). Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.
RxS 0x23F7	Error de configuración de blanking. Solapamiento de las áreas de blanking.	Comprobar la configuración de los parámetros de blanking (vea capítulo 9.3). Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.
RxS 0x23F8	Error de configuración de blanking. Haz de inicio > Haz de fin.	Comprobar la configuración de los parámetros de blanking (vea capítulo 9.3). Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.
RxS 0x23FA	Error de configuración de la respuesta temporal. El tiempo de retardo es mayor que el tiempo del ciclo de disparo/medición.	Comprobar ajuste de respuesta temporal (vea capítulo 15.2). Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.
RxS 0x23FB	Error de configuración de la respuesta temporal. La amplitud del impulso es mayor que el tiempo del ciclo de disparo.	Comprobar ajuste de respuesta temporal (vea capítulo 15.2). Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.
RxS 0x23FC	Error de configuración de la respuesta temporal. El tiempo del ciclo de medición es mayor que el tiempo del ciclo de disparo.	Comprobar ajuste de respuesta temporal (vea capítulo 15.2). Reponer el equipo a los ajustes de fábrica.



Tabla 12.6:	Errores graves	(no pueden	corregirse
10010 12.0.	Enologiatoo		0011091100

Error	Descripción	Medidas
RxS 0x3003	Error de hardware, alimentación de 5V del receptor	
RxS 0x3005	Error de hardware, cascada del receptor No hay cascada de receptor, o número de diodos diferen- tes del emisor y del receptor	
RxS 0x3007	Error de hardware, la comunicación con el intercontrolador está interrumpida	Enviar equipo tras consul- tar con el servicio (vea
RxS 0x3008	Error de hardware, diferente número de diodos en el emi- sor y el receptor	capítulo 14).
RxS 0x3009 RxS 0x300A	Error de hardware, no hay cascada Rx Error de hardware, no hay cascada Tx	
RxS 0x3100 RxS 0x3101	Error en los ajustes de fábrica. A subsanar solo reprogra- mando el firmware del equipo.	

13 Cuidados, mantenimiento y eliminación

13.1 Limpieza

Si el sensor presenta una capa de polvo:

Limpie el sensor con un paño suave y, si es necesario, con un producto de limpieza (limpiacristales habitual).

AVISO

¡No utilice productos de limpieza agresivos!

Para limpiar las cortinas ópticas, no use productos de limpieza agresivos tales como disolventes o acetonas.

La cubierta de óptica podría enturbiarse.

13.2 Lámina protectora

Para la cortina óptica hay disponible una lámina protectora que protege la cubierta de la óptica contra el polvo y los líquidos.

- El receptor de la cortina óptica avisa de que hay suciedad en la cubierta de la óptica mediante indicadores LED (vea capítulo 12.2).
- · Las láminas protectoras sucias se pueden retirar y sustituir de forma fácil y rápida.
- La lámina protectora tiene 20 mm de ancho y se puede adquirir en forma de bobina de 350 m.
 - Denominación del artículo: PT 20-CL3500
 - Código: 50143913

AVISO

- b La cubierta de la óptica de la cortina óptica debe estar seca y sin polvo ni grasa.
- ♥ La lámina protectora debe pegarse a la cubierta de la óptica sin que se formen burbujas de aire.
- Cuando la lámina protectora esté sucia, esta se puede retirar y sustituir manualmente por una de nueva.
- Una lámina protectora nueva de fábrica reduce ligeramente el límite de alcance de la cortina óptica. Puesto que el límite de alcance de la cortina óptica supera notablemente el alcance efectivo, la lámina protectora, en la mayoría de los casos, no reduce el alcance efectivo.

13.3 Mantenimiento

La cortina óptica normalmente no requiere mantenimiento por parte del usuario.

Las reparaciones de los equipos deben ser realizadas sólo por el fabricante.

Para las reparaciones, diríjase a su representante local de Leuze o al servicio de atención al cliente de Leuze (vea capítulo 14).

13.3.1 Actualización de firmware

La actualización del firmware puede ser ejecutada bien por parte del personal de servicio de Leuze in situ o bien en la central.

Para las actualizaciones de firmware, diríjase a su representante local de Leuze o al servicio de atención al cliente de Leuze (vea capítulo 14).

13.4 Eliminación de residuos

Al eliminar los residuos, observe las disposiciones vigentes a nivel nacional para componentes electrónicos.



14 Servicio y soporte

Los equipos averiados se reparan rápida y competentemente en nuestro centro de servicio al cliente. Leuze le ofrece un extenso paquete de servicios para minimizar eventuales tiempos de inactividad en las instalaciones.

Nuestro centro de servicio al cliente necesita los siguientes datos:

- Número de cliente
- Denominación del artículo o código
- Número de serie o número de lote
- Motivo de la devolución con su descripción

Teléfono de servicio 24 horas: +49 7021 573-0

Teléfono de atención: +49 7021 573-123 De lunes a viernes de 8.00 a 17.00h (UTC +1)

E-mail: service.detect@leuze.de

Servicio de reparaciones y devoluciones: Encontrará el procedimiento y el formulario de Internet en la dirección **www.leuze.com/repair** Dirección de retorno para reparaciones: Servicecenter Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany

15 Datos técnicos

15.1 Datos generales

Tabla 15.1: Datos ópticos

Fuente de luz	LED (luz modulada)
Longitud de onda	940 nm (luz infrarroja)

Tabla 15.2:Datos de campo de medición: Límite de alcance y longitud del campo de medición para
CSL 710i

Distancia entre haces [mm]	Límite típ. de alcance ^{a)} [m]		Longitud del campo de medición ^{b)} [mm]	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
5	0,1	4,5	160	2960
10	0,2	9,0	160	2880
20	0,2	9,0	150	2870
40	0,2	9,0	290	2850

a) Límite de alcance típico: mín./máx. alcance posible sin reserva de funcionamiento en la exploración de haces paralelos.

b) Longitudes del campo de medición y distancias entre haces predeterminadas en retículas fijas, vea la tabla de pedidos.

Distancia entre haces [mm]	Alcance efectivo [m] Haces paralelos		Alcance efectivo [m] Haces diagonales		Alcance efectivo [m] Haces cruzados	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
5	0,1	3,5	0,2	2,6	0,2	2,2
10	0,3	7,0	0,3	5,2	0,3	4,4
20	0,3	7,0	0,5	5,2	0,5	4,4
40	0,3	7,0	1,0	5,2	1,0	4,4

Tabla 15.3: Alcances efectivos CSL 710

Tabla 15.4: Longitudes de perfil y de campo de medición para la CSL 710

Longitud del campo de medición B [mm] Con distancia entre haces A 5 mm	Longitud del campo de medición B [mm] Con distancia entre haces A 10 mm	Longitud del campo de medición B [mm] Con distancia entre haces A 20 mm	Longitud del campo de medición B [mm] Con distancia entre haces A 40 mm	Longitud del perfil L [mm]
160	160	150	-	168
240	-	-	-	248
320	320	310	290	328
400	-	-	-	408

Longitud del campo de medición B [mm]	Longitud del perfil L [mm]			
Con distancia entre haces A 5 mm	Con distancia entre haces A 10 mm	Con distancia entre haces A 20 mm	Con distancia entre haces A 40 mm	
480	480	470	-	488
560	-	-	-	568
640	640	630	610	648
720	-	-	-	728
800	800	790		808
880	-	-	-	888
960	960	950	930	968
1040	-	-	-	1048
1120	1120	1110	-	1128
1200	-	-	-	1208
1280	1280	1270	1250	1288
1360	-	-	-	1368
1440	1440	1430	-	1448
1520	-	-	-	1528
1600	1600	1590	1570	1608
1680	-	-	-	1688
1760	1760	1750	-	1768
1840	-	-	-	1848
1920	1920	1910	1890	1928
2000	-	-	-	2008
2080	2080	2070	-	2088
2160	-	-	-	2168
2240	2240	2230	2210	2248
2320	-	-	-	2328
2400	2400	2390	-	2408
2480	-	-	-	2488
2560	2560	2550	2530	2568
2640	-	-	-	2648
2720	2720	2710	-	2728

Longitud del campo de medición B [mm] Con distancia entre haces A 5 mm	Longitud del campo de medición B [mm] Con distancia entre haces A 10 mm	Longitud del campo de medición B [mm] Con distancia entre haces A 20 mm	Longitud del campo de medición B [mm] Con distancia entre haces A 40 mm	Longitud del perfil L [mm]
2800	-	-	-	2808
2880	2880	2870	2850	2888
2960	-	-	-	2968

Tabla 15.5:Datos relativos a la respuesta temporal en CSL 710

Tiempo de respuesta por haz ^{a)}	30µs
Tiempo de inicialización	≤ 1,5 s

a) Tiempo de ciclo = número de haces x 0,03 ms + 0,4 ms. El tiempo de ciclo mínimo es de 1 ms.

Tabla 15.6: Datos eléctricos

Tensión de trabajo U₅	18 30 V CC (incl. ondulación residual)	
Ondulación residual	≤ 15 % dentro de los límites de U _в	
Corriente en vacío	vea tabla 15.7	

Tabla 15.7: Corriente en vacío en la CSL 710

Longitud del campo de medición [mm]	Consumo de corriente [mA] (sin carga en las salidas)				
	Con U _B 24 V CC	Con U _B 18 V CC	Con $U_{\scriptscriptstyle B}$ 30 V CC		
160	135	165	125		
320	165	200	145		
640	215	275	190		
960	270	345	235		
1440	350	455	300		
1920	435	650	365		
2880	600	780	500		

Tabla 15.8: Datos de interfaz

Entradas/salidas	4 pines configurables como entrada o salida
Salida de corriente de conmutación	Máx. 100mA
Tensión de señal activa/inactiva	\geq 8 V / \leq 2 V
Retardo de activación	≤ 1ms
Resistencia de entrada	Aprox. 6k Ω
Interfaces digitales	IO-Link (230,4 kbit/s; 38,4 kbit/s)



Tabla 15.9: Datos mecánicos

Carcasa	Colada continua de aluminio
Cubierta de óptica	Plástico PMMA
Sistema de conexión	Conectores M12 (De 8 polos / de 5 polos)

Tabla 15.10: Datos ambientales

Temperatura ambiente (en servicio)	-30 °C +60 °C
Temperatura ambiente (en almacén)	-40 °C +70 °C
Circuito de protección	Protección transitoria Protección contra polarización inversa Protección contra cortocircuito para todas las salidas (para ello prever un cableado de protección externo para carga inductiva)

Tabla 15.11: Certificaciones

Índice de protección	IP 65
Clase de seguridad	III
Certificaciones	UL 60947-5-2, 3rd Ed., UL 60947-1, 5th Ed., CSA C22.2 No. 60947-5-2-14, 1st Ed., CSA C22.2 No. 60947-1, 2nd Ed. Fuente de luz: grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2
Compatibilidad electromagnética	IEC 61000-6-2 y EN 1000-6-4 Emisión de interferencias industriales Esto es un dispositivo de la clase A. Este dispositivo puede causar interferencias en el ámbito doméstico. En ese caso se puede pedir al explotador que tome medidas adecuadas.

15.2 Respuesta temporal

Básicamente, en las cortinas ópticas los haces individuales se procesan siempre de forma secuencial. El controlador interno inicia el emisor 1 y activa solamente el receptor 1 correspondiente para medir la potencia luminosa recibida. Si el valor medido excede el umbral de activación, será este primer haz el que se evaluará como haz no interrumpido/libre.

La duración, desde la activación del emisor hasta la evaluación en el receptor, se denomina tiempo de respuesta por haz.

El tiempo de respuesta por haz es 30 µs en la CSL 710.

El tiempo total del ciclo para la evaluación de todos los haces y la transmisión a la interfaz se calcula de la siguiente manera:

Tiempo del ciclo = número de haces x tiempo de respuesta por haz + constante

Ejemplo: tiempo del ciclo = 192 haces x 0,03 ms + 0,4 ms = 6,16 ms



cos haces, el tiempo del ciclo nunca es inferior a 1 ms.



Longitud del campo de medición B [mm]		Longitud del perfil L [mm]						
Con distancia entre haces A 5 [mm]	Tiempo del ciclo [ms]	Con distancia entre haces A] 10 [mm]	Tiempo del ciclo [ms]	Con distancia entre haces A 20 [mm]	Tiempo del ciclo [ms]	Con distancia entre haces A 40 [mm]	Tiempo del ciclo [ms]	
160	1,36	160	1,00	150	1,00	-	-	168
240	1,84	-	-	-	-	-	-	248
320	2,32	320	1.36	310	1,00	290	1,00	328
400	2,8	-	-	-	-	-	-	408
480	3,28	480	1,84	470	1,12	-	-	488
560	3,76	-	-	-	-	-	-	568
640	4,24	640	2,32	630	1,36	610	1,00	648
720	4,72	-	-	-	-	-	-	728
800	5,2	800	2,8	790				808
880	5,68	-	-	-	-	-	-	888
960	6,16	960	3,28	950	1,84	930	1,12	968
1040	6,64	-	-	-	-	-	-	1048
1120	7,12	1120	3,76	1110	2,08	-	-	1128
1200	7,6	-	-	-	-	-	-	1208
1280	8,08	1280	4,24	1270	2,23	1250	1,36	1288
1360	8,56	-	-	-	-	-	-	1368
1440	9,04	1440	4,72	1430	2,56	-	-	1448
1520	9,52	-	-	-	-	-	-	1528
1600	10,0	1600	5,2	1590	2,8	1570	1,6	1608
1680	10,48	-	-	-	-	-	-	1688
1760	10,96	1760	5,68	1750	3,04	-	-	1768
1840	11,44	-	-	-	-	-	-	1848
1920	11,92	1920	6,16	1910	3,28	1890	1,84	1928
2000	12,4	-	-	-	-	-	-	2008
2080	12,88	2080	6,64	2070	3,52	-	-	2088
2160	13,36	-	-	-	-	-	-	2168
2240	13,84	2240	7,12	2230	3,76	2210	2,08	2248
2320	14,32	-	-	-	-	-	-	2328
2400	14,8	2400	7,6	2390	4,0	-	-	2408
2480	15,28	-	-	-	-	-	-	2488
2560	15,76	2560	8,08	2550	4,24	2530	2,32	2568
2640	16,24	-	-	-	-	-	-	2648
2720	16,72	2720	8,56	2710	4,48	-	-	2728
2800	17,2	-	-	-	-	-	-	2808
2880	17,68	2880	9,04	2870	4,72	2850	2,56	2888
2960	18,16	-	-	-	-	-	-	2968

Tabla 15.12:	Longitudes de perfil y de campo de medición, tiempos de ciclo para CSL 710



Límites de la detección de objetos

La detección de objetos y la evaluación de los datos depende de los siguientes factores:

- Resolución de los haces y tiempo del ciclo de la cortina óptica
- · Velocidad de movimiento de los objetos
- Velocidad de transmisión de los bytes de datos
- Tiempo de ciclo del control

Diámetro mínimo del objeto para la detección perpendicular al nivel del haz

En caso de objetos en movimiento, el tiempo del ciclo de la cortina óptica debe ser menor que el tiempo que se encuentra el objeto que debe ser detectado en el plano de los haces.

Para un objeto que se mueve en sentido vertical al plano del haz rige lo siguiente:

 v_{max} Z (L010mm)/(t_z)

v _{max} L	[m/s] [m]	 Velocidad máxima del objeto Longitud del objeto en la dirección del movimiento
tz	[s]	= Tiempo del ciclo de la cortina óptica

0

L_{min} Z v · t_z H 10mm

L_{min}	[m]	= Longitud del objeto en la dirección del movimiento (longitud mínima)
v	[m/s]	= Velocidad del objeto
tz	[s]	= Tiempo del ciclo de la cortina óptica

AVISO

¡Longitud mínima del espacio entre dos objetos consecutivos!

El espacio entre dos objetos consecutivos debe ser mayor que la longitud mínima del diámetro del objeto.

15.3 Diámetro mínimo para objetos sin movimiento

El diámetro mínimo de los objetos que no presentan movimiento se determina mediante la distancia entre haces y el diámetro del sistema óptico.

Diámetro mínimo del objeto con el modo de trabajo del haz «Paralelo»:

El diámetro mínimo del objeto depende de la distancia entre haces, porque también deben detectarse con seguridad los objetos que se encuentran en la zona de transición entre dos haces.

Distancia entre haces	Diámetro mínimo del objeto	
5 mm	Distancia entre haces + 5 mm	= 10 mm
10 mm / 20 mm / 40 mm	Distancia entre haces + 10 mm	= 20 mm / 30 mm / 50 mm

AVISO

¡Diámetro mínimo del objeto con el modo de trabajo del haz «Cruzado»!

En el modo de trabajo del haz «Haces cruzados» el diámetro del objeto se reduce en la zona central a la mitad de la distancia entre haces.

Leuze

15.4 Dibujos acotados





15.5 Dibujos acotados de los accesorios



Todas las medidas en mm





Fig. 15.3: Soporte paralelo BT-2Z

Leuze

Leuze







Fig. 15.5: Soporte angular BT-2HF

Leuze

235

11,3





Todas las medidas en mm

Fig. 15.6: Soportes orientables BT-2SSD y BT-2SSD-270





Fig. 15.7: Soportes orientables BT-2SB10/BT-2SB10-S



16 Indicaciones de pedido y accesorios

16.1 Nomenclatura

Denominación del artículo: **CSLbbb- fss-xxxx.a/ii-eee**

Tabla 16.1:	Código de producto
-------------	--------------------

CSL	Principio de funcionamiento: cortina óptica de conmutación
bbb	Serie: 710 para CSL 710
f	Clases funcionales: T: emisor (transmitter) R: receptor (receiver)
SS	Distancia entre haces: 05: 5 mm 10: 10 mm 20: 20 mm 40: 40 mm
хххх	Longitud del campo de medición [mm], dependiente de la distancia entre haces: consulte valores en las tablas
а	Equipamiento: A: Salida de conector axial
ii	Interfaz: L: IO-Link
eee	Conexión eléctrica: M12: conector M12

Tabla 16.2:Denominación del artículo, ejemplos

Denominación del artículo	Características
CSL710-T20-2720.A- M12	CSL 710, emisor, distancia entre haces 20 mm, longitud del campo de medición 2720 mm, salida de conector axial, conector M12
CSL710-R20-2720.A/ L-M12	CSL 710, receptor, distancia entre haces 20 mm, longitud del campo de medición 2720 mm, salida axial del conector, interfaz IO-Link, conector M12

16.2 Accesorios – CSL 710



- 1 Receiver (R) = receptor
- 2 Transmitter (T) = emisor
- 3 Cable de conexión (hembrilla M12, 8 polos)
- 4 Cable de sincronización (conector/hembrilla M12, 5 polos)

Fig. 16.1: Conexión eléctrica – CSL 710

16.2.1 Conexión en el armario de distribución (bornes de tornillo)



Fig. 16.2: Conexión de la CSL 710



Tabla 16.3:	Accesorios para	cables X1 – C	CSL 710
-------------	-----------------	---------------	---------

Código	Denominación del artículo	Descripción		
Cables de conex el armario de dis	Cables de conexión X1 para CSL 710 (señal de IO-Link, IO digital, power para la conexión al control en el armario de distribución); vea figura 16.2			
50104591	K-D M12A-8P-2m-PUR	Cable de conexión, hembrilla M12 axial, de 8 polos, longitud 2.000 mm, apantallado, cable PUR, final de cable abierto		
50104590	K-D M12A-8P-5m-PUR	Cable de conexión, hembrilla M12 axial, de 8 polos, longitud 5.000 mm, apantallado, cable PUR, final de cable abierto		
50106882	K-D M12A-8P-10m-PUR	Cable de conexión, hembrilla M12 axial, de 8 polos, longitud 10.000 mm, apantallado, cable PUR, final de cable abierto		
429178	CB-M12-8GF	Hembrilla M12 axial, de 8 polos, autoconfecciona- ble		

Cable X1 (IO-Link/analógico): Colores de los conductores

- Pin1 = blanco
- Pin2 = marrón
- Pin3 = verde
- Pin4 = amarillo
- Pin5 = gris
- Pin6 = rosa
- Pin7 = azul
- Pin8 = rojo

о Л

Los colores de los hilos indicados solamente son aplicables si se utilizan los cables de Leuze.

Tabla 16.4:	Accesorios para cables X2/X3 -	CSL 710
-------------	--------------------------------	---------

Código	Denominación del artículo	Descripción
Cables de int	erconexión X2/X3 para CSL 710 (sincr	onización emisor – receptor); vea figura 16.2
50129779	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-010	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 1.000 mm, apantallado, PUR
50129780	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-020	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 2.000 mm, apantallado, PUR
50129781	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 5.000 mm, apantallado, PUR
50129782	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-100	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 10.000 mm, apantallado, PUR
50129783	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-200	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 20.000 mm, apantallado, PUR

16.2.2 Conexión al maestro de IO-Link



- 1 Cables de interconexión X2/X3 (sincronización emisor receptor), vea tabla 16.6
- 2 Cable de conexión X1 (IO-Link, Power al maestro IO-Link con conexiones M12), vea tabla 16.5

Fig. 16.3: Conexión con el maestro de IO-Link

Tabla 16.5:	Accesorios para ca	ables X1 – CSL 710
-------------	--------------------	--------------------

Código	Denominación del artículo	Descripción
Cables de interconexión X1 para CSL 710 (IO-Link, Power al maestro IO-Link con conexiones M12); vea figura 16.3		
50120999	K-DS M12A-8P-4P-2m-L-PUR	Cable de interconexión: hembrilla M12, de 8 polos, con codificación A; cable PUR apantallado, longitud 2.000 mm; conector M12, de 4 polos, con codificación A
50121000	K-DS M12A-8P-4P-5m-L-PUR	Cable de interconexión: hembrilla M12, de 8 polos, con codificación A; cable PUR apantallado, longitud 5.000 mm; conector M12, de 4 polos, con codificación A

Tabla 16.6:Accesorios para cables X2/X3 – CSL 710

Código	Denominación del artículo	Descripción
Cables de interconexión X2/X3 para CSL 710 (sincronización emisor – receptor); vea figura 16.3		
50129779	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-010	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 1.000 mm, apantallado, PUR
50129780	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-020	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 2.000 mm, apantallado, PUR

Código	Denominación del artículo	Descripción
50129781	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 5.000 mm, apantallado, PUR
50129782	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-100	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 10.000 mm, apantallado, PUR
50129783	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-200	Cable de interconexión, conector/hembrilla axial M12, de 5 polos, con codificación A, longitud 20.000 mm, apantallado, PUR

16.3 Accesorios - técnica de fijación

Tabla 16.7:	Accesorios - técnica o	de fijación
-------------	------------------------	-------------

Código	Denominación del artículo	Descripción		
Técnica de fijacio	Técnica de fijación			
429056	BT-2L	Escuadra de fijación L (soporte angular), 2 unidades		
429057	BT-2Z	Soporte Z (soporte paralelo), 2 unidades		
429046	BT-2R1	Soporte giratorio 360°, 2 unidades incl. 1 cilindro MLC		
429058	BT-2SSD	Soporte orientable con amortiguación de vibraciones, $\pm 8^{\circ}$, 70 mm de largo, 2 unidades		
429059	BT-4SSD	Soporte orientable con amortiguación de vibraciones, $\pm 8^{\circ}$, 70 mm de largo, 4 unidades		
429049	BT-2SSD-270	Soporte orientable con amortiguación de vibraciones, $\pm 8^{\circ}$, 270 mm de largo, 2 unidades		
424422	BT-2SB10	Soporte orientable, $\pm 8^{\circ}$, 2 unidades		
424423	BT-2SB10-S	Soporte orientable con amortiguación de vibraciones, $\pm 8^{\circ}$, 2 unidades		
429393	BT-2HF	Soporte giratorio 360°, 2 unidades incl. 1 cilindro CML		
429394	BT-2HF-S	Soporte giratorio 360°, 2 unidades, con amortiguación de vibraciones, incl. 1 cilindro CML		
424417	BT-2P40	Kit de soporte compuesto por 2 soportes de sujeción BT-P40 para la fijación en columnas de montaje UDC-S2-R		
425740	BT-10NC60	Tuerca corredera con rosca M6, 10 unidades		
425741	BT-10NC64	Tuerca corredera con rosca M6 y M4, 10 unidades		
425742	BT-10NC65	Tuerca corredera con rosca M6 y M5, 10 unidades		

16.4 Accesorios de conexión al PC

Tabla 16.8:	Accesorios -	configuració	ón de	conexión	a PC
		0			

Código	Denominación del artículo	Descripción
IO-Link USB -Ma	aster V2.0	
50121098	SET MD12-US2-IL1.1 + acceso- rios	IO-Link USB-Master V2.0 Alimentador enchufable (24 V/24 W) con adapta- dores internacionales Cable de conexión Hi-Speed USB 2.0; USB A- en Mini-USB Soporte de datos con software, controladores y documentación
Cables adaptado	o res para CSL 710 (IO-Link)	
50120999	K-DS M12A-8P-4P-2m C-PUR	Cable adaptador: hembrilla M12, de 8 polos, con codificación B; cable PUR, longitud 2.000 mm; conector M12, de 5 polos, con codificación B
50121000	K-DS M12A-8P-4P-5m C-PUR	Cable adaptador: hembrilla M12, de 8 polos, con codificación B; cable PUR, longitud 5.000 mm; conector M12, de 5 polos, con codificación B

16.5 Accesorios – Lámina protectora

Tabla 16.9: Lámina protectora

Código	Denominación del artículo	Descripción
50143913	PT 20-CL3500	Lámina protectora, bobina, 20 mm de ancho, 350 m de longitud

16.6 Accesorios – columnas de montaje

Sólo para equipos con salida de conector axial

Tabla 16.10:	Accesorios – columna	s de	montaje
--------------	----------------------	------	---------

Código	Denominación del artículo	Descripción
549881	UDC-1000-S2-R	Columna de montaje, en forma de U, altura de perfil 1000 mm
549882	UDC-1300-S2-R	Columna de montaje, en forma de U, altura de perfil 1300 mm
549883	UDC-1600-S2-R	Columna de montaje, en forma de U, altura de perfil 1600 mm
549884	UDC-1900-S2-R	Columna de montaje, en forma de U, altura de perfil 1900 mm
549885	UDC-2500-S2-R	Columna de montaje, en forma de U, altura de perfil 2500 mm
549886	UDC-3100-S2-R	Columna de montaje, en forma de U, altura de perfil 3100 mm



16.7 Accesorios - Dispositivo de purga de aire

El dispositivo de purga de aire genera con su ventilador tangencial una corriente permanente de aire de bloqueo a lo largo de toda la longitud del campo de medición del receptor o del emisor de una cortina óptica. Esto permite mantener la suciedad seca que cae alejada de la ventana del equipo.

Código	Denominación del artículo	Descripción
50146224	BT 706M-APCXL	Para cortina óptica con longitud de medición (ML LV) ≤ 600 mm
50146225	BT 708M-APCXL	600 mm < ML LV ≤ 800 mm
50146226	BT 709M-APCXL	800 mm < ML LV ≤ 960 mm
50146227	BT 712M-APCXL	960 mm < ML LV ≤ 1200 mm
50146228	BT 716M-APCXL	1200 mm < ML LV ≤ 1600 mm

Tabla 16.11: Accesorios – Dispositivo de purga de aire

16.8 Alcance del suministro

- 1 Emisor incl. 2 tuercas correderas (a partir de 2 m de longitud del perfil: 3 tuercas correderas; a partir de 2,5 m de longitud del perfil: 4 tuercas correderas)
- 1 Receptor incl. 2 tuercas correderas, (a partir de 2 m de longitud del perfil: 3 tuercas correderas; a partir de 2,5 m de longitud del perfil: 4 tuercas correderas)
- 1 Manual de funcionamiento (archivo PDF en soporte de datos)

 $_{
m O}$ Los cables de conexión e interconexión, fijaciones, maestro USB IO-Link (incl. software de

configuración *Sensor Studio*), etc. no están incluidos en el alcance del suministro, sino que deben pedirse por separado.



17 Declaración de conformidad CE

Las cortinas ópticas de conmutación de la serie CSL han sido desarrolladas y fabricadas de acuerdo con las normas y directivas europeas vigentes.

El fabricante del producto, Leuze electronic GmbH & Co KG en D-73277 Owen, posee un sistema de control de calidad certificado de acuerdo con ISO 9001.

