the sensor people



DCR 248i Lettore di codice a fotocamera



IT 2017/08 - 50135646 Con riserva di modifiche

© 2017 Leuze electronic GmbH & Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany Phone: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199 http://www.leuze.com info@leuze.de

1	Informazioni sul documento		
	1.1	Mezzi illustrativi utilizzati	6
2	Sicu	Irezza	8
	2.1	Uso conforme	8
	2.2	Uso non conforme prevedibile	8
	2.3	Persone qualificate	9
	2.4	Esclusione della responsabilità	9
3	Des	crizione dell'apparecchio	10
•	31	Panoramica sull'apparecchio	10
	3.1.1 3.1.2 3.1.3	Informazioni sul lettore di codice DCR 200i Caratteristiche tecniche Accessori	. 10 . 10 . 10 . 11
	3.2	Struttura dell'apparecchio	. 12
	3.3	Sistemi di connessione	. 13
	3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3	Elementi d'indicazione e di controllo Indicatori a LED Display con grafico a colonna Tasti di comando	13 14 15 16
4	Fun	zioni	17
	4.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.3 4.4	Modi operativi della smart camera Modalità trigger singolo Controllo porta lettura Modalità burst Modalità di presentazione Modalità libera Confronto con il codice di riferimento Qualità del codice Strumento Leuze webConfig	17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 20
5	App	licazioni	21
-	5.1	Lettura di codici 1D	. 21
	5.2	Lettura di codici 2D	. 22
	5.3	Lettura codici con filtro di polarizzazione	. 22
	5.4	Lettura codice con film diffusore	. 23
6	Mon	taggio	24
U	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3	Definizione della posizione di montaggio del lettore di codice Scelta del luogo di montaggio Evitare la riflessione totale Rilevamento della distanza di lettura	24 24 24 25 25
	6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3	Montaggio del lettore di codice Montaggio con viti di fissaggio M4 Montaggio con sistema di montaggio BTU 320M-D12 Montaggio con squadretta di supporto BT 320M Montaggio con squadretta di supporto BTU 320M-D12-RL70 Sostituire il cofano dell'alloggiamento	28 28 28 28 29 29 29
	6.4	Applicazione del film diffusore	. 30

7	Collegamento elettrico		
	7.1 Panoramica	32	
	7.2 PWR / SWIO - Alimentazione elettrica / RS 232/RS 422 / ingr./usc. di commutazione	33	
	7.3 HOST - Ingresso host / Ethernet / PROFINET	36	
	7.4 Topologia a stella Ethernet	36	
	7.5 Schermatura e lunghezze dei cavi	38	
	7.6 Collegamento del lettore di codice al fieldbus	38	
	7.7 Collegamento del lettore di codice all'unità di collegamento MA 150	38	
8	Messa in servizio - Configurazione base	40	
-	8.1 Provvedimenti da adottare prima della messa in servizio	40	
	8.2 Avvio dell'apparecchio	40	
	8.3 Impostazione dei parametri di comunicazione	41	
	8.3.1 Impostazione manuale dell'indirizzo IP	41	
	8.3.2 Impostazione automatica dell'indirizzo IP	42	
	8.3.4 Comunicazione host via Ethernet	43	
	8.3.5 Comunicazione RS 232/RS 422.	44	
	8.3.6 FTP Client	44	
	8.4 Configurazione tramite codici di parametrizzazione	45	
	8.5 Attivazione delle funzioni dell'apparecchio	45	
	8.6 Esecuzione di altre impostazioni	46	
	8.6.1 Decodifica ed elaborazione dei dati letti	46 46	
	8.6.3 Attivazione del modo operativo della smart camera	47	
	8.6.4 Controllo delle uscite di commutazione	47	
	8.6.5 Ottimizzazione delle prestazioni di lettura	48 49	
-		+0	
9	Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic	50	
	9.1 Requisiti di sistema	50	
	9.2 Avvio dello strumento webConfig	50	
	9.3 Descrizione sommaria dello strumento webConfig	51	
	9.3.2 Funzioni di menu dello strumento webConfig	52	
	9.3.3 Menu CONFIGURAZIONE	53	
	9.3.4 Configurazione delle applicazioni con il Wizard	54	
10	PROFINET	55	
	10.1 Panoramica	55	
	10.2 File GSDML	55	
	10.3 Progettazione per il controllore Siemens SIMATIC-S7	56	
	10.4 Moduli di progettazione PROFINET	60	
	10.4.1 Panoramica dei moduli	60	
	10.4.3 Modulo 13 – Risultato frammentario	63	
	10.4.4 Modulo 16 - Inserimento frammentario	64	
	10.4.5 Modulo 21 – Dati del risultato 1	65	
10.4.6 Modulo 22 – Dati del risultato 2 10.4.7 Modulo 23 – Dati del risultato 3		60	
	10.4.8 Modulo 24 – Dati del risultato 4	68	
	10.4.9 Modulo 25 – Dati del risultato 5	69	
	10.4.10 Modulo 26 – Dati del risultato 6 10.4.11 Modulo 27 – Dati del risultato 7	70	
	10.4.12 Modulo 28 – Dati del risultato 8	72	

	 10.4.13 Modulo 101 – Dati d'immissione 1 10.4.14 Modulo 102 – Dati d'immissione 2 10.4.15 Modulo 103 – Dati d'immissione 3 10.4.16 Modulo 104 – Dati d'immissione 4 10.4.17 Modulo 105 – Dati d'immissione 5 10.4.18 Modulo 106 – Dati d'immissione 6 10.4.19 Modulo 107 – Dati d'immissione 7 10.4.20 Modulo 108 – Dati d'immissione 8 10.4.21 Modulo 60 - Stato e comando dell'apparecchio 10.4.23 Modulo 74 -Stato e controllore I/O 	73 74 76 78 79 81 82 84 85 86 87
11	Interfacce – Comunicazione	91
	 11.1 Comandi in linea 11.1.1 Elenco dei comandi e dei parametri 11.1.2 Comandi generali in linea 11.1.3 Comandi online per il controllo del sistema 11.2 Comunicazione basata su XML 	91 91 91 96 96
12	Cura manutenzione e smaltimento	97
40		
13	Diagnosi ed eliminazione degli errori	. 90
14	Assistenza e supporto	. 99
	14.1 Cosa fare in caso di assistenza?	. 99
15	Dati tecnici	100
	15.1 Dati generali	100
	15.2 Dati ottici 15.2.1 Prestazioni di lettura	101 101
	15.2.2 Specifiche del codice	102
	15.3 Disegni quotati	102
	15.4 Disegni quotati - accessori	102
16	Dati per l'ordine e accessori	106
	16.1 Nomenclatura	106
	16.2 Elenco dei tipi	106
	16.3 Accessori decessori	107
	16.5 Ulteriori accessori	107
17	Dichiarazione di conformità CE	110
40		
18	Appenaice	111
	18.2 Modelli di codici	117
	18.3 Configurazione tramite codici di parametrizzazione	116
	18.4 Clausole di licenza	118
	18.5 Esempi di comunicazione	119

1 Informazioni sul documento

1.1 Mezzi illustrativi utilizzati

Tabella 1.1: Simboli di pericolo e didascalie

	Simbolo in caso di pericoli per le persone
AVVISO	Didascalia per danni materiali
	Indica pericoli che possono causare danni materiali se non si adottano le misu- re per evitarli.
CAUTELA	Didascalia per lievi lesioni
	Indica pericoli che possono causare lievi lesioni se non si adottano le misure per evitarli.

Tabella 1.2: Altri simboli

1	Simbolo per suggerimenti I testi contrassegnati da questo simbolo offrono ulteriori informazioni.
Ŕ	Simbolo per azioni da compiere I testi contrassegnati da questo simbolo offrono una guida per le azioni da compiere.

Tabella 1.3: Termini ed abbreviazioni

CMOS	Processo a semiconduttore per la realizzazione di circuiti integrati
	(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)
DCR	Lettore di codice a fotocamera
	(Dual Code Reader)
CEM	Compatibilità elettromagnetica
EN	Norma europea
FE	Terra funzionale
FOV	Campo di lettura del lettore di codice (Field of View)
GSDML	Generic Station Description Markup Language
IO oppure I/O	Ingresso/uscita (Input/Output)
IO Controller	Controllore che inizializza il traffico di dati I/O
IO Device	Apparecchio fieldbus PROFINET decentralizzato
Indirizzo IP	Indirizzo di rete basato sul protocollo Internet (IP)
LED	Diodo luminoso
	(Light Emitting Diode)
Indirizzo MAC	Indirizzo hardware di un apparecchio sulla rete
	(indirizzo Media Access Control)
PCRE	Espressioni regolari per il confronto con il codice di riferimento
	(Perl Compatible Regular Expressions)
PELV	Bassa tensione di protezione
	(Protective Extra Low Voltage)

ROI	Regione di interesse del lettore di codice (R egion of Interest)
PLC	Controllore logico programmabile
	(significa Programmable Logic Controller (PLC))
TCP/IP	Suite di protocolli Internet (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
UDP	Protocollo di trasmissione rete (User Datagram Pro- tocol)
UL	Underwriters Laboratories

2 Sicurezza

Il presente lettore di codice è stato sviluppato, costruito e controllato conformemente alle vigenti norme di sicurezza. Esso è conforme allo stato attuale della tecnica.

2.1 Uso conforme

I lettori di codice della serie DCR 200i sono lettori di codice basati su camera per tutti i codici a barre, di lotto e DataMatrix convenzionali e codici della famiglia GS1 DataBar.

Campi di applicazione

I lettori di codici della serie DCR 200i sono previsti in particolare per i seguenti campi di applicazione:

- Packaging
- Tecnologia di montaggio e di movimentazione
- Tecnologia di analisi

	CAUTELA		
	Rispettare l'uso conforme!		
•	La protezione del personale addetto e dell'apparecchio non è garantita se l'apparecchio non vie- ne impiegato conformemente al suo regolare uso.		
	b Utilizzare l'apparecchio solo conformemente all'uso previsto.		
	✤ Leuze electronic GmbH + Co. KG non risponde di danni derivanti da un uso non conforme.		
	Leggere il presente manuale di istruzioni prima della messa in servizio dell'apparecchio. L'uso conforme comprende la conoscenza del manuale di istruzioni.		
	AVVISO		
	Illuminazione integrata!		
U	In relazione all'illuminazione integrata, i lettori di codice della serie DCR 200i rientrano nella se- guente suddivisione:		
	✤ Illuminazione rossa: gruppo di rischio 0 (gruppo esente) secondo EN 62471		

AVVISO



Rispettare le disposizioni e le prescrizioni!

Rispettare le disposizioni di legge localmente vigenti e le prescrizioni di legge sulla sicurezza del lavoro.

2.2 Uso non conforme prevedibile

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nell'«Uso conforme» o che va al di là di questo utilizzo viene considerato non conforme.

L'uso dell'apparecchio non è ammesso in particolare nei seguenti casi:

- · in ambienti con atmosfera esplosiva
- in circuiti di sicurezza
- · lavorazione di generi alimentari
- · per applicazioni mediche

AVVISO

0	Nessun intervento o modifica sull'apparecchio!
	Non effettuare alcun intervento e modifica sull'apparecchio. Interventi e modifiche all'apparecchio non sono consentiti.
	♥ L'apparecchio deve essere aperto solo per sostituire la calotta dell'alloggiamento.
	L'apparecchio non contiene componenti che possono essere regolati o sottoposti a manu- tenzione dall'utente.
	Tutte le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da Leuze electronic GmbH + Co. KG.

2.3 Persone qualificate

Il collegamento, il montaggio, la messa in servizio e la regolazione dell'apparecchio devono essere eseguiti solo da persone qualificate.

Condizioni preliminari per le persone qualificate:

- Dispongono di una formazione tecnica idonea.
- Conoscono le norme e disposizioni in materia di protezione e sicurezza sul lavoro.
- Conoscono il manuale di istruzioni dell'apparecchio.
- Sono stati addestrati dal responsabile nel montaggio e nell'uso dell'apparecchio.

Elettricisti specializzati

I lavori elettrici devono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.

A seguito della loro formazione professionale, delle loro conoscenze ed esperienze così come della loro conoscenza delle norme e disposizioni valide in materia, gli elettricisti specializzati sono in grado di eseguire lavori sugli impianti elettrici e di riconoscere autonomamente i possibili pericoli.

In Germania gli elettricisti devono soddisfare i requisiti previsti dalle norme antinfortunistiche BGV A3 (ad es. perito elettrotecnico). In altri paesi valgono le rispettive disposizioni che vanno osservate.

2.4 Esclusione della responsabilità

La Leuze electronic GmbH + Co. KG declina qualsiasi responsabilità nei seguenti casi:

- · L'apparecchio non viene utilizzato in modo conforme.
- · Non viene tenuto conto di applicazioni errate ragionevolmente prevedibili.
- Il montaggio ed il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente.
- · Vengono apportate modifiche (ad es. costruttive) all'apparecchio.

3 Descrizione dell'apparecchio

3.1 Panoramica sull'apparecchio

3.1.1 Informazioni sul lettore di codice DCR 200i

I lettori di codice della serie DCR 200i sono lettori di codice a fotocamera per tutti i codici a barre, di lotto e DataMatrix convenzionali (p. es. Code 128, EAN 8/13, ECC200, QR ecc.) e codici della famiglia GS1 Data-Bar.

Le ampie possibilità di configurazione dell'apparecchio mediante tasti di comando, codici di parametrizzazione oppure software consentono l'adattamento a molteplici compiti di lettura. L'alta risoluzione, in combinazione con un'elevata profondità di campo e la forma compatta, permette un impiego ottimale in macchine per imballaggio.

I lettori di codice della serie DCR 200i risolvono numerosi compiti relativi alla lettura di codice industriale, ad esempio

- · Lettura omnidirezionale di codici
- Lettura di codici durante i tempi di inattività o in movimento
- Lettura manuale mediante presentazione di codici
- In macchine per imballaggio
- · In impianti automatizzati di movimentazione e controllo

I lettori di codice DCR 2xxi sono disponibili in diverse varianti di ottica:

- DCR 2xxi con ottica High Density (ottica N)
- · DCR 2xxi con ottica Medium Density (ottica M)
- DCR 2xxi con ottica Low Density (ottica F)

I lettori di codice DCR 2xxi vengono utilizzati come apparecchio singolo «stand-alone» con indirizzo IP individuale in una topologia a stella Ethernet.

Per informazioni sui dati tecnici e sulle caratteristiche vedi capitolo 15 "Dati tecnici".

3.1.2 Caratteristiche tecniche

- Decodifica di codici 1D, di lotto e codici 2D
- Massima profondità di campo e distanze di lettura di circa 40 mm ... 360 mm
- · Elevata velocità dell'oggetto e prestazioni di decodifica fino a 7 m/s per 10 decodifiche
- Confronto con il codice di riferimento
- Valutazione della qualità di codici a barre 1D e codici 2D in conformità con le norme ISO/IEC 15415 e ISO/IEC 15416
- Interfacce di processo RS 232, RS 422, Ethernet e PROFINET integrate

Per la connessione con altri sistemi fieldbus, ad es. PROFIBUS, EtherCAT ecc., sono disponibili le unità di collegamento modulare MA 2xxi

- Quattro ingressi/uscite di commutazione a programmazione libera per l'attivazione o la segnalazione di stati:
 - 1 ingresso di commutazione
 - 1 uscita di commutazione
 - 2 ingressi/uscite di commutazione
- Illuminazione a LED rossa integrata per l'illuminazione del campo di lettura rettangolare
- · LED di feedback verde per una risposta diretta della corretta esecuzione del processo di lettura
- · Due tasti di comando per comando intuitivo senza PC
- Esecuzione industriale: grado di protezione IP 65 secondo EN 60529
- Possibilità di montaggio versatile mediante filettature di fissaggio sulle superfici posteriore e laterali
- Collegamenti M12 a codifica diversificata per assegnazione univoca dei collegamenti:
 - Alimentazione elettrica, RS 232/RS 422, ingr./usc. di commutazione
 - Collegamento Ethernet / PROFINET

 Tool di configurazione webConfig basato sul Web per la configurazione di tutti i parametri dell'apparecchio

Nessun software di configurazione supplementare necessario

- · Wizard di installazione per una semplice configurazione in pochi passaggi
- Funzioni integrate di apprendimento per la regolazione automatica del tempo di esposizione, dei tipi di codice e del numero di cifre e per l'apprendimento di un codice di riferimento

3.1.3 Accessori

Per il lettore di codice sono disponibili accessori speciali (vedi capitolo 16 "Dati per l'ordine e accessori"):

- Sistemi di fissaggio per il montaggio
- Cofano dell'alloggiamento con lastra di protezione in vetro integrata per una maggiore protezione contro i graffi o le scintille di saldatura
- Cofano dell'alloggiamento con filtro di polarizzazione lineare integrato per evitare ulteriori riflessioni di disturbo
- Film diffusore adesivo da applicare sui cofani dell'alloggiamento con lastra di plastica o di vetro. Il film diffusore riduce le riflessioni di disturbo
- Cavi di collegamento e di interconnessione per connettori circolari M12
- Illuminazione esterna e staffa di fissaggio per illuminazione esterna

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla filiale locale di Leuze electronic o al servizio di assistenza clienti di Leuze electronic (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto")

- Unità di collegamento modulari MA 2xxi per la connessione a sistemi fieldbus (vedi capitolo 7.6 "Collegamento del lettore di codice al fieldbus")
- Unità di collegamento modulare MA 150 per la distribuzione decentrata dei segnali (vedi capitolo 7.7 "Collegamento del lettore di codice all'unità di collegamento MA 150")

3.2 Struttura dell'apparecchio



- 1 Lente
- 2 Pannello di controllo con LED indicatori, tasti di comando e display con grafico a colonna
- 3 LED di illuminazione (luce rossa)
- 4 Filettature di fissaggio M4
- 5 Alloggiamento apparecchio
- 6 Calotta dell'alloggiamento
- 7 Sistemi di connessione M12
- 8 LED di feedback (verde)

Figura 3.1: Struttura dell'apparecchio

3.3 Sistemi di connessione

L'apparecchio viene collegato mediante connettori circolari M12 a codifica diversificata:

- Collegamento M12 con codifica A a 12 poli per tensione di esercizio, ingressi/uscite di commutazione, interfaccia RS 232/RS 422
- Collegamento M12 a 4 poli con codifica D per il collegamento Ethernet/PROFINET



PWR / SWIO, spina M12, a 12 poli, con codifica A 1

2 HOST, presa M12, a 4 poli, con codifica D

Figura 3.2: Collegamenti elettrici



Connessione della schermatura!

🗞 La connessione della schermatura avviene tramite l'alloggiamento dei connettori circolari M12.

3.4 Elementi d'indicazione e di controllo

Sull'apparecchio sono presenti i seguenti elementi di controllo e di visualizzazione:

· LED di feedback

Il LED di feedback verde indica se un processo di lettura è andato a buon fine. Questa funzione è attiva come impostazione di fabbrica dell'apparecchio e può essere disattivata tramite lo strumento webConfig.

Se la decodifica va a buon fine, il LED di feedback si accende per breve tempo (GOOD READ, MAT-CH).

- Tre LED indicatori (PWR, NET, LINK)
- Display con grafico a colonna a sei livelli per selezione della funzione e indicazione della qualità di lettura (SIGNAL QUALITY)
- Due tasti di comando



- 1 Indicatori a LED: PWR, NET, LINK
- 2 Display con grafico a colonna
- 3 Tasti di comando

Figura 3.3: Struttura del pannello di visualizzazione e di controllo

3.4.1 Indicatori a LED

LED PWR

Tabella 3.1: Indicatori PWR

Colore	Stato	Descrizione
	OFF	Apparecchio spento
		Tensione di esercizio non applicata
Verde	Lampeggiante	Apparecchio OK
		Fase di inizializzazione
		Impossibile leggere il codice
		Tensione di esercizio collegata
		Autotest in corso
	Acceso (luce perma- nente)	Apparecchio OK
		Lettura del codice possibile
		Autotest concluso correttamente
		 Monitoraggio apparecchio attivo
Arancione	Acceso (luce perma-	Modalità assistenza
	nente)	Lettura del codice possibile
		 Nessun dato sull'interfaccia host
	Lampeggiante	Funzione di segnalazione (in fase con LED NET)
		Lettura del codice possibile
Rosso	Lampeggiante	Apparecchio ok, avvertenza impostata
		Lettura del codice possibile
		 Anomalia temporanea di funzionamento
	Acceso (luce perma-	Errore apparecchio/abilitazione dei parametri
	nente)	Nessuna lettura del codice possibile

LED NET

Colore	Stato	Descrizione
	OFF	Tensione di esercizio non applicata
		Nessuna comunicazione possibile
		 Protocolli Ethernet non abilitati
		Comunicazione PROFINET-IO non inizializzata o inattiva
Verde	Lampeggiante	Inizializzazione dell'apparecchio
		Inizializzazione della comunicazione
	Acceso (luce perma-	Funzionamento OK
	nente)	Funzionamento di rete ok
		Collegamento e comunicazione con l'host instaurati
Rosso	Lampeggiante	Errore di comunicazione
		Errore di collegamento temporaneo
		 Quando era attivo il DHCP: non è stato possibile ottenere alcun indirizzo IP
	Acceso (luce perma-	Errore di rete
	nente)	Nessun collegamento instaurato
		Nessuna comunicazione possibile
Arancione	Lampeggiante	Errore di topologia rilevato
		 Nessun collegamento instaurato
		Nessuna comunicazione possibile
AVVISO		



Indicatore NET solo per la comunicazione Ethernet e PROFINET!

L'indicatore NET si riferisce solo alla comunicazione Ethernet o PROFINET, non a RS 232/ RS 422.

LED LINK

Tabella 3.3: Indicatori LINK

Colore	Stato	Descrizione
Verde	Acceso (luce perma- nente)	Ethernet collegato (LINK)
Giallo	Lampeggiante	Traffico di dati (ACT)

3.4.2 Display con grafico a colonna

Selezione delle funzioni

Le seguenti funzioni vengono selezionate e visualizzate mediante il display con grafico a colonna (vedi capitolo 8.5 "Attivazione delle funzioni dell'apparecchio"):

- TRIG: funzione trigger per l'attivazione di un processo di lettura
- AUTO: funzione di setup automatico per la determinazione dell'impostazione di lettura ottimale
- ADJ: funzione di regolazione per l'allineamento dell'apparecchio
- TEACH: funzione di apprendimento per l'apprendimento di un codice di riferimento

Le singole funzioni vengono selezionate e attivate mediante tasti di comando.

- Selezionare la funzione con il tasto di navigazione ▶: la luce del LED della funzione lampeggia.
- Attivare la funzione con il tasto di conferma 斗: la luce del LED della funzione è costantemente accesa.

AVVISO



Una funzione preselezionata (LED lampeggiante) non ha ancora effetto sulla funzionalità. Se non viene premuto nessun tasto per un periodo di tempo prolungato, l'apparecchio interrompe automaticamente il lampeggio del LED.

AVVISO

Se le funzioni *TRIG*, *AUTO*, *ADJ*, *TEACH* vengono attivate tramite i tasti di comando, l'apparecchio non accetta nessun comando via interfaccia di processo. In questo modo, la modalità di processo risulta interrotta.

3.4.3 Tasti di comando

Le funzioni del display con grafico a colonna vengono comandate tramite tasti di comando.

AVVISO



Nel modo operativo *Assistenza* (impostato tramite lo strumento webConfig) il lettore di codice non può essere comandato tramite i tasti di comando.

- Tasto di navigazione: scorrimento delle funzioni nel display con grafico a colonna da sinistra a destra

AVVISO

Una funzione preselezionata (LED lampeggiante) non ha ancora effetto sulla funzionalità. Se non viene premuto nessun tasto per un periodo di tempo prolungato, l'apparecchio interrompe automaticamente il lampeggio del LED.

Esempio: attivazione del trigger

- Premere il tasto di navigazione .
 - ⇒ II LED TRIG lampeggia e la funzione *Trigger* è preselezionata.
- ♥ Premere il tasto di conferma ↓.
 - ⇒ La luce del LED TRIG è costantemente accesa.
 - ⇒ La funzione di *Trigger* configurata (ad es. controllo della porta di lettura) viene avviata.

4 Funzioni

Questo capitolo descrive le funzioni del lettore di codice:

- Modi operativi della smart camera (vedi capitolo 4.1 "Modi operativi della smart camera")
- · Confronto codice di riferimento (vedi capitolo 4.2 "Confronto con il codice di riferimento")
- Qualità del codice (vedi capitolo 4.3 "Qualità del codice")
- · Strumento webConfig (vedi capitolo 4.4 "Strumento Leuze webConfig")

4.1 Modi operativi della smart camera

Il modo operativo della smart camera determina il modo in cui il lettore di codice avvia un processo di lettura e decodifica il codice quando un codice si trova nel campo di lettura.

4.1.1 Modalità trigger singolo

Nel modo operativo della smart camera «Modalità trigger singolo» il lettore di codice cattura *una* immagine e tenta di decodificarla. Questo modo operativo della smart camera consente una decodifica veloce in presenza di condizioni costanti.

4.1.2 Controllo porta lettura

Il modo operativo della smart camera «Controllo della porta di lettura» è attivato come impostazione di fabbrica dell'apparecchio. Il controllo della porta di lettura apre una finestra temporale nel lettore di codice per il processo di lettura, la porta di lettura. In questa finestra temporale il lettore di codice può rilevare e decodificare uno o più codici.

4.1.3 Modalità burst

Nel modo operativo della smart camera «Modalità burst» il lettore di codice cattura *più* immagini rapidamente e in successione dopo l'attivazione per mezzo di un segnale di trigger.

- La decodifica avviene al termine della cattura delle immagini, in modo che i codici vengano rilevati rapidamente.
- Non appena il risultato della decodifica corrisponde alle impostazioni, la decodifica ferma le restanti riprese.



Figura 4.1: Modo operativo della smart camera «Modalità burst»

4.1.4 Modalità di presentazione

Nel modo operativo della smart camera «Modalità di presentazione» il lettore di codice si trova a riposo in una sorta di modalità di attesa.

In caso di modifica nel campo dell'immagine, ad esempio mediante presentazione di un codice, il lettore di codice esegue riprese con illuminazione (come precedentemente configurato) finché non viene letto correttamente un codice. Successivamente, il lettore di codice passa nuovamente alla modalità di attesa e l'illuminazione si spegne dopo pochi secondi.

Lettura multipla dello stesso codice

Per evitare che nel modo operativo della smart camera «Modalità di presentazione» venga letto ed emesso ripetutamente lo stesso codice, è possibile stabilire un tempo di ritardo che deve trascorrere prima che il lettore di codice possa leggere nuovamente un codice.

Il tempo di ritardo viene impostato e disattivato con lo strumento webConfig (vedi capitolo 9 "Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic").

Configurazione > Comando > Reread delay

Sensibilità

Questa funzione è attivata solo nel modo operativo della smart camera «Modalità di presentazione». È possibile regolare la soglia di sensibilità alla quale deve essere riconosciuta una variazione nel campo d'immagine: 0 ... 100.

- 0 = insensibile
- 100 = sensibile

4.1.5 Modalità libera

Nel modo operativo della smart camera «Modalità libera» il lettore di codice si trova nella modalità di processo in funzionamento libero. In questo caso, viene avviata una nuova ripresa dell'immagine subito dopo la fine di un'analisi dell'immagine. Non è necessario un segnale di trigger esterno.

Frequenza di immagini

È possibile limitare il numero massimo di immagini al secondo. Una riduzione della frequenza di immagini è opportuna per applicazioni lente nelle quali l'oggetto con il codice si muove lentamente in corrispondenza del lettore di codice. In questo caso, tenere conto del tempo di decodifica per ogni codifica.

- Si consiglia di limitare il tempo di decodifica.
- Si consiglia di disattivare l'emissione NO READ.

4.2 Confronto con il codice di riferimento

Durante il confronto con il codice di riferimento il lettore di codice confronta l'attuale risultato di decodifica con un codice di riferimento memorizzato; viene confrontato l'esatto contenuto del codice.

Opzioni per l'apprendimento di un nuovo codice di riferimento:

- Strumento webConfig: Configurazione > Decodificatore > Riferimento
- · Comando online tramite l'interfaccia host
- Segnale attraverso un ingresso di commutazione digitale
- Funzione di apprendimento sul pannello di controllo del lettore di codice

Nello strumento webConfig è possibile inserire l'esatto contenuto del codice per il confronto.

Espressioni regolari

In alternativa al confronto codici esatto è possibile eseguire un confronto parziale mediante espressioni regolari.

Le espressioni regolari possono essere inserite solo tramite lo strumento webConfig (vedi capitolo 9 "Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic").

Informazioni dettagliate sulle espressioni regolari sono disponibili in Internet all'indirizzo delle Perl Compatible Regular Expressions (PCRE), http://www.pcre.org/. • Esempio 1

Il lettore di codice deve eseguire un confronto parziale di due caratteri «42». Prima e dopo la stringa «42» può essere presente un numero a piacere di posizioni e contenuti.

- Inserimento della stringa di confronto nello strumento webConfig: 42
- Confronto positivo del codice di riferimento (Match): 123425
- · Confronto negativo del codice di riferimento (Mismatch): 12345
- Esempio 2

Il lettore di codice deve eseguire un confronto parziale di due caratteri «42». A partire dalla stringa «42» può essere presente un numero a piacere di posizioni e contenuti dopo di essa.

- Inserimento della stringa di confronto nello strumento webConfig: ^42
- Confronto positivo del codice di riferimento (Match): 42345
- Confronto negativo del codice di riferimento (Mismatch): 12345

AVVISO

AVVISO



Utilizzo di spazi con le espressioni regolari!

Nell'inserimento di espressioni regolari fare attenzione all'utilizzo degli spazi.

4.3 Qualità del codice

Panoramica

Per verificare la qualità del codice è possibile attivare la funzione *Qualità del codice*. A tal fine, in conformità con le norme ISO/IEC 15416 e/o ISO/IEC 15415, viene determinata la qualità del codice per codici a barre e codici 2D.



Se si attiva la funzione Qualità del codice, il tempo di decodifica aumenta.

La qualità del codice è indicata nel modo seguente: A ... F

- A = qualità alta
- F = qualità bassa

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- · Determinazione di singole caratteristiche per codici a barre e codici 2D
- Impostazione di una qualità minima (= MINIMO NOMINALE)
- · Emissione di ogni caratteristica tramite l'interfaccia e come uscita di commutazione programmabile

Modalità ISO/IEC 15416: singole caratteristiche per codici a barre

- Overall quality
- Symbol Contrast (SC)
- Modulation (MOD)
- Decodability
- Minimal Edge Contrast (EC_{min})
- Minimal Reflectance (R_{min})
- Defects
- Decodes

Modalità ISO/IEC 15415: singole caratteristiche per codici 2D

- Overall quality
- Symbol Contrast (SC)
- Modulation (MOD)
- · Decodability
- Fixed Pattern Damage (FPD)
- Axial Nonuniformity (AN)
- Grid Nonuniformity (GN)
- Unused Error Correction (UEC)
- Reflectance Margin
- Print Growth
- Defects (solo PDF417)
- Start/Stop Pattern (solo PDF417)
- Codeword Yield (solo PDF417)

Overall quality

La caratteristica «Overall quality» corrisponde alla più bassa qualità singola determinata. Se vengono decodificati più codici, attraverso l'uscita di commutazione viene emessa solo la qualità minima del primo codice trovato.

4.4 Strumento Leuze webConfig

Lo strumento di configurazione webConfig offre un'interfaccia utente grafica per la configurazione del lettore di codice tramite un PC (vedi capitolo 9 "Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic").

Il Wizard dello strumento webConfig consente una facile configurazione del lettore di codice in pochi passaggi.

5 Applicazioni

5.1 Lettura di codici 1D



Figura 5.1: Lettura di codici 1D

5.2 Lettura di codici 2D



Figura 5.2: Lettura di codici 2D nel packaging

5.3 Lettura codici con filtro di polarizzazione



- 1 Lettura codici senza filtro di polarizzazione
- 2 Lettura codici con filtro di polarizzazione
- Figura 5.3: Impiego del filtro di polarizzazione

Con l'impiego del filtro di polarizzazione lineare integrato nel cofano dell'alloggiamento si evitano riflessioni di disturbo.

AVVISO



Con l'impiego del filtro di polarizzazione cambiano le impostazioni di illuminazione. Il tempo di esposizione aumenta notevolmente.

5.4 Lettura codice con film diffusore



1

2

- 1 Lettura codice senza film diffusore
- 2 Lettura codice con film diffusore

Figura 5.4: Impiego del film diffusore

Il film diffusore riduce le riflessioni di disturbo mediante una maggiore diffusione dell'illuminazione a LED integrata del lettore di codice.



6 Montaggio

Il lettore di codice può essere montato nei seguenti modi:

- Montaggio mediante quattro filettature di fissaggio M4 sul retro dell'apparecchio
- · Montaggio mediante due filettature di fissaggio M4 su ognuna delle superfici laterali dell'apparecchio
- · Montaggio su barra tonda da 12 mm mediante sistema di montaggio BTU 320M-D12
- · Montaggio su squadretta di supporto BT 320M



6.1 Definizione della posizione di montaggio del lettore di codice

6.1.1 Scelta del luogo di montaggio

AVVISO

La grandezza del modulo del codice influisce sulla massima distanza di lettura e sulla larghezza del campo di lettura. Nella scelta del luogo di montaggio e/o dell'etichetta con codice adatta, considerare pertanto assolutamente la diversa caratteristica di lettura del lettore di codice per diversi moduli di codice.

	AVVISO
0	Per la scelta del luogo di montaggio!
	Nispettare le condizioni ambientali consentite (umidità, temperatura).
	Evitare l'accumulo di sporco sulla finestra di lettura a causa della fuoriuscita di liquidi, abra- sione di cartoni o residui di materiali di imballaggio.
	Accertarsi di ridurre al minimo il rischio per il lettore di codice di collisioni meccaniche o di in- castramento di parti.
	& Evitare la possibile influenza di luce ambiente (nessuna luce solare diretta).

Tenere conto dei seguenti fattori nella scelta del luogo di montaggio corretto:

- Grandezza, allineamento e tolleranza di posizione del codice a barre o DataMatrix sull'oggetto da riconoscere.
- La distanza di lettura che risulta dalla grandezza del codice e dal tipo di codice (vedi capitolo 6.1.3 "Rilevamento della distanza di lettura").
- Istante di uscita dei dati.

Posizionare l'apparecchio in modo che, tenendo conto del tempo necessario per l'elaborazione dei dati e della velocità del nastro trasportatore, resti tempo sufficiente per poter, ad esempio, attivare la classificazione in funzione dei dati letti.

- Lunghezze massime ammissibili dei cavi tra lettore di codice ed il sistema host a seconda dell'interfaccia utilizzata.
- · Visibilità del pannello di controllo e accesso ai tasti di comando.
- Evitare i raggi diretti del sole e/o la forte luce ambiente sui codici da leggere.

Tenere conto dei seguenti criteri per ottenere i migliori risultati di lettura:

- La distanza di lettura deve rientrare nella zona centrale del campo di lettura (vedi capitolo 6.1.3 "Rilevamento della distanza di lettura").
- Non sono presenti raggi diretti del sole e non vi sono influenze di luce esterna.
- Le etichette con codice hanno una buona qualità di stampa e buone condizioni di contrasto.
- Non si utilizzano etichette ad alta lucentezza.

• Il codice a barre o il codice Data Matrix vengono fatti passare di fronte alla finestra di lettura con un angolo di inclinazione frontale o laterale di 10° ... 20° (vedi capitolo 6.1.2 "Evitare la riflessione totale").

6.1.2 Evitare la riflessione totale

Se la luce di illuminazione del lettore di codice incontra la superficie del codice direttamente a 90°, si verifica una riflessione totale. La luce di illuminazione riflessa direttamente dall'etichetta con codice può causare la saturazione del lettore di codice e, quindi, una non lettura del codice.

Montare il lettore di codice con un angolo di inclinazione frontale o laterale di ±10° ... 20° rispetto alla verticale.



- 1 Etichetta con codice
- 2 Montaggio con angolo di inclinazione frontale
- 3 Montaggio con angolo di inclinazione laterale

Figura 6.1: Montaggio con angolo di inclinazione frontale o laterale

6.1.3 Rilevamento della distanza di lettura

In generale il campo di lettura del lettore di codice cresce all'aumentare della distanza di lettura. La risoluzione tuttavia diminuisce.

Le seguenti immagini mostrano alcune distanze tipiche di lettura per singole varianti di ottica del lettore di codice.



Per la correlazione tra distanza della videocamera e dimensione del campo di lettura, vedi parte «Correlazione tra distanza della videocamera e dimensione del campo di lettura».

Distanze di lettura per lettore di codice con ottica N1

AVVISO

Si tenga presente che le distanze di lettura reali vengono influenzate anche da fattori come il materiale dell'etichetta, la qualità di stampa, l'angolo di lettura, il contrasto di stampa, ecc., per cui può deviare dalle distanze di lettura qui indicate.



1 Distanza di lettura [mm]

Figura 6.2: Distanze tipiche di lettura per codici 1D e 2D con grandezza del modulo dei codici differente

Distanze di lettura per lettore di codice con ottica M1

AVVISO Si tenga presente che le distanze di lettura reali vengono influenzate anche da fattori come il materiale dell'etichetta, la qualità di stampa, l'angolo di lettura, il contrasto di stampa, ecc., per cui può deviare dalle distanze di lettura qui indicate.



1 Distanza di lettura [mm]



Distanze di lettura per lettore di codice con ottica F





1 Distanza di lettura [mm]

Figura 6.4: Distanze tipiche di lettura per codici 1D e 2D con grandezza del modulo dei codici differente

Correlazione tra distanza della videocamera e dimensione del campo di lettura

Le immagini seguenti mostrano la correlazione fra la distanza della videocamera e il campo di lettura che ne risulta per le singole varianti di ottica del lettore di codice. La distanza della videocamera è il tratto compreso fra il bordo anteriore del lettore di codice e il codice.





- 1 Distanza della videocamera [mm]
- 2 Campo di lettura: larghezza x altezza [mm]
- 3 Ottica N1, ottica M1
- 4 Ottica F

Figura 6.6: Correlazione tra distanza della videocamera e dimensione del campo di lettura

6.2 Montaggio del lettore di codice

AVVISO



Informazioni sul montaggio del lettore di codice si trovano anche nel documento «Introduzione rapida al DCR 200i».

6.2.1 Montaggio con viti di fissaggio M4

- ✤ Montare l'apparecchio con viti di fissaggio M4 (non in dotazione) sull'impianto.
 - ⇒ Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio: 1,4 Nm
 - ⇒ Posizione e profondità delle filettature di fissaggio: vedi capitolo 15.3 "Disegni quotati"

6.2.2 Montaggio con sistema di montaggio BTU 320M-D12

Il montaggio con un sistema di montaggio BTU 320M-D12 è previsto per un fissaggio a barra di 12 mm. Per ordinare articoli vedi capitolo 16.5 "Ulteriori accessori".

- ♥ Montare il sistema di montaggio con il profilo di fissaggio sulla barra tonda (lato impianto).
- ✤ Montare l'apparecchio con le viti di fissaggio M4 sul sistema di montaggio.
 - ⇒ Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio: 1,4 Nm
 - ⇒ Posizione e profondità delle filettature di fissaggio: vedi capitolo 15.3 "Disegni quotati"

6.2.3 Montaggio con squadretta di supporto BT 320M

Il montaggio con una squadretta di supporto BT 320M è previsto per un montaggio a parete. Per ordinare articoli vedi capitolo 16.5 "Ulteriori accessori".

- b Montare la squadretta di supporto sul lato impianto con viti di fissaggio M4 (in dotazione).
- ✤ Montare l'apparecchio con le viti di fissaggio M4 sulla squadretta di supporto.
 - ⇒ Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio: 1,4 Nm
 - ⇒ Posizione e profondità delle filettature di fissaggio: vedi capitolo 15.3 "Disegni quotati"

6.2.4 Montaggio con squadretta di supporto BTU 320M-D12-RL70

Il montaggio con una squadretta di supporto BTU 320M-D12-RL70 è pensato per un fissaggio a barra da 12 mm in combinazione con la luce anulare RL-70/40r-003-M12. Per ordinare articoli vedi capitolo 16.5 "Ul-teriori accessori".

- b Montare la luce anulare con le viti di fissaggio M4 sulla squadretta di supporto.
- ✤ Montare l'apparecchio con le viti di fissaggio M4 sulla squadretta di supporto.
 - ⇒ Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio: 1,4 Nm
 - ⇒ Posizione e profondità delle filettature di fissaggio: vedi capitolo 15.3 "Disegni quotati"
- b Montare la squadretta di supporto con il profilo di fissaggio sulla barra tonda (lato impianto).

6.3 Sostituire il cofano dell'alloggiamento

In singoli casi è possibile sostituire la calotta dell'alloggiamento del lettore di codice, ad es. se la lastra di protezione è graffiata o se il cambiamento delle condizioni di impiego richiede una calotta dell'alloggiamento con filtro di polarizzazione. Per ordinare articoli vedi capitolo 16.3 "Accessori ottici".





- Controllare la guarnizione prima del montaggio!
- Scontrollare se la guarnizione nella parte inferiore dell'alloggiamento del lettore di codice è pulita prima di montare la nuova calotta dell'alloggiamento.

AVVISO



Pulire la nuova calotta dell'alloggiamento prima del montaggio!

- 🗞 Pulire la nuova calotta dell'alloggiamento con un panno morbido prima del montaggio.
- Allentare le quattro viti di fissaggio della calotta dell'alloggiamento.
- Inclinare la calotta dell'alloggiamento prima in basso allontanandola dalla parte inferiore dell'alloggiamento.
- Sollevare quindi la calotta dell'alloggiamento verso l'alto staccandola dalla parte inferiore dell'alloggiamento.
- Montare la nuova calotta dell'alloggiamento nell'ordine inverso. La coppia di serraggio delle viti di fissaggio è pari a 0,25 Nm.



1 Viti di fissaggio

2 Calotta dell'alloggiamento

Figura 6.7: Sostituire la calotta dell'alloggiamento

6.4 Applicazione del film diffusore

Per ridurre le riflessioni di disturbo è possibile applicare un film diffusore sulla lastra del cofano dell'alloggiamento.

	AVVISO
0	Non utilizzare il film diffusore in combinazione con il filtro di polarizzazione! Il film diffusore non è idoneo all'utilizzo in combinazione con il filtro di polarizzazione.
·	AVVISO
0	Applicare il film diffusore solo su superfici prive di polvere e grasso!

Rispettare l'orientamento corretto del film diffusore. L'apertura piccola deve essere in alto, l'apertura grande in basso.



Figura 6.8: Orientamento del film diffusore

♥ Applicare il film diffusore dal basso verso l'alto sulla lastra del cofano dell'alloggiamento.



Figura 6.9: Applicazione del film diffusore



AVVISO

Evitare le inclusioni d'aria durante l'applicazione del film diffusore!

🌣 Evitare le inclusioni d'aria durante l'applicazione del film diffusore (formazione di bolle).

7 Collegamento elettrico

	CAUTELA
	Note di sicurezza!
	Prima del collegamento verificare che la tensione di esercizio corrisponda al valore indicato sulla targhetta.
	♥ Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo da persone qualificate.
	 Prestare attenzione al collegamento corretto alla messa a terra funzionale (FE). Il funzionamento privo di anomalie è assicurato solo se il collegamento alla messa a terra funzionale è stato eseguito correttamente.
	Qualora non sia possibile eliminare le anomalie, mettere l'apparecchio fuori servizio. Proteg- gere l'apparecchio per evitare la messa in servizio accidentale.
	AVVISO
	Connessione della schermatura!
U	La connessione della schermatura avviene tramite l'alloggiamento dei connettori circolari M12.
	AVVISO
	Applicazioni UL!
	Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Elec- tric Code).
	AVVISO
	Protective Extra Low Voltage (PELV)!
U	L'apparecchio è concepito nella classe di protezione III per l'alimentazione tramite PELV (Pro- tective Extra Low Voltage (bassa tensione di protezione).
	AVVISO
	Grado di protezione IP65!
	Il grado di protezione IP 65 si ottiene solo con connettori a spina o coperchi avvitati.

7.1 Panoramica

Il lettore di codice dispone dei seguenti collegamenti:

- PWR / SWIO: Collegamento M12 con codifica A a 12 poli per tensione di esercizio, ingressi/uscite di commutazione, interfaccia RS 232/RS 422
- HOST: Collegamento M12 a 4 poli con codifica D per il collegamento Ethernet/PROFINET



1 PWR / SWIO, spina M12, a 12 poli, con codifica A

2 HOST, presa M12, a 4 poli, con codifica D

Figura 7.1: Collegamenti elettrici



Alimentazione elettrica, RS 232/RS 422 ed ingr./usc. di commutazione

L'alimentazione elettrica (18 V ... 30 V CC) viene collegata alla spina M12 PWR / SWIO.

L'interfaccia RS 232/RS 422 sulla spina M12 PWR/SWIO viene collegata direttamente all'host.

Per la connessione ad altri sistemi fieldbus, ad es. PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT ecc., Leuze electronic propone diverse unità di collegamento (vedi capitolo 7.6 "Collegamento del lettore di codice al fieldbus").

Sulla spina M12 PWR / SWIO si trovano quattro ingressi/uscite di commutazione per l'adattamento individuale alla rispettiva applicazione.

Servizio stand-alone nell'Ethernet

Il lettore di codice viene utilizzato come apparecchio singolo «stand-alone» in una topologia Ethernet a stella con un indirizzo IP individuale. L'interfaccia host del sistema superiore viene collegata alla presa M12 HOST.

7.2 PWR / SWIO - Alimentazione elettrica / RS 232/RS 422 / ingr./usc. di commutazione

Spina M12 a 12 poli (codifica A)



Figura 7.2: Collegamento PWR / SWIO

Pin	Designazione	Colore del conduttore	Assegnazione
1	VIN	Marrone	Tensione di esercizio +18 +30 V CC
2	GNDIN	Blu	Tensione di esercizio negativa (0 V CC)
3	SWI1	Bianco	Ingresso di commutazione digitale 1 (val. pred.: «Trig- ger»)
4	SWO2	Verde	Ingresso di commutazione digitale 2 (val. pred.: «Good Read»)
5	FE	Rosa	Terra funzionale
6	GNDOUT	Giallo	Terra RS 232/RS 422
7	RX-	Nero	RS 422: segnale RX-
8	TX-	Grigio	RS 422: segnale TX-
9	RXD/RX+	Rosso	RS 232: segnale RXD
			RS 422: segnale RX+
10	TXD/TX+	Viola	RS 232: segnale TXD
			RS 422: segnale TX+
11	SWIO3	Grigio/rosa	Ingresso/uscita di commutazione digitale 3 (configurabi- le)
			(valore pred.: uscita di commutazione «No Read»)
12	SWIO4	Rosso/blu	Ingresso/uscita di commutazione digitale 4 (configurabi- le)
			(valore pred.: uscita di commutazione «Apparecchio in stand-by»)
Filettatura	FE (terra funzionale)		Schermatura del cavo di collegamento.
(spina M12)			La schermatura del cavo di collegamento è collegata al- la filettatura della spina M12.

Tabella 7.1: Assegnazione dei pin di PWR / SWIO

AVVISO

I colori dei conduttori sono validi solo in caso di utilizzo dei cavi di collegamento originali Leuze electronic (vedi capitolo 16.4 "Cavi-accessori").



AVVISO

Applicazioni UL!

Per applicazioni UL l'utilizzo è consentito solo in circuiti di Class-2 secondo NEC (National Electric Code).

Ingresso / uscita di commutazione

Il lettore di codice dispone di quattro ingressi/uscite di commutazione a programmazione libera SWI1, SWO2, SWIO3 e SWIO4.

AVVISO

La funzione come ingresso o uscita di commutazione viene impostata tramite lo strumento di configurazioni webConfig (CONFIGURAZIONE > APPARECCHIO > Ingressi/uscite di commutazione, vedi capitolo 9 "Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic"). I quattro ingressi/uscite di commutazione sono di norma configurati come segue:

- SWI1
 - Ingresso di commutazione Trigger (predefinito)
- SWO2
 Uscita di commutazione GOOD READ (predefinito)
- SWIO3

Come uscita di commutazione: NO READ (predefinito)

• SWIO4

Come uscita di commutazione: Apparecchio in standby (predefinito)

Funzione di ingresso di commutazione



1 Ingresso di commutazione

2 Ingresso di commutazione al controller





Funzione di uscita di commutazione



1 Uscita di commutazione

2 Uscita di commutazione dal controller

Figura 7.4: Collegamento uscite di commutazione SWIO3 e SWIO4

	AVVISO
0	Carico massimo delle uscite di commutazione!
	In funzionamento normale, caricare la rispettiva uscita di commutazione del lettore di codice con massimo 60 mA a +18 V +30 V CC.
	b Ogni uscita di commutazione configurata è a prova di cortocircuito.



Interfaccia RS 232/RS 422

L'interfaccia RS 232/RS 422 serve principalmente all'emissione dei contenuti letti e decodificati dei tipi di codice attivati.

7.3 HOST - Ingresso host / Ethernet / PROFINET

Presa M12 a 4 poli (con codifica D) per il collegamento all'host.



Figura 7.5: Collegamento HOST

Tabella 7.2: Occupazione dei pin collegamento HOST

Pin/Morsetto	Designazione	Assegnazione
1	TD+	Transmit Data +
2	RD+	Receive Data +
3	TD-	Transmit Data -
4	RD-	Receive Data -
Filettatura (presa	FE (terra funzionale)	Schermatura del cavo di collegamento.
M12)		La schermatura del cavo di collegamento è sulla filettatura della presa M12.

AVVISO



Utilizzare cavi preassemblati!

Utilizzare preferibilmente i cavi preassemblati di Leuze electronic (vedi capitolo 16.4 "Caviaccessori").

7.4 Topologia a stella Ethernet

Il lettore di codice viene utilizzato come apparecchio singolo «stand-alone» in una topologia Ethernet a stella con un indirizzo IP individuale.

- Il lettore di codice è concepito come apparecchio Ethernet con una velocità di trasmissione standard di 10/100 Mbit.
- Ad ogni apparecchio viene assegnato un indirizzo MAC fisso dal produttore, che non può essere modificato.
- L'apparecchio supporta automaticamente le velocità di trasmissione di 10 Mbit/s (10BASE-T) e 100 Mbit/s (10BASE-TX), nonché l'autonegoziazione e l'auto-crossover.
- L'apparecchio supporta i seguenti protocolli e servizi:
 - TCP / IP (client / server)
 - UDP
 - ARP
 - PING
- Per la comunicazione con il sistema host superiore, deve essere selezionato il rispettivo protocollo TCP/IP (modalità client/server) o UDP.



- 1 Switch Ethernet
- 2 Lettore di codice serie DCR 200i
- 3 Ulteriori nodi di rete
- 4 Interfaccia host PC/comando

Figura 7.6: Topologia a stella Ethernet

Occupazione dei contatti del cavo Ethernet



Figura 7.7:Assegnazione cavi HOST su RJ-45Versione come cavo schermato max. 100 m.

Pin (M12)	Designazione	Pin/Colore conduttore (RJ45)
1	TD+	1/giallo
2	RD+	3/bianco
3	TD-	2/arancione
4	RD-	6/blu

AVVISO
Cavi configurati dall'utente con interfaccia Ethernet!
Note: Attenzione ad una schermatura sufficiente.
∀ I conduttori RD+/RD- e TD+/TD- devono essere uniti a coppie.
♥ Per il collegamento utilizzare almeno un cavo CAT 5.

7.5 Schermatura e lunghezze dei cavi

Rispettare le lunghezze massime dei cavi e i tipi di schermatura:

Collegamento	Interfaccia	Lunghezza max. della linea	Schermo
Host DCR 200i	RS 232	10 m	Schermatura obbligatoria
	RS 422	1200 m	Conduttori RS 422 uniti a
		(a seconda della velocità di trasmissione)	coppie
Rete dal primo DCR 200i fino all'ultima utenza di rete	Ethernet	La lunghezza max. di segmento: 100 m con 100Base-TX Twi- sted Pair (alme- no CAT 5)	Schermatura obbligatoria
Ingresso di commutazio- ne		10 m	Non necessario
Uscita di commutazione		10 m	Non necessario
Alimentatore DCR 200i		30 m	Non necessario

7.6 Collegamento del lettore di codice al fieldbus

Il lettore di codice può essere collegato ai seguenti fieldbus mediante le unità di collegamento modulari MA 2xxi:

- · CANopen: MA 235i
- EtherCAT: MA 238i
- EtherNet/IP: MA 258i
- DeviceNET: MA 255i
- PROFIBUS: MA 204i
- PROFINET: MA 248i

AVVISO



Per il collegamento del lettore di codice ad un'unità di collegamento modulare sono disponibili dei cavi preassemblati (vedi capitolo 16.4 "Cavi-accessori").

7.7 Collegamento del lettore di codice all'unità di collegamento MA 150

Tramite l'unità di collegamento modulare MA 150 i segnali del lettore di codice vengono distribuiti in modo decentrato all'interno della macchina. I seguenti componenti possono essere collegati all'unità di collegamento MA 150:

- Lettore di codice serie DCR 200i
- · Fotocellula/fotocellula a tasteggio per l'attivazione del lettore di codice
- Alimentazione elettrica
- Illuminazione esterna
- Comunicazione seriale RS 232/RS 422

Esempio di circuito per un'installazione elettrica con unità di collegamento MA 150



8 Messa in servizio - Configurazione base

8.1 Provvedimenti da adottare prima della messa in servizio

AVVISO
Stenere presenti le avvertenze sulla disposizione degli apparecchi (vedi capitolo 6.1 "Defini- zione della posizione di montaggio del lettore di codice").
Se possibile, eseguire il trigger del lettore di codice mediante comandi o con un trasmettito- re di segnale esterno (fotocellula/fotocellula a tasteggio).
Solo così si ha la certezza che il codice è stato letto (viene trasmesso il contenuto del codice) o meno (alla fine della porta di lettura viene trasmesso il carattere «NO READ»).
Familiarizzare con il comando e la configurazione dell'apparecchio prima della prima messa in servizio.
♥ Prima di collegare la tensione di esercizio controllare la correttezza di tutti i collegamenti.
AVVISO
Per la messa in servizio non è necessario nessun software di configurazione supplementare.

8.2 Avvio dell'apparecchio

- ✤ Applicare la tensione di esercizio 18 V … 30 V CC.
- 🏷 Dopo aver applicato la tensione di esercizio, l'apparecchio funziona secondo l'impostazione di fabbrica:
- Attivazione della porta di lettura tramite SWI1. L'illuminazione integrata diventa visibile.
- Se viene riconosciuto un codice, questo verrà emesso tramite le interfacce.
 - Protocollo dell'interfaccia RS 232:
 - <STX><Dati codice><CR><LF>

(9600 baud, 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop)

- Con l'impostazione di fabbrica l'apparecchio è in grado di decodificare i seguenti tipi di codice:
 - 2/5 Interleaved; numero di cifre: 10
 - Code 128; numero di cifre: 4 ... 63
 - Code 39; numero di cifre: 4 ... 30
 - EAN 8/13; numero di cifre: 8 e 13
 - UPC; numero di cifre: 8 ... 12
 - Codabar; numero di cifre: 4 ... 63
 - Code 93; numero di cifre: 4 ... 63
 - GS1 DataBar OMNIDIRECTIONAL; numero di cifre: 14
 - GS1 DataBar LIMITED; numero di cifre: 14
 - GS1 DataBar EXPANDED; numero di cifre: 14 ... 21
 - GS1 DataBar TRUNCATED; numero di cifre: 14
 - DataMatrix Code ECC200; numero di cifre: 10x10 ... 144x144, oppure 8x18 ... 16x48
 - QR Code; numero di cifre: 11x11 ... 161x161
 - Aztec Code; numero di cifre: 11x11 ... 151x151

AVVISO

Tutte le impostazioni che differiscono da quelle indicate dovranno essere regolate tramite lo strumento webConfig (vedi capitolo 9 "Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic").

Controllare importanti funzioni dell'apparecchio mediante comandi online, ad es. l'attivazione di una lettura (vedi capitolo 11.1 "Comandi in linea").

	AVVISO
A	Per informazioni sulla procedura in caso di problemi durante la messa in servizio degli apparec- chi vedi capitolo 13 "Diagnosi ed eliminazione degli errori".
	Se si presenta un problema non risolvibile nemmeno dopo aver controllato tutti i collegamenti elettrici e le impostazioni degli apparecchi e dell'host, rivolgersi alla filiale locale di Leuze electronic o al servizio di assistenza clienti di Leuze electronic (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").

8.3 Impostazione dei parametri di comunicazione

Con i parametri di comunicazione l'utente decide in che modo i dati vengano scambiati tra l'apparecchio e sistema host, PC e monitor, ecc.



8.3.1 Impostazione manuale dell'indirizzo IP

Impostare l'indirizzo IP manualmente se nel proprio sistema non è presente alcun server DHCP o se gli indirizzi IP degli apparecchi devono essere impostati in modo fisso.

Impostazioni di fabbrica per l'indirizzo di rete dei lettori di codice DCR 248i:

- Indirizzo IP: 192.168.060.101
- Maschera di sottorete: 255.255.255.0

Impostazione dell'indirizzo IP tramite PC/notebook

Impostare l'indirizzo di rete sul PC (esempio per Windows7).

- ♦ Eseguire il login come amministratore.
- ♦ Selezionare Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione.
 - ⇒ Selezionare Connessione alla rete locale (LAN) e fare doppio clic per richiamare la finestra di dialogo Proprietà.
- Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e fare clic sul pulsante [Proprietà].
- ✤ Impostare l'Indirizzo IP del PC.
 - ⇒ L'indirizzo IP del PC non deve essere identico all'indirizzo IP del lettore di codice.
 - ⇒ Esempio: indirizzo IP del lettore di codice: 192.168.060.101 Indirizzo IP del PC: 192.168.060.110
- ✤ Impostare la Subnet mask del PC sullo stesso valore di quella del lettore di codice.
 - ⇒ Esempio: 255.255.255.0
- ♥ Confermare tutte le finestre di dialogo di impostazione con [OK] e/o [Chiudi].
- ♦ Collegare l'interfaccia Ethernet dell'apparecchio direttamente alla porta LAN del PC.
- & Avviare lo strumento webConfig tramite il browser Internet del PC con l'indirizzo IP 192.168.060.101.

AVVISO

6

Negli apparecchi PROFINET è possibile modificare il nome di stazione: Configurazione > Comando > Host > PROFINET

L'indirizzo IP, la maschera di sottorete e le impostazioni gateway possono essere solo visualizzati ma non modificati.

AVVISO



Accesso all'apparecchio impossibile in caso di indirizzo IP errato!

Fare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo IP. In caso di errore, non è più possibile accedere all'apparecchio.

Impostazione dell'indirizzo IP con Device-Finder

- Scaricare il programma Device-Finder da Internet al PC.
 - ⇒ Aprire il sito Internet Leuze su **www.leuze.com**.
 - ⇒ Come termine di ricerca inserire il codice di designazione o il codice articolo dell'apparecchio.
 - ⇒ Il programma Device-Finder si trova sulla pagina del prodotto relativa all'apparecchio nel registro Downloads.
- ♥ Collegare l'interfaccia Ethernet dell'apparecchio direttamente alla porta LAN del PC.
- ♦ Avviare il programma Device-Finder.
 - ⇒ Il programma mostra tutti i lettori di codice DCR 2xxi disponibili in rete.
- ♦ Selezionare il lettore di codice DCR 2xxi nell'elenco.
 - ⇒ L'indirizzo IP del lettore di codice può essere quindi cambiato con l'indirizzo IP desiderato.

Impostazione dell'indirizzo IP con DCR Configurator

Con l'applicazione per smartphone «DCR Configurator» è possibile impostare l'indirizzo IP del lettore di codice senza PC.

♦ Scaricare l'applicazione per smartphone «DCR Configurator» da Internet.

- ⇒ Aprire il sito Internet Leuze su www.leuze.com.
- ⇒ Come termine di ricerca inserire il codice di designazione o il codice articolo dell'apparecchio.
- ⇒ L'applicazione per smartphone «DCR Configurator» si trova sulla pagina del prodotto relativa all'apparecchio nel registro *Downloads*.
- Sichiamare l'applicazione per smartphone «DCR Configurator».
- Selezionare la voce di menu Parametrizzazione Assegna indirizzo IP e inserire l'indirizzo IP desiderato.
 - ⇒ II «DCR Configurator» genera un codice di parametrizzazione per cambiare l'indirizzo IP al valore desiderato. Il codice di parametrizzazione viene visualizzato sullo smartphone.
- Collegare il lettore di codice all'alimentazione elettrica e selezionare la funzione AUTO sul pannello di controllo.
- Tenere il codice di parametrizzazione generato dal «DCR Configurator» alla distanza corretta dall'ottica del lettore di codice.
- ⇒ Il lettore di codice regola l'illuminazione e legge il codice di parametrizzazione.
- ⇒ Il lettore di codice cambia la configurazione dell'apparecchio e memorizza la nuova configurazione.

8.3.2 Impostazione automatica dell'indirizzo IP

Impostare automaticamente l'indirizzo IP se è presente un server DHCP che assegna gli indirizzi IP nel sistema.

- Selezionare l'ottenimento automatico dell'indirizzo IP nello strumento webConfig: Configurazione > Comando > Ethernet DCR > DHCP
- Utilizzare il codice di parametrizzazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP (vedi capitolo 18.3 "Configurazione tramite codici di parametrizzazione").

8.3.3 Address Link Label

L'«Address Link Label» è un'ulteriore etichetta applicata sull'apparecchio.



Figura 8.1: Esempio di «Address Link Label»; il tipo di apparecchio varia a seconda della serie

• L'«Address Link Label» contiene l'indirizzo MAC (Media Access Control) dell'apparecchio e offre la possibilità di inserire a mano l'indirizzo IP e il nome dell'apparecchio.

La parte dell'«Address Link Label» in cui viene stampato l'indirizzo MAC può essere eventualmente separata dal resto dell'etichetta perforandola.

- Per utilizzarla, l'«Address Link Label» viene staccata dall'apparecchio e può essere applicata sugli schemi di installazione e disposizione ai fini dell'identificazione dell'apparecchio.
- Se incollata nella documentazione, l'«Address Link Label» fornisce un riferimento univoco del luogo di montaggio, dell'indirizzo MAC o dell'apparecchio e del rispettivo programma di comando.

Risultano perciò superflue le lunghe operazioni di ricerca, lettura e annotazione manuale degli indirizzi MAC di tutti gli apparecchi montati nell'impianto.

AVVISO

Ogni apparecchio dotato di interfaccia Ethernet è identificato univocamente dall'indirizzo MAC assegnato in fase di produzione. L'indirizzo MAC è riportato anche sulla targhetta dell'apparecchio.

Se si mettono in funzione più apparecchi in un impianto, in fase di programmazione del controllore, ad esempio, è necessario assegnare correttamente l'indirizzo MAC per ciascun apparecchio.

8.3.4 Comunicazione host via Ethernet

Attraverso la comunicazione host via Ethernet è possibile configurare le connessioni con un sistema host esterno.

È possibile utilizzare sia il protocollo UDP sia il protocollo TCP/IP, in modalità client o server, a scelta. Entrambi i protocolli possono essere attivati contemporaneamente e sfruttati in parallelo.

- Il protocollo UDP senza collegamento serve in primo luogo per la trasmissione di dati di processo all'host (funzionamento monitor).
- Il protocollo TCP/IP orientato alla connessione può anche essere utilizzato per la trasmissione di comandi dall'host all'apparecchio. Con questa connessione, la protezione dei dati viene assicurata già dal protocollo TCP/IP.
- Se per la propria applicazione si vuole utilizzare il protocollo TCP/IP, è necessario stabilire se l'apparecchio deve lavorare come client TCP o come server TCP.

UDP

L'apparecchio necessita dall'utente l'indirizzo IP e il numero di porta del partner di comunicazione. Di conseguenza, il sistema host (PC/comando) necessita anche dell'indirizzo IP impostato per l'apparecchio e del numero di porta scelto. Grazie a questa assegnazione dei parametri viene creato un socket, attraverso il quale è possibile inviare e ricevere dati.

- ♦ Attivare il protocollo UDP.
- ✤ Impostare i seguenti valori:
 - ⇒ Indirizzo IP del partner di comunicazione
 - ⇒ Numero di porta del partner di comunicazione

Le rispettive opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: Configurazione > Comando > Host > Ethernet > UDP

TCP/IP

- ♦ Attivare il protocollo TCP/IP.
- ✤ Impostare la modalità TCP/IP dell'apparecchio.
 - Nella modalità client TCP, l'apparecchio instaura attivamente il collegamento con il sistema host superiore, ad es. PC/comando come server. L'apparecchio necessita dall'utente l'indirizzo IP del server (sistema host) e il numero di porta sulla quale il server (sistema host) accoglie un collegamento. L'apparecchio in questo caso determina quando e con chi venga instaurato il collegamento.
 - Nella modalità server TCP, il sistema host superiore (PC/comando) instaura attivamente il collegamento e l'apparecchio collegato attende l'instaurazione del collegamento.
 Lo stack TCP/IP necessita dall'utente l'informazione, su quale porta locale dell'apparecchio (numero di porta) devono essere accolte le richieste di collegamento di un'applicazione client (sistema host).

Se è presente una richiesta di collegamento e un'instaurazione del collegamento da parte del sistema host superiore (PC/comando come client), l'apparecchio in modalità server accetta il collegamento e così i dati possono essere inviati e ricevuti.

- ✤ In un apparecchio configurato come client TCP, impostare i seguenti valori:
 - ⇒ Indirizzo IP del server TCP, normalmente l'indirizzo IP del comando o dell'elaboratore host
 - ⇒ Numero di porta del server TCP
 - ⇒ Timeout per il tempo di attesa fino alla risposta dal server
 - ⇒ Tempo di ripetizione per un nuovo tentativo di comunicazione dopo un timeout
- ✤ In un apparecchio configurato come server TCP, impostare i seguenti valori:
 - ⇒ Numero di porta per la comunicazione dell'apparecchio con i client TCP

Le rispettive opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig:

Configurazione > Comando > Host > Ethernet > TCP/IP

8.3.5 Comunicazione RS 232/RS 422

Il lettore di codice invia sull'interfaccia una **S** come messaggio di Start e per informare che l'apparecchio è pronto ad entrare in funzione.

Come impostazione di fabbrica l'apparecchio lavora nel modo seguente:

- Attivazione della porta di lettura tramite SWI1. L'illuminazione integrata diventa visibile.
- Se viene riconosciuto un codice, questo verrà emesso tramite l'interfaccia RS 232 nel seguente protocollo.

<STX><Dati codice><CR><LF>

(9600 baud, 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop)

8.3.6 FTP Client

Per la trasmissione di immagini e file protocollo è possibile configurare un'emissione dei dati di processo tramite un server FTP.

- ✤ Impostare l'indirizzo IP e il numero di porta del server FTP con cui comunicare.
- Assegnare nomi utente e impostazioni delle password oppure definire la direzione di instaurazione della comunicazione con l'opzione Modalità passiva.
 - Attivando l'opzione *Modalità passiva* l'FTP Client stabilisce un collegamento in uscita con il server.
- ♦ Attivare l'FTP Client.
- ♥ Selezionare quali immagini (OK/NOK) trasmettere. È possibile assegnare un nome a ciascuna.
- Le rispettive opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig:

Configurazione > Comando > Host > FTP client

AVVISO



✤ Tramite Manutenzione > Clock di sistema è possibile impostare il timbro orario.

 \Rightarrow In caso di interruzione della tensione di esercizio il clock di sistema viene resettato.

8.4 Configurazione tramite codici di parametrizzazione

Per mezzo di codici di parametrizzazione è possibile apportare delle modifiche alla configurazione (vedi capitolo 18.3 "Configurazione tramite codici di parametrizzazione").

8.5 Attivazione delle funzioni dell'apparecchio

Mediante i tasti di comando sul pannello di controllo è possibile attivare le seguenti funzioni dell'apparecchio:

- TRIG
- AUTO
- ADJ
- TEACH
- ♥ Collegare il lettore di codice all'alimentazione elettrica.
- Selezionare la funzione desiderata mediante i tasti di comando sul pannello di controllo (vedi capitolo 3.4.2 "Display con grafico a colonna").

TRIG

Funzione trigger che attiva un processo di lettura con la configurazione memorizzata nell'apparecchio, ad es. il controllo della porta di lettura.

AUTO

Attivando la funzione Auto viene avviata la seguente procedura:

- 1. Regolazione ottimale dell'immagine: l'apparecchio rileva la regolazione ottimale dell'illuminazione per lo scenario in questione.
- 2. Rilevamento dei tipi di codice e del numero di cifre: i codici eventualmente trovati nell'immagine vengono decodificati.
- 3. Tabella di decodifica: il contenuto della tabella di decodifica memorizzata nell'apparecchio viene cancellato. I nuovi codici (tipo di codice e numero di cifre) vengono memorizzati nella tabella di decodifica.

AVVISO



Attivare la funzione AUTO solo durante i tempi di inattività!

♦ Attivare la funzione AUTO solo in assenza di movimenti del codice rispetto all'apparecchio.

AVVISO



Funzione AUTO non per codici Pharmacode!

✤ La funzione AUTO non può essere utilizzata per codici Pharmacode.

ADJ

Funzione di regolazione per l'allineamento dell'apparecchio.

La qualità di lettura viene raffigurata visivamente con una suddivisione percentuale nel display con grafico a colonna. Il display con grafico a colonna mostra di volta in volta il valore medio delle ultime dieci misure.

AVVISO

Disattivare la funzione ADJ!

È necessario disattivare la funzione ADJ con il tasto di conferma —.

TEACH

Con l'attivazione della funzione di apprendimento viene appreso un codice presente come codice di riferimento.

Per l'apprendimento viene aperta la porta di lettura e viene decodificato un codice che si trova nel campo di lettura. Il codice decodificato viene memorizzato nell'apparecchio come nuovo codice di riferimento.

	AVVISO
0	 Un solo codice nel campo di lettura per la funzione di apprendimento! All'attivazione della funzione di apprendimento deve essere presente un solo codice nel campo di lettura dell'apparecchio.
	AVVISO
0	Funzione TEACH non per codici Pharmacode! & La funzione di apprendimento non può essere utilizzata per codici Pharmacode.

8.6 Esecuzione di altre impostazioni

8.6.1 Decodifica ed elaborazione dei dati letti

L'apparecchio offre le seguenti possibilità:

- Impostazione del numero di etichette con codice da decodificare per porta di lettura (0 ... 99). L'impostazione avviene con il parametro *Numero max. etichette*.
- Impostare la *Modalità di ricerca* con cui devono essere cercati i codici (vedi capitolo 8.6.5 "Ottimizzazione delle prestazioni di lettura").
 - Rapida
 - Ottimizzata
 - Robusta
- · Per tanti tipi di codice si possono definire altri parametri, ad es.
 - Tipo di codice (simbologia)
 - · Numero di cifre

Un numero di cifre, ad es. 10, 12, 24, o in alternativa un intervallo di numeri di cifre, ad es. 8 ... 22

• Metodo cifre di controllo utilizzato nella decodifica e tipo di trasmissione delle cifre di controllo per l'emissione del risultato della lettura.

Standard: corrisponde allo standard selezionato per il tipo di codice/simbologia

Non standard

- b Definire almeno un tipo di codice con le impostazioni desiderate.
 - ⇒ Strumento webConfig: Configurazione > Decodificatore
 - ⇒ Tasti di comando: funzione AUTO

8.6.2 Controllo della decodifica

In generale la decodifica viene controllata mediante gli ingressi/le uscite di commutazione configurabili. A tal fine, il corrispondente collegamento all'interfaccia PWR / SWIO deve essere configurato come ingresso di commutazione (vedi capitolo 7.2 "PWR / SWIO - Alimentazione elettrica / RS 232/RS 422 / ingr./usc. di commutazione").

Controllo della decodifica mediante un ingresso di commutazione:

- · Avvio/arresto della decodifica
- · Avviare la decodifica ed arrestarla dopo un tempo impostabile
- · Leggere il codice di riferimento
- Avvio della configurazione automatica dei tipi di codice (funzione AUTO)
- Avviare la modalità di regolazione

- Collegare gli apparecchi di controllo necessari, ad es. fotocellula, interruttore di prossimità all'apparecchio (vedi capitolo 7 "Collegamento elettrico").
- ♥ Configurare gli ingressi di commutazione collegati in base alle proprie esigenze.
 - ⇒ Impostare prima la modalità I/O su ingresso.
 - ⇒ Quindi, configurare il comportamento di commutazione.
 - ⇒ Strumento webConfig: Configurazione > Comando > I/O digitali

AVVISO

A seconda del modo operativo della smart camera è possibile, in alternativa, attivare la decodifica con il comando online + e disattivarla con il comando online – (vedi capitolo 11.1 "Comandi in linea").

8.6.3 Attivazione del modo operativo della smart camera

Il modo operativo della smart camera determina il modo in cui il lettore di codice avvia un processo di lettura e decodifica il codice quando un codice si trova nel campo di lettura (vedi capitolo 4.1 "Modi operativi della smart camera").

Sono disponibili le seguenti opzioni per l'attivazione del modo operativo della smart camera:

• Strumento webConfig (vedi capitolo 9 "Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic")

CONFIGURAZIONE > COMANDO > Modo operativo della smart camera

- Comando online tramite l'interfaccia host (vedi capitolo 11.1 "Comandi in linea")
- · Segnale di trigger tramite un ingresso di trigger digitale

8.6.4 Controllo delle uscite di commutazione

Mediante gli ingressi/uscite di commutazione dell'apparecchio si possono realizzare funzioni esterne controllate da eventi senza ricorrere al controllore di processo superiore. A tal fine, gli ingressi/le uscite di commutazione SWO2, SWIO3 e SWIO4 sul collegamento PWR / SWIO devono essere configurati come uscita di commutazione (vedi capitolo 7.2 "PWR / SWIO - Alimentazione elettrica / RS 232/RS 422 / ingr./usc. di commutazione").

Un'uscita di commutazione può ad es. essere attivata in base ai seguenti criteri:

- · All'inizio/fine della porta di lettura
- · Al comando tramite un flash esterno
- · In funzione del risultato della lettura:
 - · Confronto codice di riferimento positivo/negativo
 - · Risultato della lettura valido/non valido
- In funzione dello stato dell'apparecchio:
 - · Apparecchio pronto/non pronto
 - Trasmissione dati attiva/non attiva
 - Attivo/standby
 - Errore/nessun errore
- b Collegare le uscite di commutazione necessarie (vedi capitolo 7 "Collegamento elettrico").
- ✤ Configurare le uscite di commutazione collegate in base alle proprie esigenze.
 - ⇒ Impostare prima la modalità I/O su uscita
 - ⇒ Quindi, configurare il comportamento di commutazione.
 - ⇒ Strumento webConfig: Configurazione > Comando > I/O digitali

8.6.5 Ottimizzazione delle prestazioni di lettura

Ottimizzare le prestazioni di lettura del lettore di codice mediante le seguenti impostazioni nello strumento webConfig:

Tabella di decodifica

Limitazione dei tipi di codice cercati e del numero di cifre

Le opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: Configurazione > Decodificatore > Tipi di codice

• Tempo di esposizione

Un breve tempo di esposizione consente elevate velocità dell'oggetto. Poiché la luminosità dell'immagine, di conseguenza, diminuisce, potrebbe essere necessario adeguare il guadagno del segnale. Tuttavia, il rumore ne risulta aumentato.

Le opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: **Configurazione > Ripresa dell'im**magine

• Regione di interesse

Definire una regione di interesse (Region of Interest, ROI), per limitare la decodifica a un singolo campo dell'immagine. Se non è definita nessuna regione di interesse, l'intera immagine rappresenterà la regione di interesse.

Le opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: **Configurazione > Decodificatore > Regione di interesse**

• Tempo max. di decodifica

Definire il tempo massimo di decodifica per limitare la durata di esecuzione dell'algoritmo di ricerca dei codici.

Le opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: **Configurazione > Decodificatore > Caratteristiche**

• Modo operativo della smart camera

Selezionare il modo operativo della smart camera *Modalità trigger singolo* per una veloce decodifica generale.

Le opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: **Configurazione > Comando > Modo operativo della smart camera**

• Numero max. di codici

La ricerca dei codici viene accelerata se il numero massimo di codici previsto in un'immagine (ROI) è piccolo e noto.

Definire il numero massimo di codici che vengono decodificati in un programma di controllo. Se il numero stabilito di codici è stato decodificato, l'algoritmo di ricerca dei codici si interrompe.

Le opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: **Configurazione > Decodificatore > Extended**

Trasmissione dell'immagine

La disattivazione della trasmissione dell'immagine nella modalità di processo aumenta il tasso di decodifica.

Le opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: **Configurazione > Apparecchio > Trasmissione dell'immagine**

• Modalità di ricerca

Selezionare la modalità di ricerca *Ottimizzata* per una decodifica veloce. Questa modalità di ricerca è utilizzabile solo per codici 2D.

Le opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: **Configurazione > Decodificatore > Extended**

Successivamente è necessario eseguire l'apprendimento dei codici presenti tramite il pulsante [Ottimizza codice].

Modalità colore

Nel caso in cui si conosca in anticipo se i codici sono stampati in nero su sfondo bianco oppure in bianco su sfondo nero, è possibile selezionare la modalità colore di conseguenza. Impostare la modalità colore *automatica* se i codici si presentano in entrambe le varianti di stampa.

Le opzioni di impostazione si trovano nello strumento webConfig: Configurazione > Decodificatore > Extended

8.6.6 Trasmissione dei dati di configurazione

Trasmissione dei dati di configurazione con lo strumento webConfig

Con lo strumento webConfig si possono salvare complete configurazioni dell'apparecchio su un supporto dati e trasmetterle dal supporto dati all'apparecchio: **Manutenzione > Backup/Restore**

Il salvataggio dei dati di configurazione è opportuno specialmente per salvare configurazioni di base che saranno da modificare solo in qualche punto.

9 Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic

I lettori di codice della serie DCR 200i possono essere comandati e configurati per mezzo dello strumento integrato webConfig di Leuze electronic attraverso l'interfaccia di assistenza Ethernet.

Con lo strumento webConfig, per la configurazione dei lettori di codici viene offerta un'interfaccia utente grafica, indipendente dal sistema operativo e basata sulla tecnologia web.

Grazie all'utilizzo di HTTP come protocollo di comunicazione ed alla limitazione dal lato del client a tecnologie standard (HTML, JavaScript e AJAX), supportate da tutti i moderni browser oggi diffusi, è possibile utilizzare lo strumento webConfig su ogni PC compatibile con Internet.



Lo strumento webConfig viene offerto nelle lingue seguenti: Tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, cinese, coreano

9.1 Requisiti di sistema

Per utilizzare lo strumento webConfig è necessario un PC o un notebook con la seguente dotazione:

Monitor	Risoluzione minima: 1280 x 800 pixel o maggiore				
Browser Internet	Internet Explorer versione 9.0 e successive				
	Firefox versione 30 e successive				
	Chrome versione 40 e successive				

Tabella 9.1: Presupposti del sistema per lo strumento webConfig

AVVISO



Aggiornare regolarmente il sistema operativo e il browser Internet.
 Installare i service pack aggiornati di Windows.

9.2 Avvio dello strumento webConfig

- ✓ Presupposto: indirizzo IP e maschera di sottorete (subnet mask) devono essere impostati correttamente per la connessione LAN con l'apparecchio.
- Applicare la tensione d'esercizio sull'apparecchio.
- Collegare l'interfaccia HOST dell'apparecchio al PC. Il collegamento all'interfaccia HOST dell'apparecchio avviene tramite la porta LAN del PC.
- Avviare lo strumento webConfig tramite il browser Internet del PC con l'indirizzo IP 192.168.60.101 o con l'indirizzo IP impostato dall'utente.
 - ⇒ 192.168.60.101 è l'indirizzo IP standard di Leuze electronic per la comunicazione con i lettori di codice della serie DCR 200i.

Il PC mostra la pagina iniziale di webConfig con le informazioni di processo aggiornate nel modo operativo *Processo*:

- · Immagine attuale del lettore di codice
- Risultato di decodifica attuale
- Breve cronologia delle ultime decodifiche
- · Stati degli ingressi/uscite di commutazione
- · Contatore statistico

AVVISO



L'indicazione delle informazioni di processo potrebbe avvenire con ritardo, a seconda dell'attuale velocità di elaborazione.

	DCR 202i FIX- webConfig	F1-102-R3	1)								🛆 Le	the sensor people
				D PRO	CESS	CONFIGURATION	Diagnosis	MAINTENANCE				
PRO	ESS	SER	/ICE	<u>4</u> 9		00	10	2.9			o	0 • EN •
											ŧ	DESCRIPTION
PROC	ESS DATA					() HISTORY						
						Index Decoding						
100				DCR 2001 series Leuze electronic	_	0001 DCR 200i series						
					- 1	0002 Leuze electronic						
	DCR 2	200i Series			- 1	0003 DCR 200i series						
					- 1	0004 Leuze electronic						
					- 1	0005 DCR 200i series						
100		13284			- 1	0007 DCR 200i series						
100		1000	前建筑		- 1	0008 Leuze electronic						
			Elvar.		- 1	0009 DCR 200i series						
					- 1	0010 Leuze electronic						
					- 1							
100												
											1	
					_							
SW I	IPUTS/OUTPUTS			In STATISTICS								
Port	VO mode	Function	I/O status	OK parts	5							
1	Input	Start trigger	θ	NOK parts	0							
2	Output	Result OK	Θ	Total parts	5							
3	Output	Result NOK	0	Reference code OK	0							
4	Output	Ready		Reference code NOK	0							
_				Reference code complete	0	J						
55		Planning enginee	đ						HOST IN	OUT S FTP OD	© 2013 Leuze el	ectronic GmbH & Co. KG

1 Commutazione del modo operativo (Processo - Assistenza)

Figura 9.1: Pagina iniziale dello strumento webConfig

L'interfaccia grafica dello strumento webConfig è autoesplicativa.

AVVISO

Lo strumento webConfig è contenuto completamente nel firmware dell'apparecchio. Le pagine e le funzioni dello strumento webConfig, in base alla versione del firmware, possono essere rappresentate e visualizzate in modo diverso.

Cancellazione della cronologia di navigazione

Il cache del browser Internet deve essere cancellato se allo strumento webConfig sono stati collegati diversi tipi di apparecchi o apparecchi con firmware differente.

- Cancellare i cookie e i dati temporanei di internet e del sito web dal cache del browser prima di avviare lo strumento webConfig.
- Esempio per Internet Explorer 10:
 Impostazioni > Sicurezza > Cronologia di navigazione > [Elimina]

Tenere conto della limitazione delle sessioni Firefox a partire dalla versione 17.0 o superiore

Se viene superato il numero limitato di sessioni Firefox, potrebbe non essere più possibile per lo strumento webConfig comunicare con l'apparecchio.

Non utilizzare le funzioni di refresh del browser Internet: [Shift] [F5] o [Shift] + clic del mouse

9.3 Descrizione sommaria dello strumento webConfig

I menu e le finestre di dialogo dello strumento webConfig sono intuitivi e contengono testi di aiuto e tooltip. La pagina iniziale dello strumento webConfig mostra le informazioni di processo aggiornate.

9.3.1 Cambiare il modo operativo

Per le configurazioni con lo strumento webConfig è possibile commutare fra i seguenti modi operativi:

Processo

L'apparecchio è collegato con il comando e/o con il PC.

- La comunicazione di processo con il comando è attivata.
- Gli ingressi/le uscite di commutazione sono attivati.
- L'attuale immagine catturata dal lettore di codice viene visualizzata, se la funzione non è stata disattivata nello strumento webConfig.
- La configurazione non può essere cambiata.
- Assistenza
 - · La comunicazione di processo con il comando e/o con il PC è interrotta.
 - · Gli ingressi/le uscite di commutazione sono disattivati.
 - · La configurazione può essere cambiata.

AVVISO



Modifiche alla configurazione soltanto nel modo operativo Assistenza!

Le modifiche tramite la funzione CONFIGURAZIONE possono essere apportate esclusivamente nel modo operativo Assistenza.

Su tutte le pagine dello strumento webConfig si trova, in alto a sinistra, un interruttore software per cambiare il modo operativo (*Processo - Assistenza*).

Dopo il passaggio al modo operativo Assistenza viene visualizzato il menu CONFIGURAZIONE.

DCR 202/FIX.F1-102.R3 webConfig	💭 process 🔒 controlration 🔗 diagnosis	🗱 малитеналсе	Leuze electronic the sensor people
PROCESS SERVICE			0- 0 - EN -
NAVIGATION #	SELECTION BIAGE ACQ. DECODER CONTROL	DEWCE	F DESCRIPTION In this selection, the wizard can be started, the wixing configuration opened, a configuration opened, a configuration loaded from the PC ento the DCR or the existing configuration stored on a PC.
	💐 Start wizard		
	Edit project		
	Load project from PC		
	Save project on PC		
[Planning engineer]		HOST IN \$\$ OUT \$\$ FTP \$\$ @ 2013	Leuze electronic GmbH & Co. KG

1 Commutazione del modo operativo (*Processo - Assistenza*)

Figura 9.2: Menu **CONFIGURAZIONE** dello strumento webConfig

9.3.2 Funzioni di menu dello strumento webConfig

Lo strumento webConfig offre le seguenti funzioni di menu:

PROCESSO

- · Informazioni sull'attuale risultato di lettura
- · Attuale immagine della videocamera
- · Stato degli ingressi/uscite di commutazione
- · Statistiche di lettura

CONFIGURAZIONE

- Impostazione della decodifica
- · Configurazione della formattazione dei dati e dell'uscita dei dati
- · Configurazione degli ingressi/delle uscite di commutazione
- · Impostazione dei parametri di comunicazione e delle interfacce
- · Informazioni generali dell'apparecchio, ad es. nome dell'apparecchio

DIAGNOSTICA

· Protocollazione di eventi di avvertimento ed errore

MANUTENZIONE

- · Assegnazione dei ruoli utente (gestione utenti)
- · Backup/ripristino del file di configurazione
- Aggiornamento del firmware
- Impostazione del tempo di sistema (clock di sistema)
- Gestione della guida dell'operatore

9.3.3 Menu CONFIGURAZIONE



DCR 202/FIX-F1-102-R3 webConfig						Leuze electronic
	C PROCESS	🐁 CONFIGURATION	DIAGNOSIS	MAINTENANCE		
			_		_	0 - EN -
NAVIGATION F	SELECTION	IMAGE ACQ. DECODER	CONTROL	Bevice		ESCRIPTION In this selection, the wazard can be started, the existing configuration loaded from the PC configuration loaded from the PC configuration stored on a PC.
	- 7	Start wizard				
	2	Edit project	_			
	=	Load project from PC	b.			
	H	Save project on PC				
Q [Planning engineer]					HOSTIN \$ OUT \$ FTP \$ @2	2013 Leuze electronic GmbH & Co. KG

Figura 9.3: Menu **CONFIGURAZIONE**

- ♥ Scegliere come si desidera configurare l'applicazione.
- [Avviare il Wizard]: configurazione rapida in pochi passaggi
- [Elaborare il progetto]: configurazione mediante la visualizzazione completa dello strumento webConfig
- [Caricare il progetto dal PC]: configurazione mediante un progetto di configurazione già presente
- [Salvare il progetto sul PC]: salvare il progetto di configurazione

9.3.4 Configurazione delle applicazioni con il Wizard

Con il Wizard di configurazione è possibile impostare l'applicazione in pochi passaggi.

	DCR 202i FIX-F1-102-R3 webConfig				-				Leuze electronic
の用い			CA PROCESS	CONFIGURATION	DIAGNOSIS				
PROCE	ss Service								- 0- EN -
	SS SIGNATION S Avicanon S Akedion	CURRENT IMAGE	a Picure R 200i Series		ETHERNET R2 ETHERNET R2 FEATURES Winimation Exposure time to Second Second Secon	CONFLETE 0 0 000 € µ2 0 000	2 Computer K Cancel		C C C C C C C C
c)	Planning engineer]						HOSTIN⊀Þ	OUT OF FTP OF @:	2013 Leuze electronic GmbH & Co. KG

Figura 9.4: Wizard di configurazione

♦ Selezionare CONFIGURAZIONE > [Avviare il Wizard].

🌣 Effettuare le impostazioni seguendo i passaggi di configurazione del Wizard.



10.1 Panoramica

Concepito come apparecchio modulare da campo, il lettore di codici DCR 248i rappresenta un PROFINET-IO Device che durante il funzionamento comunica ciclicamente con il PROFINET-IO Controller assegnato.

L'apparecchio può essere fatto funzionare come apparecchio singolo (stand alone) con nome individuale dell'apparecchio in una topologia a stella o ad albero PROFINET-IO. Questo nome di apparecchio deve essere comunicato dal controllore al nodo al momento del battesimo dell'apparecchio (vedi capitolo 10.3 "Progettazione per il controllore Siemens SIMATIC-S7").

Caratteristiche di prestazione

L'apparecchio presenta le seguenti caratteristiche di prestazione:

- Per la descrizione dell'apparecchio è disponibile un file GSDML
- · La famiglia di apparecchi è certificata come PROFINET-IO Device secondo V2.32
- PROFINET-IO con comunicazione Real-Time (RT)
- Collegamento Fast Ethernet standard (100 Mbit/s) (tecnologia M12)
- Auto-Crossover e Auto-Negotiation
- Scambio di dati ciclico
- · Per il collegamento elettrico si utilizzano connettori M12 a 4 poli con codifica D
- Funzioni Identification & Maintenance (I&M) IM0 IM4
- L'impostazione dell'indirizzo IP, o l'assegnazione del nome, avviene ad es. mediante l'ambiente di sviluppo Siemens STEP7 o TIA o strumenti analoghi
- Tempo di ciclo: massimo 4 ms (MinDeviceInterval=128)
- · Gamma di funzioni secondo Conformance Class B
- Classe del carico di rete I

Comunicazione

La comunicazione di base e l'integrazione avvengono tramite il file GSDML (vedi capitolo 10.2 "File GSDML"). I moduli del file GSDML non supportano alcuna configurazione della funzionalità dell'apparecchio. La configurazione avviene tramite altri meccanismi, ad es. tramite lo strumento webConfig o i comandi online / XML (vedi capitolo 9 "Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic"; vedi capitolo 11 "Interfacce – Comunicazione").

Ogni apparecchio dispone di un indirizzo MAC univoco (Media Access Control), indicato sulla targhetta. L'indirizzo MAC (MAC-ID) viene associato a un indirizzo IP nel corso della configurazione. L'indirizzo MAC si trova sulla targhetta identificativa e su una «Address Link Label» aggiuntiva posta sull'apparecchio e facile da rimuovere (Indirizzo MAC).

Al momento della consegna l'apparecchio dispone dei seguenti indirizzi di rete:

- Indirizzo IP: 192.168.60.101
- Maschera di sottorete: 255.255.255.0

Collegamento elettrico

Per il collegamento della tensione di alimentazione, dell'interfaccia e degli ingressi ed uscite di commutazione, sull'apparecchio si trovano diverse spine / prese M12 (vedi capitolo 7 "Collegamento elettrico").

10.2 File GSDML

La funzionalità del DCR 248i via interfaccia PROFINET viene definita con i dati di ingresso e di uscita stabiliti nei moduli del file GSDML (vedi capitolo 10.4 "Moduli di progettazione PROFINET").

Con un tool di configurazione dedicato, in fase di creazione del programma PLC, i moduli necessari vengono integrati e configurati in funzione dell'applicazione.

Nel funzionamento dell'apparecchio sul PROFINET, tutti i dati di ingresso/uscita sono occupati con valori predefiniti. Se questi dati di ingresso e uscita non vengono modificati dall'utente, l'apparecchio funziona con le impostazioni standard fornite dalla Leuze electronic. Le impostazioni predefinite dell'apparecchio sono riportate nelle descrizioni dei moduli.

	AVVISO
	Osservare in caso di configurazione di apparecchi PROFINET!
U	Applicare sempre la configurazione di base tramite il file GSDML (GSDML=Generic Station Description Markup Language).
	Scaricare da Internet il file GSDML corretto: www.leuze.com.
	In modalità di processo i dati di ingresso e uscita dei relativi moduli GSDML attivati vengono scambiati con il controllore.
	Se si commuta il apparecchio nel modo operativo <i>Assistenza</i> tramite lo strumento webCon- fig, l'apparecchio viene separato da PROFINET.

Informazioni generali sul file GSDML

Il termine GSD (Generic Station Description) indica la descrizione testuale di un modello di apparecchio PROFINET. Per la descrizione del modello di apparecchio PROFINET complesso è stato introdotto il GSDML (Generic Station Description Markup Language) basato su XML.

Nel file GSDML si trova la descrizione di tutti i dati dei moduli necessari per il funzionamento del apparecchio: dati di ingresso e uscita, definizione dei bit di controllo o di stato.

Il file GSDML può supportare un numero qualsiasi di lingue in un file. Ogni file GSDML contiene una versione del modello di apparecchio DCR 248i. Ciò si riflette anche nel nome del file.

Il file GSDML è una parte certificata dell'apparecchio e non deve essere modificato. Il file non viene modificato nemmeno dal sistema. Se, ad es., nel tool di progettazione si modificano dei parametri, il controllore salva le modifiche nel progetto e non nel file GSDML.

AVVISO
Struttura del nome del file GSDML
Il nome del file GSDML è strutturato come segue:
GSDML-[Versione dello schema GSDML]-Leuze-DCR248i-[Data].xml
[Versione dello schema GSDML] = Identificativo della versione dello schema GSDML utilizza- ta, ad es. V2.32
[Data] = Data dell'abilitazione del file GSDML in formato yyyymmdd
Questa data serve allo stesso tempo per l'edizione del file.
Esempio: GSDML-V2.32-LEUZE-DCR248i-20170505.xml

10.3 Progettazione per il controllore Siemens SIMATIC-S7

La funzionalità dell'apparecchio viene definita mediante dati di ingresso e di uscita organizzati in moduli (vedi capitolo 10.4 "Moduli di progettazione PROFINET"). I moduli sono parte integrante del file GSDML (vedi capitolo 10.2 "File GSDML").

Con un tool di configurazione dedicato, come ad es. il SIMATIC Manager o il TIA Portal per controllori Siemens SIMATIC S7 (PLC-S7), durante la fase di scrittura del programma PLC vengono integrati i rispettivi moduli necessari in un progetto. Questi moduli vengono preparati dal file GSDML.

AVVISO

0

Attenzione alla versione del SIMATIC-Manager!

Per il controllore Siemens SIMATIC-S7 sono necessari almeno il SIMATIC Manager versione 5.4 e il Service pack 5 (V5.4+SP5).

Per la messa in servizio sono necessari i seguenti passaggi:

- · Avvio del lettore di codici
- Preparazione del controllore
- Installazione del file GSDML
- Configurazione hardware del controllore (PLC-S7)
- Trasmissione della progettazione PROFINET-IO all'IO Controller (PLC-S7)

- Battesimo dell'apparecchio
 - · Impostazione del nome dell'apparecchio
 - Battesimo dell'apparecchio
 - · Assegnazione dei nomi di apparecchio agli apparecchi IO progettati
 - · Assegnazione indirizzo MAC indirizzo IP nome di apparecchio individuale
- · Controllo dei nomi degli apparecchi

Avvio del lettore di codici

- ♦ Applicare la tensione di alimentazione +18 … +30 V CC (tip. +24 V CC).
 - ⇒ II lettore di codici viene inizializzato.

Preparazione del controllore

- ♦ Assegnare all'IO Controller (PLC-S7) un indirizzo IP.
- ♥ Preparare il controllore alla trasmissione di dati consistente.

Installazione del file GSDML

♥ II file GSDML corretto è scaricabile dal sito internet Leuze electronic: www.leuze.com.

	AVVISO
A	In alternativa è possibile caricare il file GSDML con lo strumento webConfig dall'apparecchio (vedi capitolo 9 "Messa in servizio – Strumento webConfig di Leuze electronic"):
	HOME > INSTALLATION > File GSDML
	Il file GSDML presente nell'apparecchio è sempre abbinato alla versione firmware del DCR 248i.

AVVISO

Non modificare il file GSDML!

Il file GSDML è una parte certificata dell'apparecchio e non deve essere modificato. Il file non viene modificato nemmeno dal sistema.

Se, ad es., nel tool di progettazione si modificano dei parametri, il controllore salva le modifiche nel progetto e non nel file GSDML.

✤ Installare il file GSDML per la progettazione successiva del lettore di codice.

Configurazione dell'hardware del controllore (PLC-S7)

- Inserire il lettore di codici nel proprio progetto. La progettazione del sistema PROFINET avviene con l'ausilio della configurazione hardware (HW-Konfig) del SIMATIC Manager.
- ♦ Assegnare un nome apparecchio valido a ogni indirizzo IP.

Construction Constru
Product allow Software Product allow So

1 Nome del dispositivo

Figura 10.1: Assegnazione dei nomi dell'apparecchio agli indirizzi IP

Trasmissione della progettazione PROFINET all'IO Controller (PLC-S7)

& Trasmettere la progettazione PROFINET all'IO Controller (PLC-S7).

In seguito alla corretta trasmissione, hanno luogo automaticamente le seguenti operazioni:

- · Controllo dei nomi degli apparecchi
- · Assegnazione degli indirizzi IP progettati in HW Config agli apparecchi IO
- · Avvio dell'instaurazione del collegamento tra IO Controller ed apparecchi IO progettati
- Scambio di dati ciclico

AVVISO



Battesimo dell'apparecchio

Il cosiddetto «battesimo dell'apparecchio» indica in PROFINET la creazione di un nesso del nome per un apparecchio PROFINET.

- ✤ Impostare il nome dell'apparecchio.
- Alla consegna l'apparecchio PROFINET possiede un indirizzo MAC univoco. L'indirizzo MAC è riportato sulla targhetta del apparecchio. Più apparecchi possono essere distinti in base agli indirizzi MAC visualizzati.
- Sulla base di queste informazioni, mediante il «Discovery and Configuration Protocol (DCP)» ad ogni apparecchio viene assegnato un nome univoco specifico dell'impianto («NameOfStation»).
- A ogni avvio del sistema, PROFINET utilizza il protocollo DCP per l'assegnazione dell'indirizzo IP se l'IO Device si trova nella stessa sottorete.
- Segnare il nome apparecchio agli apparecchi IO progettati.
- Selezionare il lettore di codici in base all'indirizzo MAC.
- Al lettore di codici viene poi assegnato un nome di apparecchio univoco. Il nome dell'apparecchio deve coincidere con il nome di apparecchio progettato in HW Config.



- 1 Nome del dispositivo
- 2 Pulsante [Cerca]

3 Finestra di dialogo selezione indirizzo MAC

Figura 10.2: Assegnazione dei nomi di apparecchio agli apparecchi IO progettati

- 🏷 Associare l'indirizzo IP all'indirizzo MAC (nome apparecchio personalizzato).
- Assegnare qui ancora un indirizzo IP (proposto dal controllore), una maschera di sottorete ed eventualmente un indirizzo di router, ed attribuire questi dati al nodo battezzato (nome dell'apparecchio).

SIMATIC Manager - meins_neu				🔳 🗗 🔀
Hie Edit Insert PLC Wew Options Window Help				
D ※ 部 ※ A 地 略 音 ※ % 外 計 田 個 (NoTheo)	·····································			
Dimeins_neu D:\Themas\\$7Projekte\meins_ne		🔳 🖬 🗙		
Image: Cline	101 Electrical Hold Electrical 101 - 607 101 - 607 100	constant of the second of		
Fress F1 to get Help.			TCP/(P(Auto) >> Intel 21143-basienter .	
Start Interes Start Manager				00 C 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

1 Nodo Ethernet

- 2 Impostazione della configurazione IP
- 3 Nome del dispositivo

Figura 10.3: Indirizzo MAC - indirizzo IP - nome di apparecchio individuale

• Nelle operazioni successive e per la programmazione si lavora solo con il nome dell'apparecchio (max. 240 caratteri) univoco.

Controllare il nome dell'apparecchio

🌣 Al termine della fase di progettazione controllare i «nomi di apparecchio» rispettivamente assegnati.

AVVISO
Assegnare nomi di apparecchio univoci!
I «nomi di apparecchio» devono essere univoci e tutti i nodi devono trovarsi nella stessa sot- torete.

10.4 Moduli di progettazione PROFINET

	AVVISO
	Sovrascrizione dei dati tramite controllore (PLC)!
Y	Durante la fase di configurazione il DCR 248i riceve telegrammi di dati dall'IO Controller (master). Prima che i telegrammi di dati vengano analizzati e vengano effettuate le rispettive impostazioni, tutte le impostazioni specifiche dell'interfaccia vengono resettate ai valori pre- definiti. In questo modo viene assicurato che le impostazioni contengano valori standard da moduli non selezionati.
	AVV/ISO
	M. Lucleri predefiniti del DCD 249i cono riporteti pello decerizioni dei meduli
	S I valori predefiniti dei DCR 2481 sono riportati nelle descrizioni dei moduli.
	Seempi di utilizzo dei moduli: vedi capitolo 18.5 "Esempi di comunicazione".
	AVVISO
	Comportamento dei dati di ingresso/uscita
	Il valore standard dei bit dei dati di ingresso dopo l'accensione dell'apparecchio corrisponde al valore iniziale specificato (normalmente NULL).

- ♥ Durante l'inizializzazione dell'apparecchio le uscite vengono disattivate.
- Per dati di uscita con lo stato IOPS = Bad, le funzioni a valle vengono commutate in uno stato sicuro. Ciò avviene ad esempio quando il controllore viene messo in modalità di STOP.
 Ciò porta, ad esempio, alla disattivazione di un apparecchio attivato o di un'uscita.
 In caso di un'interruzione del collegamento l'apparecchio si comporta in maniera analoga.

10.4.1 Panoramica dei moduli

Modulo	Descrizione	Parametro	Dati di ingresso	Dati di uscita
M10	Attivazione	1	1	1
vedi capitolo 10.4.2 "Atti- vazione"	Bit di controllo per l'attivazione e la trasmissione dei dati di ingresso.			
M13	Risultato frammentario	1	3	0
vedi capitolo 10.4.3 "Risul- tato frammentario"	Trasmissione dei risultati in modali- tà frammentaria			
M16	Inserimento frammentario	1	0	3
vedi capitolo 10.4.4 "Inse- rimento frammentario"	Trasmissione dei dati di immissione in modalità frammentaria			
M21	Dati del risultato 1	0	11	0
vedi capitolo 10.4.5 "Dati del risultato 1"	Informazioni di ingresso, max. 8 by- te			
M22	Dati del risultato 2	0	19	0
vedi capitolo 10.4.6 "Dati del risultato 2"	Informazioni di ingresso, max. 16 byte			
M23	Dati del risultato 3	0	35	0
vedi capitolo 10.4.7 "Dati del risultato 3"	Informazioni di ingresso, max. 32 byte			
M24	Dati del risultato 4	0	51	0
vedi capitolo 10.4.8 "Dati del risultato 4"	Informazioni di ingresso, max. 48 byte			

Modulo	Descrizione	Parametro	Dati di ingresso	Dati di uscita
M25	Dati del risultato 5	0	67	0
vedi capitolo 10.4.9 "Dati del risultato 5"	Informazioni di ingresso, max. 64 byte			
M26	Dati del risultato 6	0	99	0
vedi capitolo 10.4.10 "Dati del risultato 6"	Informazioni di ingresso, max. 96 byte			
M27	Dati del risultato 7	0	131	0
vedi capitolo 10.4.11 "Dati del risultato 7"	Informazioni di ingresso, max. 128 byte			
M28	Dati del risultato 8	0	259	0
vedi capitolo 10.4.12 "Dati del risultato 8"	Informazioni di ingresso, max. 256 byte			
M101 –	Dati d'immissione 1	0	1	11
vedi capitolo 10.4.13 "Dati d'immissione 1"	Informazioni di ingresso, max. 8 by- te			
M102	Dati d'immissione 2	0	1	19
vedi capitolo 10.4.14 "Dati d'immissione 2"	Informazioni di ingresso, max. 16 byte			
M103	Dati d'immissione 3	0	1	35
vedi capitolo 10.4.15 "Dati d'immissione 3"	Informazioni di ingresso, max. 32 byte			
M104	Dati d'immissione 4	0	1	51
vedi capitolo 10.4.16 "Dati d'immissione 4"	Informazioni di ingresso, max. 48 byte			
M105	Dati d'immissione 5	0	1	67
vedi capitolo 10.4.17 "Dati d'immissione 5"	Informazioni di ingresso, max. 64 byte			
M106	Dati d'immissione 6	0	1	99
vedi capitolo 10.4.18 "Dati d'immissione 6"	Informazioni di ingresso, max. 96 byte			
M107	Dati d'immissione 7	0	1	131
vedi capitolo 10.4.19 "Dati d'immissione 7"	Informazioni di ingresso, max. 128 byte			
M108	Dati d'immissione 8	0	1	259
vedi capitolo 10.4.20 "Dati d'immissione 8"	Informazioni di ingresso, max. 256 byte			
M60	Stato e comando dell'apparecchio	0	1	1
vedi capitolo 10.4.21 "Sta- to e comando dell'appa- recchio"	Indicazione dello stato dell'apparec- chio e bit di controllo per Reset e Standby			
M61 vedi capitolo 10.4.22 "Sta-	Stato e comando dell'applicazione dell'apparecchio	0	2	2
to e comando dell'applica- zione dell'apparecchio"	Trasmissione di informazioni di controllo e di stato specifiche all'applicazione.			

Modulo	Descrizione	Parametro	Dati di ingresso	Dati di uscita
M74	Stato e controllore I/O	0	2	1
vedi capitolo 10.4.23 "Sta- to e comando degli I/O"	Handling di segnali di ingressi ed uscite di commutazione			

10.4.2 Modulo 10 – Attivazione

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1010
- ID sottomodulo: 1

Descrizione

Il modulo definisce i segnali di comando per l'attivazione dell'apparecchio così come i segnali per il comando dell'uscita dei risultati. Per questa funzione è necessario selezionare la modalità handshake.

In modalità handshake il controllore deve confermare l'accettazione dei dati tramite il bit ACK per poter poi scrivere nuovi dati nella zona di ingresso. Dopo la conferma dell'ultimo risultato, i dati di ingresso vengono resettati (riempiti di zeri).

Tabella 10.1:	Panoramica	dei parametri -	Modulo 10
---------------	------------	-----------------	-----------

Parametro	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Modalità	0	UNSI- GNED8	1: Con ACK	0		Il parametro definisce la modalità con cui fun- ziona il modulo di atti- vazione.
Lunghezza del parametro: 1 byte						

Tahella	10.2	Struttura	dei dati	di indresso	- Modulo	10
rabena	10.2.	onunu	uci uuu	un ingrosso	modulo	10

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Numero di ri- sultati	0	UNSI- GNED8	0-255	0		Numero dei risultati completi, non ancora prelevati. Durante un'eventuale trasmis- sione di frammenti questo valore rimane costante fino al primo frammento del prossi- mo risultato.
Lunghezza dati di ingresso: 1 byte						

Tabella 10.3: Struttura dei dati di uscita - Modulo 10

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Segnale di attivazione	0.0	Bit	1 -> 0: Disattiva- zione 0 -> 1: Attivazio- ne	0		Segnale per l'attivazio- ne dell'apparecchio.
	0.1	Bit	0 1	0		Libero
	0.2	Bit	0 1	0		Libero
	0.3	Bit		0		Libero

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Conferma da- ti	0.4	Bit	0 -> 1: I dati so- no stati elaborati dal master 1 -> 0: I dati sono stati elaborati dal master	0		Questo bit di controllo segnala che i dati tra- smessi sono stati ela- borati dal master.
Reset dati	0.5	Bit	0 –> 1: Reset dati	0		Cancella i risultati eventualmente salvati. Dettagli: vedi avviso.
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
	0.7	Bit		0		Libero

Lunghezza dei dati di uscita: 1 byte consistenti

AVVISO

Comportamento al reset dati

Attivando il bit di controllo del reset dati, vengono eseguite le seguenti azioni:

- 🗞 Cancellazione di risultati eventualmente ancora memorizzati.
 - Reset del modulo 13, cioè viene cancellato anche un risultato di lettura trasmesso in parte (vedi capitolo 10.4.3 "Modulo 13 – Risultato frammentario").
 - Cancellazione dei campi di dati di ingresso di tutti i moduli.
 Eccezione: i dati di ingresso dei moduli 60/61 non vengono cancellati (vedi capitolo 10.4.21
 "Modulo 60 Stato e comando dell'apparecchio", vedi capitolo 10.4.22 "Modulo 61 Stato e comando dell'applicazione dell'apparecchio").
 Con il byte di stato dei moduli di risultato 21 ... 27 e dei moduli dei dati di immissione 101 ... 107 i due byte toggle non vengono modificati.

10.4.3 Modulo 13 – Risultato frammentario

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1013
- ID sottomodulo: 1

Descrizione

Il modulo definisce l'emissione dei risultati frammentari (direzione: dall'apparecchio al controllore). Al fine di occupare pochi dati I/O, questo modulo permette di suddividere i risultati in diversi frammenti che possono essere trasmessi uno dopo l'altro con un handshake.

Queste impostazioni influiscono sui moduli dei risultati 21 ... 28. La presenza di questo modulo attiva la frammentazione dei dati dei risultati.

Parametro	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Lunghezza del frammen- to	0	UNSI- GNED8	1-255	0		Il parametro definisce la lunghezza massima delle informazioni del risultato per frammen- to.
Lunghezza del parametro: 1 byte						

Tabella 10.4: Panoramica dei parametri - Modulo 13

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Numero del frammento	0	Byte	0-255	0		Numero attuale del frammento
Frammenti ri- manenti	1	Byte	0-255	0		Numero di frammenti ancora da leggere per un risultato completo.
Grandezza del frammen- to	2	UNSI- GNED8	0-255	0		Lunghezza del fram- mento; tranne l'ultimo frammento, corrispon- de sempre alla lun- ghezza parametrizzata del frammento.
Lunghozzo do						

Tabella 10.5: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 13

Lunghezza dei dati di ingresso: 3 byte consistenti

10.4.4 Modulo 16 - Inserimento frammentario

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1016
- ID sottomodulo: 1

Descrizione

Il modulo definisce la trasmissione dei dati d'immissione frammentari (direzione: dal controllore all'apparecchio). Al fine di occupare pochi dati I/O, questo modulo permette di suddividere i dati d'immissione in diversi frammenti che possono essere trasmessi uno dopo l'altro con un handshake.

Queste impostazioni influiscono sui moduli di immissione 101 ... 108. La presenza di questo modulo attiva la frammentazione dei dati d'immissione.

Parametro	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Lunghezza del frammen- to	0	UNSI- GNED8	1-255	1		Il parametro definisce la lunghezza massima delle informazioni di in- gresso per frammento.
Lunghezza del parametro: 1 byte						

Tabella 10.6: Panoramica dei parametri - Modulo 16

Tabella 10.7: Struttura dei dati di uscita - Modulo 16

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Numero del frammento	0	Byte	0-255	0		Numero attuale del frammento
Frammenti ri- manenti	1	Byte	0-255	0		Numero di frammenti ancora da trasmettere per un'immissione completa.
Grandezza del frammen- to	2	UNSI- GNED8	0-255	0		La lunghezza del fram- mento deve essere sempre identica fino all'ultimo frammento da trasmettere.
Lunghezza de	i dati di usci	ita: 3 byte con	isistenti			

Leuze electronic

10.4.5 Modulo 21 - Dati del risultato 1

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1021
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
I moduli 21 28 possono essere utilizzati solo in modo alternato e non contemporanea- mente.
Se l'informazione del risultato (risultato comprensivo di aggiunte quali ad es. la qualità del codice) non rientra nella larghezza del modulo selezionata, l'informazione viene accorciata. Un'indicazione per l'accorciamento dell'informazione del risultato è la lunghezza dei dati del risultato trasmessa.

Descrizione

Il modulo definisce il trasferimento dei dati del risultato. I dati del risultato hanno origine dal formattatore attualmente selezionato. Il formattatore può essere selezionato e configurato nello strumento webConfig (vedi capitolo 9.3 "strumento webConfig").

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato di atti- vazione	0.0	Bit	0: Disattivato 1: Attivato	0		Visualizza lo stato at- tuale dell'attivazione.
Riservato	0.1	Bit		0		Libero
Risultato dei dati utili o ri- sposta del Cmd-Inter- preter	0.2	Bit	0: Dati utili 1: Risposta del Cmd-Interpreter	0		Distinzione tra il risulta- to del formattatore e la risposta del Cmd-Inter- preter. Facilita all'uten- te la distinzione.
Ulteriori risul- tati nel buffer	0.3	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica se nel buffer sono presenti al- tri risultati.
Overflow buf- fer	0.4	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica che i buffer dei risultati sono occupati e che l'appa- recchio rifiuta i dati.
Nuovo risul- tato	0.5	Bit	0->1: Nuovo ri- sultato 1->0: Nuovo ri- sultato	0		Il toggle bit indica se è presente un nuovo ri- sultato.
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
Attesa di con- ferma	0.7	Bit	0: Stato fonda- mentale 1: Il controllore attende una con- ferma dal master	0		Questo segnale rap- presenta lo stato inter- no del controllore.
Lunghezza dei dati del ri- sultato	1	UNSI- GNED 16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale del ri- sultato.
Dati	310	8x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione del risul- tato consistente con 8 byte di lunghezza.
Lunghezza de	i dati di ingr	esso: 3 byte,	consistenti + 8 byte	e d'informaz	ione del risi	ultato

Tabella 10.8: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 21

10.4.6 Modulo 22 – Dati del risultato 2

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1022
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
I moduli 21 … 28 possono essere utilizzati solo in modo alternato e non contemporanea- mente.
Se l'informazione del risultato (risultato comprensivo di aggiunte quali ad es. la qualità del codice) non rientra nella larghezza del modulo selezionata, l'informazione viene accorciata. Un'indicazione per l'accorciamento dell'informazione del risultato è la lunghezza dei dati del risultato trasmessa.

Descrizione

Il modulo definisce il trasferimento dei dati del risultato. I dati del risultato hanno origine dal formattatore attualmente selezionato. Il formattatore può essere selezionato e configurato nello strumento webConfig (vedi capitolo 9.3 "strumento webConfig").

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato di atti- vazione	0.0	Bit	0: Disattivato 1: Attivato	0		Visualizza lo stato at- tuale dell'attivazione.
Riservato	0.1	Bit		0		Libero
Risultato dei dati utili o ri- sposta del Cmd-Inter- preter	0.2	Bit	0: Dati utili 1: Risposta del Cmd-Interpreter	0		Distinzione tra il risulta- to del formattatore e la risposta del Cmd-Inter- preter. Facilita all'uten- te la distinzione.
Ulteriori risul- tati nel buffer	0.3	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica se nel buffer sono presenti al- tri risultati.
Overflow buf- fer	0.4	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica che il buffer dei risultati è oc- cupato e che l'apparec- chio rifiuta i dati.
Nuovo risul- tato	0.5	Bit	0->1: Nuovo ri- sultato 1->0: Nuovo ri- sultato	0		Il toggle bit indica se è presente un nuovo ri- sultato.
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
Attesa di con- ferma	0.7	Bit	0: Stato fonda- mentale 1: Il controllore attende una con- ferma dal master	0		Questo segnale rap- presenta lo stato inter- no del controllore.
Lunghezza dei dati del ri- sultato	1	UNSI- GNED 16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale del ri- sultato.
Dati	318	16x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione del risul- tato consistente con 16 byte di lunghezza.
Lunghezza de	i dati di ingr	esso: 3 byte,	consistenti + 16 by	te d'informa	zione del ri	sultato

Tabella 10.9: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 22

10.4.7 Modulo 23 - Dati del risultato 3

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1023
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
I moduli 21 … 28 possono essere utilizzati solo in modo alternato e non contemporanea- mente.
Se l'informazione del risultato (risultato comprensivo di aggiunte quali ad es. la qualità del codice) non rientra nella larghezza del modulo selezionata, l'informazione viene accorciata. Un'indicazione per l'accorciamento dell'informazione del risultato è la lunghezza dei dati del risultato trasmessa.

Descrizione

Il modulo definisce il trasferimento dei dati del risultato. I dati del risultato hanno origine dal formattatore attualmente selezionato. Il formattatore può essere selezionato e configurato nello strumento webConfig (vedi capitolo 9.3 "strumento webConfig").

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato di atti- vazione	0.0	Bit	0: Disattivato 1: Attivato	0		Visualizza lo stato at- tuale dell'attivazione.
Riservato	0.1	Bit		0		Libero
Risultato dei dati utili o ri- sposta del Cmd-Inter- preter	0.2	Bit	0: Dati utili 1: Risposta del Cmd-Interpreter	0		Distinzione tra il risulta- to del formattatore e la risposta del Cmd-Inter- preter. Facilita all'uten- te la distinzione.
Ulteriori risul- tati nel buffer	0.3	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica se nel buffer sono presenti al- tri risultati.
Overflow buf- fer	0.4	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica che il buffer dei risultati è oc- cupato e che l'apparec- chio rifiuta i dati.
Nuovo risul- tato	0.5	Bit	0->1: Nuovo ri- sultato 1->0: Nuovo ri- sultato	0		Il toggle bit indica se è presente un nuovo ri- sultato.
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
Attesa di con- ferma	0.7	Bit	0: Stato fonda- mentale 1: Il controllore attende una con- ferma dal master	0		Questo segnale rap- presenta lo stato inter- no del controllore.
Lunghezza dei dati del ri- sultato	1	UNSI- GNED 16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale del ri- sultato.
Dati	334	32x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione del risul- tato consistente con 32 byte di lunghezza.
Lunghezza dei dati di ingresso: 3 byte, consistenti + 32 byte d'informazione del risultato					sultato	

Tabella 10.10: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 23

10.4.8 Modulo 24 - Dati del risultato 4

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1024
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
I moduli 21 … 28 possono essere utilizzati solo in modo alternato e non contemporanea- mente.
Se l'informazione del risultato (risultato comprensivo di aggiunte quali ad es. la qualità del codice) non rientra nella larghezza del modulo selezionata, l'informazione viene accorciata. Un'indicazione per l'accorciamento dell'informazione del risultato è la lunghezza dei dati del risultato trasmessa.

Descrizione

Il modulo definisce il trasferimento dei dati del risultato. I dati del risultato hanno origine dal formattatore attualmente selezionato. Il formattatore può essere selezionato e configurato nello strumento webConfig (vedi capitolo 9.3 "strumento webConfig").

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato di atti- vazione	0.0	Bit	0: Disattivato 1: Attivato	0		Visualizza lo stato at- tuale dell'attivazione.
Riservato	0.1	Bit		0		Libero
Risultato dei dati utili o ri- sposta del Cmd-Inter- preter	0.2	Bit	0: Dati utili 1: Risposta del Cmd-Interpreter	0		Distinzione tra il risulta- to del formattatore e la risposta del Cmd-Inter- preter. Facilita all'uten- te la distinzione.
Ulteriori risul- tati nel buffer	0.3	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica se nel buffer sono presenti al- tri risultati.
Overflow buf- fer	0.4	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica che il buffer dei risultati è oc- cupato e che l'apparec- chio rifiuta i dati.
Nuovo risul- tato	0.5	Bit	0->1: Nuovo ri- sultato 1->0: Nuovo ri- sultato	0		Il toggle bit indica se è presente un nuovo ri- sultato.
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
Attesa di con- ferma	0.7	Bit	0: Stato fonda- mentale 1: Il controllore attende una con- ferma dal master	0		Questo segnale rap- presenta lo stato inter- no del controllore.
Lunghezza dei dati del ri- sultato	1	UNSI- GNED 16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale del ri- sultato.
Dati	350	48x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione del risul- tato consistente con 48 byte di lunghezza.
Lunghezza dei dati di ingresso: 3 byte, consistenti + 48 byte d'informazione del risultato					sultato	

Tabella 10.11: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 24

10.4.9 Modulo 25 - Dati del risultato 5

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1025
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
I moduli 21 28 possono essere utilizzati solo in modo alternato e non contemporanea- mente.
Se l'informazione del risultato (risultato comprensivo di aggiunte quali ad es. la qualità del codice) non rientra nella larghezza del modulo selezionata, l'informazione viene accorciata. Un'indicazione per l'accorciamento dell'informazione del risultato è la lunghezza dei dati del risultato trasmessa.

Descrizione

Il modulo definisce il trasferimento dei dati del risultato. I dati del risultato hanno origine dal formattatore attualmente selezionato. Il formattatore può essere selezionato e configurato nello strumento webConfig (vedi capitolo 9.3 "strumento webConfig").

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato di atti- vazione	0.0	Bit	0: Disattivato 1: Attivato	0		Visualizza lo stato at- tuale dell'attivazione.
Riservato	0.1	Bit		0		Libero
Risultato dei dati utili o ri- sposta del Cmd-Inter- preter	0.2	Bit	0: Dati utili 1: Risposta del Cmd-Interpreter	0		Distinzione tra il risulta- to del formattatore e la risposta del Cmd-Inter- preter. Facilita all'uten- te la distinzione.
Ulteriori risul- tati nel buffer	0.3	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica se nel buffer sono presenti al- tri risultati.
Overflow buf- fer	0.4	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica che il buffer dei risultati è oc- cupato e che l'apparec- chio rifiuta i dati.
Nuovo risul- tato	0.5	Bit	0->1: Nuovo ri- sultato 1->0: Nuovo ri- sultato	0		Il toggle bit indica se è presente un nuovo ri- sultato.
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
Attesa di con- ferma	0.7	Bit	0: Stato fonda- mentale 1: Il controllore attende una con- ferma dal master	0		Questo segnale rap- presenta lo stato inter- no del controllore.
Lunghezza dei dati del ri- sultato	1	UNSI- GNED 16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale del ri- sultato.
Dati	366	64x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione del risul- tato consistente con 64 byte di lunghezza.
Lunghezza dei dati di ingresso: 3 byte, consistenti + 64 byte d'informazione del risultato						

Tabella 10.12: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 25

10.4.10 Modulo 26 - Dati del risultato 6

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1026
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
I moduli 21 … 28 possono essere utilizzati solo in modo alternato e non contemporanea- mente.
Se l'informazione del risultato (risultato comprensivo di aggiunte quali ad es. la qualità del codice) non rientra nella larghezza del modulo selezionata, l'informazione viene accorciata. Un'indicazione per l'accorciamento dell'informazione del risultato è la lunghezza dei dati del risultato trasmessa.

Descrizione

Il modulo definisce il trasferimento dei dati del risultato. I dati del risultato hanno origine dal formattatore attualmente selezionato. Il formattatore può essere selezionato e configurato nello strumento webConfig (vedi capitolo 9.3 "strumento webConfig").

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato di atti- vazione	0.0	Bit	0: Disattivato 1: Attivato	0		Visualizza lo stato at- tuale dell'attivazione.
Riservato	0.1	Bit		0		Libero
Risultato dei dati utili o ri- sposta del Cmd-Inter- preter	0.2	Bit	0: Dati utili 1: Risposta del Cmd-Interpreter	0		Distinzione tra il risulta- to del formattatore e la risposta del Cmd-Inter- preter. Facilita all'uten- te la distinzione.
Ulteriori risul- tati nel buffer	0.3	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica se nel buffer sono presenti al- tri risultati.
Overflow buf- fer	0.4	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica che il buffer dei risultati è oc- cupato e che l'apparec- chio rifiuta i dati.
Nuovo risul- tato	0.5	Bit	0->1: Nuovo ri- sultato 1->0: Nuovo ri- sultato	0		Il toggle bit indica se è presente un nuovo ri- sultato.
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
Attesa di con- ferma	0.7	Bit	0: Stato fonda- mentale 1: Il controllore attende una con- ferma dal master	0		Questo segnale rap- presenta lo stato inter- no del controllore.
Lunghezza dei dati del ri- sultato	1	UNSI- GNED 16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale del ri- sultato.
Dati	398	96x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione del risul- tato consistente con 96 byte di lunghezza.
Lunghezza dei dati di ingresso: 3 byte, consistenti + 96 byte d'informazione del risultato					sultato	

Tabella 10.13: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 26

10.4.11 Modulo 27 – Dati del risultato 7

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1027
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
I moduli 21 … 28 possono essere utilizzati solo in modo alternato e non contemporanea- mente.
Se l'informazione del risultato (risultato comprensivo di aggiunte quali ad es. la qualità del codice) non rientra nella larghezza del modulo selezionata, l'informazione viene accorciata. Un'indicazione per l'accorciamento dell'informazione del risultato è la lunghezza dei dati del risultato trasmessa.

Descrizione

Il modulo definisce il trasferimento dei dati del risultato. I dati del risultato hanno origine dal formattatore attualmente selezionato. Il formattatore può essere selezionato e configurato nello strumento webConfig (vedi capitolo 9.3 "strumento webConfig").

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato di atti- vazione	0.0	Bit	0: Disattivato 1: Attivato	0		Visualizza lo stato at- tuale dell'attivazione.
Riservato	0.1	Bit		0		Libero
Risultato dei dati utili o ri- sposta del Cmd-Inter- preter	0.2	Bit	0: Dati utili 1: Risposta del Cmd-Interpreter	0		Distinzione tra il risulta- to del formattatore e la risposta del Cmd-Inter- preter. Facilita all'uten- te la distinzione.
Ulteriori risul- tati nel buffer	0.3	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica se nel buffer sono presenti al- tri risultati.
Overflow buf- fer	0.4	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica che il buffer dei risultati è oc- cupato e che l'apparec- chio rifiuta i dati.
Nuovo risul- tato	0.5	Bit	0->1: Nuovo ri- sultato 1->0: Nuovo ri- sultato	0		Il toggle bit indica se è presente un nuovo ri- sultato.
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
Attesa di con- ferma	0.7	Bit	0: Stato fonda- mentale 1: Il controllore attende una con- ferma dal master	0		Questo segnale rap- presenta lo stato inter- no del controllore.
Lunghezza dei dati del ri- sultato	1	UNSI- GNED 16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale del ri- sultato.
Dati	3130	128x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione del risul- tato consistente con 128 byte di lunghezza.
Lunghezza dei dati di ingresso: 3 byte, consistenti + 128 byte d'informazione del risultato						

Tabella 10.14: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 27

10.4.12 Modulo 28 – Dati del risultato 8

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1028
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
I moduli 21 28 possono essere utilizzati solo in modo alternato e non contemporanea- mente.
Se l'informazione del risultato (risultato comprensivo di aggiunte quali ad es. la qualità del codice) non rientra nella larghezza del modulo selezionata, l'informazione viene accorciata. Un'indicazione per l'accorciamento dell'informazione del risultato è la lunghezza dei dati del risultato trasmessa.

Descrizione

Il modulo definisce il trasferimento dei dati del risultato. I dati del risultato hanno origine dal formattatore attualmente selezionato. Il formattatore può essere selezionato e configurato nello strumento webConfig (vedi capitolo 9.3 "strumento webConfig").

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato di atti- vazione	0.0	Bit	0: Disattivato 1: Attivato	0		Visualizza lo stato at- tuale dell'attivazione.
Riservato	0.1	Bit		0		Libero
Risultato dei dati utili o ri- sposta del Cmd-Inter- preter	0.2	Bit	0: Dati utili 1: Risposta del Cmd-Interpreter	0		Distinzione tra il risulta- to del formattatore e la risposta del Cmd-Inter- preter. Facilita all'uten- te la distinzione.
Ulteriori risul- tati nel buffer	0.3	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica se nel buffer sono presenti al- tri risultati.
Overflow buf- fer	0.4	Bit	0: No 1: Sì	0		Il segnale indica che il buffer dei risultati è oc- cupato e che l'apparec- chio rifiuta i dati.
Nuovo risul- tato	0.5	Bit	0->1: Nuovo ri- sultato 1->0: Nuovo ri- sultato	0		Il toggle bit indica se è presente un nuovo ri- sultato.
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
Attesa di con- ferma	0.7	Bit	0: Stato fonda- mentale 1: Il controllore attende una con- ferma dal master	0		Questo segnale rap- presenta lo stato inter- no del controllore.
Lunghezza dei dati del ri- sultato	1	UNSI- GNED 16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale del ri- sultato.
Dati	3258	256x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione del risul- tato consistente con 256 byte di lunghezza.
Lunghezza dei dati di ingresso: 3 byte, consistenti + 256 byte d'informazione del risultato					isultato	

Tabella 10.15: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 28
10.4.13 Modulo 101 – Dati d'immissione 1

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1101
- ID sottomodulo: 1

AVVISO

- 🗞 II reset dei dati **non** influenza i toggle bit dei dati di uscita
- Quando si utilizza la frammentazione, l'applicazione deve impostare, per ogni frammento da trasmettere, i dati di uscita del modulo di frammentazione dei dati d'immissione, prima che venga eseguito il toggle bit nel modulo dei dati di ingresso (vedi capitolo 10.4.4 "Modulo 16 -Inserimento frammentario").

Descrizione

Questo modulo definisce il trasferimento dei dati d'immissione ad un interprete dei comandi (Cmd-Interpreter) nell'apparecchio.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit as- sunzione di dati	0.0	Bit	0->1: I dati sono stati accettati 1->0: I dati sono stati accettati	0		Il segnale indica che l'apparecchio ha accet- tato i dati o il frammen- to di dati.
Toggle bit ri- getto dei dati	0.1	Bit	0->1: I dati NON sono stati accet- tati 1->0: I dati NON sono stati accet- tati	0		L'apparecchio ha re- spinto l'assunzione dei dati o del frammento di dati.
Riservato	0.2	Bit		0		Libero
	0.3	Bit		0		Libero
Errorcode	0.4-0.7	Bit	 0: Nessun errore 1: Overflow buffer di ricezione 2: Errore di sequenza 3: Immissione della lunghezza non valida 4: Immissione della lunghezza del frammento non valida 5: Modifica della 	0		Causa dell'errore in ca- so di rigetto del fram- mento.
	1. ali in ang		sequenza			
Lungnezza da	ti ai ingress	o: i byte				

Tabella 10.16: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 101

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione	
Riservato	0.0			0		Libero	
	0.1			0		Libero	
	0.2			0		Libero	
	0.3			0		Libero	
	0.4			0		Libero	
Nuova immis- sione	0.5	Bit	0 -> 1: Nuova im- missione 1 -> 0: Nuova im- missione	0		Il toggle bit mostra se sono presenti nuovi da- ti d'immissione	
Riservato	0.6	Bit		0		Libero	
	0.7	Bit		0		Libero	
Lunghezza dati d'immis- sione	1	UNSI- GNED16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale.	
Dati	310	8x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione consi- stente con 8 byte di lunghezza.	
Lunghazza dai dati di ugaita: 2 buta consistanti + 9 buta di dati d'immissiona							

Tabella 10.17: Struttura dei dati di uscita - Modulo 101

Lunghezza dei dati di uscita: 3 byte consistenti + 8 byte di dati d'immissione

10.4.14 Modulo 102 - Dati d'immissione 2

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1102
- ID sottomodulo: 1

	AVVISO
	♥ Il reset dei dati non influenza i toggle bit dei dati di uscita
U	Quando si utilizza la frammentazione, l'applicazione deve impostare, per ogni frammento da trasmettere, i dati di uscita del modulo di frammentazione dei dati d'immissione, prima che venga eseguito il toggle bit nel modulo dei dati di ingresso (vedi capitolo 10.4.4 "Modulo 16 - Inserimento frammentario").

Descrizione

Questo modulo definisce il trasferimento dei dati d'immissione ad un interprete dei comandi (Cmd-Interpreter) nell'apparecchio.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit as- sunzione di dati	0.0	Bit	0->1: I dati sono stati accettati 1->0: I dati sono	0		Il segnale indica che l'apparecchio ha accet- tato i dati o il frammen- to di dati.
Toggle bit ri- getto dei dati	0.1	Bit	0->1: I dati NON sono stati accet- tati 1->0: I dati NON sono stati accet- tati	0		L'apparecchio ha re- spinto l'assunzione dei dati o del frammento di dati.
Riservato	0.2	Bit		0		Libero
	0.3	Bit		0		Libero
Errorcode	0.4-0.7	0.4-0.7 Bit	0: Nessun errore 1: Overflow buf- fer di ricezione 2: Errore di se- quenza	0		Causa dell'errore in ca- so di rigetto del fram- mento.
			3: Immissione della lunghezza non valida			
			4: Immissione della lunghezza del frammento non valida			
			5: Modifica della lunghezza in una sequenza			
Lunghezza da	ti di ingress	o: 1 byte				

Tabella 10.18:	Struttura dei dati di ingresso - Modulo 102

 Tabella 10.19:
 Struttura dei dati di uscita - Modulo 102

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Riservato	0.0			0		Libero
	0.1			0		Libero
	0.2			0		Libero
	0.3			0		Libero
	0.4			0		Libero
Nuova immis- sione	0.5	Bit	0 -> 1: Nuova im- missione 1 -> 0: Nuova im- missione	0		Il toggle bit mostra se sono presenti nuovi da- ti d'immissione
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
	0.7	Bit		0		Libero
Lunghezza dati d'immis- sione	1	UNSI- GNED16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale.

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione	
Dati	318	16x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione consi- stente con 16 byte di lunghezza.	
Lunghezza dei dati di uscita: 3 byte consistenti + 16 byte di dati d'immissione							

10.4.15 Modulo 103 – Dati d'immissione 3

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1103
- · ID sottomodulo: 1

AVVISO

- 🛛 🗞 II reset dei dati non influenza i toggle bit dei dati di uscita
- Quando si utilizza la frammentazione, l'applicazione deve impostare, per ogni frammento da trasmettere, i dati di uscita del modulo di frammentazione dei dati d'immissione, prima che venga eseguito il toggle bit nel modulo dei dati di ingresso (vedi capitolo 10.4.4 "Modulo 16 -Inserimento frammentario").

Descrizione

Questo modulo definisce il trasferimento dei dati d'immissione ad un interprete dei comandi (Cmd-Interpreter) nell'apparecchio.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit as- sunzione di dati	0.0	Bit	0->1: I dati sono stati accettati	0		Il segnale indica che l'apparecchio ha accet- tato i dati o il frammen- to di dati.
			1->0: I dati sono stati accettati			
Toggle bit ri- getto dei dati	0.1	Bit	0->1: I dati NON sono stati accet- tati 1->0: I dati NON sono stati accet- tati	0		L'apparecchio ha re- spinto l'assunzione dei dati o del frammento di dati.
Riservato	0.2	Bit		0		Libero
	0.3	Bit		0		Libero

Tabella 10.20:	Struttura dei dati di ingresso - Modulo 10)3
----------------	--	----

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Errorcode	0.4-0.7	Bit	0: Nessun errore 1: Overflow buf-	0		Causa dell'errore in ca- so di rigetto del fram-
			fer di ricezione			mento.
			2: Errore di se- quenza			
			3: Immissione della lunghezza non valida			
			4: Immissione della lunghezza del frammento non valida			
			5: Modifica della lunghezza in una sequenza			
Lunghezza da	ti di ingress	o: 1 byte				

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Riservato	0.0			0		Libero
	0.1			0		Libero
	0.2			0		Libero
	0.3			0		Libero
	0.4			0		Libero
Nuova immis- sione	0.5	Bit	0 -> 1: Nuova im- missione 1 -> 0: Nuova im- missione	0		Il toggle bit mostra se sono presenti nuovi da- ti d'immissione
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
	0.7	Bit		0		Libero
Lunghezza dati d'immis- sione	1	UNSI- GNED16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale.
Dati	334	32x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione consi- stente con 32 byte di lunghezza.
Lunghezza de	i dati di usci	ita: 3 byte con	nsistenti + 32 byte d	i dati d'imm	issione	

10.4.16 Modulo 104 – Dati d'immissione 4

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1104
- ID sottomodulo: 1

AVVISO

- 🤄 🏷 II reset dei dati **non** influenza i toggle bit dei dati di uscita
- Quando si utilizza la frammentazione, l'applicazione deve impostare, per ogni frammento da trasmettere, i dati di uscita del modulo di frammentazione dei dati d'immissione, prima che venga eseguito il toggle bit nel modulo dei dati di ingresso (vedi capitolo 10.4.4 "Modulo 16 -Inserimento frammentario").

Descrizione

Questo modulo definisce il trasferimento dei dati d'immissione ad un interprete dei comandi (Cmd-Interpreter) nell'apparecchio.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit as- sunzione di dati	0.0	Bit	0->1: I dati sono stati accettati 1->0: I dati sono stati accettati	0		Il segnale indica che l'apparecchio ha accet- tato i dati o il frammen- to di dati.
Toggle bit ri- getto dei dati	0.1	Bit	0->1: I dati NON sono stati accet- tati 1->0: I dati NON sono stati accet- tati	0		L'apparecchio ha re- spinto l'assunzione dei dati o del frammento di dati.
Riservato	0.2	Bit		0		Libero
	0.3	Bit		0		Libero
Errorcode	0.4-0.7	Bit	 0: Nessun errore 1: Overflow buffer di ricezione 2: Errore di sequenza 3: Immissione della lunghezza non valida 4: Immissione della lunghezza del frammento non valida 5: Modifica della 	0		Causa dell'errore in ca- so di rigetto del fram- mento.
Lunghezza dai	ti di ingress	o: 1 byte	sequenza			
Lunghezza ua	a ai ingress	o. i byte				

Tabella 10.22: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 104

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Riservato	0.0			0		Libero
	0.1			0		Libero
	0.2			0		Libero
	0.3			0		Libero
	0.4			0		Libero
Nuova immis- sione	0.5	Bit	0 -> 1: Nuova im- missione 1 -> 0: Nuova im- missione	0		Il toggle bit mostra se sono presenti nuovi da- ti d'immissione
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
	0.7	Bit		0		Libero
Lunghezza dati d'immis- sione	1	UNSI- GNED16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale.
Dati	350	48x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione consi- stente con 48 byte di lunghezza.
Lunghozzo do	i dati di uaai	ita: 2 huta aan	vojetanti ± 19 byta d	i dati d'imm	ingiana	

Tabella 10.23: Struttura dei dati di uscita - Modulo 104

Lunghezza dei dati di uscita: 3 byte consistenti + 48 byte di dati d'immissione

10.4.17 Modulo 105 - Dati d'immissione 5

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1105
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
 Il reset dei dati non influenza i toggle bit dei dati di uscita Quando si utilizza la frammentazione, l'applicazione deve impostare, per ogni frammento da
trasmettere, i dati di uscita del modulo di frammentazione dei dati d'immissione, prima che venga eseguito il toggle bit nel modulo dei dati di ingresso (vedi capitolo 10.4.4 "Modulo 16 - Inserimento frammentario").

Descrizione

Questo modulo definisce il trasferimento dei dati d'immissione ad un interprete dei comandi (Cmd-Interpreter) nell'apparecchio.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit as- sunzione di dati	0.0	Bit	0->1: I dati sono stati accettati 1->0: I dati sono stati accettati	0		Il segnale indica che l'apparecchio ha accet- tato i dati o il frammen- to di dati.

Tabella 10.24:	Struttura	dei dati di ingresso	- Modulo	105
	onana	aon aan an mgroooo	modulo	

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit ri- getto dei dati	0.1	Bit	0->1: I dati NON sono stati accet- tati 1->0: I dati NON sono stati accet- tati	0		L'apparecchio ha re- spinto l'assunzione dei dati o del frammento di dati.
Riservato	0.2	Bit		0		Libero
	0.3	Bit		0		Libero
Errorcode	0.4-0.7	Bit	 0: Nessun errore 1: Overflow buffer di ricezione 2: Errore di sequenza 3: Immissione della lunghezza non valida 4: Immissione della lunghezza del frammento non valida 5: Modifica della lunghezza in una sequenza 	0		Causa dell'errore in ca- so di rigetto del fram- mento.
Lunghezza da	ti di ingress	o: 1 byte				

Tabella 10.25:Struttura dei dati di uscita - Modulo 105

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Riservato	0.0			0		Libero
	0.1			0		Libero
	0.2			0		Libero
	0.3			0		Libero
	0.4			0		Libero
Nuova immis- sione	0.5	Bit	0 -> 1: Nuova im- missione 1 -> 0: Nuova im- missione	0		Il toggle bit mostra se sono presenti nuovi da- ti d'immissione
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
	0.7	Bit		0		Libero
Lunghezza dati d'immis- sione	1	UNSI- GNED16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale.
Dati	366	64x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione consi- stente con 64 byte di lunghezza.
Lunghezza de	i dati di usci	ita: 3 byte cor	nsistenti + 64 byte d	i dati d'imm	issione	

10.4.18 Modulo 106 – Dati d'immissione 6

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1106
- ID sottomodulo: 1

AVVISO

- 🗞 II reset dei dati **non** influenza i toggle bit dei dati di uscita
- Quando si utilizza la frammentazione, l'applicazione deve impostare, per ogni frammento da trasmettere, i dati di uscita del modulo di frammentazione dei dati d'immissione, prima che venga eseguito il toggle bit nel modulo dei dati di ingresso (vedi capitolo 10.4.4 "Modulo 16 -Inserimento frammentario").

Descrizione

Questo modulo definisce il trasferimento dei dati d'immissione ad un interprete dei comandi (Cmd-Interpreter) nell'apparecchio.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit as- sunzione di dati	0.0	Bit	0->1: I dati sono stati accettati 1->0: I dati sono stati accettati	0		Il segnale indica che l'apparecchio ha accet- tato i dati o il frammen- to di dati.
Toggle bit ri- getto dei dati	0.1	Bit	0->1: I dati NON sono stati accet- tati 1->0: I dati NON sono stati accet- tati	0		L'apparecchio ha re- spinto l'assunzione dei dati o del frammento di dati.
Riservato	0.2	Bit		0		Libero
	0.3	Bit		0		Libero
Errorcode	0.4-0.7	Bit	 0: Nessun errore 1: Overflow buffer di ricezione 2: Errore di sequenza 3: Immissione della lunghezza non valida 4: Immissione della lunghezza del frammento non valida 5: Modifica della 	0		Causa dell'errore in ca- so di rigetto del fram- mento.
Lunghezza dai	ti di ingress	o: 1 byte	sequenza			
Lunghezza ua	a ai ingress	o. i byte				

Tabella 10.26: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 106

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Riservato	0.0			0		Libero
	0.1			0		Libero
	0.2			0		Libero
	0.3			0		Libero
	0.4			0		Libero
Nuova immis- sione	0.5	Bit	0 -> 1: Nuova im- missione 1 -> 0: Nuova im- missione	0		Il toggle bit mostra se sono presenti nuovi da- ti d'immissione
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
	0.7	Bit		0		Libero
Lunghezza dati d'immis- sione	1	UNSI- GNED16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale.
Dati	398	96x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione consi- stente con 96 byte di lunghezza.
Lunghozza da	i dati di ucai	ita: 2 huta aar	vojetanti ± 06 hvta d	li dati d'imm	ingiana	

Tabella 10.27: Struttura dei dati di uscita - Modulo 106

Lunghezza dei dati di uscita: 3 byte consistenti + 96 byte di dati d'immissione

10.4.19 Modulo 107 - Dati d'immissione 7

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1107
- ID sottomodulo: 1

AVVISO
 Il reset dei dati non influenza i toggle bit dei dati di uscita Quando si utilizza la frammentazione, l'applicazione deve impostare, per ogni frammento da
trasmettere, i dati di uscita del modulo di frammentazione dei dati d'immissione, prima che venga eseguito il toggle bit nel modulo dei dati di ingresso (vedi capitolo 10.4.4 "Modulo 16 - Inserimento frammentario").

Descrizione

Questo modulo definisce il trasferimento dei dati d'immissione ad un interprete dei comandi (Cmd-Interpreter) nell'apparecchio.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit as- sunzione di dati	0.0	Bit	0->1: I dati sono stati accettati 1->0: I dati sono stati accettati	0		Il segnale indica che l'apparecchio ha accet- tato i dati o il frammen- to di dati.

Tabella 10.28:	Struttura	dei dati di ind	aresso - Modulo	107
	onana	aci aati ai ing	greece module	101

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit ri- getto dei dati	0.1	Bit	0->1: I dati NON sono stati accet- tati	0		L'apparecchio ha re- spinto l'assunzione dei dati o del frammento di
			1->0: I dati NON sono stati accet- tati			
Riservato	0.2	Bit		0		Libero
	0.3	Bit		0		Libero
Errorcode	0.4-0.7	Bit	0: Nessun errore 1: Overflow buf-	0		Causa dell'errore in ca- so di rigetto del fram-
			fer di ricezione			mento.
			2: Errore di se- quenza			
			3: Immissione della lunghezza non valida			
			4: Immissione della lunghezza del frammento non valida			
			5: Modifica della lunghezza in una sequenza			
Lunghezza da	ti di ingress	o: 1 byte	,			,

Tabella 10.29: Struttura dei dati di uscita - Modulo 107

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Riservato	0.0			0		Libero
	0.1			0		Libero
	0.2			0		Libero
	0.3			0		Libero
	0.4			0		Libero
Nuova immis- sione	0.5	Bit	0 -> 1: Nuova im- missione 1 -> 0: Nuova im- missione	0		Il toggle bit mostra se sono presenti nuovi da- ti d'immissione
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
	0.7	Bit		0		Libero
Lunghezza dati d'immis- sione	1	UNSI- GNED16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale.
Dati	3130	128x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione consi- stente con 128 byte di lunghezza.
Lunghezza de	i dati di usc	ita: 3 byte cor	sistenti + 128 byte	di dati d'imi	missione	

10.4.20 Modulo 108 – Dati d'immissione 8

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1108
- ID sottomodulo: 1

AVVISO

- 🗏 🏷 II reset dei dati **non** influenza i toggle bit dei dati di uscita
- Quando si utilizza la frammentazione, l'applicazione deve impostare, per ogni frammento da trasmettere, i dati di uscita del modulo di frammentazione dei dati d'immissione, prima che venga eseguito il toggle bit nel modulo dei dati di ingresso (vedi capitolo 10.4.4 "Modulo 16 -Inserimento frammentario").

Descrizione

Questo modulo definisce il trasferimento dei dati d'immissione ad un interprete dei comandi (Cmd-Interpreter) nell'apparecchio.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Toggle bit as- sunzione di dati	0.0	Bit	0->1: I dati sono stati accettati 1->0: I dati sono stati accettati	0		Il segnale indica che l'apparecchio ha accet- tato i dati o il frammen- to di dati.
Toggle bit ri- getto dei dati	0.1	Bit	0->1: I dati NON sono stati accet- tati 1->0: I dati NON sono stati accet- tati	0		L'apparecchio ha re- spinto l'assunzione dei dati o del frammento di dati.
Riservato	0.2	Bit		0		Libero
	0.3	Bit		0		Libero
Errorcode	0.4-0.7	Bit	 0: Nessun errore 1: Overflow buffer di ricezione 2: Errore di sequenza 3: Immissione della lunghezza non valida 4: Immissione della lunghezza del frammento non valida 5: Modifica della 	0		Causa dell'errore in ca- so di rigetto del fram- mento.
	ti di ingrasa	0: 1 byte	sequenza			
Lunghezza da	Lunghezza dati di ingresso: 1 byte					

Tabella 10.30: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 108

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Riservato	0.0			0		Libero
	0.1			0		Libero
	0.2			0		Libero
	0.3			0		Libero
	0.4			0		Libero
Nuova immis- sione	0.5	Bit	0 -> 1: Nuova im- missione 1 -> 0: Nuova im- missione	0		Il toggle bit mostra se sono presenti nuovi da- ti d'immissione
Riservato	0.6	Bit		0		Libero
	0.7	Bit		0		Libero
Lunghezza dati d'immis- sione	1	UNSI- GNED16	0-65535	0		Lunghezza dati dell'in- formazione reale.
Dati	3258	256x UNSI- GNED8	0-FFh	0		Informazione consi- stente con 256 byte di lunghezza.
Lunghozza do	i dati di usci	ita: 3 hyto cor	eistonti + 356 hyta	di dati d'imr	nieciono	

Tabella 10.31: Struttura dei dati di uscita - Modulo 108

Lunghezza dei dati di uscita: 3 byte consistenti + 356 byte di dati d'immissione

10.4.21 Modulo 60 - Stato e comando dell'apparecchio

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1060
- ID sottomodulo: 1

Descrizione

Il modulo contiene l'indicazione dello stato dell'apparecchio e bit di controllo per attivare un reset o portare l'apparecchio nella modalità di stand-by.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato appa- recchio	0	UNSI- GNED 8	 10: Standby 11: assistenza 15: l'apparecchio è pronto 0x80: Errore 0x81: Avverti- mento 	0		Questo byte rappre- senta lo stato dell'ap- parecchio.
Lunghezza dati di ingresso: 1 byte						

Tabella 10.32:Struttura dei dati di ingresso - Modulo 60

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Riservato	0.0	Bit		0		Libero
Error Ackno- wledge	0.1	Bit	0->1: Error Ack- nowledge 1->0: Error Ack- nowledge	0		Questo bit di controllo conferma e cancella errori o avvertimenti eventualmente esisten- ti nel sistema. Agisce come un toggle bit.
Riservato	0.2-0.5	Bit		0		Libero
Reset del si- stema	0.6	Bit	0: Run 0->1: Reset	0		Il bit di controllo attiva un reset del sistema quando il livello cambia da 0 a 1.
Standby	0.7	Bit	0: Stand-by Off 1: Stand-by On	0		Attiva la funzione di stand-by
Lunghezza de	Lunghezza dei dati di uscita: 1 byte					

Tabella 10.33: Struttura dei dati di uscita - Modulo 60

10.4.22 Modulo 61 - Stato e comando dell'applicazione dell'apparecchio

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1061
- ID sottomodulo: 1

Descrizione

Il modulo contiene - dal punto di vista della comunicazione - informazioni generiche di stato e di comando che possono essere interpretate, in maniera specifica per l'apparecchio, nel file GSDML e nell'applicazione dell'apparecchio.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Riservato	0	Byte		0		Riservato
Decodifica positiva	1.0	Bit	0, 1	0		Compito di decodifica completato con suc- cesso
Decodifica negativa	1.1	Bit	0, 1	0		Compito di decodifica NON completato con successo
Confronto pos. riferim.	1.2	Bit	0, 1	0		Confronto positivo del codice di riferimento
Confronto neg. riferim.	1.3	Bit	0, 1	0		Confronto negativo del codice di riferimento
Riservato	1.4-1.7	Bit		0		Riservato
Lunghezza dati di ingresso: 2 byte						

Tabella 10.34: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 61

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Non occupa- to	0	Byte		0		
Setup auto- matico	1.0	Bit	0->1: Error Ack- nowledge 1->0: Error Ack- nowledge			Questo bit di controllo avvia la funzione di se- tup automatico.
Apprendim. codice di rife- rim.	1.1					Questo bit di controllo avvia la funzione di ap- prendimento.
Non occupa- to	1.2-1.7	Zona bit		0		
Lunghezza dei dati di uscita: 2 byte						

Tabella 10.35: Struttura dei dati di uscita - Modulo 61

10.4.23 Modulo 74 -Stato e controllore I/O

Identificativo del modulo PROFINET-IO

- ID modulo: 1074
- ID sottomodulo: 1

Descrizione

Il modulo definisce l'handling di segnali di ingresso ed di uscita di commutazione.

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Stato 1	0.0	Bit	0,1	0		Stato del segnale dell'ingresso di com- mutazione 1.
Stato 2	0.1	Bit	0,1	0		Stato del segnale dell'ingresso di com- mutazione 2.
Stato 3	0.2	Bit	0,1	0		Stato del segnale dell'ingresso/uscita di commutazione 3.
Stato 4	0.3	Bit	0,1	0		Stato del segnale dell'ingresso/uscita di commutazione 4.
Uscita di commutazio- ne 1 stato di confronto	1.0	Bit	0: Non superato 1: Superamento per eccesso	0		Segnala se il contae- venti ha superato il va- lore di confronto impo- stato.
(contaeventi)						Il bit viene settato di nuovo sul valore inizia- le resettando il contae- venti.

Tabella 10.36: Struttura dei dati di ingresso - Modulo 74

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Uscita di commutazio- ne 1 Bit toggle sta- to di confron- to	1.1	Bit	0->1: Contaeven- ti superato 1->0: Contaeven- ti superato di nuovo	0		Se come modalità di confronto è stato confi- gurato «SWOUT inter- viene più volte», que- sto bit esegue il toggle ad ogni superamento del contaeventi.
(contaeventi)						Il bit viene settato di nuovo sul valore inizia- le resettando il contae- venti.
Uscita di commutazio- ne 2 stato di confronto	1.2	Bit	0: Non superato 1: Superamento per eccesso	0		Segnala se il contae- venti ha superato il va- lore di confronto impo- stato.
(contaeventi)						Il bit viene settato di nuovo sul valore init re- settando il contaeventi.
Uscita di commutazio- ne 2 Bit toggle sta- to di confron- to	1.3	Bit	0->1: Contaeven- ti superato 1->0: Contaeven- ti superato di nuovo	0		Se come modalità di confronto è stato confi- gurato «SWOUT inter- viene più volte», que- sto bit esegue il toggle ad ogni superamento del contaeventi.
						Il bit viene settato di nuovo sul valore inizia- le resettando il contae- venti.
Uscita di commutazio- ne 3 stato di confronto	1.4	Bit	0: Non superato 1: Superamento per eccesso	0		Segnala se il contae- venti ha superato il va- lore di confronto impo- stato.
(contaeventi)						Il bit viene settato di nuovo sul valore inizia- le resettando il contae- venti.
Uscita di commutazio- ne 3 Bit toggle sta- to di confron- to	1.5	Bit	0->1: Contaeven- ti superato 1->0: Contaeven- ti superato di nuovo	0		Se come modalità di confronto è stato confi- gurato «SWOUT inter- viene più volte», que- sto bit esegue il toggle ad ogni superamento del contaeventi.
(contaeventi)						Il bit viene settato di nuovo sul valore inizia- le resettando il contae- venti.
Uscita di commutazio- ne 4 stato di confronto	1.6	Bit	0: Non superato 1: Superamento per eccesso	0		Segnala se il contae- venti ha superato il va- lore di confronto impo- stato.
(contaeventi)						Il bit viene settato di nuovo sul valore inizia- le resettando il contae- venti

Dati di in- gresso	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Uscita di commutazio- ne 4	1.7	Bit	0->1: Contaeven- ti superato 1->0: Contaeven-	0		Se come modalità di confronto è stato confi- gurato «SWOUT inter-
Bit toggle sta- to di confron- to			ti superato di nuovo			sto bit esegue il toggle ad ogni superamento del contaeventi.
(contaeventi)						Il bit viene settato di nuovo sul valore inizia- le resettando il contae- venti.

Lunghezza dati di ingresso: 2 byte

Tabella 10.37:	Struttura dei dati di uscita - Modulo 74

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione
Uscita di commutazio-	0.0	Bit	0: Uscita di com- mutazione 0	0		Setta lo stato dell'usci- ta di commutazione 1
			1: Uscita di com- mutazione 1			
Uscita di commutazio-	0.1	Bit	0: Uscita di com- mutazione 0	0		Setta lo stato dell'usci- ta di commutazione 2
ne 2			1: Uscita di com- mutazione 1			
Uscita di commutazio-	0.2	Bit	0: Uscita di com- mutazione 0	0		Setta lo stato dell'usci- ta di commutazione 3
ne 3			1: Uscita di com- mutazione 1			
Uscita di commutazio-	0.3	Bit	0: Uscita di com- mutazione 0	0		Setta lo stato dell'usci- ta di commutazione 4
ne 4			1: Uscita di com- mutazione 1			
Reset con- taeventi	0.4	Bit	0 -> 1: Esecuzio- ne del reset	0		Resetta su zero il con- taeventi della funzione
Uscita di commutazio- ne 1			1 -> 0: Nessuna funzione			di attivazione [FA] per l'uscita di commutazio- ne 1.
Reset con- taeventi	0.5	Bit	0 -> 1: Esecuzio- ne del reset	0		Resetta su zero il con- taeventi della funzione
Uscita di commutazio- ne 2			1 -> 0: Nessuna funzione			di attivazione [FA] per l'uscita di commutazio- ne 2.
Reset con- taeventi	0.6	Bit	0 -> 1: Esecuzio- ne del reset	0		Resetta su zero il con- taeventi della funzione
Uscita di commutazio- ne 3			1 -> 0: Nessuna funzione			di attivazione [FA] per l'uscita di commutazio- ne 3.

▲ Leuze electronic

Dati di usci- ta	Indirizzo	Tipo di da- ti	Campo di valori	Valore pred.	Unità	Spiegazione	
Reset con- taeventi Uscita di commutazio- ne 4	0.7	Bit	0 -> 1: Esecuzio- ne del reset 1 -> 0: Nessuna funzione	0		Resetta su zero il con- taeventi della funzione di attivazione [FA] per l'uscita di commutazio- ne 4.	
Lunghezza dei dati di uscita: 1 byte							

11 Interfacce – Comunicazione

È possibile inviare direttamente comandi di controllo e configurazione al lettore di codice. Per i comandi sono disponibili le seguenti opzioni di trasmissione:

- Comandi in linea tramite l'interfaccia Ethernet o RS 232/RS 422 (vedi capitolo 11.1 "Comandi in linea")
- Comunicazione basata su XML tramite l'interfaccia Ethernet (vedi capitolo 11.2 "Comunicazione basata su XML")

11.1 Comandi in linea

11.1.1 Elenco dei comandi e dei parametri

Con comandi in linea si possono inviare direttamente comandi di controllo e configurazione al lettore di codice. A tal fine il lettore di codici deve essere collegato con un computer (host) tramite l'interfaccia seriale oppure l'interfaccia Ethernet (vedi capitolo 8.3.4 "Comunicazione host via Ethernet").

I comandi in linea offrono le seguenti opzioni di controllo e configurazione del lettore di codice:

- · Controllare/decodificare la porta di lettura
- · Leggere/scrivere/copiare parametri
- · Eseguire una configurazione automatica
- · Apprendere/settare il codice di riferimento
- Richiamare messaggi di errore
- Richiedere informazioni statistiche sugli apparecchi
- Eseguire il reset del software e reinizializzare il lettore di codice

Sintassi

I comandi online sono formati da uno o due caratteri ASCII seguiti da parametri del comando.

Tra il comando ed i parametri non si devono immettere caratteri di separazione. Si possono utilizzare lettere maiuscole e minuscole.

Esempio:

Comando 'CA':	Funzione Setup automatico
Parametro '+':	Attivazione
Informazione inviata:	'CA+'

Notazione

Il comando, i parametri ed i dati restituiti si trovano nel testo tra virgolette semplici ' '.

La maggior parte dei comandi «online» viene confermata dall'apparecchio o i dati richiesti vengono restituiti. L'esecuzione dei comandi non confermati può essere osservata o controllata direttamente sull'apparecchio.

11.1.2 Comandi generali in linea

Numero di versione software

Comando	٬٧٬
Descrizione	Richiede informazioni sulla versione dell'apparecchio
Parametri	Nessuno
Conferma	Esempio: 'DCR 202i FIX-F1-102-R2 V1.0.0 2016-01-01'
	Nella prima riga è presente il tipo di lettore di codice, seguito dal numero di versione dell'apparecchio e dalla data della versione. I dati effettivamente visualizzati possono essere diversi da quelli qui indicati.

AVVISO



Reset del software

Comando	'H'
Descrizione	Esegue un reset del software. L'apparecchio viene riavviato e reinizializzato e si comporta come al collegamento della tensione di esercizio.
Parametri	Nessuno
Conferma	'S' (carattere di avvio)

Setup automatico

Comando	'CA'				
Descrizione	Attiva la funzione Setup automatico:				
	Rilevare la re	egolazio	one ottimale di illuminazione.		
	Decodificare	i codici	presenti.		
	Memorizzare permanentemente i tipi di codice trovati e il numero di cifre nella ta- bella di decodifica.				
	Se esiste un coo	Se esiste un codice di parametrizzazione, tale codice viene eseguito!			
Parametri	'+'	Attiva Setup automatico			
Conferma	'CS=x'				
	x	Stato			
		'00' Comando 'CA' -valido			
		'01' Comando non valido			
		'02'	02' Impossibile attivare 'Setup automatico'		

Comando	'CA'						
Risposta	'xx yyyy zzzzz'						
	xx	Tipo di	codice del codice riconosciuto				
		'01'	2/5 Interleaved				
		'02'	Code 39				
		'06'	UPC (A, R)				
		'07'	EAN				
		'08'	Code 128, EAN 128				
		'09'	Pharmacode				
		'10'	EAN Addendum				
		'11'	Codabar				
		'12'	Code 93				
		'13'	GS1 DataBar OMNI				
		'14'	GS1 DataBar Limited				
		'15'	GS1 DataBar Expanded				
		'20'	GS1 DataBar Truncated				
		'32'	DataMatrix ECC200				
		'33'	QR Code				
		'34'	Aztec				
		'48'	PDF417				
		'52'	GS1 DataBar Stacked				
		'53'	GS1 DataBar Stacked Omni				
		'54'	GS1 DataBar Stacked Expanded				
	уууу		Numero di cifre del codice riconosciuto				
	ZZZZZZ		Contenuto dell'etichetta decodificata.				

Modalità di regolazione

Comando	'JP'				
Descrizione	Attiva o disattiva la modalità di regolazione per semplificare il montaggio e l'allinea mento dell'apparecchio.				
	Dopo l'attivazione della funzione tramite JP+ il lettore di codice trasmette costante- mente informazioni di stato all'interfaccia seriale e all'interfaccia Ethernet.				
	Tramite il comando in linea il lettore di codice viene impostato in modo da emetti continuamente la media scorrevole delle ultime 10 riprese dell'immagine in [%] sultato di decodifica.				
	Sulla base di questi valori si può valutare la qualità di lettura / decodifica.				
	I valori vengono ugualmente emessi sul display con grafico a colonna dell'apparec- chio (SIGNAL QUALITY).				
Parametri	'+'	attiva la modalità di regolazione			
	disattiva la modalità di regolazione				
Conferma	'yyy zzzzz'				
	ууу	Qualità di lettura in [%].			
	zzzzzz Informazione sul codice				

Definizione manuale del codice di riferimento

Comando	'RS'				
Descrizione	Con questo comando si può definire un nuovo codice di riferimento nel lettore di co- dice tramite immissione diretta attraverso l'interfaccia seriale o l'interfaccia Ethernet.				
Parametri	'RSyvxxzz	RSyvxxzzzzzzz			
	y, v, x e z sono caratteri jolly (variabili) dell'immissione concreta.				
	у	N° d	el codice di riferimento		
		'1'	(codice 1)		
	v	Luog	o di memorizzazione del codice di riferimento:		
		'3'	Solo RAM		
	хх	Tipo di codice (vedere il comando 'CA')			
	z	Informazioni del codice (1 244 caratteri)			
Conferma	ferma 'RS=x'				
	x	State)		
		'00'	Comando 'Rx' valido		
		'01'	Comando non valido		
		'02'	Memoria insufficiente per il codice di riferimento		
		'03'	Il codice di riferimento non è stato memorizzato		
		'04'	Codice di riferimento non valido		
Esempio	Inseriment	to = 'F	ss133211032010'		
	Code 1 (1), RAM (03)+EEPROM (0), DataMatrix ECC 200 (32), informazione sul dice				

Autoapprendimento

Comando	'RT'					
Descrizione	Il comando consente di definire rapidamente un codice di riferimento tramite ricono- scimento di un'etichetta esemplare.					
Parametri	'RTy'					
	у	Funzio	ne			
		'1'	Definisce il codice di riferimento 1			
Conferma II lettore di codice risponde con il comando ' RS ' e lo stato comando ' RS '). Dopo la lettura di un codice invia il risultat			lice risponde con il comando 'RS' e lo stato corrispondente (vedere il). Dopo la lettura di un codice invia il risultato nel seguente formato:			
'RCyvxxzzzz'			,			
	y, v, x	y, v, x e z sono caratteri jolly (variabili) dell'immissione concreta.				
	у	N° de	el codice di riferimento			
		'1'	(codice 1)			
	v	Luog	o di memorizzazione del codice di riferimento:			
		'3'	Solo RAM			
	хх	Tipo	Tipo di codice (vedere il comando 'CA')			
	z	Infor	Informazioni del codice (1 244 caratteri)			

AVVISO

Con questa funzione vengono riconosciuti solo i tipi di codice rilevati con la funzione Setup automatico o impostati nel setup.

Lettura del codice di riferimento

Comando	'RR'					
Descrizione	II coman tri, vengo	comando legge il codice di riferimento definito nel lettore di codice. Senza parame- ri, vengono emessi tutti i codici definiti.				
Parametri	<numero codice="" di="" riferimento=""></numero>					
	'1'	Codice c	Codice di riferimento 1			
Conferma	Emissior	Emissione nel seguente formato:				
	'RCyvxxzzz'					
	Se non è definito nessun codice di riferimento, la voce zzzz non contiene nulla.					
	y, v, x e z sono caratteri jolly (variabili) dell'immissione concreta.					
	у	N° del co	odice di riferimento			
		'1'	(codice 1)			
	v	Luogo di memorizzazione del codice di riferimento:				
		'3'	Solo RAM			
	xx	Viene emesso sempre '00'				
z Informazioni del codice			ioni del codice (1 244 caratteri)			

Stato apparecchio

Comando	'SST?'
Descrizione	Il comando interroga lo stato apparecchio. Se il comando viene inviato tramite l'interfaccia host (Ethernet, RS 232/RS 422), si riceve una risposta solo nel modo operativo <i>Processo</i> . Nel modo operativo <i>Assistenza</i> l'interfaccia host è bloccata.
Parametri	Nessuno

Comando	'SST?'		
Conferma	'SST=xxxxxxx'		
	x sta per u	ın bit sin	ngolo (valore '1' o '0')
	Il bit 7 è completamente a sinistra, il bit 0 è completamente a destra		
	0	Pronto	per il controllo
		'1'	Il lettore di codice è pronto a ricevere un trigger e ad avvia- re un programma di controllo.
		'0'	Il lettore di codice non reagisce ad un segnale di trigger in ingresso.
	1	Modo	operativo
		'1'	Modo operativo Processo
		'0'	Modo operativo Assistenza
	2	Errore	apparecchio
		'1'	Errore apparecchio, ispezione impossibile
		'0'	Nessun errore apparecchio, stand-by
	3 7	Nessu	na funzione, valore sempre '0'
In alt		ernativa viene emessa la seguente conferma:	
	'DS=xx'		
	x	Confer	ma errore
		'00'	Errore di sintassi
		'01'	Altro errore

11.1.3 Comandi online per il controllo del sistema

Attivazione della decodifica

Comando	*+*
Descrizione	Il comando attiva la decodifica configurata.
Parametri	Nessuno
Conferma	Nessuna

Disattivazione della decodifica

Comando	·_·
Descrizione	Il comando disattiva la decodifica configurata.
Parametri	Nessuno
Conferma	Nessuna

11.2 Comunicazione basata su XML

Tramite la comunicazione basata su XML è possibile trasmettere comandi per il controllo e la configurazione direttamente al lettore di codice.

- Il lettore di codici deve essere collegato con un computer (host) tramite l'interfaccia Ethernet (vedi capitolo 8.3.4 "Comunicazione host via Ethernet").
- Il lettore di codice è progettato come server XML e comunica sulla porta 10004.

Informazioni dettagliate sulla comunicazione basata su XML si trovano sul sito Internet Leuze: www.leuze.com

- Come termine di ricerca inserire il codice di designazione o il codice articolo dell'apparecchio.
- Le informazioni sono riportate nel registro Download.

12 Cura, manutenzione e smaltimento

Il lettore di codice non richiede normalmente manutenzione da parte del titolare.

Pulizia

Prima del montaggio pulire la lastra di protezione del lettore di codici con un panno morbido.

AVVISO



Non utilizzare detergenti aggressivi!

♥ Per pulire l'apparecchio non usare detergenti aggressivi come diluenti o acetone.

Manutenzione

L'apparecchio deve essere riparato solo dal costruttore.

Per le riparazioni, rivolgersi alla filiale locale di Leuze electronic o al servizio di assistenza clienti di Leuze electronic (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").

Smaltimento

b Per lo smaltimento, osservare le disposizioni nazionali in vigore per componenti elettronici.

13 Diagnosi ed eliminazione degli errori

Segnalazione dei guasti tramite LED

Errore	Possibile causa	Provvedimenti
LED PWR		
Off	 Tensione di esercizio non collega- ta all'apparecchio Errore hardware 	 Controllare la tensione di esercizio Contattare il servizio clienti di Leuze electronic (vedi capitolo 14 "Assi- stenza e supporto")
Rosso, costante- mente acceso	Errore apparecchio/abilitazione dei pa- rametri	Contattare il servizio clienti di Leuze electronic (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto")
Rosso, lampeg- giante	Avvertenza impostata Anomalia temporanea di funzionamen- to	Richiedere i dati di diagnostica e quindi adot- tare i provvedimenti che ne derivano
LED NET		
Off	 Tensione di esercizio non collega- ta all'apparecchio Errore hardware 	 Controllare la tensione di esercizio Contattare il servizio clienti di Leuze electronic (vedi capitolo 14 "Assi- stenza e supporto")
Rosso, costante- mente acceso	Errore di rete Nessuna inizializzazione della comuni- cazione con l'I/O Controller	Controllare l'interfaccia
Rosso, lampeg- giante	Nessuna comunicazione Parametrizzazione o configurazione non riuscita	Controllare l'interfaccia
Arancione, lam- peggiante	Errore di topologia rilevato dall'appa- recchio	Controllare l'interfaccia

Tabella 13.1: Significato degli indicatori a LED

14 Assistenza e supporto

Numero di pronto intervento attivo 24 ore su 24: +49 (0) 7021 573 - 0

Hotline di assistenza:

+49 (0) 7021 573 - 123 Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 (UTC+1)

E-mail:

service.identify@leuze.de

Servizio di riparazione e resi:

La procedura e il formulario online sono disponibili su

www.leuze.com/riparazione

Indirizzo di ritorno per riparazioni:

Servicecenter

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1

D-73277 Owen / Germany

14.1 Cosa fare in caso di assistenza?

AVVISO



In caso di richiesta di assistenza, fare una copia di questo capitolo!

Inserire i dati cliente e inviarli via fax insieme all'ordine di assistenza al numero di fax indicato di seguito.

Dati del cliente (da compilare)

Tipo di apparecchio:	
Numero di serie:	
Firmware:	
Visualizzazione dei LED:	
Descrizione errore:	
Ditta:	
Interlocutore/reparto:	
Telefono (chiamata diretta):	
Fax:	
Via/n°:	
CAP/località:	
Paese:	

Numero di fax assistenza Leuze:

+49 7021 573 - 199

15 Dati tecnici

15.1 Dati generali

Tabella 15.1: Equipaggiamento elettrico

Tensione di esercizio U _B	18 V 30 V CC
	PELV, classe 2 / SELV
Potenza assorbita media	8 W senza carico sull'uscita di commutazione
	Durante la modalità flash può essere assorbita una potenza maggiore per un breve lasso di tempo.
Ingresso di commutazione	SWI1: ingresso di commutazione digitale 1 (val. pred.: «Trigger»)
Uscita di commutazione	SWO2: uscita di commutazione digitale 2 (val. pred.: «Good Read»)
	SWI/O3: ingresso/uscita di commutazione digitale 3
	(valore pred.: uscita di commutazione «No Read»)
	SWI/O4: ingresso/uscita di commutazione digitale 4
	(valore pred.: uscita di commutazione «Apparecchio in stand-by»)
	18 V 30 V CC a seconda della tensione di esercizio
	I _{max} : 60 mA per ogni uscita di commutazione; corrente complessiva 100 mA
	A prova di cortocircuito, protezione contro lo scambio delle polarità
Interfaccia di processo	RS 232/RS 422, Ethernet 10/100 Mbit/s, PROFINET-IO
	RS 232 con formato dei dati impostabile. Valore pred.:
	• 9600 Bd, 8 bit dati, no parity, 1 stop bit
	• <stx> <dati> <cr><lf></lf></cr></dati></stx>

Tabella 15.2: Elementi di comando e di visualizzazione

Tastiera	2 tasti di comando (non su apparecchi con alloggiamento in acciaio inos- sidabile)
LED	1 LED duale (verde/rosso) per alimentazione (PWR)
	1 LED duale (verde/rosso) per stato bus (NET)
	1 LED duale (verde/giallo) per stato link (LINK)
	Display con grafico a colonna con 6 LED (verdi) per la selezione della funzione e l'indicazione della qualità di lettura (non su apparecchi con alloggiamento in acciaio inossidabile)

Tabella 15.3: Meccanica

Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
	Con connettori circolari M12 avvitati o coperchi applicati
Classe di protezione VDE	III (EN 61140)
Sistemi di connessione	Connettori circolari M12
Peso	120 g (calotta dell'alloggiamento con finestra di plastica)
Dimensioni (A x L x P)	65,6 x 43 x 44 mm
Fissaggio	2 inserti filettati M4 su ciascuna parete laterale, 5 mm di profondità
	4 inserti filettati M4 sul retro, 3,5 mm o 5 mm di profondità
Alloggiamento	Calotta dell'alloggiamento: policarbonato
	Parte inferiore dell'alloggiamento: alluminio pressofuso

Dati tecnici

Copertura ottica	Policarbonato
	Opzionale: vetro

Tabella 15.4: Dati ambientali

Temp. ambiente (esercizio/ma- gazzino)	0 °C +45 °C/-20 °C +70 °C
Umidità dell'aria	Umidità relativa max. 90 %, non condensante
Luce ambiente	max. 2000 Lux
Compatibilità elettromagnetica	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Vibrazione	IEC 60068-2-6, Test Fc
Urto permanente	IEC 60068-2-29, Test Eb
Omologazioni	UL 60950-1
	CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
	CSA C22.2 No. 60950-1-07
Conformità	CE, FCC, UL

15.2 Dati ottici

Illuminazione a LED integrata	Luce rossa (visibile, 616 nm)	
	Gruppo di rischio 0 (gruppo esente)	
	Secondo IEC 60825-1, EN 62471:2008	
LED di feedback integrato	Verde (528 nm)	
Uscita del raggio	Frontale	
Sensore dell'immagine	Global Shutter, CMOS Imager	
Numero di pixel	1280 x 960 pixel	
Varianti dell'ottica	Risoluzione	
	High Density (N)	
	0,127 mm (5 mil) 0,25 mm (10 mil)	
	Medium Density (M)	
	0,19 mm (7,5 mil) 0,33 mm (13 mil)	
	Low Density (F)	
	0,25 mm (10 mil) 0,5 mm (20 mil)	
Tempi di otturazione elettroni- ca	68 μs 5 ms (lampeggiato)	

15.2.1 Prestazioni di lettura

Distanza di lettura	vedi capitolo 6.1.3 "Rilevamento della distanza di lettura"
Velocità dell'oggetto	 Ottica N: fino a 4 m/s per m=0,19 mm (7,5 mil)
	 Ottica M: fino a 5 m/s per m=0,25 mm (10 mil)
	 Ottica F: fino a 7 m/s per m=0,33 mm (13 mil)

15.2.2 Specifiche del codice

Tipo di codice: 1D	Code 128 EAN 128 (GS1-128), Code 39, Code 2/5 Interleaved, EAN 8/
	EAN 13, UPC A/E, Pharmacode, Codabar (Monarch), Code 93
Tipo di codice: codici di lotto	GS1 DataBar (Omnidirectional, Expanded, Limited, Truncated)
	GS1 DataBar (Stacked Omnidirectional, StackedExpanded)
	PDF417
Tipo di codice: 2D	DataMatrix (ECC200), Aztec Code, GS1 Aztec Code, GS1 DataBar (ECC200) QR-Code, GS1 QR-Code

15.3 Disegni quotati







Tutte le dimensioni in mm A Asse ottico

Figura 15.1: Disegno quotato DCR 200i

15.4 Disegni quotati - accessori



Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.2: Disegno quotato sistema di montaggio BTU 320M-D12



Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.3: Disegno quotato squadretta di supporto BT 320M



Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.4: Disegno quotato squadretta di supporto per luce anulare BTU 320M-D12-RL70



Tutte le dimensioni in mm

- A Nastro di messa a terra
- B LED verde: PWR
- C LED bianco: SWI1
- D LED bianco: SWO2
- E LED bianco: SWIO3
- F LED bianco: SWIO4



16 Dati per l'ordine e accessori

16.1 Nomenclatura

Denominazione articolo:

DCR 2xxi FIX-f -102-Rr-Z-V

Tabella 16.1: Codice di identificazione

2 Serie: DCR 200 xx Interfaccia host 02: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 48: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 i Tecnologia field bus integrata FIX Distanza focale fissa f Variante dell'ottica: N: High Density M: Medium Density F: Low Density 102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel	DCR	Principio di funzionamento: Dual Code Reader	
xxInterfaccia host 02: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 48: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422iTecnologia field bus integrataFIXDistanza focale fissafVariante dell'ottica: N: High Density M: Medium Density F: Low Density102Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontaleRIlluminazione: luce rossarCampo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixelZTino di lastra di protezione:	2	Serie: DCR 200	
02: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 48: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 i Tecnologia field bus integrata FIX Distanza focale fissa f Variante dell'ottica: N: High Density M: Medium Density F: Low Density 102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:	xx	Interfaccia host	
48: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 i Tecnologia field bus integrata FIX Distanza focale fissa f Variante dell'ottica: N: High Density M: Medium Density F: Low Density 102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:		02: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422	
i Tecnologia field bus integrata FIX Distanza focale fissa f Variante dell'ottica: N: High Density M: Medium Density F: Low Density 102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:		48: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422	
FIX Distanza focale fissa f Variante dell'ottica: N: High Density N: High Density M: Medium Density F: Low Density 102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tino di lastra di protezione:	i	Tecnologia field bus integrata	
f Variante dell'ottica: N: High Density M: Medium Density F: Low Density 102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:	FIX	Distanza focale fissa	
N: High Density M: Medium Density F: Low Density 102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z	f	Variante dell'ottica:	
M: Medium Density F: Low Density 102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:		N: High Density	
F: Low Density 102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:		M: Medium Density	
102 Apparecchio con connettore a spina/presa Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:		F: Low Density	
Uscita del raggio frontale R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:	102	Apparecchio con connettore a spina/presa	
R Illuminazione: luce rossa r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:		Uscita del raggio frontale	
r Campo di risoluzione: 3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:	R	Illuminazione: luce rossa	
3: 1280 x 960 pixel Z Tipo di lastra di protezione:	r	Campo di risoluzione:	
Z Tipo di lastra di protezione:		3: 1280 x 960 pixel	
	Z	Tipo di lastra di protezione:	
-: plastica		-: plastica	
G: vetro		G: vetro	
P: filtro di polarizzazione		P: filtro di polarizzazione	
V Alloggiamento in acciaio inossidabile	V	Alloggiamento in acciaio inossidabile	

AVVISO

È possibile trovare una lista con tutti i tipi di apparecchi disponibili sul sito di Leuze electronic all'indirizzo **www.leuze.com**.

16.2 Elenco dei tipi

Tabella 16.2: Elenco dei tipi

Codice di designazione	Descrizione	Cod. art.
DCR 248i FIX-N1-102-R3	Lettore di codici 2D stazionario, ottica N	50134526
DCR 248i FIX-M1-102-R3	Lettore di codici 2D stazionario, ottica M	50134527
DCR 248i FIX-F2-102-R3	Lettore di codici 2D stazionario, ottica F	50134528
DCR 248i FIX-N1-102-R3-G	Lettore di codici 2D stazionario, ottica N, lastra di ve- tro	50134529
DCR 248i FIX-M1-102-R3-G	Lettore di codici 2D stazionario, ottica M, lastra di ve- tro	50134530

Codice di designazione	Descrizione	Cod. art.
DCR 248i FIX-F2-102-R3-G	Lettore di codici 2D stazionario, ottica F, lastra di ve- tro	50134531
DCR 248i FIX-N1-102-R3-P	Lettore di codici 2D stazionario, ottica N, filtro di pola- rizzazione	50134533
DCR 248i FIX-M1-102-R3-P	Lettore di codici 2D stazionario, ottica M, filtro di pola- rizzazione	50134534
DCR 248i FIX-F2-102-R3-P	Lettore di codici 2D stazionario, ottica F, filtro di pola- rizzazione	50134535

16.3 Accessori ottici

Tabella 16.3: Accessori – Cofani dell'alloggiamento

Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione
50131462	Cover DCR 200i	Cofano dell'alloggiamento con finestra di plastica
50131461	Cover DCR 200i-G	Cofano dell'alloggiamento con lastra di vetro
50131460	Cover DCR 200i-P	Cofano dell'alloggiamento con filtro di polarizzazione
50131459	Diffusor DCR 200i	Film diffusore

16.4 Cavi-accessori

Tabella 16.4: Accessori - Cavo di collegamento PWR (a cablare)

Cod. art.	Denominazione articolo	Descri	zione
Presa M12 (a 12 poli, codifica A), uscita cavo assiale, estremità del cavo aperta, schermata, UL			
50130281	KD S-M12-CA-P1-020		Cavo di collegamento PWR, lunghezza 2 m
50130282	KD S-M12-CA-P1-050		Cavo di collegamento PWR, lunghezza 5 m
50130283	KD S-M12-CA-P1-100		Cavo di collegamento PWR, lunghezza 10 m
Presa M12 (a 12 poli, codifica A), uscita cavo a gomito, estremità del cavo aperta, schermata, UL			
50134943	KD S-M12-CW-P1-050		Cavo di collegamento PWR, lunghezza 5 m

Tabella 16.5: Accessori – Cavo di collegamento PWR (prolunga, spina M12)

Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione
Presa M12 (a 12 poli, codifica A), uscita cavo assiale		
Spina M12 (a 12 poli, codifica A), schermata, UL		
50130284	KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-020	Cavo di collegamento, lunghezza 2 m
50130285	KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-050	Cavo di collegamento, lunghezza 5 m
50130286	KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-100	Cavo di collegamento, lunghezza 10 m

Tabella 16.6: Accessori – Cavo di collegamento Ethernet (RJ-45)

Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione
Spina M12 (a 4 poli, codifica D), uscita cavo assiale su connettore a spina RJ-45, schermata, UL		
50135080	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020	Cavo di collegamento Ethernet (RJ-45), lunghezza 2 m
50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	Cavo di collegamento Ethernet (RJ-45), lunghezza 5 m

Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione
50135082	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100	Cavo di collegamento Ethernet (RJ-45), lunghezza 10 m
50135083	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150	Cavo di collegamento Ethernet (RJ-45), lunghezza 15 m
50135084	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300	Cavio di collegamento Ethernet (RJ-45), lunghezza 30 m

Tabella 16.7: Accessori - Cavo di collegamento Ethernet (a cablare)

Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione
Spina M12 (a 4 poli, codifica D), uscita cavo assiale, estremità del cavo aperta, schermata, UL		
50135073	KS ET-M12-4A-P7-020	Cavo di collegamento Ethernet, lunghezza 2 m
50135074	KS ET-M12-4A-P7-050	Cavo di collegamento Ethernet, lunghezza 5 m
50135075	KS ET-M12-4A-P7-100	Cavo di collegamento Ethernet, lunghezza 10 m
50135076	KS ET-M12-4A-P7-150	Cavo di collegamento Ethernet, lunghezza 15 m
50135077	KS ET-M12-4A-P7-300	Cavo di collegamento Ethernet, lunghezza 30 m
Spina M12 (a 4 poli, codifica D), uscita cavo a gomito, estremità del cavo aperta, schermata, UL		
50134942	KS ET-M12-4W-P7-050	Cavo di collegamento Ethernet, lunghezza 5 m

Tabella 16.8: Accessori - Cavo di collegamento BUS IN/BUS OUT (M12)

Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione
Spina M12 (a 4 poli, codifica D), BUS IN/BUS OUT su presa M12, schermata, UL		
50106899	KB ET-2000-SSA	Cavo di collegamento BUS OUT, lunghezza 2 m
50106900	KB ET-5000-SSA	Cavo di collegamento BUS OUT, lunghezza 5 m
50106901	KB ET-10000-SSA	Cavo di collegamento BUS OUT, lunghezza 10 m
50106902	KB ET-15000-SSA	Cavo di collegamento BUS OUT, lunghezza 15 m
50106905	KB ET-30000-SSA	Cavo di collegamento BUS OUT, lunghezza 30 m

16.5 Ulteriori accessori

Tabella 16.9: Accessori – Illuminazione esterna

Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione
50132511	RL-70/40r-003-M12	Luce anulare, rossa con 300 mm di cavo e connettore a spina M12

Tabella 16.10:Accessori – Ausili per il montaggio

Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione
50132150	BTU 320M-D12	Sistema di montaggio per barra tonda da 12 mm
50132151	BT 320M	Squadretta di supporto
50132453	BTU 320M-D12-RL70	Squadretta di supporto per luce anulare
Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione
-----------	------------------------	---
50112891	MA 248i	Collegamento fieldbus modulare per impiego sul cam- po; interfacce: RS 232 / PROFINET
50112892	MA 208i	Collegamento fieldbus modulare per impiego sul cam- po; interfacce: RS 232 / Ethernet TCP/IP
50112893	MA 204i	Collegamento fieldbus modulare per impiego sul cam- po; interfacce: RS 232 / PROFIBUS
50114154	MA 235i	Collegamento fieldbus modulare per impiego sul cam- po; interfacce: RS 232 / CANopen
50114155	MA 238i	Collegamento fieldbus modulare per impiego sul cam- po; interfacce: RS 232 / EtherCAT
50114156	MA 255i	Collegamento fieldbus modulare per impiego sul cam- po; interfacce: RS 232 / DeviceNet
50114157	MA 258i	Collegamento fieldbus modulare per impiego sul cam- po; interfacce: RS 232 / Ethernet/IP
50132488	KB JST-M12A-12P-50	Cavo di interconnessione per DCR 200i su collega- mento fieldbus modulare MA 2xxi

Tabella 16.11: Accessori – Collegamento fieldbus

Tabella 16.12: Accessori – Unità di collegamento modulare

Cod. art.	Denominazione articolo	Descrizione	
50130109	MA 150	Unità di collegamento modulare per la distribuzione decentrata dei segnali nella macchina	

17 Dichiarazione di conformità CE

I lettori di codice della serie DCR 200i sono stati progettati e prodotti in osservanza delle vigenti norme e direttive europee.



18.1 Insieme di caratteri ASCII

ASCII	Dec.	Hex.	Oct.	Designazione	Significato	
NUL	0	00	0	NULL	Zero	
SOH	1	01	1	START OF HEADING	Inizio della riga di intestazione	
STX	2	02	2	START OF TEXT	Carattere iniziale del testo	
ETX	3	03	3	END OF TEXT	Carattere finale del testo	
EOT	4	04	4	END OF TRANSMISS.	Fine della trasmissione	
ENQ	5	05	5	ENQUIRY	Richiesta di trasmissione dati	
ACK	6	06	6	ACKNOWLEDGE	Risposta positiva	
BEL	7	07	7	BELL	Carattere del campanello	
BS	8	08	10	BACKSPACE	Passo all'indietro	
HT	9	09	11	HORIZ. TABULATOR	Tabulatore orizzontale	
LF	10	0A	12	LINE FEED	Caporiga	
VT	11	0B	13	VERT. TABULATOR	Tabulatore verticale	
FF	12	0C	14	FORM FEED	Nuova pagina	
CR	13	0D	15	CARRIAGE RETURN	Ritorno carrello	
SO	14	0E	16	SHIFT OUT	Carattere di commutazione perma- nente	
SI	15	0F	17	SHIFT IN	Carattere di annullamento commu- tazione	
DLE	16	10	20	DATA LINK ESCAPE	Commutazione trasmissione dati	
DC1	17	11	21	DEVICE CONTROL 1	Carattere di controllo apparecchio 1	
DC2	18	12	22	DEVICE CONTROL 2	Carattere di controllo apparecchio 2	
DC3	19	13	23	DEVICE CONTROL 3	Carattere di controllo apparecchio 3	
DC4	20	14	24	DEVICE CONTROL 4	Carattere di controllo apparecchio 4	
NAK	21	15	25	NEG. ACKNOWLEDGE	Risposta negativa	
SYN	22	16	26	SYNCRONOUS IDLE	Sincronizzazione	
ETB	23	17	27	EOF TRANSM. BLOCK	Fine blocco trasmissione dati	
CAN	24	18	30	CANCEL	Non valido	
EM	25	19	31	END OF MEDIUM	Fine registrazione	
SUB	26	1A	32	SUBSTITUTE	Sostituzione	
ESC	27	1B	33	ESCAPE	Commutazione	
FS	28	1C	34	FILE SEPARATOR	Carattere di separazione file	
GS	29	1D	35	GROUP SEPARATOR	Carattere separatore gruppo	
RS	30	1E	36	RECORD SEPARATOR	Carattere di separazione sotto- gruppo	
US	31	1F	37	UNIT SEPARATOR	Carattere di separazione gruppo parziale	

ASCII	Dec.	Hex.	Oct.	Designazione	Significato	
SP	32	20	40	SPACE	Spazio	
!	33	21	41	EXCLAMATION POINT	Punto esclamativo	
"	34	22	42	QUOTATION MARK	Virgolette	
#	35	23	43	NUMBER SIGN	Carattere numerico	
\$	36	24	44	DOLLAR SIGN	Dollaro	
%	37	25	45	PERCENT SIGN	Percentuale	
&	38	26	46	AMPERSAND	«e» commerciale	
,	39	27	47	APOSTROPHE	Apostrofo	
(40	28	50	OPEN. PARENTHESIS	Parentesi rotonda aperta	
)	41	29	51	CLOS. PARENTHESIS	Parentesi rotonda chiusa	
*	42	2A	52	ASTERISK	Asterisco	
+	43	2B	53	PLUS	Più	
,	44	2C	54	СОММА	Virgola	
-	45	2D	55	HYPHEN (MINUS)	Trattino	
	46	2E	56	PERIOD (DECIMAL)	Punto	
/	47	2F	57	SLANT	Barra a destra	
0	48	30	60	0	Numero	
1	49	31	61	1	Numero	
2	50	32	62	2	Numero	
3	51	33	63	3	Numero	
4	52	34	64	4	Numero	
5	53	35	65	5	Numero	
6	54	36	66	6	Numero	
7	55	37	67	7	Numero	
8	56	38	70	8	Numero	
9	57	39	71	9	Numero	
:	58	3A	72	COLON	Due punti	
;	59	3B	73	SEMI-COLON	Punto e virgola	
<	60	3C	74	LESS THEN	Minore di	
=	61	3D	75	EQUALS	Uguale	
>	62	3E	76	GREATER THEN	Maggiore di	
?	63	3F	77	QUESTION MARK	Punto interrogativo	
@	64	40	100	COMMERCIAL AT	«a» commerciale	
A	65	41	101	A	Maiuscola	
В	66	42	102	В	Maiuscola	
С	67	43	103	С	Maiuscola	
D	68	44	104	D	Maiuscola	
E	69	45	105	E	Maiuscola	
F	70	46	106	F	Maiuscola	
G	71	47	107	G	Maiuscola	

ASCII	Dec.	Hex.	Oct.	Designazione	Significato	
Н	72	48	110	Н	Maiuscola	
1	73	49	111	1	Maiuscola	
J	74	4A	112	J	Maiuscola	
К	75	4B	113	К	Maiuscola	
L	76	4C	114	L	Maiuscola	
М	77	4D	115	M	Maiuscola	
Ν	78	4E	116	Ν	Maiuscola	
0	79	4F	117	0	Maiuscola	
Р	80	50	120	Р	Maiuscola	
Q	81	51	121	Q	Maiuscola	
R	82	52	122	R	Maiuscola	
S	83	53	123	S	Maiuscola	
Т	84	54	124	Т	Maiuscola	
U	85	55	125	U	Maiuscola	
V	86	56	126	V	Maiuscola	
W	87	57	127	W	Maiuscola	
Х	88	58	130	X	Maiuscola	
Υ	89	59	131	Y	Maiuscola	
Z	90	5A	132	Z	Maiuscola	
[91	5B	133	OPENING BRACKET	Parentesi quadrata aperta	
١	92	5C	134	REVERSE SLANT	Barra a sinistra	
]	93	5D	135	CLOSING BRACKET	Parentesi quadrata chiusa	
^	94	5E	136	CIRCUMFLEX	Circonflesso	
_	95	5F	137	UNDERSCORE	Sottolineato	
`	96	60	140	GRAVE ACCENT	Grave	
а	97	61	141	а	Minuscola	
b	98	62	142	b	Minuscola	
с	99	63	143	с	Minuscola	
d	100	64	144	d	Minuscola	
е	101	65	145	e	Minuscola	
f	102	66	146	f	Minuscola	
g	103	67	147	g	Minuscola	
h	104	68	150	h	Minuscola	
i	105	69	151	i	Minuscola	
j	106	6A	152	j	Minuscola	
k	107	6B	153	k	Minuscola	
1	108	6C	154	1	Minuscola	
m	109	6D	155	m	Minuscola	
n	110	6E	156	n	Minuscola	
0	111	6F	157	0	Minuscola	

ASCII	Dec.	Hex.	Oct.	Designazione	Significato
р	112	70	160	р	Minuscola
q	113	71	161	q	Minuscola
r	114	72	162	r	Minuscola
S	115	73	163	S	Minuscola
t	116	74	164	t	Minuscola
u	117	75	165	u	Minuscola
v	118	76	166	v	Minuscola
w	119	77	167	w	Minuscola
x	120	78	170	x	Minuscola
У	121	79	171	У	Minuscola
z	122	7A	172	Z	Minuscola
{	123	7B	173	OPENING BRACE	Parentesi graffa aperta
1	124	7C	174	VERTICAL LINE	Trattino verticale
}	125	7D	175	CLOSING BRACE	Parentesi graffa chiusa
~	126	7E	176	TILDE	Tilde
DEL	127	7F	177	DELETE (RUBOUT)	Cancella

18.2 Modelli di codici



22334455

Modulo 0,3

Figura 18.1: Tipo di codice: 2/5 Interleaved



Modulo 0,3

Figura 18.2: Tipo di codice: Code 39



Modulo 0,3

Figura 18.3: Tipo di codice: Codabar



abcde

Modulo 0,3

Figura 18.4: Tipo di codice: Code 128



leuze

Modulo 0,3

Figura 18.5: Tipo di codice: EAN 128



SC 2

Figura 18.6: Tipo di codice: UPC-A



SC 3

Figura 18.7: Tipo di codice: EAN 8



S

Figura 18.8: Tipo di codice: EAN 13 Add-on



DCR 200i

Figura 18.9: Tipo di codice: DataMatrix ECC200



DCR 200i

Figura 18.10: Tipo di codice: QR Code



Simbolo di test

Figura 18.11: Tipo di codice: Aztec



Serie DCR 200i

Figura 18.12: Tipo di codice: PDF417

18.3 Configurazione tramite codici di parametrizzazione

La configurazione del lettore di codice è possibile anche tramite codici di parametrizzazione. Dopo la lettura di questi codici, i parametri dell'apparecchio vengono impostati e memorizzati definitivamente nell'apparecchio.

Le modifiche della configurazione tramite codici di parametrizzazione sono possibili solo tramite l'attivazione dei tasti sul pannello di controllo dell'apparecchio (funzione *AUTO*).

Per la lettura di un codice di parametrizzazione procedere come segue:

- Collegare il lettore di codice alla tensione di esercizio e attivare la funzione AUTO sul pannello di controllo.
- ♥ Tenere il codice di parametrizzazione alla distanza corretta dall'ottica del lettore di codice.



Leggere singolarmente i codici di parametrizzazione!

I codici di parametrizzazione possono essere letti solo uno per volta.

Reinizializzare alle impostazioni predefinite (senza indirizzo IP)



Figura 18.13: Codice di parametrizzazione: reinizializzare alle impostazioni predefinite

Impostazione dell'indirizzo IP all'indirizzo di default Leuze



Figura 18.14: Codice di parametrizzazione: impostazione dell'indirizzo IP

Attivazione DHCP



Figura 18.15: Codice di parametrizzazione: attivazione DHCP

Disattivazione DHCP



Figura 18.16: Codice di parametrizzazione: disattivazione DHCP

Attivazione controllo della porta di lettura



Figura 18.17: Codice di parametrizzazione: attivazione controllo della porta di lettura

Attivazione modalità di presentazione



Figura 18.18: Codice di parametrizzazione: attivazione modalità di presentazione

Attivazione modalità trigger singolo



Figura 18.19: Codice di parametrizzazione: attivazione modalità trigger singolo

Attivazione modalità burst



Figura 18.20: Codice di parametrizzazione: attivazione modalità burst

Attivazione Modalità libera



Figura 18.21: Codice di parametrizzazione: attivazione Modalità libera

18.4 Clausole di licenza

Questo prodotto contiene componenti software concessi in licenza dai titolari dei diritti come «software libero» o «software Open Source» ai sensi della GNU General Public License, Versione 2. È possibile richiedere il codice sorgente di tali componenti software per riceverlo su un supporto dati/in download (CD-ROM o DVD) presentando una richiesta alla nostra assistenza clienti entro tre anni dalla vendita del prodotto al seguente indirizzo:

Servicecenter Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany Codice sorgente DCR 200i

18.5 Esempi di comunicazione

Lettura e trasmissione di tre codici a barre

Configurazione del modulo:

- Modulo 10 Attivazione: Modalità = 1 (con ACK)
- Modulo 21 Dati del risultato 1: 16 byte di lunghezza dati

Description S7	:LeuzeDevice	Barcode(size=14): "ABCDE 123456789"
Activation	Module 10: Activation	Result module: Data="ABCDE 123456789"
Decode result 1st barcode (Transmitted instantly)	Module 22: Result Data	New result Toggies it = 1 User data or command result = 0 Buffer contains add. results = 0 Result size = 14 Waiting for Acknowledge = 1
Deactivation	Module 10: Activation	Barcode(size=8): "JU 421 Test"
Next activation	Module 10: Activation	
Update result module	Buffer contains add. results = 1 Module 22: Result Data	
Update activation module	Module 10: Activation	Barcode(size=12):
Deactivation Next activation	Toggle Bit: 1->0 Module 10: Activation Module 10: Activation Toggle Bit: 0->1	"U 421-b t Toll"
Decode result I I 3rd barcode I	# add. results in buffer = 2 Decode Result	
Update activation module	Module 10: Activation	
Deactivation	Module 10: Activation	
Ack nowledge	Module 10: Activation	Result module: Data="U421Test" New result ToggleBit = 0
Trans fer 2 cnd decode res ult Update activation	# add. results in buffer = 1	Buffer contains add. results = 1 Result size = 8
	Module 10: Activation	
Ack nowledge	Module 10: Activation	Result module: Data="0421-ist ioi" New result ToggleBit = 1 User data or command result = 0
decode result Update activation	Module 22: Result Data # add. results in buffer = 0	Buffer contains add, results = 0 Result size = 14 Waiting for Acknowledge = 1
Ack nowledge	Module 10: Activation	Result module: Data="" New result ToggleBit = 1 User data or command result = 0 Boffer contains add. results = 0
Update result module	Module 22: Result Data	Result size = 0 Waiting for Acknowledge = 0

Lettura e trasmissione di due codici a barre in modalità frammentaria

Configurazione del modulo:

- Modulo 10 Attivazione: Modalità = 1 (con ACK)
- Modulo 13 Risultato frammentario: lunghezza frammento = 4
- Modulo 21 Dati del risultato 1: 16 byte di lunghezza dati

