Optisches Lasermesssystem AMS 200

Kurzbeschreibung



Die ausführliche Technische Beschreibung erhalten Sie in gebundener Form be Leuze electronic oder als PDF-Dokument per Download unter www.leuze.de download -> Geschäftsbereich Logistik -> Optische Entfernungsmessung AMS 200

Sicherheitshinweise

Leuze electronic

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräteserie AMS 200... ist ein auf Lasertechnologie basierendes absolutes Messsystem. Die Geräte messen mittels eines sichtbaren optischen Lasers berührungslos Entfernungen bis zu einer Entfernung von 200m. Der Laser ist so konzipiert, dass die Positionsmessungen gegen einen Reflektor erfolgen.

Achtung! Der Schutz von Betriebspersonal und Gerät ist nicht gewährleistet, wenn das Gerät nicht entsprechend seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

1.2 Sicherheitsbewusst arbeiten

Achtung!

Eingriffe und Veränderungen an den Geräten, außer den in dieser Anleitung ausdrücklich beschriebenen, sind nicht zulässig.

Sicherheitsvorschriften Beachten Sie die örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften.

Achtung!

Das AMS 200... ist kein Sicherheitsmodul gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Qualifiziertes Personal

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Geräte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Elektrische Arbeiten dürfen nur von elektrotechnischen Fachkräften durchgeführt werden.

Achtuna Laserstrahluna!

Das AMS 200... arbeitet mit einem Rotlichtlaser der Klasse 2 gemäß EN 60825-1. Bei längerem andauernden Blick in den Strahlengang kann die Netzhaut im Auge beschädigt werden!

Nie direkt in den Strahlengang blicken! Laserstrahl des AMS 200... nicht auf Personen richten! Bei der Montage und Ausrichtung des AMS 200... auf Reflexionen des Laserstrahls durch spiegelnde Oberflächen achten!

Laserschutzbestimmungen gemäß (DIN) EN 60825-1 in der neuesten Fassung beachten! Die Ausgangsleistung des Laserstrahls beträgt am Austrittsfenster max. 4,5mW nach (DIN) EN 60825-1.

Das AMS 200... verwendet eine Laserdiode geringer Leistung im sichtbaren Rotlicht-bereich mit einer emittierten Wellenlänge von 650 ... 690nm.

Achtung!

VORSICHT! Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- und Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrens fährlicher Strahlungsexposition führen. sen ausgeführt werden, kann dies zu ge-

AMS 200

▲ Leuze electronic

Technische Daten (Auszug)

2 Technische Daten (Auszug)

2.1 Allgemeine Daten

Leuze electronic

2.2 Maßzeichnung

Technische Daten (Auszug)

Messtechnische Date Messbereich	n AMS 200/40-11-(H) AMS 200/120-11-(H) AMS 200/200-11-(H)			
Genauigkeit	+ 2mm + 2mm + 3mm			
Reproduzierbarkeit 1)	0,3mm 0,5mm 0,7mm			
Flektrische Daten				
Versorgungsspannung	VIN 18 30VDC			
Stromaufnahme	ohne Ontikheizung: < 250mA / 24VDC			
onomaamamo	mit Optikheizung: ≤ 500mA / 24VDC			
Ontische Daten				
Sender	Laserdiode Botlicht Wellenlänge 660nm			
Laser Schutzklasse	2 nach EN60825, C.D.R.H.			
Schnittstellen				
Profibue	< 12Mbit/e			
SSI	50kHz bis max 800kHz			
Ein /Augaänge				
Anzohl	2 programmiorbar			
Fingang				
Lingang	verpolaeschützt			
Ausgang	Low: 0 2VDC. High: VIN - 2VDC			
	max. 100mA. kurzschlusssicher.			
	Schutz vor Überspannung, Transienten, Übertemperatur			
Mechanische Daten				
Gehäuse	Zink-Druckauss			
Optik	Glas			
Gewicht	ca. 2,8kg			
Schutzart	IP 65 nach EN 60529 2)			
Umweltbedingungen				
Betriebstemperatur	ohne Optikheizung: -5°C +50°C			
	mit Optikheizung: -30°C+50°C			
Lagertemperatur	-30°C +70°C			
Luftfeuchtigkeit	max. 90% rel. Feuchte, nicht kondensierend			
 statistischer Feh bei verschraubter 	 statistischer Fehler 1 Sigma, minimale Einschaltdauer 2 min. bei verschraubten M12-Steckern bzw. aufgesetzten Abdeckkappen 			
Tabelle 2.1:	Technische Daten			

AMS 200

39.5

A —

O.

(D)

▲ Leuze electronic

2.3 Elektrischer Anschluss

Das AMS 200... wird über M12-Rundsteckverbinder angeschlossen. Als Zubehör erhalten Sie zu allen Anschlüssen die entsprechenden Gegenstecker bzw. vorkonfektionierten Kabel



Der Anschluss des Gerätes und Wartungsarbeiten unter Spannung dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.

Können Störungen nicht beseitigt werden, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Versorgungsspannung mit dem angegebenen Wert auf dem Typenschild übereinstimmt

Das Netzgerät zur Erzeugung der Versorgungsspannung für das AMS 200... muss eine si-chere elektrische Trennung durch Doppelisolation und Sicherheitstransformator nach EN 60742 (entspricht IEC 60742) besitzen.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Schutzleiters. Nur bei ordnungsgemäß angeschlossenem Schutzleiter ist der störungsfreie Betrieb gewährleistet.



Die Schutzart IP 65 wird nur mit verschraubten Steckverbindern bzw. mit verschraubten Ab-decktangen erreicht! deckkappen erreicht

2.3.1 PWR - Spannungsversorgung und Eingang/Ausgang

PWR (5 pol. Stecker, A-kodiert)				
PWR	Pin	Name	Bemerkung	
I/O 1 2	1	VIN	positive Versorgungsspannung +18 +30VDC	
	2	I/O 1	Ein-/Ausgang 1	
	3	GND	negative Versorgungsspannung 0VDC	
FE 4	4	I/O 2	Ein-/Ausgang 2	
I/O 2	5	FE	Funktionserde	
(A-kodiert)	Gewinde	FE	Funktionserde (Gehäuse)	

Zur Konfiguration des Eingangs/Ausgangs siehe Kapitel Display bzw. Profibus.

AMS 200

Leuze electronic

3 Reflektoren

Leuze electronic

3.1 Allgemein

Reflektoren

Das Lasermesssystem misst Entfernungen gegen eine Reflexfolie. Die Reflexfolien sind vormontiert auf einer Aluminiumplatte oder als Selbstklebefolie erhältlich. Je nach Messentfernung und Montageort werden unterschiedlich große Reflexfolien angeboten.

Hinweis. 0

Д Die Reflexfolie hat keine Vorzugsrichtung. Sie kann daher im 90°-Raster relativ zum Laserstrahl gedreht werden.

Achtuna!

Die in den Technischen Daten des Lasermesssystems angegebene Reichweite, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit wird nur bei Verwendung der von Leuze electronic vorgegebenen Reflexfolien erreicht.

3.2 Technische Daten Reflektoren

Die Reflexfolie ist ein weißer Reflexstoff auf Mikroprismenbasis. Das Rückstrahlsystem ist unter einer hochtransparenten, harten Deckschicht angeordnet. Der Selbstkleber ist mit einer Schutzfolie abgedeckt.

Technische Daten Empfohlene Klebe

	1 10 0 010 120 0
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 65°C
(geklebt)	kurzeitig bis + 80°C (max. 30 min)
Untergrund	Metall, Holz, Kartonagen und Papier;
	Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein
Folienzuschnitt	Mit scharfen Werkzeugen immer seitens der
	Prismenstruktur.
Reinigung	Keine Mittel mit schleifender Wirkung verwenden
Reinigungsmittel	Warmes Wasser mit handelsüblichem Haushaltsspülmitte
Reinigungsmethode	Mit klarem Wasser nachspülen und nachwischen
Lagerung	Kühl und trocken lagern

+ 16°C bie +25°C

Bild 2.2: Maßzeichnung AMS 200..

C Optische Achse D Gemessene Entfernung

000

A M5-Schraube zur AusrichtungB Rändelmutter und M5-Mutter zur Fixierung

IIIII64-III

(♦)⊕

Í⇔ @

⊕

34,5 35,5 (14)

A – A

56

ŧ

4

۲

Leuze electronic

▲ Leuze electronic

Reflektoren

3.3 Maßzeichnung Reflektoren



Bild 3.1: Maßzeichnung Reflektoren

Artikel	Refle	xfolie	Reflektorplatte	
	xL(mm)	yL(mm)	XL(mm)	YL(mm)
Reflexfolie 200x200-S	200	200	entfällt	entfällt
Reflexfolie 500x500-S	500	500	entfällt	entfällt
Reflexfolie 749x964-S	749	946	entfällt	entfällt
Reflexfolie 200x200-M	200	200	250	250
Reflexfolie 500x500-M	500	500	550	550
Reflexfolie 914x914-M	914	914	946	946

3.4 Reflektormontage

3.4.1 Allgemein

Die Beflexfolien aus der Serie Beflexfolie x -S" – selbstklebend – müssen auf einem ebenen, sauberen und fettfreien Untergrund geklebt werden. Wir empfehlen dazu eine separate Metallplatte, die bauseitig bereitgestellt wird.

Wie in der Tabelle 3.4 beschrieben muss die Beflexfolie geneigt werden

Die Reflexfolien aus der Serie "Reflexfolie ...x...-M" - montiert auf Aluplatte - sind mit entsprechenden Befestigungsbohrungen versehen. Zur Erzielung des erforderlichen Neigungswinkel liegen der Verpackung Distanzringe bei. Siehe dazu Tabelle 3.4.

AMS 200 Leuze electronic

Reflektoren

4 Leuze electronic



Bild 3.2: Neigung des Reflektors

3.4.2 Reflektormontage

Die Kombination aus Lasermesssystem und Beflexionsfolie wird so montiert, dass der Laserlichtfleck unterbrechungsfrei und möglichst mittig auf die Reflexfolie trifft. Benutzen Sie dazu die am AMS 200... vorgesehenen Justageelemente

Hinweis!

Der Reflektor muss geneigt werden. Verwenden Sie dazu Distanzringe. Neigen Sie den Re-П flektor so, dass die Oberflächenreflexionen der Folienversiegelung nach links, rechts oder oben abgeleitet werden. Vermeiden Sie eine Neigung nach unten, da zusätzliche Reflexionen auf der Fahrschiene entstehen könner



Bild 3.3: Reflektormontage

Reflektortyp	Neigung durch Distanzringe ¹⁾
Reflexfolie 200x200-S, Reflexfolie 200x200-M ¹⁾	4mm
Reflexfolie 500x500-S, Reflexfolie 500x500-M ¹⁾	10mm
Reflexfolie 749x964-S, Reflexfolie 914x914-M ¹⁾	20mm

1) Distanzringe sind im Lieferumfang der Reflexfolie...-M enthalter

Tabelle 3.4: Reflektorneigung durch Distanzringe

▲ Leuze electronic

4

Bedienfeld - Display AMS 200...

4.1 Aufbau des Bedienfeldes

PWR IO1 LSR PLB ERR +31.784 m ▼ ▲ Leuze electronic

4.2 Statusanzeige und Bedienung

4.2.1 Bedientasten

- Aufwärts Navigieren nach oben/seitlich.
- Abwärts Navigieren nach unten/seitlich.
- (ESC) ESC Menüpunkt verlassen.
- ENTER Wert bestätigen/eingeben, Wechsel der Menüebenen.

4.2.2 Statusanzeigen

4221 LED PWR

	PWR	aus blinkt grün grün Dauerlicht	Gerät OFF Gerät ok, Initialisierungsphase Gerät ok
	PWR	blinkt rot rot Dauerlicht	Gerät ok, Warnung gesetzt Gerätefehler
4.2.2.2	LED E	us	
	BUS	aus grün Dauerlicht	keine Versorgungsspannung, Profibus deaktiviert Bus ok
	BUS	blinkt rot rot Dauerlicht	Busfehler Busfehler
Leuze el	ectronic	:	AMS 200

Bedienfeld - Display AMS 200 ...

Leuze electronic

Bedienfeld - Display AMS 200..

4.2.2.3 Statusanzeigen im Display

- IO1 Eingang 1 bzw. Ausgang 1 aktiv:
- Funktion ie nach Parametrierung
- I02 Eingang 2 bzw. Ausgang 2 aktiv: Funktion je nach Parametrierung.
- Warnung Laser Vorausfallmeldung: LSR
- Laserdiode gealtert, Gerät weiterhin funktionsfähig, Austausch oder Reparatur veranlassen.
- TMP Warnung Temperaturüberwachung: Zulässige Geräteinnentemperatur über-/unterschritten

PLB Plausibilitätsfehler:

Nicht plausibler Messwert. Mögliche Ursache: Lichtstrahlunterbrechung, Messbereichsüberschreitung, Zulässige Geräteinnentemperatur weit überschritten oder Verfahrgeschwindigkeit >10m/s.

An den Schnittstellen wird je nach Konfiguration der Wert Null oder der letztgültige Messwert ausgegeben.

- ATT Warnung Empfangssignal:
- Laseraustrittsfenster oder Reflektor verschmutzt. Flächen reinigen.
- ERR Interner Hardwarefehler: Das Gerät muss zur Überprüfung eingeschickt werden.

4.2.2.4 Bargraph

Signalisiert die Stärke des empfangenen Laserlichtes.
Der mittlere Strich repräsentiert die Warnschwelle ATT. Der Entfernungswert ist weiterbin gültig und wird an den Schnittstellen ausgegeben
Ist kein Bargraph vorhanden, erscheint gleichzeitig die Statusinformation PLB.
Der Messwert wird als nicht plausibel erkannt. An den Schnittstellen wird je nach
Konfiguration der Wert Null oder der letztgültige Messwert ausgegeben.

4.2.2.5 PB-Adresse

126 Zeigt die eingestellte Profibus-Adresse an (Default 126). Ist der Profibus deaktiviert, ist dieses Feld ausgeblende

4.2.2.6 SSI

SSI Zeigt die aktivierte SSI-Schnittstelle an. Ist die SSI-Schnittstelle deaktiviert, ist dieses Feld ausgeblendet.

4.2.2.7 Positionsmesswert

- Der Positionsmesswert wird in der parametrierten Einheit dargestellt. +200,000 m In der Einstellung metrisch wird der Messwert immer in m mit
- 3 Nachkommastellen dargestellt. +2000,0 in In der Einstellung inch wird der Messwert immer in in mit

AMS 200

1 Nachkommastelle dargestellt.

▲ Leuze electronic

Bedienfeld - Display AMS 200...

4.3 Bedienung

4.3.1 Die 5 Hauptmenüs

Nachdem der Laser an Spannung liegt wird für einige Sekunden die Geräteinformation eingeblendet. Danach zeigt das Display das Messfenster mit allen Statusinformationen.

Die Hauptmenüs werden mit den Aufwärts/Abwärts-Tasten (A) 💌 gewählt. Das angewählte Hauptmenü wird mit der Bestätigungstaste 🛹 aktiviert.

Mit der Rücksprungtaste (wird ein aktiviertes Haupt- oder Untermenü wieder verlassen. Mit Betätigung einer der Tasten wird für 10min. die Display-Beleuchtung aktiviert.



Bedienfeld - Display AMS 200...

▲ Leuze electronic

4.3.2 Hauptmenü Parameter

4.3.2.1 Menüpunkt Parameterverwaltung

Parameter betrachten bzw. ändern

Im Normalbetrieb können Parameter nur betrachtet werden. Sollen Parameter geändert werden, so muss der Menüpunkt ON in der Displaymaske Parameterfreigabe aktiviert werden.

Hinweis! \cap

- Wurde ein Passwort hinterlegt, ist die Parameterfreigabe erst nach Eingabe dieses Passwortes möglich. Siehe "Passwort zur Parameterfreigabe" auf Seite 13.
- Die komplette Anzeige des AMS 200... wird invertiert dargestellt, solange die Parameterfreigabe aktiviert ist.

Achtung!

- Das Lasermesssystem wird am Profibus deaktiviert, wenn die Parameterfreigabe über das Display aktiviert wird. Nach Rücknahme der Parameterfreigabe ist das Gerät am Profibus wieder aktiv. Die SSI-Schnittstelle ist auch während der Parameterfreigabe aktiv. Änderungen der Parameter wirken sich sofort aus.
- Hinweis!
- Wird das AMS 200... an einem Profibus-Netzwerk betrieben, erfolgt die Parametrierung \square ausschließlich über den Profibus.

Über das Display gesetzte Parameter werden beim Betrieb des Lasermesssystems am Profibus durch die in den GSD-Modulen festgelegten Parameter überschrieben. Für GSD-Module, die am Profibus nicht aktiv verwendet werden, gelten die Default-Einstellungen des esssystems. Somit werden vom Profibus alle Parameter vorbesetzt.

Achtung!

Werden Parameter während des Busbetriebes über das Display geändert, so wird das Lamesssystem in dem Moment vom Profibus getrennt, in dem über das Display die Parameterfreigabe aktiviert wird. Die über Profibus gesetzten Parameter treten in den Hintergrund, und es sind Parameteränderungen über das Display möglich. Nach dem Verlassen der Parameterfreigabe wird das Lasermesssystem wieder automatisch in den Profi-bus aufgenommen. Beim Einbinden in den Profibus bekommt das Lasermesssystem alle Parameter vom Profibus-Master übertragen.

Die über das Display getätigten Einstellungen werden überschrieben. Ausschließlich der Profibus-Master verwaltet und parametriert Geräteeinstellungen für den Betrieb des Lasermesssystems am Profibus.

lst der Profibus deaktiviert und das Lasermessystem sendet seine Daten über die SSI-Schnittstelle, müssen die Parameter des Laser bei Bedarf über das integrierte Display eingestellt werden. In dieser Betriebsart haben die Profibus-Default-Parameter keine Wirkung, es gilt der SSI-Default-Parametersatz.

Einstellungen, die am Display vorgenommen werden, gelten nun permanent. Da in dieser Betriebsart die Parameter nur im Gerät gespeichert sind, müssen bei einem Gerätewechsel die Parameter am Tauschgerät neu eingestellt werden

AMS 200

- **4** Leuze electronic
- Bedienfeld Display AMS 200...

4.3.2.2 Passwort zur Parameterfreigabe

Per Default ist die Passwortabfrage deaktiviert. Zum Schutz vor ungewollten Änderungen kann die Passwortabfrage aktiviert werden. Das voreingestellte Passwort lautet 0000 und kann bei Bedarf angepasst werden.

Hinweis!

Für die Eingabe des Passwortes muss die Parameterfreigabe aktiviert sein. Ein gewähltes Passwort wird mit save gespeichert. Sollte das Passwort nicht bekannt sein, so kann mit Hilfe des Master-Passwortes 2301 iederzeit das Gerät freigeschaltet werden. Achtuna!



4.3.3 Hauptmenü Sprachauswahl

Sprachauswahl	
05.111	
OEnglish	
Deutsch	
OItaliano	
OFcontial	
OESPANOI	

OItaliano OEspañol	

Beim Betrieb des Lasermesssystems am Profibus wird die in der GSD-Datei parametrierte Sprache zur Anzeige gebracht.

Hinweis!

4.3.4 Hauptmenü Service

Com de c

0010100
Diagnose Zustandsmeldungen

Diagnose

- Durch Auswahl des Menüpunktes Diagnose werden die folgenden Werte angezeigt: • aktueller Messwert.
- minimal gemessener Wert nach Aktivierung der Diagnose.
- maximal gemessener Wert nach Aktivierung der Diagnose.
- Durch Betätigen der Taste Aufwärts () oder Abwärts vird der Min.-/Max.-Speicher auf den aktuellen Messwert zurückgesetzt.

Im Fenster Min/Max Diagnose angezeigte und gespeicherte Gerätemeldungen werden durch Power ON/Power OFF zurückgesetzt.

Zustandsmeldungen

Dieser Menüpunkt dient ausschließlich zu Service-Zwecken durch Leuze electronic

AMS 200 Leuze electronic

Profibus - Elektrischer Anschluss

▲ Leuze electronic

Profibus - Elektrischer Anschluss



Bild 5.1: Profibus - Elektrischer Anschluss

Achtung!



Das Lasermesssystem kann zur weiteren Verzweigung des Profibusnetzwerk verwendet werden. Das weiterführende Netzwerk wird über BUS OUT angeschlossen. Ist das Lasermesssystem der letzte Teilnehmer im Netzwerk, so muss der BUS OUT-Anschluss mit einem Terminierungsstecker abgeschlossen werden.

5.1 Profibus-Adresse

Hinweis! 0

- Die grundlegende Bedienung des Displays entnehmen Sie bitte Kapitel 4.3.2. \Box Zur Adresseinstellung muss die Parameterfreigabe aktiviert sein. Das Display wird invers
- dargestellt.

AMS 200

Achtuna!





Leuze electronic

Die Profibus-DP Adresse wird über das Display eingegeben.

- Gehen Sie dazu wie folgt vor: ✤ Geben Sie die Parameterverwaltung frei.
- Wählen Sie das Untermenü **Profibus** ar
- Wählen Sie den Menüpunkt Adresse [] an.
- Seben Sie die Profibusadresse des Lasermesssystems zwischen 1 und 126 ein (Default: 126).
- Setzen Sie die Parameterfreigabe zurück.

5.1.1 Allgemeine Infos zur GSD Datei

Wird das AMS 200... in einem Profibus-Netzwerk betrieben, muss die Parametrierung ausschließlich über den Profibus erfolgen. Die Funktionalität des Lasermesssystems wird über Module definiert. Die Parameter und deren Funktionen sind in der GSD-Datei über Module strukturiert. Beim Betrieb des Lasermesssystems am Profibus sind alle Parameter mit Default-Werten belegt. Werden diese Parameter vom Anwender nicht geändert, so arbeitet das Gerät mit denen von Leuze electronic ausgelieferten Default-Einstellunger

Profibus - Elektrischer Anschluss



Das AMS 200... stellt eine Profibus- und eine SSI-Schnittstelle zur Verfügung. Beide Schnittstellen können parallel betrieben werden. Wird der Laser über Profibus betrieben, müssen auch die SSI-Parameter bei Abweichung von den Default-Einstellungen über das Profibus-/SSI-Modul geändert werden.

SSI-Parameter, die nur über das Display geändert werden, überschreibt der Profibusmanager mit den in der GSD-Datei hinterlegten SSI-Default-Werten

Hinweis!

An einem am Profibus betriebenen Lasermesssystem können zu Testzwecken Parameter über das Display geändert werden. In dem Moment, in dem die Parameterfreigabe über das Display erfolgt, wird das Gerät am Profibus deaktiviert, Alle über Profibus-Module eingestellten Parameter sind weiter wirksam. Es können nun über das Display Parameteränderungen zu Testzwecken vorgenommen werden. Wird die Parameterfreigabe über das Display wie-der deaktiviert, sind ausschließlich die in den Profibus-Modulen bzw. Profibus-Default-Einstellungen vorgenommenen Parameter wirksam.

Die über das Display vorgenommenen Parameteränderungen sind am Profibus nicht mehr wirksam!

Achtung!

Das Lasermesssystem speichert die über Profibus geänderten Parameter nicht dauerhaft. Nach Power OFF/ON erfolgt vom Profibusmanager ein Download der aktuell konfigurierten Parameter. Ist nach Power OFF/ON kein Profibusmanager mehr verfügbar, sind die am Display eingestellten Parameter gültig.

\cap

Die aktuelle GSD-Datei für das AMS 200... finden Sie auf unserer Homepage unter: www.leuze.de -> download -> Geschäftsbereich Logistik -> Optische Entfernungsmessung AMS 200 -> GSD-Datei

AMS 200 Leuze electronic

Profibus - Elektrischer Anschluss Leuze electronic

5.1.2 Übersicht der GSD Module

Modul	Modulname	Modulinhalt (P) = Parameter, (A) = Ausgang, (E) = Eingang
M1	Positionswert	(E) Positionswert
		(P) Vorzeichendarstellung
		(P) Einheit
		(P) Auflösung
		(P) Zählrichtung
		(P) Offset
M2	Preset statisch	(P) Preset-Wert
		(A) Preset teach
		(A) Preset reset
M3	Preset dynamisch	(A) Preset-Wert
		(A) Preset teach
		(A) Preset reset
M4	I/O 1	(P) Definition ob Ausgang oder Eingang
		(P) Pegel/Flanke Eingang/Ausgang
		(P) Funktion für die Ausgangsbeschaltung
		(P) Funktion für die Eingangsbeschaltung
		(E) Signalpegel Eingang/Ausgang
		(A) Ausgang aktiviert
M5	I/O 2	(P) Definition ob Ausgang oder Eingang
		(P) Pegel/Flanke Eingang/Ausgang
		(P) Funktion für die Ausgangsbeschaltung
		(P) Funktion für die Eingangsbeschaltung
		(E) Signalpegel Eingang/Ausgang
		(A) Ausgang aktiviert
M6	Status und Steuerung	(E) Diagnose und Status AMS 200
		(A) Steuerung Laser ON/OFF
M7	Positionsgrenzwert 1	(P) Oberer und unterer Positionsgrenzwert
M8	Positionsgrenzwert 2	(P) Oberer und unterer Positionsgrenzwert
M9	Verhalten im Fehlerfall	(P) Positionswert im Fehlerfall
		(P) Verzögerung Fehlermeldung Position ON/OFF
		(P) Verzögerung Fehlermeldung Position
		(P) Geschwindigkeitswert im Fehlerfall
		(P) Verzögerung Fehlermeldung Geschw. ON/OFF
		(P) Verzögerung Fehlermeldung Geschwindigkeit
M10	Geschwindigkeit	(E) Geschwindigkeitswert
		(P) Auflösung Geschwingkeitswert
		(P) Integrationszeit Geschwindigkeit
M11	Geschwindigkeit	(P) Uberwachung auf über-/unterschreiten
	Grenzwert 1	(P) Überwachung richtungsabhängig ja/nein
		(P) Geschwindigkeitsgrenzwert 1
		(P) Geschwindigkeitsgrenzwert Hysterese
		(P) Überwachung Geschwindigkeit Positionsanfang
		(P) Überwachung Geschwindigkeit Positionsende

AMS 200

Profibus - Elektrischer Anschluss

M12	Geschwindigkeit	(P) Überwachung auf über-/unterschreiten
	Grenzwert 2	(P) Überwachung richtungsabhängig ja/nein
	Grenzwert z	(P) Gosobwindigkoitsgronzwort 2
		(P) Geschwindigkeitsgrenzwert Hysterese
		(P) Überwechung Geschwindigkeit Positionsonfang
		(P) Überwachung Geschwindigkeit Positionsanlang
M12	Gosobwindigkoit	(P) Überwachung Geschwindigkeit Positionsende
IVI I S	Geschwindigkeit	(P) Überwachung richtungsabhöngig is/pain
	Grenzwert 5	(P) Coophyliadiakoitagrapzwart 2
		(P) Geschwindigkeitsgrenzwert Eveterese
		(P) Überwerkung Ossekwigdielisik Besikiersenfere
		(P) Uberwachung Geschwindigkeit Positionsanlang
844.4	O a a a huvin di a ha it	(P) Überwachung Geschwindigkeit Positonsende
M14	Geschwindigkeit	(P) Oberwachung auf über-/unterschreiten
	Grenzwert 4	(P) Oberwachung richtungsabhangig ja/nein
		(P) Geschwindigkeitsgrenzwert 2
		(P) Geschwindigkeitsgrenzwert Hysterese
		(P) Uberwachung Geschwindigkeit Positionsantang
		(P) Uberwachung Geschwindigkeit Positionsende
M15	Geschwindigkeit	(A) Grenzwertsteuerung freigeben/sperren
	Grenzwert	(A) Uberwachung auf über-/unterschreiten
	dynamisch	(A) Uberwachung richtungsabhängig ja/nein
		(A) Geschwindigkeitsgrenzwert dynamisch
		(A) Geschwindigkeitsgrenzwert Hysterese
		(A) Uberwachung Geschwindigkeit Positionsanfang
		(A) Uberwachung Geschwindigkeit Positionsende
M16	Geschwindigkeit Status	(E) Status zur Geschwindigkeitsüberwachung
M17	SSI-Schnittstelle	(P) Kodierung Gray/Binär
		(P) Anzahl der Datenbit
		(P) Auflösung
		(P) Funktion Fehlerbit
M18	Sonstiges	(P) Sprachauswahl Display
		(P) Display Beleuchtung
		(P) Display Kontrast
		(P) Passwort aktivieren/nicht aktivieren
		(P) Passwort

Tabelle 5.2: Übersicht der GSD Module

▲ Leuze electronic

Diagnose und Fehlerbehebung 7

Allgemeine Fehlerursachen 71

Fehler	mögliche Fehlerursache	Maßnahmen
PWR-LED = "OFF"	 keine Versorgungsspannung an das Gerät angeschlossen. 	Versorgungsspannung Gerät überprüfen.
	 Hardware-Fehler. 	Gerät zum Kundendienst einschicken.
PWR-LED = "blinkt rot"	 Warnung: Lichtstrahlunterbrechung. 	Ausrichtung überprüfen.
	 Warnung: Plausibilitätsfehler. 	Verfahrgeschwindigkeit >10m/s.
PWR-LED = "dauer rot"	 Hardware-Fehler. 	Fehlerbeschreibung siehe Display. Gerät zum Kundendienst schicken.

7.2 Statusanzeigen im Display des AMS 200...

Fehler	mögliche Fehlerursache	Maßnahmen
PLB erscheint im Display	 zeigt an, dass nicht plausible Messwerte ermittelt wurden. Lichtstrahlunterbrechung. Zul. Messbereich überschritten 	Ausrichtung überprüfen. Verfahrgeschwindigkeit >10ms überprüfen. Überprüfen, ob während der Fahrt der Laserstrahl immer auf den Reflektor trifft. Verfahrweg einschränken oder AMS 200 mit drößergen Messbereich wählen
	 Temperatur weit außerhalb des zul. Bereichs (Display: PLB+TMP) 	 dafür sorgen, dass Umgebungsbedingun- gen innerhalb des zul. Bereichs liegen.
ATT erscheint im Display	 zeigt an, dass sich der Pegel des Empfangssignals im Warnbereich befindet. 	 Ausrichtung überprüfen. Optik des AMS 200 reinigen. Reflektoroberfläche reinigen.
TMP erscheint im Display	 Temperatur au ßerhalb der zuläs- sigen Parameter. 	dafür sorgen, dass Umgebungsbedingun- gen innerhalb des zul. Bereichs liegen.
LSR erscheint im Display	Vorausfallmeldung Laser.	Gerät zum nächstmöglichen Zeitpunkt tauschen. Ersatzgerät bereithalten.
ERR erscheint im Display	 signalisiert einen Fehler in der Hardware. 	Gerät zum Kundendienst schicken.

7.3 Fehler am Profibus

Fehler	mögliche Fehlerursache	Maßnahmen
	 Verkabelung nicht korrekt. 	Verkabelung überprüfen.
	 falsch terminiert. 	Terminierung überprüfen.
keine Kommunikation über Profibus	 falsche Profibus-Adresse eingestellt. 	Profibusadresse überprüfen.
(LED BUS rot)	 Profibus deaktiviert. 	Profibus Schnittstelle aktivieren.
	 falsche Projektierung 	Projektierung des Gerätes im
		Projektierungstool überprüfen.
	 Verkabelung nicht korrekt 	Verkabelung überprüfen.
	 falsch terminiert 	Terminierung überprüfen.
	 Einflüsse durch EMV 	Schirmung überprüfen.
sporadische Fehler am Profibus		Ground-Konzept und Anbindung an FE überprüfen.
		EMV-Einkopplungen durch parallel verlau-
		tende Starkstromleitungen vermeiden.
	 Gesamte Netzwerkausdehnung überschritten 	max. Netzwerkausdehnung in Abhängigkeit der eingestellten Baudrate überprüfen.

Leuze electronic

AMS 200

Diagnose und Fehlerbehebung

Leuze electronic

7.4 Fehler SSI-Schnittstelle

Fehler	mögliche Fehlerursache	Maßnahmen
keine Kommunikation	 Verkabelung nicht korrekt. 	Verkabelung überprüfen.
	 SSI-Schnittstelle deaktiviert. 	SSI-Schnittstelle aktivieren.
	 Taktrate außerhalb der zulässi- 	Grenzwerte f ür Taktrate überpr üfen.
über SSI-Schnittstelle	gen Parameter.	
	 SSI-Schnittstelle falsch paramet- 	Parametrierung überprüfen.
	riert.	
	 Verkabelung nicht korrekt. 	Verkabelung überprüfen.
		 insbesondere Schirmung von Verkabelung überprüfen.
	 falsch terminiert. 	Terminierung überprüfen.
anaradiasha Fahlar dar		verwendetes Kabel überprüfen.
sporadische Fenler der	 Einflüsse durch EMV. 	Schirmung überprüfen (Schirmüberde-
SSI-Schnittstelle		ckung bis an Klemmstelle).
		Ground-Konzept und Anbindung an FE überprüfen.
	 Gesamte Netzwerkausdehnung überschritten. 	max. Netzwerkausdehnung in Abhängigkeit der eingestellten Taktrate überprüfen.

Hinweis! \cap

Bitte benutzen Sie Seite 19 und Seite 20 als Kopiervorlage im Servicefall. Л Kreuzen Sie bitte in der Spalte "Maßnahmen" die Punkte an, die Sie bereits überprüft haben, füllen Sie das nachstehende Adressfeld aus, und faxen Sie die beiden Seiten zusammen mit Ihrem Serviceauftrag an die unten genannte Fax-Nummer

Kundendaten (bitte ausfüllen)

Gerätetyp :	
Firma :	
Ansprechpartner / Abteilung :	
Telefon (Durchwahl) :	
Fax :	
Strasse / Nr :	
PLZ / Ort :	
Land :	

Leuze Service-Fax-Nummer +49 7021 573 - 199

SSI - Elektrischer Anschluss

Leuze electronic

4 Leuze electronic

SSI - Elektrischer Anschluss



AMS 200

Bild 6.1: SSI - Elektrischer Anschluss

6.1 Hinweise zu den Softwareparametern

Achtuna!

Gleichzeitige Nutzung von Profibus und SSI-Schnittstelle:

Die Einstellungen der SSI-Schnittstelle werden vom Profibus vorgenommen. Sollten andere als die in den Defaulteinstellung vorgegebenen Parameter verwendet werden, so müssen diese über das Modul 17 (SSI-Schnittstelle) parametriert werden

Nutzung der SSI-Schnittstelle ohne Profibus:

Für diese Betriebsart den Profibus über das Display (Profibus = OFF) deaktivieren Für die alleinige Nutzung der SSI-Schnittstelle sind im Lasermesssystem Default-Paramete hinterlegt. Die voreingestellten Default-Parameter können jederzeit über das Display geän dert werden.

Dies gilt auch bei Nutzung der Parameter, die nicht direkt die SSI-Schnittstelle betreffen (Beispiele: I/O 1 bzw. I/O 2, Positionswert oder Sonstiges).

Die SSI-Schnittstelle ist auch während der Parameterfreigabe aktiv. Änderungen der Parameter wirken sich sofort aus.