

## Fiche technique

### Assistance pour la mise en service

Art. n°: S981046

CS40-S-140

#### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

<b>Description</b>	Assistance pour la mise en service pour un appareil simple de Leuze sans utiliser d'ordinateur.
<b>Détails</b>	Pour appareils de sécurité, mesure des temps d'arrêt et première inspection comprises.
<b>Conditions</b>	Les appareils et câbles de raccordement sont déjà montés, prix hors frais de voyage et, le cas échéant, d'hébergement.
<b>Restrictions</b>	2 h max., sans travaux mécaniques (montage) ni électriques (câblage), aucune modification (montage, câblage, programmation) des composants tiers environnants.

### Classification

<b>ECLASS 8.0</b>	15110403
<b>ECLASS 9.0</b>	15110403
<b>ECLASS 10.0</b>	15110403
<b>ECLASS 12.0</b>	15110403
<b>ECLASS 13.0</b>	15110403
<b>ECLASS 14.0</b>	15110403
<b>ECLASS 15.0</b>	15110403
<b>ETIM 5.0</b>	-
<b>ETIM 6.0</b>	-
<b>ETIM 7.0</b>	-
<b>ETIM 8.0</b>	-
<b>ETIM 9.0</b>	-
<b>ETIM 10.0</b>	-