

## Fiche technique

### Bloc de raccordement

Art. n°: 50134931

MK 338

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	BCL 338i BPS 338i
-------------	----------------------

### Interface

Type	EtherCAT
------	----------

### Connexion

Nombre de connexions	4 pièce(s)
----------------------	------------

#### Connexion 1

Fonction	PWR / SW IN/OUT
----------	-----------------

Type de connexion

Borne

Nombre de pôles

5 pôles

#### Connexion 2

Fonction	Interface de maintenance
----------	--------------------------

Type de connexion

Borne

Nombre de pôles

5 pôles

#### Connexion 3

Fonction	BUS OUT HÔTE/BUS IN
----------	------------------------

Type de connexion

Borne

Nombre de pôles

5 pôles

#### Connexion 4

Fonction	BUS OUT Interface de maintenance
----------	-------------------------------------

Type de connexion

USB

### Commande et affichage

Type d'affichage	LED
------------------	-----

Nombre de LED

2 pièce(s)

### Classification

Numéro de tarif douanier	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

### Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Plastique
Poids net	Aluminium moulé sous pression
Couleur du boîtier	186 g
	Rouge

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Fonction	PWR / SW IN/OUT
----------	-----------------

Type de connexion

Borne

Presse-étoupe

M16

Nombre de pôles

5 pôles

### Borne

1

2

3

4

5

### Affectation

SWIO 2

SWIO 1

VIN

GNDIN

FE

# Raccordement électrique

## Connexion 2

Fonction	Interface de maintenance
Type de connexion	Borne
Presse-étoupe	M16
Nombre de pôles	5 pôles

### Borne

### Affectation

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

## Connexion 3

Fonction	BUS OUT
Type de connexion	HÔTE/BUS IN
Presse-étoupe	Borne
Nombre de pôles	5 pôles

### Borne

### Affectation

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

## Connexion 4

Fonction	BUS OUT
Type de connexion	Interface de maintenance
Type de connecteur	USB

## Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière verte permanente Jaune clignotante	Ethernet Transmission de données active
2	Lumière verte permanente Jaune clignotante	Ethernet Transmission de données active