

Fiche technique

Terminaison hôte récepteur

Art. n°: 426127

AC-MLC-HR-END



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Remarques

Caractéristiques techniques

Données de base

Application	Aide à l'alignement et au réglage pour les modèles MLC 520 Host
Adapté pour	Barrières immatérielles de sécurité MLC 520, récepteur Host

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Données mécaniques

Poids net	48 g
------------------	------

Certifications

Indice de protection	IP 67
-----------------------------	-------

Classification

Numéro de tarif douanier	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Remarques

AVERTISSEMENT !

	Risque de blessure en cas de distance de sécurité trop faible ↳ L'intégration d'un appareil Guest entraîne une prolongation du temps de réaction. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une plus grande distance de sécurité. ↳ Pour ce faire, veuillez tenir compte du calcul de la distance de sécurité dans les instructions de branchement et de fonctionnement.
--	--

AVERTISSEMENT !

	Risque de blessure en cas d'absence de protection contre le passage des pieds ↳ Lors de l'utilisation des prises de terminaison, assurez-vous par les moyens appropriés que l'accès par l'arrière à la barrière immatérielle de sécurité est impossible.
--	--

Remarques

AVERTISSEMENT !



Risque de blessure en cas de comportement imprévisible de la machine

- ⇒ Toute modification du dispositif de protection peut entraîner un comportement imprévisible de la machine.
- ⇒ Après chaque modification, faites vérifier le dispositif de protection par une personne compétente.

REMARQUE



- ⇒ Respectez les instructions de branchement et de fonctionnement du MLC 520 Host.